

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania

Niniejsze wskazówki dotyczą bezpiecznego użytkowania pływającego nadajnika temperatury wody z wyświetlaczem, przeznaczonego do współpracy z kompatybilnymi stacjami radiowymi. Produkt jest przeznaczony do pomiaru temperatury wody i bezprzewodowego przesyłania danych.

1. Przeznaczenie produktu

- Używaj urządzenia wyłącznie do pomiaru temperatury wody w basenach, zbiornikach wodnych i wannach z hydromasażem, zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Produkt nie jest zabawką i nie jest przeznaczony do użytku przez dzieci.
- Urządzenie jest przeznaczone do użytkowania przez osoby dorosłe.
- Nie używaj produktu do celów medycznych, laboratoryjnych ani do pomiarów wymagających szczególnej dokładności bezpieczeństwa.

2. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed użyciem sprawdź, czy obudowa nie jest uszkodzona, pęknięta lub nieszczelna.
- Nie używaj uszkodzonego urządzenia.
- Urządzenie należy stosować wyłącznie zgodnie z dołączonymi wskazówkami obsługi.
- Nie dokonuj samodzielnych przeróbek, demontażu ani napraw urządzenia.
- Produkt należy trzymać z dala od źródeł ognia, wysokiej temperatury i silnego nasłonecznienia podczas przechowywania.
- Unikaj silnych uderzeń, zgniatania i upuszczania produktu.

3. Bezpieczeństwo związane z użytkowaniem w wodzie

- Przed umieszczeniem urządzenia w wodzie upewnij się, że komora baterii jest prawidłowo zamknięta.
- Nie używaj urządzenia, jeśli pokrywa komory baterii nie domyka się prawidłowo.
- Produkt służy do pływania na powierzchni wody i pomiaru temperatury; nie należy go zanurzać na siłę głębiej niż przewiduje konstrukcja urządzenia.
- Nie używaj urządzenia jako sprzętu ratunkowego, zabawki wodnej ani elementu podtrzymującego na wodzie.
- Nie pozostawiaj produktu w zasięgu dzieci przebywających w pobliżu wody.
- Urządzenie nie zastępuje nadzoru nad dziećmi ani środków bezpieczeństwa w strefie basenowej.

4. Bezpieczeństwo baterii

- Używaj wyłącznie baterii odpowiedniego typu i napięcia wskazanego przez producenta urządzenia.
- Wkładaj baterie zgodnie z oznaczeniami biegunowości (+/-).
- Nie mieszaj starych i nowych baterii ani różnych typów baterii.
- Nie próbuj ładować baterii jednorazowych.
- Nie zwieraj styków baterii.
- Nie wrzucaj baterii do ognia i nie narażaj ich na przegrzanie.
- Wyczerpane baterie usuń z urządzenia jak najszybciej.
- Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, wyjmij baterie, aby ograniczyć ryzyko wycieku.

- W przypadku wycieku baterii unikaj kontaktu cieczy ze skórą, oczami i błonami śluzowymi. W razie kontaktu natychmiast przemyj miejsce dużą ilością czystej wody i skonsultuj się z lekarzem.
- Baterie przechowuj poza zasięgiem dzieci.
- Połknięcie baterii może być niebezpieczne dla życia i wymaga natychmiastowej pomocy medycznej.

5. Bezpieczeństwo użytkowania radiowego

- Używaj urządzenia wyłącznie z kompatybilnymi odbiornikami przeznaczonymi do współpracy z tym typem nadajnika.
- Skuteczny zasięg transmisji radiowej zależy od warunków otoczenia; ściany, metalowe przeszkody, urządzenia elektryczne i zakłócenia radiowe mogą ograniczać działanie.
- Nie polegaj wyłącznie na transmisji radiowej w sytuacjach związanych z bezpieczeństwem ludzi, zwierząt lub mienia.

6. Instalacja i uruchomienie

- Przed pierwszym użyciem sprawdź kompletność produktu oraz jego stan techniczny.
- Montaż i wymianę baterii wykonuj na suchej, stabilnej powierzchni, z dala od wody.
- Po zamknięciu komory baterii upewnij się, że uszczelnienie jest czyste i prawidłowo ułożone.
- Nie uruchamiaj urządzenia, jeśli wewnątrz obudowy widoczna jest wilgoć.

7. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem wyjmij urządzenie z wody i osusz jego powierzchnię.
- Czyść produkt miękką, lekko wilgotną ściereczką.
- Nie używaj agresywnych środków chemicznych, rozpuszczalników, środków ściernych ani myjek wysokociśnieniowych.
- Regularnie usuwaj osady i zabrudzenia, które mogą wpływać na odczyt lub szczelność obudowy.
- Po kontakcie z wodą chlorowaną lub silnie zanieczyszczoną opłucz urządzenie czystą wodą i dokładnie osusz.

8. Przechowywanie

- Przechowuj urządzenie w suchym, chłodnym miejscu, z dala od bezpośredniego działania promieni słonecznych.
- Nie umieszczaj na produkcie ciężkich przedmiotów.
- W przypadku dłuższego nieużywania przechowuj urządzenie bez baterii.

9. Ostrzeżenia dotyczące ryzyka

- **Ostrzeżenie:** Małe elementy oraz baterie mogą stwarzać ryzyko zadławienia.
- **Ostrzeżenie:** Uszkodzona obudowa może prowadzić do przedostania się wody do wnętrza urządzenia i spowodować awarię.
- **Ostrzeżenie:** Nieprawidłowe użycie baterii może spowodować wyciek, przegrzanie lub pęknięcie.
- **Ostrzeżenie:** Produkt nie służy do oceny bezpieczeństwa kąpieli, nadzoru nad osobami ani kontroli jakości wody.

10. Utylizacja

- Zużytego urządzenia nie należy wyrzucać razem z odpadami komunalnymi.
- Baterie należy usuwać oddzielnie, zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów i recyklingu.
- W celu właściwej utylizacji skorzystaj z lokalnych punktów zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

11. Zalecenia końcowe

- Zachowaj niniejsze informacje do wykorzystania w przyszłości.
- W razie stwierdzenia nieprawidłowego działania natychmiast przerwij użytkowanie urządzenia.
- Przekazując produkt innemu użytkownikowi, dołącz również niniejsze instrukcje bezpieczeństwa.



Kat.-Nr.30.3199.IT
ID-Nr. 30.011073







