

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania

Produkt: MOSKY CH-VIBE, analogowy pedał efektów chorus/vibrato, zasilanie 9 V DC, pobór prądu ok. 100 mA, złącza audio 1/4 cala.

1. Przeznaczenie produktu

Urządzenie jest przeznaczone do użytku jako pedał efektów audio do instrumentów muzycznych, w szczególności gitary, we współpracy z kompatybilnym wzmacniaczem i odpowiednim zasilaczem 9 V DC. Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń.

2. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed użyciem sprawdź, czy obudowa, gniazda i przewody połączeniowe nie są uszkodzone.
- Nie używaj produktu, jeśli wykazuje oznaki uszkodzenia mechanicznego, przegrzania lub nieprawidłowego działania.
- Nie otwieraj, nie demontuj i nie modyfikuj urządzenia.
- Chronь produkt przed upadkiem, uderzeniami, naciskiem i wibracjami mechanicznymi.
- Trzymaj urządzenie poza zasięgiem małych dzieci. Produkt nie jest zabawką.

3. Bezpieczeństwo elektryczne

- Używaj wyłącznie kompatybilnego zasilacza **9 V DC**.
- Nie podłączaj urządzenia do napięcia wyższego niż przewidziane dla produktu.
- Nie używaj zasilacza uszkodzonego, przegrzewającego się lub z luźną wtyczką.
- Przed podłączeniem upewnij się, że wtyk zasilania pasuje prawidłowo do gniazda urządzenia.
- Podczas podłączania i odłączania trzymaj za wtyczkę, nie ciągnij za przewód.
- Nie dotykaj złączy ani przewodu zasilającego mokrymi rękami.
- W razie dłuższej przerwy w użytkowaniu odłącz zasilacz od sieci i od urządzenia.

4. Ochrona przed wilgocią i warunkami otoczenia

- Chronь urządzenie przed deszczem, wilgocią, rozlanymi płynami i kondensacją pary wodnej.
- Nie używaj produktu w pobliżu umywalk, wanien, pryszniców, akwarium ani innych źródeł wody.
- Nie wystawiaj urządzenia na działanie skrajnych temperatur, bezpośredniego słońca ani źródeł ciepła.
- Zapewnij odpowiednią wentylację podczas pracy i nie przykrywaj urządzenia.
- Po przeniesieniu z chłodnego do ciepłego pomieszczenia odczekaj, aż urządzenie osiągnie temperaturę otoczenia, zanim je włączysz.

5. Bezpieczne podłączenie i użytkowanie

1. Ustaw pedał na stabilnej, suchej i równej powierzchni.
2. Najpierw podłącz przewody audio do wejścia i wyjścia urządzenia.
3. Następnie podłącz kompatybilne zasilanie 9 V DC.
4. Przed włączeniem wzmacniacza ustaw niski poziom głośności, aby uniknąć nagłych, głośnych sygnałów.

5. Po uruchomieniu stopniowo zwiększaj poziom głośności.
6. W razie wystąpienia trzasków, zaniku sygnału, nietypowego zapachu lub nadmiernego nagrzewania natychmiast odłącz urządzenie od zasilania.

6. Ostrzeżenia dotyczące ryzyka dla słuchu

- Używanie urządzenia z wysokim poziomem głośności może spowodować uszkodzenie słuchu.
- Unikaj długotrwałego odsłuchu przy dużym natężeniu dźwięku.
- Przed włączeniem efektu i zmianą ustawień regulatorów ustaw bezpieczny poziom głośności wzmacniacza.

7. Konserwacja i czyszczenie

- Przed czyszczeniem odłącz urządzenie od zasilania i od pozostałego sprzętu audio.
- Czyść wyłącznie suchą, miękką ściereczką.
- Nie stosuj wody, rozpuszczalników, alkoholu, aerozoli ani środków ściernych.
- Nie wkładaj żadnych przedmiotów do gniazd ani otworów urządzenia.

8. Przechowywanie

- Przechowuj produkt w suchym, chłodnym i czystym miejscu.
- Unikaj przechowywania w miejscach narażonych na kurz, wilgoć i duże wahania temperatury.
- Nie układaj na urządzeniu ciężkich przedmiotów.

9. Transport

- Transportuj urządzenie w sposób zabezpieczający przed wstrząsami i uderzeniami.
- Przed transportem odłącz wszystkie przewody.
- Jeżeli to możliwe, używaj opakowania ochronnego odpowiedniego dla sprzętu elektronicznego.

10. Postępowanie w przypadku awarii

- Natychmiast przerwij użytkowanie, jeśli urządzenie nie działa prawidłowo.
- Odłącz zasilanie, jeśli pojawi się dym, zapach spalenizny, nadmierne nagrzanie lub niestabilna praca.
- Nie próbuj samodzielnie naprawiać produktu.

11. Utylizacja

Zużytego urządzenia elektrycznego nie należy wyrzucać razem z odpadami komunalnymi. Produkt należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zgodnie z lokalnymi przepisami. Prawidłowa utylizacja pomaga ograniczyć negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.

12. Informacje istotne dla bezpiecznego użytkowania

- Produkt jest przeznaczony do sygnałów audio instrumentów muzycznych i kompatybilnych urządzeń.
- Urządzenie nie posiada komory baterii; należy stosować wyłącznie zasilanie zewnętrzne 9 V DC.

- Niewłaściwe zasilanie lub nieprawidłowe użytkowanie może doprowadzić do uszkodzenia produktu lub podłączonego sprzętu.



CE

Imported by:
DanMusicPartner
Rugvaenget 1
8500 Grenaa
Denmark
info@danmusicpartner.com





MODEL: CHALVISEE
SERIAL: 32011061108
www.moskyaudio.com
ROHS CE
PWR. REQ.
DC BY
MADE IN CHINA