

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania – damska kurtka polarowa z ogrzewaniem i powerbankiem 12 V

1. Przeznaczenie wyrobu

- Kurtka przeznaczona jest do osobistego ogrzewania ciała osób dorosłych w warunkach zewnętrznych i wewnętrznych.
- Produkt nie jest przeznaczony do użytku przez dzieci, osoby z ograniczoną zdolnością postrzegania ciepła lub osoby, które nie są w stanie samodzielnie zdjąć kurtki (chyba że pod stałym nadzorem opiekuna).
- Produkt nie zastępuje odzieży ochronnej ani odzieży roboczej w warunkach przemysłowych, ekstremalnego zimna lub w środowisku niebezpiecznym.

2. Ogólne zasady bezpieczeństwa (zgodnie z wymogami bezpieczeństwa produktów w UE)

- Przed pierwszym użyciem należy dokładnie przeczytać całą instrukcję bezpieczeństwa i zachować ją na przyszłość.
- Używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem oraz opisem producenta.
- Nie wolno samodzielnie modyfikować, przerabiać ani naprawiać elementów grzejnych, przewodów, wtyczek ani powerbanku.
- W przypadku jakichkolwiek oznak uszkodzenia lub nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać używanie produktu.
- Nie używać, jeśli użytkownik nie rozumie w pełni wszystkich instrukcji bezpieczeństwa.

3. Opis elementów istotnych dla bezpieczeństwa

- Wbudowane strefy grzewcze w obszarze brzucha, talii, pleców, ramion i szyi.
- Cztery przyciski sterujące: trzy do regulacji temperatury w strefach grzewczych, jeden do sterowania oświetleniem (jeśli występuje).
- Powerbank 12 V – zasilanie systemu ogrzewania.
- Wewnętrzna kieszeń na powerbank z prowadzeniem przewodu.
- Zintegrowane czujniki NTC do kontroli temperatury i ograniczania przegrzania.

4. Warunki bezpiecznego użytkowania

4.1. Przed pierwszym użyciem

- Sprawdzić, czy produkt jest kompletny i nieuszkodzony: kurtka, powerbank, przewody.
- Upewnić się, że na tkaninie nie ma rozdarć, przetarć ani przypaleń, a szwy w rejonie stref grzewczych nie są uszkodzone.
- Skontrolować złącza i przewody – nie mogą być luźne, zgniecione, przetarte ani skorodowane.
- Naładować powerbank wyłącznie przy użyciu właściwego kabla i ładowarki zgodnej z podanymi parametrami elektrycznymi.

4.2. Podłączanie i odłączanie powerbanku

- Przed podłączeniem upewnić się, że powerbank i kurtka są suche oraz wolne od zabrudzeń w rejonie złączy.
- Podłączyć przewód zasilający kurtki do odpowiedniego gniazda powerbanku bez używania siły.
- Nie używać przedłużaczy, adapterów ani przejściówek nieprzeznaczonych do tego typu urządzeń.
- Podczas odłączania chwycić za wtyczkę, a nie za przewód, aby nie uszkodzić kabla.
- Po zakończeniu korzystania z ogrzewania zawsze wyłączyć system i odłączyć powerbank przed przechowywaniem lub praniem.

4.3. Użytkowanie systemu grzewczego

- Włączać ogrzewanie dopiero po założeniu kurtki i prawidłowym umieszczeniu powerbanku w dedykowanej kieszeni.
- Ustawiać temperaturę stopniowo, zaczynając od najniższego poziomu (ok. 45 °C), szczególnie przy pierwszym użyciu.
- Unikać długotrwałego używania najwyższego poziomu temperatury (ok. 65 °C), zwłaszcza w bezruchu lub podczas snu.
- Jeżeli pojawi się uczucie nadmiernego gorąca, pieczenia, swędzenia skóry lub dyskomfortu, natychmiast wyłączyć ogrzewanie i zdjąć kurtkę.
- Nie zasypiać w włączonej, ogrzewanej kurtce.
- Nie przykrywać kurtki dodatkowymi warstwami odzieży lub kocami w sposób, który mógłby ograniczyć odprowadzanie ciepła ze stref grzewczych.
- Nie używać produktu w połączeniu z innymi elektrycznymi produktami grzewczymi (np. poduszki elektryczne, koce grzewcze) na tym samym obszarze ciała.

5. Ostrzeżenia dla określonych grup użytkowników

- Osoby z zaburzeniami czucia skóry (np. neuropatia, cukrzyca, choroby neurologiczne) powinny używać produktu wyłącznie po konsultacji z lekarzem i z zachowaniem szczególnej ostrożności.
- Kobiety w ciąży, osoby starsze i osoby przyjmujące leki wpływające na krążenie lub reakcję na ciepło powinny skonsultować użycie produktu z lekarzem.
- Produkt nie jest przeznaczony dla niemowląt i małych dzieci.
- Nie używać u osób nieprzytomnych, uśpionych, pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

6. Ograniczenia środowiskowe

- Nie używać w bardzo wilgotnym lub mokrym środowisku (np. pod ulewnym deszczem, w śniegu o dużym natężeniu, w warunkach zanurzenia w wodzie).
- Nie używać w pobliżu otwartego ognia, źródeł intensywnego ciepła, iskier lub łatwopalnych gazów i cieczy.
- Nie używać w atmosferach potencjalnie wybuchowych (np. w pobliżu materiałów wybuchowych lub w strefach ATEX).
- Przy bardzo niskich temperaturach otoczenia należy zachować szczególną ostrożność – wrażenie ciepła może maskować pierwsze objawy wychłodzenia innych części ciała.

7. Ryzyko elektryczne i termiczne

- Ryzyko przegrzania skóry w przypadku stosowania zbyt wysokiej temperatury lub zbyt długiego czasu użytkowania na jednej strefie ciała. Zalecane są regularne przerwy i kontrola odczuć

cieplnych.

- Ryzyko zwarcia lub uszkodzenia elektrycznego w przypadku przemoczenia, przecięcia lub zmiżdżenia przewodów. W razie jakiegokolwiek uszkodzenia przewodów nie używać produktu.
- Nie używać, jeśli powerbank jest uszkodzony, nabrzmiały, nadmiernie gorący lub wydziela zapach.
- Nie przebijać, nie zginać gwałtownie ani nie ścisnąć powerbanku.
- Nie pozostawiać urządzenia włączonego bez nadzoru, zwłaszcza na powierzchniach łatwopalnych.

8. Kontakt z wodą i wilgocią

- Przed narażeniem kurtki na deszcz, śnieg lub wilgoć należy zawsze odłączyć i wyjąć powerbank.
- Nie wolno zanurzać kurtki w wodzie podczas użytkowania ani w sytuacji, gdy powerbank jest podłączony.
- Jeżeli kurtka lub powerbank zostaną silnie zmoczone, natychmiast wyłączyć system grzewczy, odłączyć powerbank i nie używać do całkowitego wyschnięcia i skontrolowania stanu.

9. Bezpieczeństwo podczas aktywności fizycznej

- Podczas chodzenia, jazdy na rowerze lub innych aktywności unikać ustawiania temperatury na poziomie, który może powodować przegrzanie organizmu.
- Upewnić się, że przewody i powerbank nie ograniczają ruchów ani nie uciskają ciała.
- Nie używać podczas uprawiania sportów kontaktowych, wspinaczki, prac o wysokim ryzyku upadku lub w sytuacjach, gdzie zaczepienie się o przewody lub elementy kurtki może spowodować uraz.

10. Bezpieczne pranie i pielęgnacja

- Przed praniem zawsze:
 - wyłączyć system grzewczy,
 - odłączyć i wyjąć powerbank z kieszeni,
 - odłączyć ewentualne wymienne przewody lub akcesoria.
- Stosować się do symboli i wskazówek dotyczących prania zamieszczonych na metce kurtki.
- Jeżeli dozwolone jest pranie w pralce, zaleca się delikatny program i umieszczenie kurtki w worku ochronnym, aby ograniczyć naprężenia mechaniczne.
- Nie wirować na wysokich obrotach, nie wykręcać mechanicznie ani nie prasować stref grzewczych.
- Suszyć w pozycji rozłożonej, w temperaturze pokojowej, z dala od bezpośrednich źródeł ciepła (grzejniki, promienniki, suszarki bębnowe, nasłonecznione parapety).
- Powerbank można czyścić wyłącznie suchą, miękką ściereczką. Nie stosować rozpuszczalników ani środków chemicznych.

11. Przechowywanie

- Przed dłuższym przechowywaniem:
 - wyłączyć system grzewczy,
 - odłączyć powerbank i przechowywać go osobno,
 - upewnić się, że kurtka jest całkowicie sucha i czysta.
- Przechowywać w suchym, chłodnym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego, źródeł ciepła i wilgoci.
- Nie kłaść ciężkich przedmiotów na kurtce, aby nie uszkodzić stref grzewczych i przewodów.

- Powerbank przechowywać w stanie częściowego naładowania i okresowo doładowywać zgodnie z instrukcją producenta powerbanku.

12. Postępowanie w sytuacjach awaryjnych

- W przypadku odczucia nadmiernego ciepła, zapachu spalenizny, nietypowego hałasu (syczenie, trzaski), dymu lub widocznego uszkodzenia:
 - natychmiast wyłączyć ogrzewanie,
 - odłączyć powerbank (jeśli to bezpieczne),
 - zdjąć kurtkę tak szybko, jak to możliwe bez ryzyka oparzenia lub urazu.
- W przypadku poparzenia skóry ostudzić miejsce oparzenia chłodną (nie lodową) wodą i w razie potrzeby skontaktować się z lekarzem.
- Jeżeli istnieje podejrzenie uszkodzenia elektrycznego, nie używać produktu ponownie do czasu dokonania przeglądu przez uprawniony serwis.

13. Informacje dla konsumenta dotyczące bezpieczeństwa

- Produkt zawiera elementy elektryczne i źródło zasilania, które wymagają szczególnej ostrożności w użytkowaniu.
- Produkt został zaprojektowany tak, aby ograniczać ryzyko przegrzania dzięki zastosowaniu czujników temperatury, jednak niewłaściwe używanie (np. zbyt wysoka temperatura przez długi czas, uszkodzenie przewodów, kontakt z wodą) może prowadzić do zagrożenia zdrowia lub mienia.
- W razie zauważenia jakichkolwiek powtarzających się nieprawidłowości w działaniu (nagłe wyłączanie, nieregularne nagrzewanie, intensywne nagrzewanie jednej strefy) należy przerwać użytkowanie i skontaktować się ze sprzedawcą lub producentem.

14. Utylizacja

- Nie wyrzucać powerbanku wraz z odpadami komunalnymi. Należy przekazać go do punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego lub baterii, zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Tekstylną część kurtki utylizować zgodnie z lokalnymi zasadami gospodarowania odpadami tekstylnymi lub komunalnymi.
- Nie rozbierać powerbanku ani elementów elektrycznych na części we własnym zakresie.

Przestrzeganie powyższych instrukcji ma na celu ograniczenie ryzyka obrażeń ciała, oparzeń, porażenia prądem, pożaru oraz uszkodzenia mienia, a także zapewnienie, że produkt będzie używany w sposób bezpieczny dla użytkownika i otoczenia.



Made in China



RoHS

UK
CA



GRAPHENE HEATED JACKET WITH BATTERY PACK

UK AR

Company name: LEADCESSLIMITED
Address: Unit 250 Ground Floor Capital House 61 Am-
hurst Road, London, E8 1LL
Email: jasvigor2020@gmail.com

EC REP

Company name: CAPANNON S.R.L.
Address: Bucuresti Sectorul 4, Bulevardu METALURGIEI,
Nr. 132, Bl. B1C, Eta| 4, Ap. 42, 041837 Romania
Email: jasvigor2020@gmail.com

SIZE	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL

40(L)x27(W)x12(H) cm



**UL Safety
Certification**



**Three Temperature
Adjustment**



**Efficient Heating
Element**



**Machine
Washable**



GOTO31

HEAT UP YOUR JOURNEY