

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania

Produkt: przenośny monitor do laptopa / rozszerzenie ekranu 14,1" FHD

Niniejsze instrukcje bezpieczeństwa przygotowano zgodnie z ogólnymi wymaganiami bezpieczeństwa produktów (GPSR, UE). Przed pierwszym użyciem należy uważnie przeczytać całość i zachować te informacje do późniejszego wykorzystania.

1. Przeznaczenie produktu

Produkt jest przeznaczony wyłącznie do wyświetlania obrazu jako dodatkowy monitor do kompatybilnych urządzeń elektronicznych, takich jak laptopy, komputery, konsole do gier lub inne urządzenia obsługujące odpowiednie wyjście wideo i zasilanie. Produkt jest przeznaczony do użytkowania wewnątrz pomieszczeń, w warunkach domowych, biurowych i podobnych.

Nie używać produktu do celów innych niż przewidziane.

2. Ogólne ostrzeżenia bezpieczeństwa

- Produkt nie jest zabawką. Przechowywać poza zasięgiem małych dzieci.
- Nie dopuszczać do zabawy przewodami, opakowaniem ani małymi elementami wyposażenia.
- Używać wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją.
- W razie zauważenia uszkodzenia obudowy, ekranu, portów lub przewodów należy natychmiast przerwać użytkowanie.
- Nie demontować, nie modyfikować i nie naprawiać produktu samodzielnie.

3. Bezpieczeństwo elektryczne

- Produkt należy zasilać wyłącznie napięciem zgodnym ze specyfikacją urządzenia: **DC 5V–20V (tolerancja $\pm 2V$)**.
- Jeżeli wymagane jest dodatkowe zasilanie, należy stosować odpowiednie źródło zasilania o parametrach wskazanych przez producenta urządzenia; w materiałach użytkowych wskazano zasilanie zewnętrzne **5V/2A** w przypadku problemów z uruchomieniem lub niestabilnym sygnałem.
- Nie podłączać produktu do uszkodzonych portów, uszkodzonych przewodów ani niestabilnych źródeł zasilania.
- Przed podłączeniem upewnić się, że używany port USB-C obsługuje transmisję danych/wideo, jeśli ma być używany do obrazu.
- Jeżeli port USB-C w urządzeniu źródłowym obsługuje tylko zasilanie, należy użyć właściwego połączenia wideo zgodnie z instrukcją urządzenia.
- Podczas podłączania i odłączania przewodów chwytać za wtyk, nie za kabel.
- Nie wyginać przewodów pod ostrym kątem, nie ścisnąć ich i nie umieszczać pod ciężkimi przedmiotami.
- Odłączyć produkt od zasilania, gdy nie jest używany.

4. Prawidłowe podłączanie

- Podłączać i odłączać przewody ostrożnie, aby nie uszkodzić złączy.

- Używać wyłącznie kompatybilnych przewodów i interfejsów odpowiednich dla danego sposobu połączenia.
- W przypadku połączenia przez USB-C należy upewnić się, że połączenie jest stabilne i wtyk został całkowicie wsunięty.
- W przypadku połączenia przez HDMI/USB-A należy podłączyć oba wymagane przewody zgodnie z przeznaczeniem.
- Jeśli po podłączeniu pojawia się komunikat „brak sygnału”, należy przerwać próby wymuszania połączenia i sprawdzić kompatybilność portów oraz poprawność podłączenia.

5. Bezpieczeństwo montażu i ustawienia

- Przed montażem upewnić się, że laptop lub inne urządzenie stoi stabilnie na równej powierzchni.
- Mocować monitor ostrożnie, bez użycia nadmiernej siły.
- Nie dociskać uchwytu zbyt mocno do obudowy laptopa, aby nie uszkodzić ekranu lub pokrywy urządzenia.
- Po zamocowaniu sprawdzić stabilność całego zestawu przed rozpoczęciem pracy.
- Nie przenosić zestawu, trzymając go wyłącznie za dodatkowy monitor lub uchwyt.
- Podczas regulacji kąta nachylenia i obrotu trzymać urządzenie obiema rękami, aby zapobiec upadkowi.
- Nie przekraczać zakresu regulacji mechanicznej. Obracać ekran płynnie, bez szarpania.

6. Bezpieczeństwo użytkowania

- Używać produktu wyłącznie w pomieszczeniach suchych.
- Chronić urządzenie przed deszczem, wilgocią, zachlapaniem oraz kondensacją pary wodnej.
- Nie stawiać na produkcie ani obok niego naczyń z cieczą, takich jak kubki, butelki czy wazon.
- Nie zakrywać otworów i elementów odprowadzających ciepło.
- Nie używać produktu w pobliżu źródeł ciepła, otwartego ognia ani w silnym nasłonecznieniu.
- Unikać wstrząsów, uderzeń, upuszczenia i nacisku na ekran.
- Nie naciskać powierzchni wyświetlacza ostrymi lub twardymi przedmiotami.
- W przypadku zauważalnego przegrzewania, zapachu spalenizny, dymu, migotania obrazu lub nietypowych dźwięków należy natychmiast odłączyć urządzenie i zaprzestać użytkowania.

7. Warunki środowiskowe

- Zalecana temperatura otoczenia podczas użytkowania według dostarczonych informacji: **od -20°C do 60°C**. Dla bezpieczeństwa i trwałości zaleca się używanie produktu w umiarkowanych warunkach pokojowych.
- Nie używać produktu w środowisku o wysokiej wilgotności, dużym zapyleniu lub narażonym na drgania.
- Po przeniesieniu produktu z zimnego do ciepłego miejsca odczekać, aż osiągnie temperaturę otoczenia i całkowicie wyschnie z ewentualnej kondensacji.

8. Bezpieczeństwo wzroku i ergonomia

- Dostosować jasność i kontrast do warunków oświetleniowych otoczenia.
- Unikać długotrwałego patrzenia w ekran bez przerw.
- Ustawić ekran tak, aby ograniczyć odbłaski i odbicia światła.
- W przypadku zmęczenia oczu, bólu głowy lub dyskomfortu należy zrobić przerwę i zmienić ustawienia obrazu.

9. Dzieci i osoby wymagające nadzoru

- Produkt może być używany przez dzieci wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
- Osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub poznawczych powinny korzystać z produktu pod odpowiednim nadzorem lub po uzyskaniu instruktażu bezpiecznego użytkowania.

10. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem wyłączyć urządzenie i odłączyć wszystkie przewody.
- Czyścić miękką, suchą lub lekko zwilżoną ściereczką.
- Nie stosować rozpuszczalników, alkoholu technicznego, środków ściernych ani aerozoli bezpośrednio na ekran lub obudowę.
- Nie dopuszczać do przedostania się cieczy do portów i wnętrza urządzenia.

11. Postępowanie w przypadku problemów

- Jeśli ekran się nie włącza, należy sprawdzić poprawność podłączeń i zgodność portów.
- Jeśli pojawia się komunikat o braku sygnału, należy sprawdzić, czy urządzenie źródłowe obsługuje wyjście wideo przez używany port.
- Jeśli zasilanie z portu urządzenia źródłowego jest niewystarczające, należy zastosować odpowiednie dodatkowe zasilanie zgodne ze specyfikacją.
- Nie kontynuować użytkowania, jeśli problem powtarza się mimo prawidłowego podłączenia.

12. Transport i przechowywanie

- Przenosić produkt ostrożnie, najlepiej w etui lub torbie ochronnej.
- Przed transportem odłączyć wszystkie przewody i złożyć elementy ruchome.
- Nie umieszczać ciężkich przedmiotów na ekranie ani na zapakowanym urządzeniu.
- Przechowywać w suchym, czystym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.

13. Utylizacja

Zużytego produktu elektrycznego i jego akcesoriów nie należy wyrzucać z odpadami komunalnymi. Produkt należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zgodnie z lokalnymi przepisami.

14. Najważniejsze ostrzeżenia w skrócie

- Używać tylko z kompatybilnymi urządzeniami i odpowiednim zasilaniem.
- Chronić przed wilgocią, upadkiem i przegrzaniem.
- Nie demontować ani nie naprawiać samodzielnie.
- Ostrożnie montować i regulować ekran, aby nie uszkodzić laptopa ani monitora.
- Odłączać od zasilania, gdy produkt nie jest używany.