

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania

Identyfikacja produktu

Smartwatch dziecięcy PTHTECHUS A2201, kolor różowy. Urządzenie elektroniczne z funkcjami komunikacji, lokalizacji GPS, Wi-Fi, aparatu, licznika kroków, alarmu, timera i innych funkcji dodatkowych. Kompatybilne z systemami Android i iOS. Zasilanie akumulatorowe 700 mAh, ładowanie przez USB.

Przeznaczenie

Produkt jest przeznaczony do codziennego użytkowania jako zegarek elektroniczny dla dzieci pod nadzorem osoby dorosłej. Należy używać go wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem i w sposób opisany w niniejszych instrukcjach.

Ogólne ostrzeżenia bezpieczeństwa

- Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić, czy produkt nie ma widocznych uszkodzeń.
- Nie używać urządzenia, jeśli obudowa, ekran, pasek, port ładowania lub przewód USB są uszkodzone.
- Produkt zawiera elementy elektroniczne i akumulator; nie jest zabawką do demontażu.
- Nie otwierać, nie przebijać, nie zgniatać i nie modyfikować urządzenia ani akumulatora.
- Dzieci powinny korzystać z urządzenia pod nadzorem dorosłych, zwłaszcza podczas konfiguracji, ładowania i korzystania z funkcji komunikacyjnych.
- Produkt należy przechowywać poza zasięgiem bardzo małych dzieci, jeżeli istnieje ryzyko kontaktu z drobnymi elementami lub akcesoriami.

Bezpieczeństwo akumulatora i ładowania

- Do ładowania używać wyłącznie odpowiedniego przewodu USB i stabilnego źródła zasilania o bezpiecznych parametrach.
- Nie pozostawiać produktu bez nadzoru podczas ładowania przez długi czas.
- Ładować urządzenie na suchej, płaskiej, niepalnej powierzchni, z dala od materiałów łatwopalnych.
- Nie ładować urządzenia, gdy jest mokre, zabrudzone lub nadmiernie nagrzane.
- Jeżeli podczas ładowania wystąpi nadmierne nagrzewanie, nietypowy zapach, dym, odkształcenie lub wyciek, natychmiast odłączyć zasilanie i zaprzestać użytkowania.
- Nie narażać akumulatora na działanie ognia, wysokiej temperatury ani bezpośredniego światła słonecznego przez długi czas.
- Nie dopuszczać do zwarcia styków ładowania.
- Nie używać uszkodzonych ładowarek, przewodów ani portów USB.

Bezpieczeństwo użytkowania przez dzieci

- Przed założeniem zegarka należy dopasować pasek tak, aby nie uciskał nadgarstka i nie ograniczał krążenia.
- Należy regularnie sprawdzać skórę dziecka pod paskiem. W przypadku zaczerwienienia, podrażnienia lub dyskomfortu należy zdjąć urządzenie i przerwać użytkowanie do czasu ustąpienia objawów.

- Nie pozwalać dziecku wkładać urządzenia, paska ani przewodów do ust.
- Nie używać urządzenia podczas aktywności, w których zegarek może się zaczepić, zostać uderzony lub stwarzać ryzyko urazu.
- Funkcje połączeń, czatu głosowego, aparatu i lokalizacji powinny być konfigurowane i nadzorowane przez osobę dorosłą.

Bezpieczeństwo elektryczne i eksploatacyjne

- Chronić urządzenie przed wilgocią, zalaniem i zanurzeniem w wodzie, chyba że wyraźnie potwierdzono odpowiednią odporność w dokumentacji technicznej.
- Nie korzystać z produktu w pobliżu intensywnych źródeł ciepła, otwartego ognia ani w środowisku o podwyższonej wilgotności.
- Unikać upuszczania, silnych wstrząsów oraz nacisku na ekran.
- Nie wkładać do portów żadnych metalowych ani obcych przedmiotów.
- W razie zabrudzenia czyścić wyłącznie miękką, suchą lub lekko zwilżoną ściereczką. Przed czyszczeniem odłączyć od zasilania.
- Nie stosować agresywnych środków chemicznych, rozpuszczalników ani materiałów ściernych.

Bezpieczeństwo funkcji łączności i lokalizacji

- Funkcje GPS, Wi-Fi i komunikacji bezprzewodowej mogą zależeć od zasięgu, konfiguracji i warunków otoczenia; nie należy traktować ich jako jedynego środka zapewniającego bezpieczeństwo dziecka.
- Funkcja SOS ma charakter pomocniczy i wymaga prawidłowej konfiguracji oraz dostępności sieci.
- Przed przekazaniem urządzenia dziecku osoba dorosła powinna sprawdzić poprawność ustawień kontaktów, lokalizacji i uprawnień.
- Nie używać funkcji wymagających uwagi w sytuacjach, w których mogą rozpraszać dziecko i zwiększać ryzyko wypadku, na przykład podczas przechodzenia przez jezdnię, jazdy na rowerze lub korzystania ze schodów.

Ostrzeżenia dotyczące środowiska użytkowania

- Nie używać produktu w miejscach, gdzie korzystanie z urządzeń bezprzewodowych jest zabronione lub ograniczone.
- Wyłączyć lub ograniczyć używanie urządzenia w pobliżu sprzętu medycznego, jeśli wymagają tego lokalne zasady bezpieczeństwa lub zalecenia personelu.
- Unikać użytkowania w środowisku zapyłonym, silnie zabrudzonym lub narażonym na skrajne temperatury.

Postępowanie w razie uszkodzenia

- W przypadku pęknięcia ekranu nie dotykać uszkodzonych krawędzi bezpośrednio dłońmi.
- Jeżeli urządzenie przestaje działać prawidłowo, samoczynnie się wyłącza, przegrzewa lub wykazuje inne nieprawidłowości, należy natychmiast przerwać użytkowanie.
- Nie podejmować samodzielnych napraw elementów elektrycznych ani akumulatora.

Przechowywanie

- Przechowywać w suchym, czystym miejscu, z dala od promieni słonecznych i źródeł ciepła.

- W czasie dłuższego nieużywania przechowywać urządzenie częściowo naładowane i okresowo doładowywać, aby ograniczyć ryzyko głębokiego rozładowania akumulatora.
- Przechowywać przewód USB w sposób zapobiegający zagnieceniom, przecięciom i uszkodzeniom izolacji.

Utylizacja

- Produkt zawiera akumulator i elementy elektroniczne; nie wolno wyrzucać go do odpadów komunalnych.
- Zużyte urządzenie i akcesoria należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Przed utylizacją, jeżeli to możliwe, należy usunąć dane użytkownika zgodnie z instrukcjami konfiguracji urządzenia.

Zalecenia dotyczące bezpiecznego użytkowania na co dzień

- Regularnie kontrolować stan paska, obudowy, ekranu i portu ładowania.
- Utrzymywać urządzenie w czystości i suchości.
- Aktualizacje ustawień i konfigurację funkcji wykonywać pod nadzorem osoby dorosłej.
- Wyjaśnić dziecku zasady bezpiecznego korzystania z połączeń, wiadomości głosowych i aparatu.

Ważne: Należy zachować niniejsze instrukcje do wykorzystania w przyszłości.