

Instrukcje Bezpieczeństwa dla Ramki Cyfrowej

Zgodnie z regulacjami bezpieczeństwa produktów General Product Safety Regulation (EU) (GPSR), prosimy o przestrzeganie poniższych instrukcji bezpieczeństwa podczas użytkowania ramki cyfrowej.

Podstawowe Środki Bezpieczeństwa

- Zawsze upewnij się, że ramka jest podłączona do odpowiedniego źródła zasilania. Użyj tylko dostarczonego zasilacza sieciowego. Nie używaj urządzenia w pobliżu źródeł wody lub w miejscach narażonych na wilgoć.
- Nie demontuj ramki cyfrowej, jakiegokolwiek naprawy mogą być przeprowadzane tylko przez wykwalifikowany personel serwisowy.
- Nie umieszczaj urządzenia na niestabilnych powierzchniach, co może doprowadzić do jego przewrócenia i uszkodzenia.

Bezpieczeństwo Elektroniczne

- Chroń ramkę przed działaniem wysokich temperatur oraz bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
- Unikaj dotykania ekranu dotykowego ostrymi przedmiotami, aby uniknąć jego uszkodzenia.
- W przypadku problemów z obrazem lub dźwiękiem natychmiast odłącz ramkę od zasilania i skontaktuj się z serwisem.

Bezpieczeństwo Pracy w Sieci

- Upewnij się, że sieć Wi-Fi, do której podłączasz urządzenie, jest bezpieczna i zaufana. Unikaj publicznych sieci bez zabezpieczeń.
- Uaktualniaj regularnie oprogramowanie urządzenia, aby zachować wysoki poziom bezpieczeństwa.
- Nie udostępniaj swojego loginu i hasła osobom nieupoważnionym.

Użytkowanie i Przechowywanie

- Zawsze wyłącz urządzenie przed czyszczeniem. Do czyszczenia używaj miękkiej, suchej ściereczki.
- Przechowuj ramkę w suchym miejscu, zabezpieczoną przed dziećmi i zwierzętami domowymi.
- W przypadku długotrwałego nieużywania, odłącz ramkę od źródła zasilania.

Przestrzeganie powyższych zasad zapewni długotrwałe i bezpieczne użytkowanie ramki cyfrowej. W przypadku dodatkowych pytań kontaktuj się z działem obsługi klienta producenta.



1 Warning

To avoid suffocation hazard, keep this plastic bag away from babies and children.

2 Warnung

Um Erstickungsgefahr zu vermeiden, halten Sie diese Plastiktüte von Säuglingen und Kindern fern.

3 Avertissement

Pour éviter tout risque d'étouffement, gardez ce sac en plastique hors de portée des nourrissons et des enfants.

4 Advertencia

Para evitar peligro de asfixia, mantenga esta bolsa de plástico fuera del alcance de bebés y niños.

5 Ostrzeżenie

Aby uniknąć ryzyka zadławienia, przechowuj tę plastikową torbę w miejscu niedostępnym dla niemowląt i dzieci.

6 Waarschuwing

Houd deze plastic zak uit de buurt van baby's en kinderen om verstikkingsgevaar te voorkomen.

7 Varning

För att undvika kvävningsrisk, förvara denna plastpåse utom räckhåll för spädbarn och barn.

8 Attenzione

Per evitare il rischio di soffocamento, tenere questo sacchetto di plastica lontano dalla portata di neonati e bambini.

9 Uyarı

Boğulma tehlikesini önlemek için bu plastik torbayı bebeklerden ve çocuklardan uzak tutun.