

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania beprzewodowego odkurzacza Tikom V500

Przed pierwszym użyciem należy uważnie przeczytać całą instrukcję bezpieczeństwa i zachować ją do późniejszego wglądu.

1. Zastosowanie wyrobu

- Odkurzacz jest przeznaczony wyłącznie do **suchych zanieczyszczeń** w warunkach domowych (mieszkania, domy, pomieszczenia gospodarcze).
- Może być używany do sprzątania: podłóg twardych, dywanów, tapicerki, schodów, wnętrza pojazdów, szczelin oraz innych powierzchni wskazanych w instrukcji obsługi.
- **Nie wolno** używać urządzenia na zewnątrz w czasie deszczu lub w bardzo wilgotnym środowisku.
- Nie jest przeznaczony do użytku przemysłowego ani profesjonalnego w warunkach ciągłej pracy.
- Dozwolone jest korzystanie z urządzenia wyłącznie z oryginalnymi lub zalecanymi przez producenta akcesoriami i elementami wymiennymi.

2. Ogólne środki bezpieczeństwa

- Urządzenie może być używane przez osoby dorosłe, które zapoznały się z instrukcją i rozumieją zasady bezpiecznego użytkowania.
- **Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.** Nadzoruj dzieci, aby nie zbliżały się do pracującego odkurzacza oraz akcesoriów.
- Nie zezwalać dzieciom ani osobom o ograniczonych zdolnościach ruchowych lub poznawczych na korzystanie z urządzenia bez odpowiedniego nadzoru.
- Utrzymuj włosy, luźną odzież, palce oraz inne części ciała z dala od wlotów powietrza i elementów ruchomych.
- Nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych urządzenia. Upewnij się, że otwory są wolne od kurzu, włosów, tkanin i innych przedmiotów, które mogą ograniczać przepływ powietrza.

3. Bezpieczeństwo elektryczne i baterii

3.1. Zasilacz i ładowanie

- Używaj wyłącznie dołączonego **adaptora zasilającego** o parametrach zgodnych z danymi na tabliczce znamionowej urządzenia.
- Przed podłączeniem adaptora upewnij się, że napięcie w gniazdku odpowiada wartościom podanym na zasilaczu.
- Nie ciągnij za przewód zasilacza, aby odłączyć go od gniazdka. Zawsze chwytaj za wtyczkę.
- Nie używaj zasilacza, jeśli przewód lub wtyczka są uszkodzone, nadtopione, luźne lub wykazują ślady przegrzania.
- Nie używaj przedłużaczy ani rozgałęziaczy, które są uszkodzone lub przeciążone.
- Nie ładuj odkurzacza ani baterii na miękkich powierzchniach (np. łóżko, sofa) lub w pobliżu materiałów łatwopalnych.

3.2. Bateria

- Urządzenie jest zasilane **akumulatorem wymiennym**. Baterii należy używać i ładować wyłącznie zgodnie z instrukcją.
- **Nie otwieraj, nie rozbieraj, nie zgniataj, nie przebijaj** ani nie wrzucaj baterii do ognia.
- Chroń baterię przed wysoką temperaturą, bezpośrednim nasłonecznieniem, wilgocią i wodą.
- Jeśli bateria wydziela nietypowy zapach, nadmiernie się nagrzewa, odkształca lub przecieka, **natychmiast przerwij użytkowanie** i odłącz ją od urządzenia.
- W razie kontaktu elektrolitu baterii ze skórą lub oczami, natychmiast przemyj dużą ilością czystej wody i zasięgnij pomocy medycznej.
- Nie używaj i nie ładuj baterii, jeśli jest uszkodzona mechanicznie lub została zanurzona w wodzie.

3.3. Stacja ścienna z funkcją ładowania

- Upewnij się, że stacja ścienna jest zamontowana stabilnie, przy użyciu odpowiednich kołków i śrub dla danego typu ściany.
- Stacja nie może być montowana bezpośrednio nad źródłami ciepła (grzejniki, piece) ani w miejscach narażonych na wilgoć.
- Przewód zasilacza prowadź tak, aby nie stanowił zagrożenia potknięcia i nie był narażony na uszkodzenie mechaniczne.

4. Bezpieczne użytkowanie podczas sprzątania

- Przed włączeniem urządzenia upewnij się, że wszystkie elementy i akcesoria są prawidłowo zamocowane.

- Nie używaj odkurzacza bez prawidłowo zamontowanego pojemnika na kurz oraz zespołu filtrów.
- Trzymaj odkurzacza z dala od twarzy i ciała, nie kieruj wlotu powietrza w stronę ludzi ani zwierząt.
- Nie odkurzaj części ciała, włosów, ubrań na sobie lub innych osób.
- Nie używaj urządzenia w pobliżu otwartego ognia, żarzących się papierosów, kominków, pieców gazowych itp.
- Nie zasysaj gorącego popiołu, żaru, papierosów, zapalek, metalowych odłamków ani innych materiałów, które mogą się nagrzewać lub iskrzyć.
- Nie zasysaj ostrej lub twardej drobnicy (szkło, gwoździe, śruby) mogącej uszkodzić pojemnik, rurę lub wirnik.
- **Nie zasysaj cieczy** (wody, napojów, chemikaliów) ani mokrych zanieczyszczeń.
- Nie zasysaj materiałów niebezpiecznych: rozpuszczalników, benzyny, olejów, farb, środków żrących, toksycznych pyłów.
- W razie zauważenia nietypowego hałasu, zapachu spalenizny, drgań lub dymu – natychmiast wyłącz urządzenie, odłącz od zasilania (jeśli się ładuje) i przerwij użytkowanie do czasu sprawdzenia przyczyny.

5. Bezpieczeństwo związane z funkcją ssącą (wysoka moc ssania)

- Urządzenie osiąga wysoką siłę ssania (ok. 40 kPa). Używaj z należytą ostrożnością, aby nie zassać drobnych przedmiotów osobistych, kabli, sznurków, zasłon lub odzieży.
- Przed rozpoczęciem pracy usuń z podłogi małe przedmioty (monety, zabawki, biżuterię), które mogą zostać przypadkowo wciągnięte.
- Nie używaj wysokiego poziomu mocy na delikatnych tkaninach lub cienkich dywanach bez wcześniejszego przetestowania na małej powierzchni.

6. Bezpieczeństwo korzystania z oświetlenia LED

- Urządzenie jest wyposażone w diody LED służące do oświetlania sprzątanej powierzchni.
- Nie patrz przez dłuższy czas bezpośrednio w świecące diody LED z bliskiej odległości.
- W razie uszkodzenia osłony diod LED zaprzestań korzystania z oświetlenia i zleć kontrolę w autoryzowanym serwisie.

7. Bezpieczeństwo przy wymianie akcesoriów

- Przed wymianą końcówek, demontażem rury lub opróżnianiem pojemnika na kurz **wyłącz urządzenie**.
- Nie wkładaj ani nie wyjmuj akcesoriów, gdy silnik pracuje.
- Upewnij się, że wszystkie elementy (rura, szczotki, pojemnik) są dobrze osadzone – luźne części mogą się odłączyć podczas pracy i spowodować obrażenia lub uszkodzenia.

8. Opróżnianie pojemnika i bezpieczeństwo przy filtrach

- Pojemnik na kurz o pojemności ok. 1,3 l należy opróżniać regularnie, najlepiej przed osiągnięciem maksymalnego poziomu napełnienia.
- Podczas opróżniania trzymaj pojemnik dnem skierowanym do pojemnika na śmieci, aby uniknąć rozsypywania zanieczyszczeń.
- Osoby z alergiami na kurz powinny opróżniać pojemnik i czyścić filtr w dobrze wentylowanym miejscu; zalecane jest użycie maseczki ochronnej.
- Filtr HEPA i inne elementy filtracyjne montuj wyłącznie w sposób opisany w instrukcji obsługi.
- **Nie używaj urządzenia bez filtrów** ani z uszkodzonymi filtrami – grozi to uszkodzeniem silnika oraz zwiększonym przedostawaniem się pyłu do powietrza.
- Przed montażem upewnij się, że elementy filtrujące są całkowicie suche.
- Nie używaj agresywnych środków chemicznych do czyszczenia filtrów lub pojemnika na kurz.

9. Czyszczenie i konserwacja

- Przed jakimikolwiek czynnościami konserwacyjnymi wyłącz urządzenie i odłącz zasilacz od gniazdka.
- Nie zanurzaj żadnej części elektrycznej urządzenia w wodzie ani w innych płynach.
- Do czyszczenia obudowy używaj miękkiej, lekko wilgotnej ściereczki. Nie stosuj środków ściernych.
- Regularnie sprawdzaj i usuwaj włosy, nitki i inne zanieczyszczenia na szczotkach i wałku napędowym, korzystając z odpowiednich narzędzi (np. nożyczek) z zachowaniem ostrożności.
- Nie używaj sprężonego powietrza ani silnego strumienia wody do czyszczenia wnętrza urządzenia.
- Okresowo kontroluj stan połączeń, obudowy, akumulatora i zasilacza pod kątem pęknięć, przebarwień, nadmiernego nagrzewania i innych oznak uszkodzeń.

10. Bezpieczeństwo montażu uchwytu ściennego

- Przed wierceniem w ścianie upewnij się, że w miejscu montażu nie przebiegają przewody elektryczne, rury wodne lub gazowe.
- Używaj wyłącznie kołków rozporowych i śrub dostosowanych do materiału ściany (np. beton, cegła, płyta gipsowo-kartonowa).
- Po montażu sprawdź, czy uchwyt ścienny jest stabilny i może utrzymać ciężar urządzenia oraz akcesoriów.
- Nie wieszaj na uchwycie żadnych dodatkowych obciążeń poza odkurzaczem i przewidzianymi akcesoriami.

11. Przechowywanie

- Przechowuj urządzenie w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła, otwartego ognia i bezpośredniego nasłonecznienia.
- Nie pozostawiaj odkurzacza bez nadzoru w trybie ładowania na długi czas, jeśli nie jest to konieczne.
- Przechowuj urządzenie poza zasięgiem dzieci i zwierząt.
- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, naładuj baterię do ok. 40–60% pojemności, wyjmij ją (jeśli to możliwe) i przechowuj w chłodnym, suchym miejscu.

12. Zagrożenia szczególne i środki ostrożności

12.1. Zagrożenie pożarem

- Nie pozostawiaj urządzenia na łatwopalnych powierzchniach podczas ładowania (np. łóżko, kanapa, dywan o grubym włosiu).
- Wokół odkurzacza i ładowarki pozostaw odpowiednią przestrzeń zapewniającą swobodną cyrkulację powietrza.
- W razie podejrzenia przegrzania natychmiast odłącz zasilacz od gniazdka.

12.2. Zagrożenie mechaniczne

- Nie używaj odkurzacza na stromych schodach bez odpowiedniego podparcia i uwagi – istnieje ryzyko upadku urządzenia lub użytkownika.
- Nie ustawiaj urządzenia w miejscach, z których może spaść (np. krawędź stołu, poręcz schodów).

12.3. Zagrożenie dla zdrowia (pył, alergeny)

- Podczas opróżniania pojemnika lub czyszczenia filtrów unikaj wdychania unoszącego się kurzu.
- Osoby z chorobami układu oddechowego powinny zachować szczególną ostrożność przy czynnościach związanych z pojemnikiem na kurz i filtrami.

13. Utylizacja

- Nie wyrzucaj urządzenia ani baterii wraz z odpadami komunalnymi.
- Zużyty akumulator oraz urządzenie należy przekazać do **punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego** lub zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi gospodarowania odpadami.
- Przed oddaniem urządzenia do utylizacji usuń baterię, jeśli jest to możliwe zgodnie z instrukcją obsługi, i zutylizuj ją oddzielnie.

14. Postępowanie w sytuacjach awaryjnych

- W przypadku pożaru nie używaj wody do gaszenia baterii ani urządzenia podłączonego do sieci. Użyj odpowiedniej gaśnicy (np. typu ABC lub przeznaczonej do sprzętu elektrycznego), jeśli jest to bezpieczne.
- W razie porażenia prądem natychmiast odłącz zasilanie główne (jeśli to możliwe bez narażania się na ryzyko) i wezwij pomoc medyczną.
- W przypadku uszkodzenia mechanicznego (upadek, pęknięta obudowa, wyciek z baterii) zaprzestań używania urządzenia i nie próbuj samodzielnych napraw.

Stosowanie się do powyższych wskazówek jest niezbędne, aby zmniejszyć ryzyko wypadku, porażenia prądem, pożaru, obrażeń ciała lub uszkodzenia mienia.







Tikom **V500**
Kabelloser Staubsauger



7-stufiges
Filtersystem



Starke
Saugkraft



1.3L Staubbecher
mit großer Kapazität

SPEZIFIKATIONEN

Modell Nr.	V500
Staubbehälter Kapazität	1.3L
Stromaufnahme	AC 100-240V~50/60Hz 0.4A max.
Aufladezeit	Etwa 4-5 Stunden

Betriebszeit	Nach voller Aufladung, Saugleistung High etwa 16 Minuten, Saugleistung Low etwa 32 Minuten, wird sich nach Gebrauch ändern.
Leistungsabgabe	DC 27V 0.5A

Manufacturer / Importeur: Shenzhen Tikom Technology & Innovation Co.,LTD

Adresse:

217, Gebäude C, Chengshishanhai Center, Bantian, Longgang Bezirk, Shenzhen, Guangdong, VR China



Apex CE Specialists GmbH
Adresse: Grafenberger Allee 277, 40237 Düsseldorf, DE



Made in China

Was im Kasten ist



Staubsauger



Wand Dock



Motorisierter
Staubsaugerkopf



Fugen-Werkzeug



2-in-1
Weiche Staubbürste



Batterie



Adapter



Längenverstellbarer
Verlängerungsstab



Wandschrauben mit
Kunststoff-Spreizanker x 4

V500_DE_V1.0