

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I OBSŁUGI

Produkt: Wycieraczka wejściowa

1. Dane producenta i podmiotu odpowiedzialnego

- **Nazwa firmy:** SZCHARA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
- **Adres:** ul. Świdnicka 13, 87-100 Toruń, Polska
- **Kontakt:** biuro@lukso.pl
- **Miejsce produkcji:** Polska

2. Przeznaczenie produktu

Wycieraczka przeznaczona jest do użytku domowego i komercyjnego jako bariera chroniąca wnętrza przed wnoszeniem zanieczyszczeń (błoto, piasek, wilgoć). Może być stosowana wewnątrz budynków lub w zadaszonych strefach wejściowych.

3. Zasady bezpiecznego użytkowania

Aby zminimalizować ryzyko potknięć lub upadków, należy przestrzegać poniższych zasad:

- **Prawidłowe ułożenie:** Wycieraczkę należy kłaść wyłącznie na suchej, płaskiej i czystej powierzchni. Obecność piasku lub wilgoci pod wycieraczką może drastycznie zmniejszyć jej przyczepność do podłoża.
- **Ryzyko potknięcia:** Należy regularnie sprawdzać, czy krawędzie wycieraczki nie uległy podwinięciu lub uszkodzeniu mechanicznemu. Podwinięty brzeg stanowi poważne ryzyko potknięcia.
- **Stabilność:** Produkt posiada spód o właściwościach antypoślizgowych, jednak na niektórych rodzajach polerowanych podłóg (np. niektóre typy marmuru lub gresu) przyczepność może być ograniczona. Przed stałym użytkowaniem sprawdź stabilność wycieraczki na danym podłożu.
- **Dzieci i osoby o ograniczonej sprawności:** W miejscach, gdzie przebywają dzieci lub osoby starsze, należy zachować szczególną dbałość o to, aby wycieraczka ściśle przylegała do podłogi.

4. Konserwacja i przechowywanie

1. **Czyszczenie:** Regularnie usuwaj piasek i pył poprzez odkurzanie lub wytrzepywanie. W przypadku silnych zabrudzeń czyść wilgotną szmatką lub miękką szczotką. Nie stosować silnych wybielaczy.
2. **Suszenie:** Jeśli wycieraczka ulegnie silnemu zamoczeniu, należy ją wysuszyć w pozycji rozłożonej na płasko. Nie suszyć na gorących grzejnikach, co mogłoby uszkodzić gumowy/antypoślizgowy spód.
3. **Zużycie:** W przypadku stwierdzenia pęknięć gumowego rantu lub znacznego wytarcia powierzchni czyszczącej, produkt należy wymienić na nowy.

5. Informacje dodatkowe (GPSR)

Wszelkie uwagi dotyczące bezpieczeństwa produktu, zgłoszenia wad lub incydentów należy kierować na adres e-mail: **biuro@lukso.pl**.