

## INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I OBSŁUGI - SAM

# INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I OBSŁUGI

Model: SAM

### 1. Dane producenta i kontakt

- **Nazwa firmy:** SZCHARA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
- **Adres:** ul. Świdnicka 13, 87-100 Toruń, Polska
- **Kontakt:** biuro@lukso.pl
- **Miejsce produkcji:** Polska

### 2. Przeznaczenie produktu

Produkt jest krzesłem przeznaczonym do użytku domowego i biurowego przez jedną osobę dorosłą. Należy go używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem, na płaskich i twardych powierzchniach.

### 3. Zasady bezpiecznego użytkowania

Aby zminimalizować ryzyko wypadku, upadku lub uszkodzenia mienia, należy przestrzegać poniższych zasad:

- **Stabilność:** Przed każdym użyciem upewnij się, że krzesło stoi stabilnie na podłożu. Nigdy nie stój na siedzisku krzesła i nie używaj go jako drabiny.
- **Obciążenie:** Nie należy przekraczać maksymalnego dopuszczalnego obciążenia (standardowo dla tego modelu: **110 kg**, chyba że dokumentacja techniczna stanowi inaczej).
- **Siłownik gazowy:** Regulacja wysokości odbywa się za pomocą siłownika pneumatycznego pod ciśnieniem. **Nigdy nie próbuj samodzielnie otwierać, naprawiać ani modyfikować siłownika.** Wymiana siłownika może być przeprowadzona wyłącznie przez wykwalifikowany personel.
- **Pozycja siedząca:** Siedź centralnie na siedzisku. Unikaj wychylania się poza obrys podstawy krzesła, co może spowodować jego wywrócenie.
- **Dzieci:** Produkt nie jest zabawką. Dzieci powinny korzystać z krzesła wyłącznie pod nadzorem dorosłych, aby uniknąć przytraśnięcia palców w mechanizmach ruchomych.

### 4. Montaż i konserwacja

1. **Montaż:** Należy postępować ściśle według dołączonej instrukcji montażu. Używaj wyłącznie elementów montażowych dostarczonych w zestawie.
2. **Kontrola okresowa:** Raz na 6 miesięcy sprawdź dokręcenie wszystkich śrub i połączeń. Jeśli zauważysz poluzowanie elementów, niezwłocznie je dokręć.

3. **Uszkodzenia:** Jeśli jakakolwiek część (kółko, podstawa, mechanizm) jest pęknięta lub uszkodzona, należy zaprzestać użytkowania produktu do czasu naprawy.
4. **Czyszczenie:** Czyścić miękką, wilgotną szmatką przy użyciu łagodnych detergentów przeznaczonych do tkanin tapicerskich.

## 5. Ostrzeżenia o ryzyku resztkowym

- **Ryzyko przytrzaśnięcia:** Podczas regulacji wysokości krzesła trzymaj dłonie z dala od mechanizmu dźwigni i siłownika.
- **Ryzyko upadku:** Gwałtowne siadanie lub nadmierne odchylanie się do tyłu może skutkować utratą stabilności.

## 6. Utylizacja

Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów wielkogabarytowych lub przekazać do punktu zbiórki surowców wtórnych (metalowa podstawa, plastikowe elementy).

---