
INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I OBSŁUGI

Model: Organizier na zabawki Pani Miś, Króliczek

1. Dane producenta i podmiotu odpowiedzialnego

- **Nazwa firmy:** SZCHARA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
- **Adres:** ul. Świdnicka 13, 87-100 Toruń, Polska
- **Kontakt:** biuro@lukso.pl
- **Miejsce produkcji:** Polska

2. Przeznaczenie produktu

Produkt jest tekstylnym pojemnikiem przeznaczonym do przechowywania zabawek, ubrań lub innych lekkich przedmiotów wewnątrz pomieszczeń.

3. Zasady bezpiecznego użytkowania

OSTRZEŻENIE! Produkt nie jest zabawką. Użytkowanie przez dzieci powinno odbywać się pod nadzorem dorosłych.

- **Ryzyko uduszenia:** Nie pozwalaj dzieciom wchodzić do wnętrza organizera ani nakładać go na głowę.
- **Stabilność:** Nie należy przeładowywać organizera ciężkimi przedmiotami, co mogłoby spowodować jego przewrócenie się na dziecko.
- **Uchwyty:** Uchwyty służą do przenoszenia pustego lub lekko wypełnionego pojemnika przez osobę dorosłą. Nie należy używać ich do ciągnięcia dziecka znajdującego się wewnątrz.
- **Lokalizacja:** Nie stawiać w pobliżu otwartego ognia, kucharek ani innych źródeł wysokiej temperatury ze względu na łatwopalność materiałów tekstylnych.

4. Konserwacja i czyszczenie

1. **Czyszczenie:** Zaleca się czyszczenie ręczne przy użyciu wilgotnej szmatki. Nie prać w pralkach automatycznych i nie suszyć w suszarkach bębnowych, aby uniknąć odkształcenia materiału i uszkodzenia nadruku.
2. **Kontrola:** Należy regularnie sprawdzać stan szwów oraz uchwytów. W przypadku ich rozprucia, produkt należy naprawić lub wycofać z użytku, aby wyeliminować ryzyko połknięcia drobnych nitów przez dziecko.
3. **Przechowywanie:** Nieużywany organizier można złożyć na płasko, co pozwala zaoszczędzić miejsce i zapobiega gromadzeniu się kurzu.

5. Informacje dodatkowe (GPSR)

Wszelkie uwagi dotyczące bezpieczeństwa produktu lub zgłoszenia wad technicznych należy kierować na adres: **biuro@lukso.pl**.
