

Instrukcje Bezpieczeństwa dla Krzesła Obrotowego

Model: SKU 1501

Maksymalne obciążenie: 120 kg

Przeznaczenie: Użytek wewnętrzny w środowisku domowym i biurowym.

Wprowadzenie: Dziękujemy za wybranie naszego produktu. Prosimy o uważne przeczytanie poniższych instrukcji bezpieczeństwa przed rozpoczęciem użytkowania krzesła. Niezastosowanie się do tych zaleceń może skutkować uszkodzeniem produktu, obrażeniami ciała lub utratą gwarancji.

1. Montaż:

- Montaż krzesła powinien być przeprowadzony przez osobę dorosłą.
- Używaj wyłącznie oryginalnych części dostarczonych w zestawie. Nie używaj części zamiennych od innych producentów.
- Upewnij się, że wszystkie śruby i połączenia są odpowiednio dokręcone. Nie dokręcaj ich zbyt mocno, aby nie uszkodzić gwintów.
- Przed pierwszym użyciem sprawdź, czy wszystkie elementy są stabilnie zamocowane.

2. Użytkowanie:

- **Maksymalne obciążenie:** Nie przekraczaj maksymalnego obciążenia 120 kg. Krzesło nie jest przeznaczone do siedzenia przez więcej niż jedną osobę jednocześnie.
- **Właściwa postawa:** Siedź na krześle w taki sposób, aby całe ciało było podparte, a stopy spoczywały na podłodze. Nie siedź na krawędzi siedziska.
- **Unikaj niebezpiecznych zachowań:**
 - Nie stawaj na krześle, nie używaj go jako drabiny ani podestu.
 - Nie balansuj na krześle, ani nie przechylaj się do tyłu w sposób, który mógłby spowodować jego wywrócenie.
 - Nie skacz na krześle.
 - Nie używaj krzesła do przewożenia ciężkich przedmiotów.
- **Mechanizm obrotowy:** Mechanizm obrotowy (360°) jest przeznaczony do płynnego i kontrolowanego obracania się. Nie używaj go do gwałtownych ruchów ani zabawy.
- **Powierzchnia:** Używaj krzesła na równej i stabilnej powierzchni. Użycie na nierównym podłożu może zwiększyć ryzyko wywrócenia.

3. Konserwacja i czyszczenie:

- Regularnie (co 3-6 miesięcy) sprawdzaj, czy wszystkie śruby i połączenia są dobrze dokręcone. W razie potrzeby dokręć je, aby zapewnić stabilność krzesła.
- Czyść tapicerkę zgodnie z instrukcjami producenta, zazwyczaj za pomocą miękkiej, suchej lub lekko wilgotnej szmatki. Nie używaj agresywnych środków chemicznych ani rozpuszczalników, które mogą uszkodzić materiał.

- Nie narażaj krzesła na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub wysokiej temperatury, co może prowadzić do blaknięcia lub uszkodzenia materiałów.
- Nie umieszczaj gorących przedmiotów (np. kubków z gorącą herbatą) bezpośrednio na powierzchni krzesła.

4. Bezpieczeństwo dzieci i zwierząt:

- Trzymaj opakowanie i małe części z dala od dzieci, aby uniknąć ryzyka uduszenia lub połknięcia.
- Nie pozwalaj dzieciom na zabawę wspinanie się na krzesło bez nadzoru osoby dorosłej.

5. Ostrzeżenia:

- Wszelkie modyfikacje produktu, które nie są autoryzowane przez producenta, mogą prowadzić do utraty gwarancji i stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń, pęknięć lub poluzowanych części, należy natychmiast zaprzestać używania krzesła i skontaktować się z biurem obsługi klienta mailowo biuro@lukso.pl lub telefonicznie 720 767 645.
- Produkt jest przeznaczony wyłącznie do celów, do których został zaprojektowany. Każde inne użycie jest niewłaściwe i może stanowić zagrożenie.

Deklaracja Zgodności: Ten produkt jest zgodny z obowiązującymi normami i dyrektywami Unii Europejskiej dotyczącymi bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Prawidłowa utylizacja: Po zakończeniu cyklu życia produktu, prosimy o utylizację go zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi recyklingu mebli i materiałów.