





ST3.0X16mm











Cleaning wipe

9290047097, 9290047099
9290047101, 9290047102




Mod.	Strip length (m)		
9290047097 9290047101	3.0	6x	6x
9290047099 9290047102	5.0	10x	10x





wiz.guide/lighting

Dimmer switch
user manual








- | | | | |
|----|--|----|--|
| EN | LED indikator On/Off Dim Light ready | 17 | LED indikator Lampu Murni/Prinsipnya Adalah tidak |
| DE | LED-Anzeige/On/Off Modus/Leuchtend | 18 | LED indikator/240 Dimmable Lampen |
| ES | Indicador LED encendido/apagado/Modo de luz | 19 | Waktu LED/Waktu/Propagasi/Type/Indikator |
| FR | Indicateur à LED allumer/éteindre/ Lumière/Mode/Lumière | 20 | Indicateur LED/Point/Opération/Mode/Modus de lumière |
| IT | Indicatore LED di alta potenza/accensione/spegnere/ Colore/Modalità luce | 21 | LED indikator/2pin/Op/Indikator/Modus de lumière |
| PT | Indicador LED de alta potência/acender/apagar/ Cor/Modo/Modo luz | 22 | LED indikator/2pin/Op/Indikator/Modus de lumière |
| DA | LED indikator/Til/Fra Slukning/lysbelysning | 23 | LED indikator/Waktu/Waktu/Waktu/Waktu/Waktu |
| NL | LED-indicator/On/Off/Dimmen/Lichtschakelaar | 24 | LED indikator/240 Dimmable Lampen |
| CS | LED indikátor/ Zap./Vyp./240lm/ Světelný režim | 25 | LED indikator/240 Dimmable Lampen |
| PL | LED-Arbeits/Leuchte/Postionierung/Abstand | 26 | LED indikator/240 Dimmable Lampen |
| BE | LED indicator/240 Dimmable Lampen/240 Dimmable Lampen | 27 | LED indikator/240 Dimmable Lampen |
| HR | LED indikator/Waktu/Waktu/Waktu/Waktu/Waktu | 28 | LED indikator/240 Dimmable Lampen |
| ET | LED indicator/240 Dimmable Lampen | 29 | LED indikator/240 Dimmable Lampen |
| EL | LED indicator/240 Dimmable Lampen | 30 | LED indikator/240 Dimmable Lampen |
| HU | LED indicator/240 Dimmable Lampen | 31 | LED indikator/240 Dimmable Lampen |
| VI | LED indicator/240 Dimmable Lampen | 32 | LED indikator/240 Dimmable Lampen |
| LV | LED indikator/240 Dimmable Lampen | 33 | LED indikator/240 Dimmable Lampen |



Signify

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

Only for 9290048075



Before starting the setup process, make sure at least 1 Bluetooth capable light in the room is turned on and connected to Wi-Fi.

Stellen Sie vor dem Setup-Prozess sicher, dass mindestens 1 Bluetooth-fähige Lampe im Raum eingeschaltet und mit dem WLAN verbunden ist.

Antes de iniciar el proceso de configuración, asegúrate de que al menos una luz Bluetooth en la habitación esté encendida y conectada a la red wifi.

Avant de commencer la configuration, assurez-vous qu'au moins une lampe compatible Bluetooth est allumée dans la pièce et qu'elle est connectée au Wi-Fi.

Prima di iniziare la procedura di configurazione, assicurati che almeno 1 luce dotata di Bluetooth nella stanza sia accesa e connessa al Wi-Fi.

1 Select room in the app



Press + on the top right corner of the Home page and select "remote".

1 Zimmer in der App auswählen



Drücken Sie in der oberen rechten Ecke auf der Startseite auf + und wähle „Fernbedienung“.

1 Selecciona habitación en la aplicación



Pulsa + en la esquina superior derecha de la página de inicio y selecciona "control remoto".

1 Sélectionnez la pièce dans l'application



Appuyez sur + dans le coin supérieur droit de la page d'accueil, puis sélectionnez « à distance ».

1 Seleziona la stanza nell'app



Premi + nell'angolo in alto a destra della pagina iniziale e seleziona "telecomando".

2 Add remote control to room



Follow the on-screen steps in the app to complete setup.

2 Fernbedienung zum Zimmer hinzufügen



Folge den Anweisungen im App-Display, um das Setup abzuschließen.

2 Añadir mando a distancia a la habitación



Sigue los pasos en pantalla de la aplicación para completar la configuración.

2 Ajouter une télécommande à la pièce



Suivez les instructions à l'écran pour effectuer la configuration.

2 Aggiungi il telecomando alla stanza



Segui i passaggi sullo schermo nell'app per completare la configurazione.

3 Enjoy using the remote control



Quick and easy control of your lights.

3 Viel Spaß beim Benutzen der Fernbedienung



Schnelle und einfache Lampensteuerung.

3 Disfruta usando el mando a distancia



Control rápido y sencillo de las luces.

3 Profitez de l'utilisation de la télécommande



Contrôlez rapidement et facilement vos lampes.

3 Divertiti usando il telecomando



Controlla le tue luci in modo semplice e veloce.

Notes:

1. The remote control is by default targeting a single room and controls the lights in that room. You can change the accessory targets in the app if you want to control other lights instead.
2. You can change the 4 favorites of the room in the app.

Hinweis:

1. Die Fernbedienung ist standardmäßig mit einem einzelnen Zimmer verbunden und steuert die Lampen in diesem Zimmer. Sie können die Zubehörziele in der App ändern, wenn Sie stattdessen andere Leuchten steuern möchten.
2. Die 4 Favoriten des Zimmers lassen sich in der App ändern.

Notas:


1. El mando a distancia se centra de forma predeterminada en una única habitación y controla las luces de esa habitación. Puedes cambiar los objetivos de accesorios en la aplicación si quieres controlar otras luces.
2. Puedes cambiar los 4 favoritos de la habitación en la aplicación.

Remarques :

1. La télécommande ne fonctionne par défaut que pour une seule pièce et contrôle l'éclairage de cette pièce. Vous pouvez modifier les cibles des accessoires dans l'application si vous souhaitez contrôler d'autres lampes.
2. Vous pouvez modifier les 4 favoris de la pièce dans l'application.

Note:

1. Il telecomando è impostato di default per controllare un'unica stanza e solo le luci in quella stanza. Se preferisci controllare altre luci, puoi modificare i dispositivi accessori nell'app.
2. Puoi modificare i 4 preferiti della stanza nell'app.



Voordat je met de installatie begint, moet je ervoor zorgen dat ten minste één Bluetooth-lamp in de kamer is ingeschakeld en verbonden is met WiFi.

Antes de iniciar o processo de configuração, certifique-se de que pelo menos 1 luz com capacidade Bluetooth está acesa na divisão e ligada ao Wi-Fi.

Перед началом процесса настройки убедитесь, что хотя бы один светильник с поддержкой Bluetooth в комнате включен и подключен к Wi-Fi.

Перш ніж розпочати процес налаштування, переконайтеся, що принаймні один світильник у кімнаті з підтримкою Bluetooth увімкнено та підключено до Wi-Fi.

Przed rozpoczęciem konfiguracji upewnij się, że przynajmniej jedna lampa z kablem Bluetooth w pomieszczeniu jest włączona i ma połączenie z siecią Wi-Fi.

Před zahájením procesu nastavení se ujistěte, že v místnosti je rozsvícené alespoň jedno světlo podporující Bluetooth, které je připojené přes Wi-Fi.

1 Selecteer een kamer in de app



Druk op het plusteken (+) rechtsboven op de startpagina en selecteer 'afstandsbediening'.

1 Selecione a sala no aplicativo



Prima + no canto superior direito na página inicial e selecione "telecomando".

1 Выберите комнату в приложении



Нажмите «+» в правом верхнем углу главной страницы и выберите «пульт дистанционного управления».

1 Виберіть кімнату в додатку



Натисніть + у верхньому правому куті головної сторінки та виберіть «віддалено».

1 Wybierz pokój w aplikacji



Naciśnij + w prawym górnym rogu strony głównej i wybierz „pilot”.

1 Vyberte pokoj v aplikaci



Stiskněte + v pravém horním rohu domovské stránky a vyberte „dálkové ovládání”.

2 Voeg de afstandsbediening toe aan de kamer



Volg in de app de stappen op het scherm om de installatie te voltooien.

2 Adicionar controlo remoto ao ambiente



Siga os passos apresentados no ecrã da aplicação para concluir a configuração.

2 Добавить пульт дистанционного управления в комнату



Следуйте инструкциям в приложении, чтобы завершить настройку освещения.

2 Додайте пульт дистанційного керування до кімнати



Дотримуйтесь інструкцій на екрані в програмі, щоб завершити налаштування освітлення.

2 Dodaj pilota do pokoju



Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie w aplikacji, aby zakończyć konfigurację światła.

2 Přidejte dálkové ovládání do místnosti



Dokončete nastavení svítidla podle pokynů v aplikaci.

3 Veel plezier met de afstandsbediening



Snelle en gemakkelijke bediening van uw lampen.

3 Aproveite o uso do controlo remoto



Controlo rápido e fácil das luzes.

3 Наслаждайтесь использованием пульта дистанционного управления



Удобное и быстрое управление освещением WiZ.

3 Насолоджуйтесь використанням пульта дистанційного керування



Швидке та зручне керування світильниками WiZ.

3 Korzystaj z pilota



Szybkie i proste sterowanie oświetleniem WiZ.

3 Užijte si používání dálkového ovladače



Ovládejte svá světla WiZ rychle a jednoduše.

Opmerkingen:

- De afstandsbediening is standaard ingesteld op één kamer en bedient de verlichting in die kamer. Je kunt de doelapparaten in de app wijzigen als je in plaats daarvan andere lampen wilt bedienen.
- U kunt de 4 opties van de kamer wijzigen in de app.

Notas:

- Por predefinição, o telecomando está direcionado para uma única divisão e controla as luzes nessa divisão. Pode alterar os alvos do acessório na aplicação se, em vez disso, pretender controlar outras luzes.
- Pode alterar as 4 opções favoritas da divisão na aplicação.

Примечания:

- По умолчанию пульт дистанционного управления назначен для одной комнаты и управляет освещением в этой комнате. При необходимости вы можете изменить назначение аксессуаров в приложении, чтобы управлять другим освещением.
- В приложении вы можете изменить 4 избранных комнаты.

Примітки:

- Пульт дистанційного керування за замовчуванням орієнтований на окрему кімнату та керує освітленням у цій кімнаті. Ви можете змінити цільові елементи аксесуарів у додатку, якщо хочете керувати іншими лампами.
- Ви можете змінити 4 улюблені елементи кімнати в додатку.

Uwaga:

- Pilot zdalnego sterowania domyślnie jest ukierunkowany na jedno pomieszczenie i steruje oświetleniem w tym pomieszczeniu. Możesz zmienić docelowe ustawienia akcesoriów w aplikacji, jeśli chcesz sterować innymi światłami.
- W aplikacji możesz zmienić 4 ulubione pokoje.

Poznámky:

- Dálkové ovládání je ve výchozím stavu nastaveno na jednu místnost a ovládá osvětlení v této místnosti. Pokud chcete ovládat jiná světla, můžete v aplikaci změnit cílové příslušenství.
- V aplikaci můžete změnit 4 oblíbené pokoje v místnosti.