



INSTRUKCJA

UWAGI:

1. Przed rozpoczęciem użytkowania należy przeczytać dokładnie całą instrukcję.
2. Produkty przystosowany jest wyłącznie do użytku wewnętrznego.
3. Nie należy przykrywać lampy w trakcie jej pracy.
4. Produktu nie należy stosować w miejscu, gdzie panują niekorzystne warunki otoczenia np wilgoć, kurz, pył.
5. Niestosowanie się do niniejszej instrukcji może doprowadzić do uszkodzenia produktu, poparzenia, porażenia prądem oraz obrażeń fizycznych. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z nieprzestrzeganiem niniejszej instrukcji.

MONTAŻ:

1. Przed użyciem należy sprawdzić, czy produkt jest kompletny i czy nie posiada widocznych uszkodzeń.
2. Postaw produkt na stabilnym i równym podłożu. Następnie dostosuj pozycję produktu do swoich potrzeb.
3. Podłącz przewód USB do oryginalnego lub odpowiedniego adaptera (zalecany adapter **5V 1A**).
4. Przy pomocy przycisku widocznego na obudowie — włącz produkt.

KONSERWACJA PRODUKTU:

1. Konserwacje należy wykonywać przy wyłączonym zasilaniu i wystygnięciu produktu.
2. Powierzchnie produktu należy czyścić wyłącznie delikatnymi i suchymi tkaninami.
3. Nie należy używać środków chemicznych do czyszczenia produktu.
4. Nie należy naciskać zbyt mocno na obudowę, mogą pojawić się zadrapania.
5. Produkt nierozbieralny. W przypadku uszkodzenia elementów produktu np. źródła światła, przewodu lub obudowy należy zutylizować produkt. Nie zaleca się samodzielnych napraw produktu.



Przycisk dotykowy służy do włączania, wyłączania oraz regulacji barwy świecenia produktu.

W przypadku jakichkolwiek niejasności prosimy o kontakt ze sprzedawcą lub bezpośrednio z producentem.

BIZPROJEKT SP. Z O.O.
Warzyce 538A
38-200 Jasło
biuro@bizprojekt.pl

