

PASSAGGIO 5. Accendere l'alimentazione.
Accertandosi che tutti i passaggi siano stati seguiti correttamente, accendere l'alimentazione.

