




GARIS



PL PRZEZNACZENIE / ZASTOSOWANIE
Produkt przeznaczony do dekoracyjnego oświetlenia zewnętrznego.

CECHY PRODUKTU
Produkt automatycznie włącza i wyłącza oświetlenie pod wpływem natężenia światła.

PIERWSZE URUCHOMIENIE
Przed rozpoczęciem użytkowania produktu, naładuj akumulator wystawiając produkt na bezpośrednie działanie promieni słonecznych (zalecane 24 godziny ładowania). Następnie za pomocą przycisku ON/OFF uruchom produkt. Sprawdź działanie produktu, całkowicie zakrywając panel słoneczny.

KONSERWACJA
Czyścić produkt wyłącznie przy pomocy suchych delikatnych tkanin. Nie używać chemicznych środków do czyszczenia produktu. W razie uszkodzenia nie próbuj naprawiać samodzielnie. Skontaktuj się z producentem.

WYJAŚNIENIE SYMBOLI
P1. Stopień pyłoszczelności i wodoszczelności
P2. Produkt wyposażony w przycisk ON/OFF
P3. Czas ładowania produktu
P4. Rozmiar i rodzaj baterii
P5. Maksymalny czas świecenia
P6. Wbudowany czujnik zmierzchu.
P7. Temperatura oraz barwa światła produktu
P8. Zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE dotyczącą urządzeń elektrycznych i elektronicznych oznakowanie WEEE wskazuje na konieczność selektywnego zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Wyrobów tak oznakowanych, pod karą grzywny, nie można wyrzucać do zwykłych śmieci razem z innymi odpadami. Wyroby takie mogą być szkodliwe dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego, wymagają specjalnej formy recyklingu.
P9: Zgodne z rozporządzeniem GPSR (UE) 2023/988.
P10: Niedozwolone dla dzieci

UWAGI / WSKAZÓWKI
Nie stosowanie się do zaleceń instrukcji może doprowadzić np.: do powstania pożaru, poparzeń, porażenia prądem elektrycznym, obrażeń fizycznych oraz innych szkód materialnych i niematerialnych. Firma BIZPROJEKT SP. Z O.O. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w instrukcji

BG ЦЕЛ / ПРИЛОЖЕНИЕ
Продуктът е предназначен за декоративно външно осветление.
ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТА
Продуктът автоматично включва и изключва осветлението в зависимост от интензивността на светлината.
ПЪРВОНАЧАЛНО СТАРТИРАНЕ
Преди да използвате продукта, заредете батерията, като изложите продукта на пряка слънчева светлина (препоръчва се 24 часа зареждане). След това използвайте бутона ON/OFF, за да стартирате продукта. Проверете работата на продукта, като покриете напълно слънчевия панел.
ПОДДЪРЖАНЕ
Почиствайте продукта само със сухи, деликатни тъкани. Не

използвайте химически препарати за почистване на продукта. Ако е повреден, не се опитвайте да го ремонтирате сами. Свържете се с производителя.

ОБЯСНЕНИЕ НА СИМВОЛИТЕ
P1. Степен на прахоустойчивост и водоустойчивост.
P2. Продуктът е оборудван с бутон ON/OFF
P3. Време за зареждане на продукта
P4. Размер и тип на батерията
P5. Максимално време за осветяване
P6. Вграден сензор за здрач.
P7. Температура и цвят на светлината на продукта
P8. В съответствие с Европейската директива 2012/19/EC за електрическо и електронно оборудване, маркировката WEEE показва необходимостта от селективно събиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване. Продукти, маркирани по този начин, не могат да се изхвърлят заедно с други отпадъци под наказателна отговорност. Такива продукти могат да бъдат вредни за околната среда и човешкото здраве и изискват специална форма на рециклиране
P9: Съвместим с GPSR Регламент (EC) 2023/988.
P10: Забранено за деца

БЕЛЕЖКИ / БЕЛЕЖКИ
Неспазването на инструкциите в това ръководство може да причини например: пожар, изгаряния, токов удар, физически наранявания и други материални и нематериални щети. BIZPROJEKT SP. Z O.O. си запазва правото да прави промени в това ръководство.

CZ ÚČEL / POUŽITÍ
Výrobek je určen pro dekorativní venkovní osvětlení.
VLASTNOSTI PRODUKTU
Výrobek automaticky zapíná a vypíná osvětlení podle intenzity světla.
ÚVODNÍ SPUŠTĚNÍ
Před použitím výrobku nabijte baterii vystavením výrobku přímému slunečnímu světlu (doporučuje se 24 hodin nabíjení). Poté výrobek spusťte tlačítkem ON/OFF. Zkontrolujte provoz výrobku úplným zakrytím solárního panelu.
ÚDRŽBA
Výrobek čistěte pouze suchými, jemnými látkami. K čištění výrobku nepoužívejte chemické prostředky. Pokud je poškozen, nepokoušejte se jej sami opravit. Kontaktujte výrobce..

VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ
P1. Stupeň prachotěsnosti a vodotěsnosti.
P2. Výrobek je vybaven tlačítkem ON/OFF
P3. Doba nabíjení výrobku
P4. Velikost a typ baterie
P5. Maximální doba svícení
P6. Vestavěný soumrakový senzor.
P7. Teplota a barva světla výrobku
P8. V souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU o elektrických a elektronických zařízeních označuje označení WEEE nutnost selektivního sběru odpadních elektrických a elektronických zařízení. Takto označené výrobky nelze pod pokutou vyhazovat s ostatním odpadem. Takové produkty mohou být škodlivé pro životní prostředí a lidské zdraví a vyžadují zvláštní formu recyklace.
P9: V souladu s nařízením GPSR (EU) 2023/988.
P10: Není povoleno dětem

POZNÁMKY / NOTES
Nedodržení pokynů uvedených v tomto návodu může způsobit např.: požár, popáleniny, úraz elektrickým proudem, tělesná zranění aS jiné hmotné i nehmotné škody. BIZPROJEKT SP. Společnost Z O.O. si vyhrazuje právo na změny v této příručce.

DA FORMÁL / ANVENDELSE
Produktet er beregnet til dekorativ udendørs belysning.
PRODUKTEGENSKABER
Produktet tænder og slukker automatisk for belysningen alt efter lysintensiteten.
FØRSTE OPSTART
Før du bruger produktet, skal du oplade batteriet ved at udsætte produktet for direkte sollys (24 timers opladning anbefales). Brug derefter ON/OFF-knappen til at starte produktet. Test produktets funktion ved at dække solpanelet helt til

VEDLIGEHOLDELSE
Rengør kun produktet med tørre, sarte stoffer. Brug ikke kemiske midler til at rengøre produktet. Hvis det er beskadiget, må du ikke forsøge at reparere det selv. Kontakt producenten.
FORKLARING AF SYMBOLER
P1. Graden af støvtæt og vandtæt.
P2. Produktet er udstyret med en ON/OFF-knap
P3. Produktets opladningstid
P4. Batteristørrelse og -type
P5. Maksimal belysningstid
P6. Indbygget skumringssensor.
P7. Produktets lystemperatur og -farve
P8. I overensstemmelse med det europæiske direktiv 2012/19/EU om elektrisk og elektronisk udstyr angiver WEEE-mærket behovet for selektiv indsamling af affald af elektrisk og elektronisk udstyr. Produkter mærket på denne måde må ikke smides ud sammen med andet affald med bødestraf. Sådanne produkter kan være skadelige for miljøet og menneskers sundhed og kræver en særlig form for genanvendelse.
P9: Overholder GPSR-forordning (EU) 2023/988.
P10: Ikke tilladt for børn

NOTER / NOTER
Manglende overholdelse af instruktionerne i denne vejledning kan f.eks. forårsage: brand, forbrændinger, elektrisk stød, fysisk skade og andre materielle og immaterielle skader. BIZPROJEKT SP. Z O.O. forbeholder sig ret til at foretage ændringer i denne vejledning.

DE ZWECK/ANWENDUNG
Das Produkt ist für die dekorative Außenbeleuchtung bestimmt.
PRODUKTMERKMALE
Das Produkt schaltet die Beleuchtung je nach Lichtintensität automatisch ein und aus.
ERSTINBETRIEBNAHME
Bevor Sie das Produkt verwenden, laden Sie den Akku auf, indem Sie das Produkt direktem Sonnenlicht aussetzen (24 Stunden Aufladen empfohlen). Verwenden Sie dann die Taste ON/OFF, um das Gerät zu starten. Überprüfen Sie den Betrieb des Produkts, indem Sie das Solarmodul vollständig abdecken.

WARTUNG
Rengør kun produktet med tørre, sarte stoffer. Brug ikke kemiske midler til at rengøre produktet. Hvis det er beskadiget, må du ikke forsøge at reparere det selv. Kontakt producenten.
ERKLÄRUNG DER SYMBOLE
P1. Grad der Staub- und Wasserdichtheit.
P2. Produkt mit ON/OFF-Taste ausgestattet
P3. Ladezeit des Produkts
P4. Größe und Typ der Batterie
P5. Maximale Beleuchtungsdauer
P6. Eingebauter Dämmerungssensor.
P7. Lichttemperatur und Farbe des Produkts
P8. Gemäß der europäischen Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronikgeräte weist die WEEE-Kennzeichnung auf die Notwendigkeit einer getrennten Sammlung von Elektro- und Elektronikgeräten hin. Auf diese Weise gekennzeichnete Produkte dürfen unter Androhung einer Geldbuße nicht mit anderen Abfällen entsorgt werden. Solche Produkte können schädlich für die Umwelt und die menschliche Gesundheit sein und erfordern eine besondere Form des Recyclings.
P9: Overholder GPSR-forordning (EU) 2023/988.
P10: Ikke tilladt for børn

ANMERKUNGEN / ANMERKUNGEN
Die Nichtbeachtung der Anweisungen in dieser Anleitung kann z.B. zu: Feuer, Verbrennungen, elektrischem Schlag, Körperverletzungen und anderen materiellen und immateriellen Schäden führen. BIZPROJEKT SP. Z O.O. behält sich das Recht vor, Änderungen an diesem Handbuch vorzunehmen.

EN PURPOSE / APPLICATION
The product is intended for decorative outdoor lighting.
PRODUCT FEATURES
The product automatically turns the lighting on and off depending on the light intensity.

FIRST START-UP
Before using the product, charge the battery by exposing the product to direct sunlight (24 hours of charging recommended). Then use the ON/OFF button to start the product. Check the product's operation by completely covering the solar panel.

MAINTENANCE
Clean the product only with dry, soft cloths. Do not use chemical agents to clean the product. In case of damage, do not attempt to repair it yourself. Contact the manufacturer.

EXPLANATION OF SYMBOLS
P1. Degree of dust and water resistance
P2. Product equipped with an ON/OFF button
P3. Product charging time
P4. Battery size and type
P5. Maximum lighting time
P6. Built-in twilight sensor.
P7. Product light temperature and color
P8. In accordance with the European Directive 2012/19/EU on electrical and electronic equipment, the WEEE marking indicates the need for selective collection of used electrical and electronic equipment. Products so marked, under penalty of a fine, cannot be thrown into regular waste together with other waste. Such products can be harmful to the natural environment and human health, and require a special form of recycling.
P9: Compliant with GPSR Regulation (EU) 2023/988.
P10: Not suitable for children

NOTES / NOTES
Non-compliance with the instructions in this manual may cause e.g.: fire, burns, electric shock, physical injury and other material and immaterial damage. BIZPROJEKT SP. Z O.O. reserves the right to make changes in this manual.

ES FINALIDAD / APLICACIÓN
El producto está destinado a la iluminación exterior decorativa.
CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
El producto enciende y apaga automáticamente la iluminación según la intensidad de la luz.
PRIMERA COMIENZA
Antes de utilizar el producto, cargue la batería exponiendo el producto a la luz solar directa (se recomiendan 24 horas de carga). Luego use el botón ON/OFF para iniciar el producto. Pruebe el rendimiento del producto cubriendo completamente el panel solar.
MANTENIMIENTO
Limpie el producto únicamente con tejidos secos y delicados. No utilice agentes químicos para limpiar el producto. Si está dañado, no intente repararlo usted mismo. Póngase en contacto con el fabricante.

EXPLICACIÓN DE SÍMBOLOS
P1. Grado de resistencia al polvo y al agua.
P2. El producto está equipado con un botón ON/OFF
P3. Tiempo de carga del producto
P4. Tamaño y tipo de batería
P5. Tiempo máximo de iluminación
P6. Sensor crepuscular incorporado.
P7. Temperatura y color de luz del producto.

P8. De acuerdo con la Directiva Europea 2012/19/UE sobre aparatos eléctricos y electrónicos, el marcado RAEE indica la necesidad de una recogida selectiva de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Los productos marcados de esta manera no pueden desecharse junto con otros residuos bajo pena de multa. Estos productos pueden ser perjudiciales para el medio ambiente y la salud humana y requieren una forma especial de reciclaje.
P9: Cumple con el Reglamento GPSR (UE) 2023/988.
P10: No permitido para niños

NOTAS / NOTAS
La inobservancia de las instrucciones de este manual puede provocar, por ejemplo, incendios, quemaduras, descargas eléctricas, lesiones físicas y otros daños materiales e inmateriales. BIZPROJEKT SP. Z O.O. se reserva el derecho a realizar cambios en este manual.

ET EESMÄRK/RAKENDUS
Toode on mõeldud dekoratiivseks välisvalgustuseks.
TOOTE OMADUSED
Toode lülitab valgustuse automaatselt sisse ja välja sõltuvalt valguse intensiivsusest.
ESIMESSE START
Enne toote kasutamist laadige akut otsese päikesevalguse käes (soovitav on 24 tundi laadida). Seejärel kasutage toote käivitamiseks nuppu ON/OFF. Testige toote toimivust, kattes päikesepaneeli täielikult.

HOOLDUS
Puhastage toodet ainult kuivade õrnade kangastega. Ärge kasutage toote puhastamiseks keemilisi aineid. Kui see on kahjustatud, ärge proovige seda ise parandada. Võtke ühendust tootjaga.
SÜMBOLIDE SELGITUS
P1. Tolmu- ja veekindluse aste
P2. Toode on varustatud ON/OFF nupuga
P3. Toote laadimisaeg
P4. Aku suurus ja tüüp
P5. Maksimaalne valgustusaeg
P6. Sisseehitatud hämarikuandur.
P7. Toote temperatuur ja hele värv
P8. Vastavalt Euroopa direktiivile 2012/19/EL elektri- ja elektroonikaseadmete kohta näitab WEEE märgistus elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete valikulise kogumise vajadust. Selliselt märgistatud tooted ei saa trahviga koos muude jäätmetega ära visata. Sellised tooted võivad olla keskkonnale ja inimeste tervisele kahjulikud ning nõuavad spetsiaalset ringlussevõttu.
P9: Vastab GPSR-i määrusele (EL) 2023/988.
P10: Pole lubatud lastele

MÄRKUSED / MÄRKUSED
Käesolevas kasutusjuhendis toodud juhiste eiramine võib põhjustada näiteks: tulekahju, põletusi, elektrilööki, kehavigastusi ning muid materiaalseid ja immateriaalseid kahjustusi. BIZPROJEKT SP. Z O.O. jätab endale õiguse teha käesolevas juhendis muudatusi.

FI TARKOITUS / SOVELLUS
Tuote on tarkoitettu korkeintaan ulkovalaistukseen.

TUOTTEEN OMINAISUUDET
Tuote sytyttää ja sammuttaa valaistuksen automaattisesti valon voimakkuudesta riippuen.
ENSIMMÄINEN ALOITUS
Lataa akku ennen tuotteen käyttöä altistamalla tuote suoralle auringonvalolle (24 tunnin lataussuositus). Käynnistä tuote sitten ON/OFF-painikkeella. Testaa tuotteen suorituskykyä peittämällä aurinkopaneeli kokonaan.

HUOLTO
Puhdista tuote vain kuivilla, herkillä kankailla. Älä käytä kemiallisia aineita tuotteen puhdistamiseen. Jos se on vaurioitunut, älä yritä korjata sitä itse. Ota yhteyttä valmistajaan..

SYMBOLIEN SELITYS
P1. Pölyn- ja vedenpitävyyssaste
P2. Tuote on varustettu ON/OFF-painikkeella
P3. Tuotteen latausaika
P4. Akun koko ja tyyppi
P5. Suurin valaistusaika
P6. Sisäänrakennettu hämärätunnistin.
P7. Tuotteen lämpötila ja vaalea väri
P8. Sähkö- ja elektroniikkalaitteita koskevan EU-direktiivin 2012/19/EU mukaisesti WEEE-merkintä osoittaa, että sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräys on tarpeen. Tällä tavalla merkittyjä tuotteita ei saa sakkojen uhalla hävittää muun jätteen mukana. Tällaiset tuotteet voivat olla haitallisia ympäristölle ja ihmisten terveydelle ja vaatia erityistä kierrätystä.
P9: GPSR-asetuksen (EU) 2023/988 mukainen.
P10: Ei sallittu lapsille

HUOMAUTUKSET / HUOMAUTUKSET
Tämän käyttöohjeen ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa esimerkiksi tulipalon, palovammoja, sähköiskun, fyysisiä vammoja ja muita aineellisia ja aineettomia vahinkoja. BIZPROJEKT SP. Z O.O. pidättää oikeuden tehdä muutoksia tähän käyttöohjeeseen.

FR BUT / APPLICATION
Le produit est destiné à un éclairage extérieur décoratif.
CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
Le produit allume et éteint automatiquement l'éclairage en fonction de l'intensité lumineuse.
PREMIER DÉMARRAGE
Avant d'utiliser le produit, chargez la batterie en exposant le produit à la lumière directe du soleil (24 heures de charge recommandées). Utilisez ensuite le bouton ON/OFF pour démarrer le produit. Testez les performances du produit en recouvrant complètement le panneau solaire.

ENTRETIEN
Nettoyez le produit uniquement avec des tissus secs et délicats. N'utilisez pas d'agents chimiques pour nettoyer le produit. S'il est endommagé, n'essayez pas de le réparer vous-même. Contactez le fabricant.
EXPLICATION DES SYMBOLES
P1. Degré d'étanchéité à la poussière et à l'eau
P2. Le produit est équipé d'un bouton ON/OFF
P3. Temps de chargement du produit
P4. Taille et type de batterie
P5. Durée d'éclairage maximale
P6. Capteur crépusculaire intégré.
P7. Température et couleur de la lumière du produit
P8. Conformément à la directive européenne 2012/19/UE relative aux équipements électriques et électroniques, le marquage DEEE indique la nécessité d'une collecte sélective des déchets d'équipements électriques et électroniques. Les produits ainsi marqués ne peuvent être jetés avec d'autres déchets sous peine d'amende. Ces produits peuvent être nocifs pour l'environnement et la santé humaine et nécessitent une forme particulière de recyclage.
P9 : Conforme au règlement GPSR (UE) 2023/988.
P10 : Interdit aux enfants

NOTES / NOTES
Le non-respect des instructions de ce manuel peut provoquer, par exemple, un incendie, des brûlures, un choc électrique, des blessures physiques et d'autres dommages matériels et immatériels. BIZPROJEKT SP. Z O.O. se réserve le droit d'apporter des modifications à ce manuel.

HR NAMJENA / PRIMJENA
Proizvod je namijenjen za vanjsku dekorativnu rasvjetu.
ZNACJAKO PROIZVODA
Proizvod automatski uključuje i isključuje rasvjetu ovisno o intenzitetu svjetla.
PRVI START
Prije uporabe proizvoda, napunite bateriju izlažući proizvod izravnoj sunčevoj svjetlosti (preporučuje se 24 sata punjenja). Zatim upotrijebite tipku ON/OFF za pokretanje proizvoda. Ispitajte učinkovitost proizvoda tako da potpuno prekrijete solarnu ploču.

ODRŽAVANJE
Proizvod čistite samo suhim, osjetljivim tkaninama. Ne koristite kemijska sredstva za čišćenje proizvoda. Ako je oštećen, ne pokušavajte ga sami popraviti. Kontaktirajte proizvođača..
OBJAŠNJENJE SIMBOLA

P1. Stupanj otpornosti na prašinu i vodu
P2. Proizvod je opremljen tipkom ON/OFF
P3. Vrijeme učitavanja proizvoda
P4. Veličina i tip baterije
P5. Maksimalno vrijeme osvjetljenja
P6. Ugrađeni senzor za sumrak.
P7. Temperatura i svjetla boja proizvoda
P8. Sukladno europskoj Direktivi 2012/19/EU o električnoj i elektroničkoj opremi, WEEE oznaka ukazuje na potrebu selektivnog prikupljanja otpadne električne i elektroničke opreme. Ovakvo označenje proizvodi ne smiju se bacati s ostalim otpadom pod prijetnjom novčane kazne. Takvi proizvodi mogu biti štetni za okoliš i ljudsko zdravlje te zahtijevaju poseban oblik recikliranja.
P9: U skladu s Uredbom GPSR (EU) 2023/988.
P10: Nije dopušteno djeci

NAPOMENE/SAVJETI
Nepridržavanje uputa može rezultirati npr. požarom, opeklinama, strujnim udarom, tjelesnim ozljedama i drugom materijalnom i nematerijalnom štetom. BIZPROJEKT SP. Z O.O. zadržava pravo izmjene uputa

HU CÉL / ALKALMAZÁS
A terméket dekoratív kültéri világításra tervezték.
TERMÉK JELLEMZŐI
A termék a fényerősségtől függően automatikusan be- és kikapcsolja a világítást.

ELSŐ KEZDÉS
A termék használatá előtt töltsd fel az akkumulátort úgy, hogy a terméket közvetlen napsugárzásnak tegye ki (24 órást töltsd javasolt). Ezután használja a BE/KI gombot a termék elindításához. Tesztelje a termék teljesítményét úgy, hogy teljesen letakarja a napelemet.
KARBANTARTÁS
A terméket csak száraz, kényes szövettel tisztítsa. Ne használjon vegyi anyagokat a termék tisztításához. Ha megsérült, ne kísérelje meg saját maga megjavítani. Vegye fel a kapcsolatot a gyártóval.

SZIMBÓLUMOK MAGYARÁZATA
P1. Por- és vízállósági fok
P2. A termék ON/OFF gombbal van felszerelve
P3. A termék betöltési ideje
P4. Az akkumulátor mérete és típusa
P5. Maximális világítási idő
P6. Beépített szűrőkövetőérzékelő.
P7. A termék hőmérséklete és világos színe
P8. Az elektromos és elektronikus berendezésekről szóló 2012/19/EU európai irányelvvvel összhangban a WEEE jelölés az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak szelektív gyűjtésének szükségességét jelzi. Az így megjelölt termékek pénzbürság terhe mellett nem dobhatók más hulladékkal együtt. Az ilyen termékek károsak lehetnek a környezetre és az emberi egészségre, és speciális újrahasznosítást igényelnek.
P9: Megfelel az (EU) 2023/988 GPSR rendeletnek.
P10: Gyermekek számára nem megengedett

MEGJEGYZÉSEK / MEGJEGYZÉSEK
Az ebben a kézikönyvben szereplő utasítások be nem tartása például: tűzet, égési sérüléseket, áramütést, testi sérüléseket és egyéb anyagi és immateriális károkat okozhat. BIZPROJEKT SP. A Z O.O. fenntartja a jogot a jelen kézikönyv módosítására.

