



**DE:**

- a) WAND, Sie benötigen:
- b) L-Braun, N=Blau, GND=Grün/Gelb.
- c) ACHTUNG
- Die Montagehöhe von Wandleuchten mit Sensor sollte 1,8–2,50 m betragen.
- Sensor-Erfassungsbereich: 8+/-2 M (<24°C).

**FR:**

- a) MUR, Vous aurez besoin de :
- b) L=Marron, N=Bleu, GND=Vert/Jaune.
- c) ATTENTION
- La hauteur d'installation des appliques murales avec capteur doit être de 1,8 à 2,50 m.
- Distance de détection du capteur : 8+/-2 m (<24°C).

**ES:**

- a) PARED, Necesitarás:
- b) L=Marrón, N=Azul, GND=Verde/Amarillo.
- c) ATENCIÓN
- La altura de instalación de las luminarias de pared con sensor debe ser de 1,8-2,50 m.
- Distancia de detección del sensor: 8+/-2 M. (<24°C).

**IT:**

- a) PARETE, Avrai bisogno di:
- b) L=Marrone, N=Blu, GND=Verde/Giallo.
- c) ATTENZIONE
- L'altezza di montaggio delle lampade da parete con sensore deve essere di 1,8-2,50 m.
- Distanza di rilevamento del sensore: 8+/-2 M. (<24°C).

**DK:**

- a) VEG, Du har brug for:
- b) L=Brun, N=Blå, GND=Grøn/Gul.
- c) ADVARSEL
- Monteringshøjden for væglamper med sensor bør være 1,8-2,50 m.
- Sensorens registreringsafstand: 8+/-2 M. (<24°C).

**NL:**

- a) MUUR, Je hebt nodig:
- b) L=Bruin, N=Blauw, GND=Groen/Geel.
- c) LET OP
- De montagelocatie van wandlampen met sensor moet tussen 1,8 en 2,50 m. zijn.
- Detectiebereik van de sensor: 8+/-2 M. (<24°C).

**SE:**

- a) VÄGG, Du behöver:
- b) L=Brun, N=Blå, GND=Grön/Gul.
- c) OBS!
- Monteringshöjden för vägglampor med sensor bör vara 1,8–2,50 m.
- Sensoravstånd: 8+/-2 M. (<24°C).

**FI:**

- a) SEINÄ, Tarvitset:
- b) L=Ruskea, N=Sininen, GND=Vihreä/Keltainen.
- c) HUOMIO
- Anturilla varustettujen seinävalaisimien

- asennuskorkeus tulee olla 1,8–2,50 m.
- Anturin tunnustusalue: 8+/-2 M. (<24°C).

**NO:**

- a) VEGG, Du trenger:
- b) L=Brun, N=Blå, GND=Grønn/Gul.
- c) OBS!
- Monteringshøyden for vegglamper med sensor bør være 1,8–2,50 m.
- Sensorens registreringsområde: 8+/-2 m (<24°C).

**CZ:**

- a) STĚNA, Budete potřebovat:
- b) L=Hnědá, N=Modrá, GND=Zelená/Žlutá.
- c) UPOZORNĚNÍ
- Montážní výška nástěnných svítidel se senzorem by měla být 1,8–2,50 m.
- Dosaň senzoru: 8+/-2 M. (<24°C).

**SK:**

- a) STENA, Budete potrebovať:
- b) L=Hnedá, N=Modrá, GND=Zelená/Žltá.
- c) UPOZORNENIE
- Montážna výška nástenných svietidiel so senzormom by mala byť 1,8–2,50 m.
- Dosaň senzora: 8+/-2 M. (<24°C).

**HU:**

- a) FAL, Szükséged lesz:
- b) L=Barna, N=Kék, GND=Zöld/Sárga.
- c) FIGYELM
- Az érzékelős fali lámpák szerelési magassága 1,8–2,50 m. legyen.
- Az érzékelő hatótávolsága: 8+/-2 M. (<24°C).

**RO/MD:**

- a) PERETE, Veți avea nevoie de:
- b) L=Maro, N=Albastru, GND=Verde/Galben.
- c) ATENȚIE
- Înălțimea de montare a lămpilor de perete cu senzor trebuie să fie de 1,8–2,50 m.
- Distanța de detectare a senzorului: 8+/-2 M. (<24°C).

**GR:**

- a) ΤΟΙΧΟΣ, Θα χρειαστείτε:
- b) L=Καφέ, N=Μπλε, GND=Πράσινο/Κίτρινο.
- c) ΠΡΟΣΟΧΗ
- Το ύψος τοποθέτησης των αλκίων με αισθητήρα πρέπει να είναι 1,8–2,50 μ.
- Απόσταση ανίχνευσης αισθητήρα: 8+/-2 μ (<24°C).

**MK:**

- a) СИД, ќе ви треба:
- b) L=Кафева, N=Сина, GND=Зелена/Жолта.
- c) ВНИМАНИЕ
- Висината за монтирање на сидните светилки со сензор треба да биде 1,8–2,50 м.
- Опсег на детекција на сензорот: 8+/-2 м (<24°C).

**SŁ:**

- a) STENA, Potrzebował boste:

- b) L=Rjava, N=Modra, GND=Zelena/Rumena.
- c) OPOZORILLO
- Višina namestitve stenskih svetilk s senzorjem naj bo 1,8–2,50 m.
- Območje zaznavanja senzorja: 8+/-2 M. (<24°C).

**RS/HR:**

- a) ZID, Trebat ćete:
- b) L=Smeđa, N=Plava, GND=Zelena/Žuta.
- c) UPOZORENJE
- Visina montaže zidnih svjetiljki sa senzorom treba biti 1,8–2,50 m.
- Domet senzora: 8+/-2 M. (<24°C).

**BG:**

- a) СТЕНА, Ще ви трябва:
- b) L=Кафяв, N=Син, GND=Зелен/Жълт.
- c) ВНИМАНИЕ
- Височината на монтаж на фасадните осветителни тела със сензор трябва да бъде 1,8–2,50 м.
- Обхват на сензора: 8+/-2 м (<24°C).

**RU/BY:**

- a) СТЕНА, Вам понадобится:
- b) L=Коричневый, N=Синий, GND=Зелёный/Жёлтый.
- c) ВНИМАНИЕ
- Высота установки настенных светильников с датчиком должна быть 1,8–2,50 м.
- Дальность обнаружения датчика: 8+/-2 м (<24°C).

**UA:**

- a) СТИНА, Вам знадобиться:
- b) L=Коричневий, N=Синій, GND=Зелений/Жовтий.
- c) УВАГА
- Висота монтажу настінних світильників із датчиком має становити 1,8–2,50 м.
- Дальність виявлення датчика: 8+/-2 м (<24°C).

**LT:**

- a) SIENA, Jums reikės:
- b) L=Ruda, N=Mėlyna, GND=Žalia/Geltona.
- c) ĮSPĖJIMAS
- Siena montuojamų šviestuvų su jutikliu montavimo aukštis turėtų būti 1,8–2,50 m.
- Jutiklio aptikimo atstumas: 8+/-2 M. (<24°C).

**LV:**

- a) SIENA, Jums būs nepieciešams:
- b) L=Brūns, N=Zils, GND=Zaļš/Dzeltenš.
- c) UZMANĪBU
- Sienas lampu ar sensoru montāžas augstumam jābūt 1,8–2,50 m.
- Sensora noteikšanas attālums: 8+/-2 M. (<24°C).

**EE:**

- a) SEIN, Teil on vaja:
- b) L= Pruun, N=Sinine, GND=Roheline/Kollane.
- c) TÄHELEPANU
- Sensoriga seinavalgustite paigalduskõrgus peaks olema 1,8–2,50 m.
- Sensori tuvastuskaugus: 8+/-2 m (<24°C).



[PL] Symbol oznacza selektywne zbieranie sprzętu elektrycznego i elektronicznego, czyli tego produktu nie wolno traktować jak innych odpadów domowych. Należy oddać go do właściwego punktu zbierającego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Właściwa realizacja zadań związanych ze zbieraniem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma znaczenie szczególnie w przypadku, gdy w tym sprzęcie występują składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.

[EN] The symbol indicates selective collection of electrical and electronic equipment, meaning that this product should not be treated like other household waste. It should be taken to a proper collection point for used electrical and electronic equipment. Proper handling of tasks related to the collection of used electrical and electronic equipment is particularly important when the equipment contains hazardous substances that have a particularly negative impact on the environment and human health.

[DE] Das Symbol weist auf die getrennte Sammlung von elektrischen und elektronischen Geräten hin, was bedeutet, dass dieses Produkt nicht wie andere Haushaltsabfälle behandelt werden darf. Es sollte zu einem entsprechenden Sammelpunkt für gebrauchte elektrische und elektronische Geräte gebracht werden. Eine ordnungsgemäße Durchführung der Aufgaben im Zusammenhang mit der Sammlung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten ist besonders wichtig, wenn diese Geräte gefährliche Stoffe enthalten, die besonders negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit haben.

[FR] Le symbole indique la collecte sélective des équipements électriques et électroniques, ce qui signifie que ce produit ne doit pas être traité comme d'autres déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour les équipements électriques et électroniques usagés. La gestion appropriée des tâches liées à la collecte des équipements électriques et électroniques usagés est particulièrement importante lorsque ces équipements contiennent des substances dangereuses ayant un impact particulièrement négatif sur l'environnement et la santé humaine.

[ES] El símbolo indica la recogida selectiva de equipos eléctricos y electrónicos, lo que significa que este producto no debe tratarse como otros residuos domésticos. Debe ser entregado en un punto de recogida adecuado para equipos eléctricos y electrónicos usados. La correcta gestión de las tareas relacionadas con la recogida de equipos eléctricos y electrónicos usados es especialmente importante cuando estos equipos contienen sustancias peligrosas que tienen un impacto particularmente negativo en el medio ambiente y en la salud humana.

[IT] Il simbolo indica la raccolta differenziata di apparecchiature elettriche ed elettroniche, il che significa che questo prodotto non deve essere trattato come altri rifiuti domestici. Deve essere consegnato a un punto di raccolta adeguato per apparecchiature elettriche ed elettroniche usate. Una corretta gestione delle attività legate alla raccolta di apparecchiature elettriche ed elettroniche usate è particolarmente importante quando queste apparecchiature contengono sostanze pericolose che hanno un impatto particolarmente negativo sull'ambiente e sulla salute umana.

[PT] O símbolo indica a recolha diferenciada de aparelhagens eléctricas e electrónicas, o que significa que este produto não deve ser tratado como outros resíduos domésticos. Deve ser entregue a um ponto de recolha adequado para aparelhagens eléctricas e electrónicas usadas. Uma correcta gestão das actividades ligadas à recolha de aparelhagens eléctricas e electrónicas usadas é especialmente importante quando estas aparelhagens contêm substâncias perigosas que têm um impacto particularmente negativo no ambiente e na saúde humana.

[DK] Symbolet angiver selektiv indsamling af elektrisk og elektronisk udstyr, hvilket betyder, at dette produkt ikke må behandles som andre husholdningsaffald. Det skal afleveres på et passende indsamlingspunkt for brugt elektrisk og elektronisk udstyr. Korrekt håndtering af opgaver relateret til indsamling af brugt elektrisk og elektronisk udstyr er særligt vigtig, når udstyret indeholder farlige stoffer, der har en særlig negativ indvirkning på miljøet og menneskers sundhed.

[NL] Het symbool geeft aan dat elektrische en elektronische apparatuur selectief moet worden ingezameld, wat betekent dat dit product niet als ander huishoudelijk afval moet worden behandeld. Het moet worden afgegeven bij een geschikt inzamelpunt voor gebruikte elektrische en elektronische apparatuur. Het correct afhandelen van taken met betrekking tot de inzameling van gebruikte elektrische en elektronische apparatuur is bijzonder belangrijk wanneer deze apparatuur gevaarlijke stoffen bevat die een bijzonder negatieve impact hebben op het milieu en de menselijke gezondheid.

[SE] Symbolen visar att elektrisk och elektronisk utrustning ska samlas in separat, vilket betyder att denna produkt inte ska behandlas som annat hushållsavfall. Den ska lämnas till en lämplig insamlingspunkt för använda elektriska och elektroniska produkter. Korrekt hantering av uppgifter relaterade till insamling av använda elektriska och elektroniska produkter är särskilt viktigt när utrustningen innehåller farliga ämnen som har en särskilt negativ påverkan på miljön och människors hälsa.

[FI] Symboli tarkoittaa sähkölaitteiden ja elektronikan erillistä keräystä, mikä tarkoittaa, että tätä tuotetta ei saa käsitellä muiden kotitalousjätteen tavoin. Se tulee viestiä asianmukaiseen keräyspisteeseen käytettyä sähkölaitteita ja elektronikkalite. Käytettyjen sähkölaitteiden ja elektronikan keräyksen asianmukainen hoitaminen on erityisen tärkeää, kun laitteen sisältäyt vaarallisia aineita, jotka vaikuttavat erityisen negatiivisesti ympäristöön ja ihmisten terveyteen.

[NO] Symbolet angir selektiv innsamling av elektrisk og elektronisk utstyr, noe som betyr at dette produktet ikke skal behandles som annet husholdningsavfall. Det skal leveres til et egnet innsamlingspunkt for brukt elektrisk og elektronisk utstyr. Korrekt håndtering av oppgaver knyttet til innsamling av brukt elektrisk og elektronisk utstyr er spesielt viktig når utstyret inneholder farlige stoffer som har en spesielt negativ innvirkning på miljøet og menneskers helse.

[CZ] Symbol označuje selektivní sběr elektrického a elektronického zařízení, což znamená, že tento produkt by neměl být zpracováván jako jiný domácí odpad. Měl by být odevzdán na příslušné sběrné místo pro použitá elektrická a elektronická zařízení. Správné provádění úkolů souvisejících se sběrem použitých elektrických a elektronických zařízení je zvlášť důležitá, pokud tato zařízení obsahují nebezpečné látky, které mají zvlášť negativní vliv na životní prostředí a zdraví lidí.

[SK] Symbol označuje selektívne zbieranie elektrického a elektronického zariadenia, čo znamená, že tento produkt by sa nemal spracovávať ako iný domáci odpad. Mal by byť odevzdaný na príslušné zberné miesto pre použité elektrické a elektronické zariadenia. Správne vykonávanie úloh súvisiacich so zbieraním použitých elektrických a elektronických zariadení je obzvlášť dôležitá, ak tieto zariadenia obsahujú nebezpečné látky, ktoré majú zvlášť negatívny vplyv na životné prostredie a zdravie ľudí.

[HU] A szimbólum a elektromos és elektronikai berendezések szelektív gyűjtését jelzi, ami azt jelenti, hogy ezt a terméket nem szabad háztartási hulladékként kezelni. A megfelelő gyűjtőpontra kell leadni használt elektromos és elektronikai berendezéseket számára. A használt elektromos és elektronikai berendezések gyűjtésével kapcsolatos feladatok megfelelő végrehajtása különösen fontos, amikor az eszközök veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek különösen negatív hatással vannak a környezetre és az emberi egészségre.

[RO/MD] Simbolul indică colectarea selectivă a echipamentelor electrice și electronice, ceea ce înseamnă că acest produs nu trebuie tratat ca alte deșeurile menajere. Trebuie să fie predat unui punct de colectare adecvat pentru echipamente electrice și electronice uzate. Gestionarea corectă a sarcinilor legate de colectarea echipamentelor electrice și electronice uzate este deosebit de importantă atunci când echipamentele contin substanțe periculoase care au un impact deosebit de negativ asupra mediului și sănătății umane.

[GR] Το σύμβολο υποδεικνύει την ξεχωριστή συλλογή ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, πράγμα που σημαίνει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται όπως τα άλλα οικιακά απορρίμματα. Πρέπει να παραδοθεί σε κατάλληλο σημείο συλλογής για χρησιμοποιούμενες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Η σωστή διαχείριση των καθήκοντων που σχετίζονται με τη συλλογή χρησιμοποιούμενων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών είναι ιδιαίτερα σημαντική όταν οι συσκευές περιέχουν επικίνδυνες ουσίες που έχουν ιδιαίτερα αρνητική επίδραση στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.

[MK] Simbolot ukazuje na selektivno sabiranje na elektricni i elektronski uređi, što znači deka ovaj proizvod ne treba da se tretira kako drugi domaći otpadoci. Treba da se odnese do soodvetna točka za sabiranje na koristenje elektricni i elektronski uređi. Pravilno upravljanje sa zadacima povrzanim so sabiranjem na koristenje elektricni i elektronski uređi e osobeno važno kođa uređite sođržit opasni supstancii koji imaat osobeno negativno vplivanje vro životnata sredina i zdravljeto na ljudeto.

[SI] Simbol označuje selektivno zbiranje električne in elektronske opreme, kar pomeni, da tega izdelka ne smete obravnavati kot druge gospodinjenske odpadke. Odložiti ga je treba na ustrezno zbirno mesto za odpadno električno in elektronsko opremo. Pravilno ravnanje z odpadki, povezanosti s zbiranjem odpadne električne in elektronske opreme, je še posebej pomembno, kadar naprave vsebujejo nevarne snovi, ki imajo posebej negativen vpliv na okolje in zdravje ljudi.

[RS/HR] Simbol označava selektivno prikupljanje električne i elektronske opreme, što znači da se ovaj proizvod ne sme tretirati kao drugi kućni otpad. Treba ga odneti na odgovarajuće sabirno mesto za iskoriscenu električnu i elektronsku opremu. Pravilno upravljanje zadacima povezanima sa prikupljanjem iskoriscene električne i elektronske opreme posebno je važno kada oprema sadrži opasne supstance koje posebno negativno uticu na životnu sredinu i zdravlje ljudi.

[BG] Символът указва селективно събиране на електрическо и електронно оборудване, което означава, че този продукт не трябва да се третира като другите битови отпадъци. Той трябва да бъде предаден на подходящ пункт за събиране на употребявано електрическо и електронно оборудване. Правилното изпълнение на задачите, свързани с събирането на употребявано електрическо и електронно оборудване, е особено важно, когато оборудването съдържа опасни вещества, които имат особено отрицателно въздействие върху околната среда и здравето на хората.

[RU/BY] Символ указывает на раздельный сбор электрического и электронного оборудования, что означает, что этот продукт не должен обрабатываться как другие бытовые отходы. Он должен быть передан в подходящий пункт сбора использованного электрического и электронного оборудования. Правильное выполнение заданий, связанных со сбором использованного электрического и электронного оборудования, особенно важно, когда оборудование содержит опасные вещества, которые особенно негативно влияют на окружающую среду и здоровье человека.

[UA] Символ вказує на роздільне збирання електричного та електронного обладнання, що означає, що цей продукт не повинен оброблятися, як інші побутові відходи. Він повинен бути зданий у відповідний пункт збору використаного електричного та електронного обладнання. Правильне виконання завдань, пов'язаних зі збором використаного електричного та електронного обладнання, особливо важливе, коли обладнання містить небезпечні речовини, які особливо негативно впливають на навколишнє середовище та здоров'я людини.

[LT] Simbolis nurodo, kad elektros ir elektronikos įranga turi būti renkama atskirai, o tai reiškia, kad šis produktas neturėtų būti tvarkomas kaip kitos buitinės atliekos. Jis turėtų būti pristatytas į atitinkamą naudotos elektros ir elektronikos įrangos surinkimo punktą. Tinkamas naudotos elektros ir elektronikos įrangos surinkimo užduočių vykdymas yra ypač svarbus, kai įranga turi pavojingų medžiagų, kurios ypač neigiamai veikia aplinką ir žmonių sveikatą.

[LV] Simbols norāda uz elektrisko un elektronisko iekārtu selektīvu savākšanu, kas nozīmē, ka šo produktu nedrīkst apstrādāt kā citus sadzīves atkritumus. To vajadzētu nogādāt atbilstošā lietotu elektrisko un elektronisko iekārtu savākšanas punktā. Pareiza uzdevumu izpilde, kas saistīta ar lietotu elektrisko un elektronisko iekārtu savākšanu, ir īpaši svarīga, ja iekārtas satur bīstamas vielas, kas īpaši negatīvi ietekmē vidi un cilvēku veselību.

[EE] Sümbool näitab elektri- ja elektronikaseadmete eraldi kogumist, mis tähendab, et seda toodet ei tohi käsitleda nagu teisi olmejäätmeid. See tuleks viia vastavasse kasutatud elektri- ja elektronikaseadmete kogumispunkti. Kasutatud elektri- ja elektronikaseadmete kogumisega seotud ülesannete nõuetekohane tähtsuse on eriti oluline, kui seadmed sisaldavad ohtlikke aineid, millel on eriti negatiivne mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.