



INSTRUKCJA OBSŁUGI USER MANUAL

PLAFON LED z wymienną ramką LED CEILING LAMP with interchangeable frame EC20506 EC20507 EC20508


- | | | | |
|-----------|--|-----------|---|
| EN | 1. Rated voltage, frequency.
2. Displacement factor.
3. Colour rendering index.
4. Appliance classes.
5. Lifetime.
6. ON/OFF cycles.
7. International Protection Rating.
8. It does not work with a dimmer.
9. Angle of Illumination.
10. Do not cover the luminaire.
11. The minimum distance from the illuminate object.
12. Working temperature.
13. For internal use.
14. Replace the defective lamp cover immediately. | PL | 1. Napięcie znamionowe, częstotliwość.
2. Współczynnik przesunięcia fazowego.
3. Wskaźnik oddawania barw.
4. Klasa ochronności.
5. Żywotność oprawy.
6. Ilość cykli ON/OFF
7. Stopień ochrony.
8. Nie współpracuje ze ściemniaczem.
9. Kąt świecenia.
10. Nie przykrywać oprawy.
11. Minimalna odległość od oświetlanego obiektu.
12. Temperatura pracy.
13. Do użytku wewnętrznego.
14. Natychmiast wymienić uszkodzoną oprawę. |
|-----------|--|-----------|---|



INSTALLATION



DISASSEMBLY



PLAFON LED z wymienną ramką

LED CEILING LAMP with interchangeable frame



MOC/POWER MODEL	18W EC20506	24W EC20507	32W EC20508
BARWA/COLOR	4000K	4000K	4000K
STRUMIEŃ ŚWIETLNY/ LUMINOUS FLUX	1400lm	1900lm	2400lm
DF	>0.7	>0.7	>0.9
KLASA SZCZELNOŚCI /IP RATING	IP20	IP20	IP20
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE/ RATED VOLTAGE	220 - 240V AC	220 - 240V AC	220 - 240V AC

EN

SECURITY

Disconnect the power supply before assembling or disassembling electrical devices. The luminaire should be installed by a person authorized to install electrical devices depending on the regulations in force in a given country. You create a hazard by modifying the product and you lose your warranty.

PL

BEZPIECZEŃSTWO

Przed przystąpieniem do montażu lub demontażu urządzeń elektrycznych odłącz zasilanie. Montaż oprawy powinien być wykonany przez osobę z uprawnieniami do montażu urządzeń elektrycznych w zależności od przepisów obowiązujących w danym kraju. Modyfikując wyrób stwarzasz zagrożenie oraz tracisz gwarancję.

MAINTENANCE

Disconnect the power supply before maintenance of the product. The product may become hot. Before commencing maintenance, make sure that the temperature of the product will allow it to be performed. Do not cover the product. Do not restrict air access. Use dry and soft materials for cleaning, do not use chemicals. The product is not suitable for working with dimmers. It is recommended to **use the product for a maximum of 8 hours a day**. Using the product for 24 hours may shorten the service life and void the warranty. The warranty covers only defects for reasons inherent in the product. Do not use the product in unfavorable conditions, i.e. high dustiness, humidity, water, vibrations, chemical vapors.

By not following the instructions in this manual, you risk electric shock, burns, fire or other damage.

KONSERWACJA

Przed konserwacją wyrobu odłącz zasilanie. Produkt może ulec nagrzaniu. Przed przystąpieniem do konserwacji upewnij się, że temperatura wyrobu pozwoli na jej wykonanie. Nie zakrywać produktu. Nie ograniczać dostępu powietrza. Do czyszczenia używać suchych i miękkich materiałów, nie stosować środków chemicznych. Wyrób nie nadaje się do pracy ze ściemniaczami. Zaleca się **użytkowanie produktu maksymalnie 8 godzin dziennie**. Używanie produktu przez 24 godziny może spowodować skrócenie żywotności i utratę gwarancji. Gwarancja obejmuje jedynie wady z przyczyn tkwiących w produkcie. Nie użytkować wyrobu w niekorzystnych warunkach tj.: wysokie zapylenie, wilgotność, woda, wibracje, opary chemiczne.

Nie stosując się do zaleceń zawartych w instrukcji narażasz się na porażenie prądem, oparzenia, powstanie pożaru lub inne szkody.

The light source in the luminaire cannot be replaced. If the light source is worn out, replace the entire luminaire.



This device is labelled with a crossed out wheeled bin symbol with a single black line underneath (WEEE), as prescribed by the European Community Directive 2012/19/UE of 04.07.2012 and in accordance with The Waste Electrical and Electronic Equipment Act of 11 September 2015. This symbol indicates that device may not be disposed of with other household waste. The user is responsible for the disposal of this equipment through a designated "WEEE" collection points, such as local collection points, stores or designated local authority bodies. This policy is intended to promote greater efficiencies in the management of WEEE disposal and to enforce the protection of the environment and human health.



Urządzenie jest oznaczone symbolem przekreślonego kołowego kontenera na śmieci zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. oraz Ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. To oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

Nie ma możliwości wymiany źródła światła w oprawie. W przypadku zużycia źródła światła wymień całą oprawę.

UK
CA

CE

