



1

(PL) Utnij potrzebną ilość modułów lub użyj całości
(GB) Cut the number of modules you need or use all of them
(RO) Reduțeți numărul de module de care aveți nevoie sau folosiți-le pe toate



2

(PL) Rozdziel moduły
(GB) Separate the modules
(RO) Separați modulele



3


(PL) Odklej taśmę na spodzie każdego z modułów i przyklej moduły w miejscu docelowym (na czystej i odtłuszczonej powierzchni).
(GB) Peel off the tape on the bottom of each module and stick the modules in the target place (on a clean and degreased surface).



(RO) Desprindeți banda de pe partea de jos a fiecărui modul și lipiți modulele în locul țintă (pe o suprafață curată și degresată).

4

(PL) Podłącz moduły (10 szt.) do zasilacza 12V, min 1A, 12W (zasilacz dokup osobno)
(GB) Connect the modules (10 pcs.) to a 12V power supply, min. 1A, 12W (purchase the power supply separately)
(RO) Conectați modulele (10 buc.) la o sursă de alimentare de 12V, min 1A, 12W (achiziționați separat sursa de alimentare)



5



(PL) Owiń końcówki kabli izolacją
(GB) Wrap the ends of the cables with insulation
(RO) Înfășurați capetele cablurilor cu izolație



(PL) Przekreślony symbol kosza na odpady oznacza, że oznaczony produkt nie może być wyrzucany wraz ze zmieszanyimi odpadami komunalnymi z gospodarstwa domowego. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazać do przetwarzania i recyklingu zgodnie z obowiązującymi w danym kraju przepisami ochrony środowiska dotyczącymi gospodarowania odpadami. Selektywna zbiórka odpadów m.in. z gospodarstw domowych przyczynia się do zmniejszenia ilości odpadów przekazanych na składowiska lub do spalarni oraz ograniczenia ich potencjalnego negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.



(GB) The crossed-out wheeled bin symbol indicates that the item should be disposed of separately from household waste. The item should be handed in for recycling in accordance with local environmental regulations for waste disposal. By separating a marked item from household waste, you will help reduce the volume of waste sent to incinerators or land-fill and minimize any potential negative impact on human health and the environment.



(CZ) Symbol přeškrtnutého kontejneru označuje, že tento výrobek musí být likvidován odděleně od běžného domácího odpadu. Výrobek by měl být odevzdán k recyklaci v souladu s místními předpisy pro nakládání s odpadem. Oddělením označeného výrobku z komunálního odpadu, pomůžete snížit objem odpadů posílaných do spaloven nebo na skládku a minimalizovat případný negativní dopad na lidské zdraví a životní prostředí.



(SK) Symbol přeškrtnutého kontajnera označuje, že tento výrobok musí byť zlikvidovaný oddelene od bežného domáceho odpadu. Výrobok by mal byť odovzdaný na recykláciu v súlade s miestnymi predpismi pre nakladanie s odpadom. Oddelením označeného výrobku z komunálneho odpadu, pomôžete znížiť objem odpadu posielaného do spaľovní alebo na skládku a minimalizovať prípadný negatívny dopad na ľudské zdravie a životné prostredie.



(RO) Simbolul indica faptul ca produsul trebuie sa fie sortat separat de gunoii menajer. Produsul respectiv trebuie sa fie predat pentru reciclare in conformitate cu reglementarile locale cu privire la sortarea deșeurilor. Sortând în mod corect deșeurile, vei contribui la reducerea volumului deșeurilor ce urmeaza a fi arse sau trimise la groapa de gunoii și la minimizarea potențialului impact negativ asupra oamenilor și mediului.