


LUMILED®



LEMER



PL

PRZEZNACZENIE / ZASTOSOWANIE

Produkt przeznaczony do dekoracyjnego oświetlenia zewnętrznego.

CECHY PRODUKTU

Produkt automatycznie włącza i wyłącza oświetlenie pod wpływem natężenia światła.

PIERWSZE URUCHOMIENIE

Przed rozpoczęciem użytkowania produktu, naładuj akumulator wystawiając produkt na bezpośrednie działanie promieni słonecznych (zalecane 24 godziny ładowania). Następnie za pomocą przycisku ON/OFF uruchom produkt. Sprawdź działanie produktu, całkowicie zakrywając panel słoneczny.

KONSERWACJA

Czyścić produkt wyłącznie przy pomocy suchych delikatnych tkanin. Nie używać chemicznych środków do czyszczenia produktu. W razie uszkodzenia nie próbuj naprawiać samodzielnie. Skontaktuj się z producentem.

WYJAŚNIENIE SYMBOLI

1. Stopień pyłoszczelności i wodoszczelności
2. Produkt wyposażony w przycisk ON/OFF
3. Czas ładowania produktu
4. Rozmiar i rodzaj baterii
5. Maksymalny czas świecenia
6. Wbudowany czujnik zmierzchu.
7. Temperatura oraz barwa światła produktu
8. Zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE dotyczącą urządzeń elektrycznych i elektronicznych oznakowanie WEEE wskazuje na konieczność selektywnego zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Wyróbów tak oznakowanych, pod karą grzywny, nie można wyrzucać do zwykłych śmieci razem z innymi odpadami. Wyroby takie mogą być szkodliwe dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego, wymagają specjalnej formy recyklingu.
- 9: Zgodne z rozporządzeniem GPSR (UE) 2023/988.
- P10: Niedozwolone dla dzieci

UWAGI / WSKAZÓWKI

Nie stosowanie się do zaleceń instrukcji może doprowadzić np.: do powstania pożaru, poparzeń, porażenia prądem elektrycznym, obrażeń fizycznych oraz innych szkód materialnych i niematerialnych. Firma BIZPROJEKT SP. Z O.O. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w instrukcji

BG

ЦЕЛ / ПРИЛОЖЕНИЕ

Продуктът е предназначен за декоративно външно осветление.

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТА

Продуктът автоматично включва и изключва осветлението в зависимост от интензивността на светлината.

ПЪРВОНАЧАЛНО СТАРТИРАНЕ

Преди да използвате продукта, заредете батерията, като изложите продукта на пряка слънчева светлина (препоръчва се 24 часа зареждане). След това използвайте бутона ON/OFF, за да стартирате продукта. Проверете работата на продукта, като покриете напълно слънчевия панел.

ПОДДЪРЖАНЕ

Почиствайте продукта само със сухи, деликатни тъкани. Не

използвайте химически препарати за почистване на продукта. Ако е повреден, не се опитвайте да го ремонтирате сами. Свържете се с производителя.

ОБЯСНЕНИЕ НА СИМВОЛИТЕ

1. Степен на прахоустойчивост и водоустойчивост.
2. Продуктът е оборудван с бутон ON/OFF
3. Време за зареждане на продукта
4. Размер и тип на батерията
5. Максимално време за осветяване
6. Вграден сензор за здрач.
7. Температура и цвят на светлината на продукта
8. В съответствие с Европейската директива 2012/19/EC за електрическо и електронно оборудване, маркировката WEEE показва необходимостта от селективно събиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване. Продукти, маркирани по този начин, не могат да се изхвърлят заедно с други отпадъци под наказателна отговорност. Такива продукти могат да бъдат вредни за околната среда и човешкото здраве и изискват специална форма на рециклиране
- 9: Съвместим с GPSR Регламент (EC) 2023/988.
- P10: Забранено за деца

БЕЛЕЖКИ / БЕЛЕЖКИ

Неспазването на инструкциите в това ръководство може да причини например: пожар, изгаряния, токов удар, физически наранявания и други материални и нематериални щети. BIZPROJEKT SP. Z O.O. си запазва правото да прави промени в това ръководство.

CZ

ÚČEL / POUŽITÍ

Výrobek je určen pro dekorativní venkovní osvětlení.

VLASTNOSTI PRODUKTU

Výrobek automaticky zapíná a vypíná osvětlení podle intenzity světla.

ÚVODNÍ SPUŠTĚNÍ

Před použitím výrobku nabijte baterii vystavením výrobku přímému slunečnímu světlu (doporučuje se 24 hodin nabíjení). Poté výrobek spusťte tlačítkem ON/OFF. Zkontrolujte provoz výrobku úpným zakrytím solárního panelu.

ÚDRŽBA

Výrobek čistěte pouze suchými, jemnými látkami. K čištění výrobku nepoužívejte chemické prostředky. Pokud je poškozen, nepokoušejte se jej sami opravit. Kontaktujte výrobce..

VÝSVĚTLENÍ SYMBOLŮ

1. Stupeň prachotěsnosti a vodotěsnosti.
2. Výrobek je vybaven tlačítkem ON/OFF
3. Doba nabíjení výrobku
4. Velikost a typ baterie
5. Maximální doba svícení
6. Vestavěný soumrakový senzor.
7. Teplota a barva světla výrobku
8. V souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU o elektrických a elektronických zařízeních označuje označení WEEE nutnost selektivního sběru odpadních elektrických a elektronických zařízení. Takto označené výrobky nelze pod pokoutou vyházoat s ostatním odpadem. Takové produkty mohou být škodlivé pro životní prostředí a lidské zdraví a vyžadují zvláštní formu recyklace.
- 9: V souladu s nařízením GPSR (EU) 2023/988.
- P10: Není povoleno dětem

POZNÁMKY / NOTES

Nedodržení pokynů uvedených v tomto návodu může způsobit např.: požár, popáleniny, úraz elektrickým proudem, tělesná zranění aS jiné hmotné i nehmotné škody. BIZPROJEKT SP. Společnost Z O.O. si vyhrazuje právo na změny v této příručce.

DA

FORMÁL / ANVENDELSE

Produktet er beregnet til dekorativ udendørs belysning.

PRODUKTEGENSKABER

Produktet tænder og slukker automatisk for belysningen alt efter lysintensiteten.

FØRSTE OPSTART

Før du bruger produktet, skal du oplade batteriet ved at udsætte produktet for direkte sollys (24 timers opladning anbefales). Brug derefter ON/OFF-knappen til at starte produktet. Test produktets funktion ved at dække solpanelet helt til

VEDLIGEHOLDELSE

Rengør kun produktet med tørre, sarte stoffer. Brug ikke kemiske midler til at rengøre produktet. Hvis det er beskadiget, må du ikke forsøge at reparere det selv. Kontakt producenten.

FORKLARING AF SYMBOLER

1. Graden af støvtæt og vandtæt.
2. Produktet er udstyret med en ON/OFF-knap
3. Produktets opladningstid
4. Batteristørrelse og -type
5. Maksimal belysningstid
6. Indbygget skumringssensor.
7. Produktets lystemperatur og -farve
8. I overensstemmelse med det europæiske direktiv 2012/19/UE om elektrisk og elektronisk udstyr angiver WEEE-mærket behovet for selektiv indsamling af affald af elektrisk og elektronisk udstyr. Produkter mærket på denne måde må ikke smides ud sammen med andet affald med bødestof. Sådanne produkter kan være skadelige for miljøet og menneskers sundhed og kræver en særlig form for genanvendelse.
- 9: Overholder GPSR-forordning (EU) 2023/988.
- P10: Ikke tilladt for børn

NOTER / NOTER

Manglende overholdelse af instruktionerne i denne vejledning kan f.eks. forårsage: brand, forbrændinger, elektrisk stød, fysisk skade og andre materielle og immaterielle skader. BIZPROJEKT SP. Z O.O. forbeholder sig ret til at foretage ændringer i denne vejledning.

DE

ZWECK/ANWENDUNG

Das Produkt ist für die dekorative Außenbeleuchtung bestimmt.

PRODUKTMERKMALE

Das Produkt schaltet die Beleuchtung je nach Lichtintensität automatisch ein und aus.

ERSTINBETRIEBNAHME

Bevor Sie das Produkt verwenden, laden Sie den Akku auf, indem Sie das Produkt direktem Sonnenlicht aussetzen (24 Stunden Aufladen empfohlen). Verwenden Sie dann die Taste ON/OFF, um das Gerät zu starten. Überprüfen Sie den Betrieb des Produkts, indem Sie das Solarmodul vollständig abdecken.

WARTUNG

Rengør kun produktet med tørre, sarte stoffer. Brug ikke kemiske midler til at rengøre produktet. Hvis det er beskadiget, må du ikke forsøge at reparere det selv. Kontakt producenten.

ERKLÄRUNG DER SYMBOLE

1. Grad der Staub- und Wasserdichtigkeit.
2. Produkt mit ON/OFF-Taste ausgestattet
3. Ladezeit des Produkts
4. Größe und Typ der Batterie
5. Maximale Beleuchtungsdauer
6. Eingebauter Dämmerungssensor.
7. Lichttemperatur und Farbe des Produkts
8. Gemäß der europäischen Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronikgeräte weist die WEEE-Kennzeichnung auf die Notwendigkeit einer getrennten Sammlung von Elektro- und Elektronikgeräten hin. Auf diese Weise gekennzeichnete Produkte dürfen unter Androhung einer Geldbuße nicht mit anderen Abfällen entsorgt werden. Solche Produkte können schädlich für die Umwelt und die menschliche Gesundheit sein und erfordern eine besondere Form des Recyclings.
- 9: Overholder GPSR-forordning (EU) 2023/988.
- P10: Ikke tilladt for børn

ANMERKUNGEN / ANMERKUNGEN

Die Nichtbeachtung der Anweisungen in dieser Anleitung kann z.B. zu: Feuer, Verbrennungen, elektrischem Schlag, Körperverletzungen und anderen materiellen und immateriellen Schäden führen. BIZPROJEKT SP. Z O.O. behält sich das Recht vor, Änderungen an diesem Handbuch vorzunehmen.

EN

PURPOSE / APPLICATION

The product is intended for decorative outdoor lighting.

PRODUCT FEATURES

The product automatically turns the lighting on and off depending on the light intensity.

FIRST START-UP

Before using the product, charge the battery by exposing the product to direct sunlight (24 hours of charging recommended). Then use the ON/OFF button to start the product. Check the product's operation by completely covering the solar panel.

MAINTENANCE

Clean the product only with dry, soft cloths. Do not use chemical agents to clean the product. In case of damage, do not attempt to repair it yourself. Contact the manufacturer.

EXPLANATION OF SYMBOLS

1. Degree of dust and water resistance
2. Product equipped with an ON/OFF button
3. Product charging time
4. Battery size and type
5. Maximum lighting time
6. Built-in twilight sensor.
7. Product light temperature and color
8. In accordance with the European Directive 2012/19/EU on electrical and electronic equipment, the WEEE marking indicates the need for selective collection of used electrical and electronic equipment. Products so marked, under penalty of a fine, cannot be thrown into regular waste together with other waste. Such products can be harmful to the natural environment and human health, and require a special form of recycling.
- 9: Compliant with GPSR Regulation (EU) 2023/988.
- P10: Not suitable for children

NOTES / NOTES

Non-compliance with the instructions in this manual may cause e.g.: fire, burns, electric shock, physical injury and other material and immaterial damage. BIZPROJEKT SP. Z O.O. reserves the right to make changes in this manual.

ES

FINALIDAD / APLICACIÓN

El producto está destinado a la iluminación exterior decorativa.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

El producto enciende y apaga automáticamente la iluminación según la intensidad de la luz.

PRIMERA COMIENZA

Antes de utilizar el producto, cargue la batería exponiendo el producto a la luz solar directa (se recomiendan 24 horas de carga). Luego use el botón ON/OFF para iniciar el producto. Pruebe el rendimiento del producto cubriendo completamente el panel solar.

MANTENIMIENTO

Limpie el producto únicamente con tejidos secos y delicados. No utilice agentes químicos para limpiar el producto. Si está dañado, no intente repararlo usted mismo. Póngase en contacto con el fabricante.

EXPLICACIÓN DE SÍMBOLOS

1. Grado de resistencia al polvo y al agua.
2. El producto está equipado con un botón ON/OFF
3. Tiempo de carga del producto
4. Tamaño y tipo de batería
5. Tiempo máximo de iluminación
6. Sensor crepuscular incorporado.
7. Temperatura y color de luz del producto.

P8. De acuerdo con la Directiva Europea 2012/19/UE sobre aparatos eléctricos y electrónicos, el marcado RAEE indica la necesidad de una recogida selectiva de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Los productos marcados de esta manera no pueden desecharse junto con otros residuos bajo pena de multa. Estos productos pueden ser perjudiciales para el medio ambiente y la salud humana y requieren una forma especial de reciclaje.

P9: Cumple con el Reglamento GPSR (UE) 2023/988.

P10: No permitido para niños

NOTAS / NOTAS

La inobservancia de las instrucciones de este manual puede provocar, por ejemplo, incendios, quemaduras, descargas eléctricas, lesiones físicas y otros daños materiales e inmateriales. BIZPROJEKT SP. Z O.O. se reserva el derecho a realizar cambios en este manual.

ET

EESMÁRK/RAKENDUS

Toode on mõeldud dekoratiivseks välisvalgustuseks.

TOOTE OMADUSED

Toode lülitab valgustuse automaatselt sisse ja välja sõltuvalt valguse intensiivsusest.

ESIMESSE START

Enne toote kasutamist laadige akut otsese päikesevalguse käes (soovitatav on 24 tundi laadida). Seejärel kasutage toote käivitamiseks nuppu ON/OFF. Testige toote toimivust, kattes päikesepaneeli täielikult.

HOOLDUS

Puhastage toodet ainult kuivade õrnade kangastega. Ärge kasutage toote puhastamiseks keemilisi aineid. Kui see on kahjustatud, ärge proovige seda ise parandada. Võtke ühendust tootjaga.

SÜMBOLIDE SELGITUS

1. Tolmu- ja veekindluse aste
2. Toode on varustatud ON/OFF nupuga
3. Toote laadimisaeg
4. Aku suurus ja tüüp
5. Maksimaalne valgustusaeg
6. Sisseehitatud hämarikuandur.
7. Toote temperatuur ja hele värv
8. Vastavalt Euroopa direktiivile 2012/19/EL elektri- ja elektronikaseadmete kohta näitab WEEE märgistus elektri- ja elektronikaseadmete jäätmete valikulise kogumise vajadust. Selliselt märgistatud tooted ei saa trashigja koos muude jäätmetega ära visata. Sellised tooted võivad olla keskkonnale ja inimeste tervisele kahjulikud ning nõuavad spetsiaalset ringlussevõttu.
- 9: Vastab GPSR-i määrusele (EL) 2023/988.
- P10: Pole lubatud lastele

MÄRKUSED / MÄRKUSED

Käesolevas kasutusjuhendis toodud juhiste eiramine võib põhjustada näiteks: tulekahju, põletusi, elektrilööki, kehavigastusi ning muid materiaalseid ja immateriaalseid kahjustusi. BIZPROJEKT SP. Z O.O. jätab endale õiguse teha käesolevas juhendis muudatusi.

FI

TARKOITUS / SOVELLUS

Tuote on tarkoitettu korkeiteelliseen ulkovalaistukseen.

TUOTTEEN OMINAISUUDET

Tuote sytyttää ja sammuttaa valaistuksen automaattisesti valon voimakkuudesta riippuen.

ENSIMMÄINEN ALOITUS

Lataa akku ennen tuotteen käyttöä altistamalla tuote suoralle auringonvalolle (24 tunnin lataussuositus). Käynnistä tuote sitten ON/OFF-painikkeella. Testaa tuotteen suorituskykyä peittämällä aurinkopaneeli kokonaan.

HUOLTO

Puhdista tuote vain kuivilla, herkillä kankailla. Älä käytä kemiallisia aineita tuotteen puhdistamiseen. Jos se on vaurioitunut, älä yritä korjata sitä itse. Ota yhteyttä valmistajaan..

SYMBOLIEN SELITYS

1. Pölyn- ja vedenpitävyyssaste
2. Tuote on varustettu ON/OFF-painikkeella
3. Tuotteen latausaika
4. Akun koko ja tyyppi
5. Suurin valaistusaika
6. Sisäänrakennettu hämärätunnistin.
7. Tuotteen lämpötila ja vaalea väri
8. Sähkö- ja elektronikkalaitteita koskevan EU-direktiivin 2012/19/EU mukaisesti WEEE-merkintä osoittaa, että sähkö- ja elektronikkalaiteromun keräys on tarpeen. Tällä tavalla merkittyjä tuotteita ei saa sakkjoen uhallu hävittää muun jätteen mukana. Tällaiset tuotteet voivat olla haitallisia ympäristölle ja ihmisten terveydelle ja vaatia erityistä kierrätystä.
- 9: GPSR-asetuksen (EU) 2023/988 mukainen.
- P10: Ei sallittu lapsille

Tämän käyttöohjeen ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa esimerkiksi tulipalon, palovammoja, sähköiskun, fyysisiä vammoja ja muita aineellisia ja aineettomia vahinkoja. BIZPROJEKT SP. Z O.O. pidättää oikeuden tehdä muutoksia tähän käyttöohjeeseen.

FR

BUT / APPLICATION

Le produit est destiné à un éclairage extérieur décoratif.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Le produit allume et éteint automatiquement l'éclairage en fonction de l'intensité lumineuse.

PREMIER DÉMARRAGE

Avant d'utiliser le produit, chargez la batterie en exposant le produit à la lumière directe du soleil (24 heures de charge recommandées). Utilisez ensuite le bouton ON/OFF pour démarrer le produit. Testez les performances du produit en recouvrant complètement le panneau solaire.

ENTRETIEN

Nettoyez le produit uniquement avec des tissus secs et délicats. N'utilisez pas d'agents chimiques pour nettoyer le produit. S'il est endommagé, n'essayez pas de le réparer vous-même. Contactez le fabricant.

EXPLICATION DES SYMBOLES

1. Degré d'étanchéité à la poussière et à l'eau
2. Le produit est équipé d'un bouton ON/OFF
3. Temps de chargement du produit
4. Taille et type de batterie
5. Durée d'éclairage maximale
6. Capteur crépusculaire intégré.
7. Température et couleur de la lumière du produit
8. Conformément à la directive européenne 2012/19/UE relative aux équipements électriques et électroniques, le marquage DEEE indique la nécessité d'une collecte sélective des déchets d'équipements électriques et électroniques. Les produits ainsi marqués ne peuvent être jetés avec d'autres déchets sous peine d'amende. Ces produits peuvent être nocifs pour l'environnement et la santé humaine et nécessitent une forme particulière de recyclage.
- 9 : Conforme au règlement GPSR (UE) 2023/988.
- P10 : Interdit aux enfants

NOTES / NOTES

Le non-respect des instructions de ce manuel peut provoquer, par exemple, un incendie, des brûlures, un choc électrique, des blessures physiques et d'autres dommages matériels et immatériels. BIZPROJEKT SP. Z O.O. se réserve le droit d'apporter des modifications à ce manuel.

HR

NAMJENA / PRIMJENA

Proizvod je namijenjen za vanjsku dekorativnu rasvjetu.

ZNAČAJKE PROIZVODA

Proizvod automatski uključuje i isključuje rasvjetu ovisno o intenzitetu svjetla.

PRVI START

Prije uporabe proizvoda, napunite bateriju izlažući proizvod izravnoj sunčevoj svjetlosti (preporučuje se 24 sata punjenja). Zatim upotrijebite tipku ON/OFF za pokretanje proizvoda. Ispitajte učinkovitost proizvoda tako da potpuno prekrijete solarnu ploču.

ODRŽAVANJE

Proizvod čistite samo suhim, osjetljivim tkaninama. Ne koristite kemijska sredstva za čišćenje proizvoda. Ako je oštećen, ne pokušavajte ga sami popraviti. Kontaktirajte proizvođača..

OBJAŠNJENJE SIMBOLA

1. Stupanj otpornosti na prašinu i vodu
2. Proizvod je opremljen tipkom ON/OFF
3. Vrijeme učitavanja proizvoda
4. Veličina i tip baterije
5. Maksimalno vrijeme osvjetljenja
6. Ugrađeni senzor za sumrak
7. Temperatura i svjetla boja proizvoda
8. Sukladno europskoj Direktivi 2012/19/EU o električnoj i elektroničkoj opremi, WEEE oznaka ukazuje na potrebu selektivnog prikupljanja otpadne električne i elektroničke opreme. Ovakvo označenje proizvodi ne smiju se bacati s ostalim otpadom pod prijetnjom novčane kazne. Takvi proizvodi mogu biti štetni za okoliš i ljudsko zdravlje te zahtijevaju poseban oblik recikliranja.
- 9: U skladu s Uredbom GPSR (EU) 2023/988.
- P10: Nije dopušteno djeci

NAPOMENE/SAVJETI

Nepridržavanje uputa može rezultirati npr. požarom, opeklinama, strujnim udarom, tjelesnim ozljedama i drugom materijalnom i nematerijalnom štetom. BIZPROJEKT SP. Z O.O. zadržava pravo izmjene uputa

HU

CÉL / ALKALMAZÁS

TERMÉK JELLEMZŐI

A termék a fényerősségtől függően automatikusan be- és kikapcsolja a világítást.

ELSŐ KEZDÉS

A termék használatá előtt töltse fel az akkumulátort úgy, hogy a terméket közvetlen napsugárzásnak tegye ki (24 órá s töltés javasolt). Ezután használja a BE/KI gombot a termék elindításához. Tesztelje a termék teljesítményét úgy, hogy teljesen leantarkarja a napelemet.

KARBANTARTÁS

A terméket csak száraz, kényes szövettel tisztítsa. Ne használjon vegyi anyagokat a termék tisztításához. Ha megsérült, ne kísérelje meg saját maga megjavítani. Vegye fel a kapcsolatot a gyártóval.

SZIMBÓLUMOK MAGYARÁZATA

1. Por- és vízállósági fok
2. A termék ON/OFF gombbal van felszerelve
3. A termék betöltési ideje
4. Az akkumulátor mérete és típusa
5. Maximális világítási idő
6. Beépített szűrőületérzékelő.
7. A termék hőmérséklete és világos színe
8. Az elektromos és elektronikus berendezésekről szóló 2012/19/EU európai irányelvel összhangban a WEEE jelölés az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak szelektív gyűjtésének szükségességét jelzi. Az így megjelölt termékek pénzbírság terhe mellett nem dobhatók más hulladékkal együtt. Az ilyen termékek károsak lehetnek a környezetre és az emberi egészségre, és speciális újrahasznosítást igényelnek.
- 9: Megfelel az (EU) 2023/988 GPSR rendeletnek.
- P10: Gyermekek számára nem megengedett

MEGJEGYZÉSEK / MEGJEGYZÉSEK

Az ebben a kézikönyvben szereplő utasítások be nem tartása például: tüzet, égési sérüléseket, áramütést, testi sérüléseket és egyéb anyagi és immateriális károkat okozhat. BIZPROJEKT SP. A Z O.O. fenntartja a jogot a jelen kézikönyv módosítására.

IT SCOPO / APPLICAZIONE
Il prodotto è destinato all'illuminazione decorativa esterna.
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Il prodotto accende e spegne automaticamente l'illuminazione in base all'intensità della luce.

PRIMO INIZIO
Prima di utilizzare il prodotto, caricare la batteria esponendo il prodotto alla luce solare diretta (si consigliano 24 ore di ricarica). Quindi utilizzare il pulsante ON/OFF per avviare il prodotto. Testare le prestazioni del prodotto coprendo completamente il pannello solare.

MANUTENZIONE
Pulire il prodotto solo con tessuti asciutti e delicati. Non utilizzare agenti chimici per pulire il prodotto. Se danneggiato, non tentare di ripararlo da soli. Contattare il produttore.

SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI
P1. Grado di antipolvere e impermeabile
P2. Il prodotto è dotato di un pulsante ON/OFF
P3. Tempo di caricamento del prodotto
P4. Dimensioni e tipo di batteria
P5. Tempo massimo di illuminazione
P6. Sensore crepuscolare integrato.
P7. Temperatura e colore della luce del prodotto
P8. In conformità alla Direttiva Europea 2012/19/UE sulle apparecchiature elettriche ed elettroniche, la marcatura RAEE indica la necessità di effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. I prodotti così contrassegnati non possono essere gettati insieme agli altri rifiuti pena sanzione. Tali prodotti possono essere dannosi per l'ambiente e la salute umana e richiedono una forma speciale di riciclaggio.
P9: Conforme al Regolamento GPSR (UE) 2023/988.
P10: Non consentito ai bambini

NOTE / NOTE
L'inosservanza delle istruzioni contenute nel presente manuale può causare, ad esempio, incendi, ustioni, scosse elettriche, lesioni fisiche e altri danni materiali e immateriali. BIZPROJEKT SP. Z O.O. si riserva il

LT PASKIRTIS / TAIKYMAS
Gaminys skirtas dekoratyviniam lauko apšvietimui.
PRODUKTO SAVYBĖS
Gaminys automatiškai įjungia ir išjungia apšvietimą, priklausomai nuo šviesos intensyvumo.
PIRMOJI PRADŽIA
Prieš naudodami gaminį, įkraukite bateriją, kad gaminys būtų tiesioginiuose saulės spinduliuose (rekomenduojama įkrauti 24 valandas). Tada naudokite ON/OFF mygtuką, kad paleistumėte gaminį. Išbandykite gaminio veikimą visiškai uždengdami saulės kolektorius.

PRIEŽIŪRA
Gaminį valykite tik sausais, švelniais audiniais. Nenaudokite cheminių priemonių gaminiui valyti. Jei sugadintas, nebandykite taisyti patys. Susisiekite su gamintoju.

OBJECTIVO / APLICAÇÃO
O produto destina-se à iluminação decorativa de exteriores.
CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO
O produto liga e desliga automaticamente a iluminação consoante a intensidade da luz.

PRIMEIRO COMEÇO
Antes de utilizar o produto, carregue a bateria expondo o produto à luz solar direta (recomenda-se 24 horas de carregamento). De seguida, utilize o botão ON/OFF para iniciar o produto. Teste o desempenho do produto cobrindo completamente o painel solar.
MANUTENÇÃO
Limpe o produto apenas com tecidos secos e delicados. Não utilize agentes químicos para limpar o produto. Se estiver danificado, não tente repará-lo sozinho. Entre em contacto com o fabricante
EXPLICAÇÃO DE SÍMBOLOS
P1. Grau de poeira e impermeável
P2. O produto está equipado com um botão ON/OFF
P3. Tempo de carregamento do produto
P4. Tamanho e tipo de bateria
P5. Tempo máximo de iluminação
P6. Sensor crepuscular integrado.
P7. Temperatura e cor clara do produto
P8. De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE relativa aos equipamentos elétricos e eletrónicos, a marcação REEE indica a necessidade de recolha seletiva de resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos. Os produtos assim marcados não poderão ser eliminados juntamente com outros resíduos sob pena de multa. Tais produtos podem ser prejudiciais para o ambiente e para a saúde humana e requerem uma forma especial de reciclagem.
P9: Em conformidade com o Regulamento GPSR (UE) 2023/988.
P10: Não permitido a crianças

NOTAS / NOTAS
O não cumprimento das instruções deste manual pode causar, por exemplo: incêndio, queimaduras, choque eléctrico, ferimentos físicos e outros danos materiais e imateriais. BIZPROJEKT SP. Z O.O. reserva-se o direito de fazer alterações a este manual.

RO SCOP / APLICATIE
Produsul este destinat iluminatului decorativ exterior.
CARACTERISTICILE PRODUSULUI
Produsul aprinde și stinge automat iluminarea în funcție de intensitatea luminii.
PRIMUL START
Înainte de a utiliza produsul, încarcăți bateria expunând produsul la lumina directă a soarelui (se recomandă 24 de ore de încărcare). Apoi utilizați butonul ON/OFF pentru a porni produsul. Testați performanța produsului acoperind complet panoul solar.

RV
P1. Putekļķū necaurīaidības un ūdensnecaurīaidības pakāpe
P2. Produkts ir aprīkots ar ON/OFF pogu
P3. Produkta ielādes laiks
P4. Akumulatora izmērs un veids
P5. Maksimālais apgaismojuma laiks
P6. Iebūvēts krāsas sensors.
P7. Produkta temperatūra un gaišā krāsa
P8. Saskaņā ar Eiropas direktīvu 2012/19/ES par elektriskām un elektroniskām iekārtām EEIA marķējums norāda uz nepieciešamību selektīvi savākt elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumus. Šādi marķētos produktus nevar izmest kopā ar citiem atkritumiem, piemērojot naudas

sodu. Šādi produkti var būt kaitīgi videi un cilvēku veselībai, un tiem ir nepieciešama īpaša pārstrāde.

P9: atbilst GPSR Regulai (ES) 2023/988.

P10: nav atļauts bērniem

PIEZĪMES / PIEZĪMES
Šīs rokasgrāmatas norādījumu neievērošana var izraisīt, piemēram, ugunsgrēku, apdegumus, elektrošoku, fiziskas traumas un citus materiālus un nemateriālus bojājumus. BIZPROJEKT SP. Z O.O. patur tiesības veikt izmaiņas šajā rokasgrāmatā.

NL DOEL / TOEPASSING
Het product is bedoeld voor decoratieve buitenverlichting.
PRODUCTEIGENSCHAPPEN
Afhankelijk van de lichtintensiteit schakelt het product de verlichting automatisch in en uit.
EERSTE BEGIN
Voordat u het product gebruikt, moet u de batterij opladen door het product bloot te stellen aan direct zonlicht (24 uur opladen wordt aanbevolen). Gebruik vervolgens de AAN/UIT-knop om het product te starten. Test de prestaties van het product door het zonnepaneel volledig af te dekken.
ONDERHOUD
Maak het product alleen schoon met droge, delicate stoffen. Gebruik geen chemische middelen om het product schoon te maken. Als het beschadigd is, probeer het dan niet zelf te repareren. Neem contact op met de fabrikant.

VERKLARING VAN SYMBOLEN
P1. Mate van stof- en waterdicht
P2. Het product is uitgerust met een AAN/UIT-knop
P3. Laadtijd van producten
P4. Grootte en type batterij
P5. Maximale verlichtingstijd
P6. Ingebouwde schemersensor.
P7. Temperatuur en lichtkleur van het product
P8. In overeenstemming met de Europese Richtlijn 2012/19/EU betreffende elektrische en elektronische apparatuur geeft de WEEE-markering de noodzaak aan van selectieve inzameling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. Producten die zo gemarkeerd zijn, mogen niet op straffe van een boete bij het overige afval worden weggegooid. Dergelijke producten kunnen schadelijk zijn voor het milieu en de menselijke gezondheid en vereisen een speciale vorm van recycling.
P9: Voldoet aan GPSR-verordening (EU) 2023/988.
P10: Niet toegestaan voor kinderen

OPMERKINGEN
Niet-naleving van de instructies in deze handleiding kan o.a. leiden tot: brand, brandwonden, elektrische schokken, lichamelijk letsel en andere materiële en immateriële schade. BIZPROJEKT SP. Z O.O. behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in deze handleiding.

PT OBJECTIVO / APLICAÇÃO
O produto destina-se à iluminação decorativa de exteriores.
CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO
O produto liga e desliga automaticamente a iluminação consoante a intensidade da luz.
PRIMEIRO COMEÇO
Antes de utilizar o produto, carregue a bateria expondo o produto à luz solar direta (recomenda-se 24 horas de carregamento). De seguida, utilize o botão ON/OFF para iniciar o produto. Teste o desempenho do produto cobrindo completamente o painel solar.
MANUTENÇÃO
Limpe o produto apenas com tecidos secos e delicados. Não utilize agentes químicos para limpar o produto. Se estiver danificado, não tente repará-lo sozinho. Entre em contacto com o fabricante
EXPLICAÇÃO DE SÍMBOLOS
P1. Grau de poeira e impermeável
P2. O produto está equipado com um botão ON/OFF
P3. Tempo de carregamento do produto
P4. Tamanho e tipo de bateria
P5. Tempo máximo de iluminação
P6. Sensor crepuscular integrado.
P7. Temperatura e cor clara do produto
P8. De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE relativa aos equipamentos elétricos e eletrónicos, a marcação REEE indica a necessidade de recolha seletiva de resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos. Os produtos assim marcados não poderão ser eliminados juntamente com outros resíduos sob pena de multa. Tais produtos podem ser prejudiciais para o ambiente e para a saúde humana e requerem uma forma especial de reciclagem.
P9: Em conformidade com o Regulamento GPSR (UE) 2023/988.
P10: Não permitido a crianças

SV
P1. Stupeň prachotesnosti a vodotesnosti
P2. Výrobok je vybavený tlačidlom ON/OFF
P3. Čas načítania produktu
P4. Veľkosť a typ batérie
P5. Maximálna doba svietenia
P6. Zabudovaný senzor súmraku.
P7. Teplota a farba svetla produktu
P8. V súlade s európskou smernicou 2012/19/EÚ o elektrických a elektronických zariadeniach označuje označenie WEEE potrebu selektívneho zberu odpadu z elektrických a elektronických zariadení. Takto označené výrobky nie je možné vyhadzovať s ostatným odpadom pod hrozbou pokuty. Takéto výrobky môžu byť škodlivé pre životné prostredie a ľudské zdravie a vyžadujú si špeciálnu formu recyklácie.
P9: V súlade s nariadením GPSR (EÚ) 2023/988.
P10: Nie je povolené pre deti

POZNÁMKY / POZNÁMKY
Nedodržanie pokynov uvedených v tomto návode na obsluhu môže spôsobiť napr.: požiar, popáleniny, úraz elektrickým prúdom, telesné zranenia a iné materiálne a nemateriálne škody. BIZPROJEKT SP. Spoločnosť Z O.O. si vyhradzuje právo na zmeny v tejto príručke.

SL NAMEN / UPORABA
Izdelek je namenjen za dekorativno zunanjo razsvetljavo.
LASTNOSTI IZDELKA
Izdelek samodejno vklopi in izklopi osvetlitev glede na jakost svetlobe.
PRVI ZAČETEK
Pred uporabo izdelka napolnite baterijo tako, da izdelek izpostavite neposredni sončni svetlobi (priporočeno je 24-urno polnjenje). Nato uporabite gumb VKLLOP/IZKLOP, da zaženete izdelek. Preizkusite delovanje izdelka tako, da popolnoma prekrijete sončno ploščo.
VZDRŽEVANJE
Izdelek čistite samo s suhimi, občutljivimi tkaninami. Za čiščenje izdelka ne uporabljajte kemičnih sredstev. Če je poškodovan, ga ne poskušajte popraviti sami. Kontaktirajte proizvajalca.
RAZLAGA SIMBOLOV
P1. Stopnja odpornosti proti prahu in vode
P2. Izdelek je opremljen z gumbom za VKLLOP/IZKLOP
P3. Čas nalaganja izdelka
P4. Velikost in tip baterije
P5. Največji čas osvetlitve
P6. Vgrajen senzor mraka.
P7. Temperatura in svetla barva izdelka
P8. Oznaka WEEE v skladu z evropsko direktivo 2012/19/EU o električni in elektronski opremi označuje potrebo po selektivnem zbiranju odpadne električne in elektronske opreme. Tako označenih izdelkov ni dovoljeno zavreči skupaj z drugimi odpadki pod kaznijo. Takšni izdelki so lahko škodljivi za okolje in zdravje ljudi ter zahtevajo posebno obliko recikliranja.
P9: Skladno z uredbo GPSR (EU) 2023/988.
P10: Ni dovoljeno za otroke

UA ОСОБЛИВОСТІ ПРОДУКТУ
Виріб призначений для декоративного зовнішнього освітлення.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОДУКТУ
Виріб автоматично вмикає і вимикає освітлення в залежності від інтенсивності світла.
ПЕРШИЙ СТАРТ
Перед використанням виробу зарядіть батарею, поставивши виріб під пряме сонячне світло (рекомендовано 24 години заряджання). Потім використовуйте кнопку ON/OFF, щоб запустити виріб. Перевірте продуктивність виробу, повністю закривши сонячну панель.
ОБСЛУГОВУВАННЯ
Чистіть виріб тільки сухими делікатними тканинами. Не використовуйте хімічні засоби для очищення виробу. У разі пошкодження не намагайтеся відремонтувати його самостійно. Зверніться до виробника.
ПОЯСНЕННЯ СИМВОЛІВ
P1. Ступінь пило- і водонепроникності
P2. Виріб оснащено кнопкою ON/OFF
P3. Час завантаження товару
P4. Розмір і тип батареї
P5. Максимальний час освітлення
P6. Вбудований датчик сутінків.
P7. Температурний і світлий копір продукту

ÎNȚREȚINERE
Curățați produsul numai cu țesături uscate și delicate. Nu utilizați agenți chimici pentru curățarea produsului. Dacă este deteriorat, nu încercați să îl reparați singur. Contactați producătorul.
EXPLICAREA SIMBOLURILOR
P1. Gradul de rezistent la praf și apă
P2. Produsul este echipat cu un buton ON/OFF
P3. Timp de încărcare a produsului
P4. Dimensiunea și tipul bateriei
P5. Timp maxim de iluminare
P6. Senzor de crepuscul încorporat.
P7. Temperatura și culoarea luminii produsului
P8. În conformitate cu Directiva Europeană 2012/19/UE privind echipamentele electrice și electronice, marcajul DEEE indică necesitatea colectării selective a deșeurilor de echipamente electrice și electronice. Produsele astfel marcate nu pot fi aruncate împreună cu alte deșeuri sub sancțiunea amenzii. Astfel de produse pot fi dăunătoare mediului și sănătății umane și necesită o formă specială de reciclare.
P9: Conform cu Regulamentul GPSR (UE) 2023/988.
P10: Nu este permis copiilor

NOTE / NOTES
Nerespectarea instrucțiunilor din acest manual poate provoca, de exemplu: incendii, arsuri, șocuri electrice, vătămări corporale și alte daune materiale și imateriale. BIZPROJEKT SP. Z O.O. își rezervă dreptul de a face modificări în acest manual.

SK ÚČEL/APLIKÁCIA
Výrobok je určený na dekoratívne vonkajšie osvetlenie.
VLASTNOSTI PRODUKTU
Produkt automaticky zapína a vypína osvetlenie v závislosti od intenzity svetla.
PRVÝ ŠTART
Pred použitím výrobku nabíte batériu tak, že výrobok vystavíte priamemu slnečnému žiareniu (odporúča sa 24 hodín nabíjania). Potom použite tlačidlo ON/OFF na spustenie produktu. Otestujte výkon produktu úplným zakrytím solárneho panelu.

ÚDRŽBA
Výrobok čistite iba suchými, jemnými tkaninami. Na čistenie produktu nepoužívajte chemické prostriedky. Ak je poškodený, nepokúšajte sa ho opraviť sami. Kontaktujte výrobcu.
VYSVETLENIE SYMBOLOV
P1. Stupeň prachotesnosti a vodotesnosti
P2. Výrobok je vybavený tlačidlom ON/OFF
P3. Čas načítania produktu
P4. Veľkosť a typ batérie
P5. Maximálna doba svietenia
P6. Zabudovaný senzor súmraku.
P7. Teplota a farba svetla produktu
P8. V súlade s európskou smernicou 2012/19/EÚ o elektrických a elektronických zariadeniach označuje označenie WEEE potrebu selektívneho zberu odpadu z elektrických a elektronických zariadení. Takto označené výrobky nie je možné vyhadzovať s ostatným odpadom pod hrozbou pokuty. Takéto výrobky môžu byť škodlivé pre životné prostredie a ľudské zdravie a vyžadujú si špeciálnu formu recyklácie.
P9: V súlade s nariadením GPSR (EÚ) 2023/988.
P10: Nie je povolené pre deti

SV SYFTE/TILLÄMPNING
Produkten är avsedd för dekorativ utomhusbelysning.
PRODUKTFUNKTIONER
Produkten slår automatiskt på och släcker belysningen beroende på ljusintensiteten.
FÖRSTA START
Innan du använder produkten, ladda batteriet genom att utsätta produkten för direkt solljus (24 timmars laddning rekommenderas). Använd sedan ON/OFF-knappen för att starta produkten. Testa produktens prestanda genom att helt täcka solpanelen.
UNDERHÅLL
Rengör produkten endast med torra, ömtåliga tyger. Använd inte kemiska medel för att rengöra produkten. Om den är skadad, försök inte reparera den själv. Kontakta tillverkaren.
FÖRKLARING AV SYMBOLER
P1. Grad av dammtät och vattentät
P2. Produkten är utrustad med en ON/OFF-knapp
P3. Produktens laddningstid
P4. Batteristorlek och typ
P5. Maximal belysningstid
P6. Inbyggd skymningssensor.
P7. Produktens temperatur och ljus färg
P8. I enlighet med det europeiska direktivet 2012/19/EU om elektrisk och elektronisk utrustning indikerar WEEE- märkningen behovet av selektiv insamling av avfall från elektrisk och elektronisk utrustning. Produkter märkta på detta sätt får inte slängas tillsammans med annat avfall vid vite. Sådana produkter kan vara skadliga för miljön och människors hälsa och kräver en speciell form av återvinning.
P9: Överensstämmer med GPSR-förordning (EU) 2023/988.
P10: Ej tillåtet för barn

NOTER / NOTER
Om du inte följer instruktionerna i den här handboken kan det orsaka t.ex. brand, brännskador, elektriska stötar, fysiska skador och andra materiella och immateriella skador. BIZPROJEKT SP. Z O.O.O. förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna handbok.
UA ОСОБЛИВОСТІ ПРОДУКТУ
Виріб призначений для декоративного зовнішнього освітлення.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОДУКТУ
Виріб автоматично вмикає і вимикає освітлення в залежності від інтенсивності світла.
ПЕРШИЙ СТАРТ
Перед використанням виробу зарядіть батарею, поставивши виріб під пряме сонячне світло (рекомендовано 24 години заряджання). Потім використовуйте кнопку ON/OFF, щоб запустити виріб. Перевірте продуктивність виробу, повністю закривши сонячну панель.
ОБСЛУГОВУВАННЯ
Чистіть виріб тільки сухими делікатними тканинами. Не використовуйте хімічні засоби для очищення виробу. У разі пошкодження не намагайтеся відремонтувати його самостійно. Зверніться до виробника.
ПОЯСНЕННЯ СИМВОЛІВ
P1. Ступінь пило- і водонепроникності
P2. Виріб оснащено кнопкою ON/OFF
P3. Час завантаження товару
P4. Розмір і тип батареї
P5. Максимальний час освітлення
P6. Вбудований датчик сутінків.
P7. Температурний і світлий копір продукту

FR
НАМЕНА / ПРИМЕНА
Производ је намењен за декоративно спољно осветљење.
КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРОИЗВОДА
Производ аутоматски укључује и искључује осветљење у зависности од интензитета светлости.
ПРВИ СТАРТ
Пре употребе производа, напуните батерију излагањем производа директној сунчевој светлости (препоручује се 24 сата пуњења). Затим користите дугме ON/OFF да покренете производ. Тестирајте перформансе производа тако што ћете потпуно прекрити соларни панел.
ОДРЖАВАЊЕ
Производ чистите само сувим, осетљивим тканинама. Немојте користити хемијска средства за чишћење производа. Ако је оштећен, не покушавајте да га сами поправите. Контактирајте произвођача.
ОБАЈШЊЕЊЕ СИМБОЛА
P1. Степен отпорности на прашину и воду
P2. Производ је опремљен дугметом ON/OFF
P3. Време учитавања производа
P4. Величина и тип батерије
P5. Максимално време осветљења
P6. Уграђени сензор сумрака.
P7. Температура и светла боја производа
P8. У складу са Европском директивом 2012/19/ЕУ о електричној и електронској опреми, ВЕЕЕ ознака указује на потребу селективног прикупљања отпадне електричне и електронске опреме. Овако означени производи не могу се бацити са другим отпадом уз казну. Такви производи могу бити штетни по животну средину и здравље људи и захтевају посебан облик рециклаже.
P9: У складу са ГПСР Уредбом (ЕУ) 2023/988.
P10: Није дозвољено за децу

SV SYFTE/TILLÄMPNING
Produkten är avsedd för dekorativ utomhusbelysning.
PRODUKTFUNKTIONER
Produkten slår automatiskt på och släcker belysningen beroende på ljusintensiteten.
FÖRSTA START
Innan du använder produkten, ladda batteriet genom att utsätta produkten för direkt solljus (24 timmars laddning rekommenderas). Använd sedan ON/OFF-knappen för att starta produkten. Testa produktens prestanda genom att helt täcka solpanelen.
UNDERHÅLL
Rengör produkten endast med torra, ömtåliga tyger. Använd inte kemiska medel för att rengöra produkten. Om den är skadad, försök inte reparera den själv. Kontakta tillverkaren.
FÖRKLARING AV SYMBOLER
P1. Grad av dammtät och vattentät
P2. Produkten är utrustad med en ON/OFF-knapp
P3. Produktens laddningstid
P4. Batteristorlek och typ
P5. Maximal belysningstid
P6. Inbyggd skymningssensor.
P7. Produktens temperatur och ljus färg
P8. I enlighet med det europeiska direktivet 2012/19/EU om elektrisk och elektronisk utrustning indikerar WEEE- märkningen behovet av selektiv insamling av avfall från elektrisk och elektronisk utrustning. Produkter märkta på detta sätt får inte slängas tillsammans med annat avfall vid vite. Sådana produkter kan vara skadliga för miljön och människors hälsa och kräver en speciell form av återvinning.
P9: Överensstämmer med GPSR-förordning (EU) 2023/988.
P10: Ej tillåtet för barn

NOTER / NOTER
Om du inte följer instruktionerna i den här handboken kan det orsaka t.ex. brand, brännskador, elektriska stötar, fysiska skador och andra materiella och immateriella skador. BIZPROJEKT SP. Z O.O.O. förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna handbok.
UA ОСОБЛИВОСТІ ПРОДУКТУ
Виріб призначений для декоративного зовнішнього освітлення.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОДУКТУ
Виріб автоматично вмикає і вимикає освітлення в залежності від інтенсивності світла.
ПЕРШИЙ СТАРТ
Перед використанням виробу зарядіть батарею, поставивши виріб під пряме сонячне світло (рекомендовано 24 години заряджання). Потім використовуйте кнопку ON/OFF, щоб запустити виріб. Перевірте продуктивність виробу, повністю закривши сонячну панель.
ОБСЛУГОВУВАННЯ
Чистіть виріб тільки сухими делікатними тканинами. Не використовуйте хімічні засоби для очищення виробу. У разі пошкодження не намагайтеся відремонтувати його самостійно. Зверніться до виробника.
ПОЯСНЕННЯ СИМВОЛІВ
P1. Ступінь пило- і водонепроникності
P2. Виріб оснащено кнопкою ON/OFF
P3. Час завантаження товару
P4. Розмір і тип батареї
P5. Максимальний час освітлення
P6. Вбудований датчик сутінків.
P7. Температурний і світлий копір продукту

FR
НАМЕНА / ПРИМЕНА
Производ је намењен за декоративно спољно осветљење.
КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРОИЗВОДА
Производ аутоматски укључује и искључује осветљење у зависности од интензитета светлости.
ПРВИ СТАРТ
Пре употребе производа, напуните батерију излагањем производа директној сунчевој светлости (препоручује се 24 сата пуњења). Затим користите дугме ON/OFF да покренете производ. Тестирајте перформансе производа тако што ћете потпуно прекрити соларни панел.
ОДРЖАВАЊЕ
Производ чистите само сувим, осетљивим тканинама. Немојте користити хемијска средства за чишћење производа. Ако је оштећен, не покушавајте да га сами поправите. Контактирајте произвођача.
ОБАЈШЊЕЊЕ СИМБОЛА
P1. Степен отпорности на прашину и воду
P2. Производ је опремљен дугметом ON/OFF
P3. Време учитавања производа
P4. Величина и тип батерије
P5. Максимално време осветљења
P6. Уграђени сензор сумрака.
P7. Температура и светла боја производа
P8. У складу са Европском директивом 2012/19/ЕУ о електричној и електронској опреми, ВЕЕЕ ознака указује на потребу селективног прикупљања отпадне електричне и електронске опреме. Овако означени производи не могу се бацити са другим отпадом уз казну. Такви производи могу бити штетни по животну средину и здравље људи и захтевају посебан облик рециклинрања.
P9: У складно з uredbo GPSR (EU) 2023/988.
P10: Ni dovoljeno za otroke

SV SYFTE/TILLÄMPNING
Produkten är avsedd för dekorativ utomhusbelysning.
PRODUKTFUNKTIONER
Produkten slår automatiskt på och släcker belysningen beroende på ljusintensiteten.
FÖRSTA START
Innan du använder produkten, ladda batteriet genom att utsätta produkten för direkt solljus (24 timmars laddning rekommenderas). Använd sedan ON/OFF-knappen för att starta produkten. Testa produktens prestanda genom att helt täcka solpanelen.
UNDERHÅLL
Rengör produkten endast med torra, ömtåliga tyger. Använd inte kemiska medel för att rengöra produkten. Om den är skadad, försök inte reparera den själv. Kontakta tillverkaren.
FÖRKLARING AV SYMBOLER
P1. Grad av dammtät och vattentät
P2. Produkten är utrustad med en ON/OFF-knapp
P3. Produktens laddningstid
P4. Batteristorlek och typ
P5. Maximal belysningstid
P6. Inbyggd skymningssensor.
P7. Produktens temperatur och ljus färg
P8. I enlighet med det europeiska direktivet 2012/19/EU om elektrisk och elektronisk utrustning indikerar WEEE- märkningen behovet av selektiv insamling av avfall från elektrisk och elektronisk utrustning. Produkter märkta på detta sätt får inte slängas tillsammans med annat avfall vid vite. Sådana produkter kan vara skadliga för miljön och människors hälsa och kräver en speciell form av återvinning.
P9: Överensstämmer med GPSR-förordning (EU) 2023/988.
P10: Ej tillåtet för barn

NOTER / NOTER
Om du inte följer instruktionerna i den här handboken kan det orsaka t.ex. brand, brännskador, elektriska stötar, fysiska skador och andra materiella och immateriella skador. BIZPROJEKT SP. Z O.O.O. förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna handbok.
UA ОСОБЛИВОСТІ ПРОДУКТУ
Виріб призначений для декоративного зовнішнього освітлення.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОДУКТУ
Виріб автоматично вмикає і вимикає освітлення в залежності від інтенсивності світла.
ПЕРШИЙ СТАРТ
Перед використанням виробу зарядіть батарею, поставивши виріб під пряме сонячне світло (рекомендовано 24 години заряджання). Потім використовуйте кнопку ON/OFF, щоб запустити виріб. Перевірте продуктивність виробу, повністю закривши сонячну панель.
ОБСЛУГОВУВАННЯ
Чистіть виріб тільки сухими делікатними тканинами. Не використовуйте хімічні засоби для очищення виробу. У разі пошкодження не намагайтеся відремонтувати його самостійно. Зверніться до виробника.
ПОЯСНЕННЯ СИМВОЛІВ
P1. Ступінь пило- і водонепроникності
P2. Виріб оснащено кнопкою ON/OFF
P3. Час завантаження товару
P4. Розмір і тип батареї
P5. Максимальний час освітлення
P6. Вбудований датчик сутінків.
P7. Температурний і світлий копір продукту

FR
НАМЕНА / ПРИМЕНА
Производ је намењен за декоративно спољно осветљење.
КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРОИЗВОДА
Производ аутоматски укључује и искључује осветљење у зависности од интензитета светлости.
ПРВИ СТАРТ
Пре употребе производа, напуните батерију излагањем производа директној сунчевој светлости (препоручује се 24 сата пуњења). Затим користите дугме ON/OFF да покренете производ. Тестирајте перформансе производа тако што ћете потпуно прекрити соларни панел.
ОДРЖАВАЊЕ
Производ чистите само сувим, осетљивим тканинама. Немојте користити хемијска средства за чишћење производа. Ако је оштећен, не покушавајте да га сами поправите. Контактирајте произвођача.
ОБАЈШЊЕЊЕ СИМБОЛА
P1. Степен отпорности на прашину и воду
P2. Производ је опремљен дугметом ON/OFF
P3. Време учитавања производа
P4. Величина и тип батерије
P5. Максимално време осветљења
P6. Уграђени сензор сумрака.
P7. Температура и светла боја производа
P8. У складу са Европском директивом 2012/19/ЕУ о електричној и електронској опреми, ВЕЕЕ ознака указује на потребу селективног прикупљања отпадне електричне и електронске опреме. Овако означени производи не могу се бацити са другим отпадом уз казну. Такви производи могу бити штетни по животну средину и здравље људи и захтевају посебно обliku рециклинрања.
P9: Skladno z uredbo GPSR (EU) 2023/988.
P10: Ni dovoljeno za otroke

SV SYFTE/TILLÄMPNING
Produkten är avsedd för dekorativ utomhusbelysning.
PRODUKTFUNKTIONER
Produkten slår automatiskt på och släcker belysningen beroende på ljusintensiteten.
FÖRSTA START
Innan du använder produkten, ladda batteriet genom att utsätta produkten för direkt solljus (24 timmars laddning rekommenderas). Använd sedan ON/OFF-knappen för att starta produkten. Testa produktens prestanda genom att helt täcka solpanelen.
UNDERHÅLL
Rengör produkten endast med torra, ömtåliga tyger. Använd inte kemiska medel för att rengöra produkten. Om den är skadad, försök inte reparera den själv. Kontakta tillverkaren.
FÖRKLARING AV SYMBOLER
P1. Grad av dammtät och vattentät
P2. Produkten är utrustad med en ON/OFF-knapp
P3. Produktens laddningstid
P4. Batteristorlek och typ
P5. Maximal belysningstid
P6. Inbyggd skymningsensor.
P7. Produktens temperatur och ljus färg
P8. I enlighet med det europeiska direktivet 2012/19/EU om elektrisk och elektronisk utrustning indikerar WEEE- märkningen behovet av selektiv insamling av avfall från elektrisk och elektronisk utrustning. Produkter märkta på detta sätt får inte slängas tillsammans med annat avfall vid vite. Sådana produkter kan vara skadliga för miljön och människors hälsa och kräver en speciell form av återvinning.
P9: Överensstämmer med GPSR-förordning (EU) 2023/988.
P10: Ej tillåtet för barn

NOTER / NOTER
Om du inte följer instruktionerna i den här handboken kan det orsaka t.ex. brand, brännskador, elektriska stötar, fysiska skador och andra materiella och immateriella skador. BIZPROJEKT SP. Z O.O. förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna handbok.
UA ОСОБЛИВОСТІ ПРОДУКТУ
Виріб призначений для декоративного зовнішнього освітлення.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОДУКТУ
Виріб автоматично вмикає і вимикає освітлення в залежності від інтенсивності світла.
ПЕРШИЙ СТАРТ
Перед використанням виробу зарядіть батарею, поставивши виріб під пряме сонячне світло (рекомендовано 24 години заряджання). Потім використовуйте кнопку ON/OFF, щоб запустити виріб. Перевірте продуктивність виробу, повністю закривши сонячну панель.
ОБСЛУГОВУВАННЯ
Чистіть виріб тільки сухими делікатними тканинами. Не використовуйте хімічні засоби для очищення виробу. У разі пошкодження не намагайтеся відремонтувати його самостійно. Зверніться до виробника.
ПОЯСНЕННЯ СИМВОЛІВ
P1. Ступінь пило- і водонепроникності
P2. Виріб оснащено кнопкою ON/OFF
P3. Час завантаження товару
P4. Розмір і тип батареї
P5. Максимальний час освітлення
P6. Вбудований датчик сутінків.
P7. Температурний і світлий копір продукту

FR
НАМЕНА / ПРИМЕНА
Производ је намењен за декоративно спољно осветљење.
КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРОИЗВОДА
Производ аутоматски укључује и искључује осветљење у зависности од интензитета светлости.
ПРВИ СТАРТ
Пре употребе производа, напуните батерију излагањем производа директној сунчевој светлости (препоручује се 24 сата пуњења). Затим користите дугме ON/OFF да покренете производ. Тестирајте перформансе производа тако што ћете потпуно прекрити соларни панел.
ОДРЖАВАЊЕ
Производ чистите само сувим, осетљивим тканинама. Немојте користити хемијска средства за чишћење производа. Ако је оштећен, не покушавајте да га сами поправите. Контактирајте произвођача.
ОБАЈШЊЕЊЕ СИМБОЛА
P1. Степен отпорности на прашину и воду
P2. Производ је опремљен дугметом ON/OFF
P3. Време учитавања производа
P4. Величина и тип батерије
P5. Максимално време осветљења
P6. Уграђени сензор сумрака.
P7. Температура и светла боја производа
P8. У складу са Европском директивом