


- EN** On/Off button and Indicator
- DE** Ein/Aus-Taste und Anzeige
- ES** Indicador y botón de encendido/apagado
- IT** Pulsante e indicatore On/Off
- NL** Aan/uit-knop en indicator
- PT** Indicador e botão de ativação/desativação
- DA** Tænd/sluk-knap og indikator
- SV** På/av-knapp och indikator
- NO** På/av-knapp og -indikator
- FI** ON/OFF-painike ja merkkivalo
- EL** Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης και Ένδειξη
- HU** Be-/kikapcsológomb és jelző
- RO** Buton și indicator de pornire/oprire
- HR** Gumb za uključivanje/isključivanje i indikator
- PL** Przycisk i wskaźnik wł./wył.



3241 663 41381
©2025 Signify Holding
Signify

 Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license

WARNHINWEIS

- 1. Nicht hintereinander stecken
- 2. Nicht abgedeckt betreiben
- 3. Spannungsfrei nur bei gezogenem Stecker
- 4. Nur zur Verwendung in trockenen Räumen
- 5. Die Steckdose muss nahe der Einrichtung angebracht und leicht zugänglich sein.
- 6. Nicht öffnen
- 7. Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass der Smart Plug nicht beschädigt ist. Nicht in die Steckdose stecken, wenn das Gehäuse in irgendeiner Weise beschädigt ist.
- 8. Bitte berücksichtigen Sie vor dem Anschließen einer Last die technischen Parameter (insbesondere die maximal zulässige Schalteistung des Relais' und die Art der anzuschließenden Last)! Alle Lastdaten beziehen sich auf ohmsche Lasten! Überschreiten Sie nicht die für das Gerät angegebene Kapazität. Das Überschreiten dieser Kapazität kann zur Zerstörung des Geräts, zu einem Brand oder zu einem Stromunfall führen. Das zuverlässige Ausschalten des angeschlossenen Gerätes ist nicht mehr garantiert.
- 9. Schließen Sie keine Geräte an, die bei versehentlichem Einschalten Brände oder andere Schäden verursachen könnten (z. B. Bügeleisen, Elektrowerkzeuge).
- 10. Ziehen Sie nicht den Stecker heraus, um Geräte vom Stromnetz zu trennen. Die Last ist nicht galvanisch vom Netz getrennt.
- 11. Verwenden Sie dieses Produkt nicht in der Nähe von Wasser, z. B. in der Nähe einer Badewanne, einer Waschschüssel, eines Spülbeckens oder einer Wäschewanne, in einem feuchten Keller oder in der Nähe eines Schwimmbeckens.

Produkt	Smart Plug
Referenz	9290024276A
Nennspannung	230 V (U-)/50 Hz
Nennstrom (MAX)	10 A (ohmsche Last, Leistungsfaktor ≥ 0,9)
Nennlast (MAX)	2300 W (ohmsche Last, Leistungsfaktor ≥ 0,9)
IP-Schutzklasse	IP20
Umgebungstemperatur	-10 °C bis + 35 °C
Relais	Normalerweise offener, 1-poliger Mikrokontakt
Nenn-Isolationsspannung (Überspannungskategorie)	2500 V (Kategorie II)
Software-Klasse	Klasse A

AVVERTENZA

- 1. Non inserire la presa smart in un'altra presa smart.
- 2. Non coprire la presa smart quando estiver a ser utilizzata.
- 3. L'alimentazione si interrompe soltanto quando la spina viene staccata da una presa elettrica.
- 4. Prodotto destinato unicamente all'uso in ambienti asciutti.
- 5. Posizionare la presa smart vicino all'apparecchio e in modo che sia facilmente accessibile all'utente.
- 6. Non aprire il prodotto.
- 7. Prima dell'uso, assicurarsi che la presa smart non sia danneggiata. Non inserire in una presa se il rivestimento presenta qualsiasi tipo di danno.
- 8. Prima di connettere un carico, tenere in considerazione i parametri tecnici, in particolare la capacità di commutazione massima consentita del relé e il tipo di carico da connettere. Tutti i dati del carico si riferiscono a carichi resistivi. Non superare la capacità specificata per il dispositivo. Superare tale capacità potrebbe portare alla distruzione del dispositivo, a un incendio oppure a un incidente elettrico. L'affidabilità dello spegnimento del dispositivo connesso non è più garantita.
- 9. Non collegare alcun apparecchio che possa causare incendi o altri danni se acceso inavvertitamente (ad esempio, ferri, utensili elettrici).
- 10. Non scollegare gli apparecchi dalla presa elettrica tirando la spina. Il carico non è isolato galvanicamente dalla rete elettrica.
- 11. Non utilizzare questo prodotto vicino all'acqua, come una vasca da bagno, una bacinella o un lavandino, in un ambiente umido o vicino a una piscina.

Prodotto	Presa Smart
Riferimento	9290024276A
Tensione nominale	230 V / 50 Hz
Corrente nominale (MAX)	10 A (carico resistivo, fattore di potenza ≥ 0,9)
Carico nominale (MAX)	2300 W (carico resistivo, fattore di potenza ≥ 0,9)
Livello IP	IP20
Temperatura ambiente	Da -10 °C a +35 °C
Relé	Contatto µ a 1 polo normalmente aperto
Tensione nominale di resistenza agli impulsi (Categoria di sovratensione)	2500 V (Categoria II)
Classe software	Classe A

AVISO

- 1. Não insira a ficha inteligente noutra ficha inteligente.
- 2. Não cubra a ficha inteligente quando estiver a ser utilizada.
- 3. A alimentação é desligada apenas quando a ficha é retirada de uma tomada elétrica.
- 4. Exclusivamente para utilização em locais secos.
- 5. A ficha inteligente deve ser colocada perto do eletrodoméstico e deve estar facilmente acessível para o utilizador.
- 6. Não abra o produto.
- 7. Antes de utilizar, certifique-se de que a ficha inteligente não está danificada. Não insira na tomada se o invólucro apresentar algum dano.
- 8. Tenha em conta os parâmetros técnicos (em particular, a capacidade de comutação máxima admissível do relé e o tipo de carga a ser ligado) antes de ligar uma carga. Todos os dados de carga têm por referência cargas resistivas. Não exceda a capacidade especificada para o dispositivo. Se a capacidade for excedida pode provocar a destruição do dispositivo, um incêndio ou um acidente elétrico. Deixa de ser possível garantir que o dispositivo conecado é desligado de forma fiável.
- 9. Não ligue nenhum eletrodoméstico que possa provocar um incêndio ou outro tipo de dano se for ligado inadvertidamente (por exemplo, ferros e ferramentas elétricas).
- 10. Não utilize as fichas para desligar os eletrodomésticos da rede elétrica. A carga não está isolada galvanicamente da rede elétrica.
- 11. Não utilize este produto perto da água, por exemplo, perto de uma banheira, um lavatório, uma pia ou tanque de lavagem, numa cave húmida ou perto de uma piscina.

Produto	Ficha inteligente
Referência	9290024276A
Tensão nominal	230 V- 50 Hz
Corrente nominal (MÁX.)	10 A (carga resistiva, fator de potência ≥0,9)
Carga nominal (MÁX.)	2300 W (carga resistiva, fator de potência ≥0,9)
Nível de IP	IP20
Temperatura ambiente	-10 °C a +35 °C
Relé	Normalmente aberto, 1 polo, contacto µ
Tensão de resistência de impulso nominal (Categoria de sobretensão)	2500 V (Categoria II)
Classe de software	Classe A

Erklärung der Symbole

-  Bitte erkundige Dich nach dem örtlichen Entsorgungs-, Trenn- und Sammelssystem für elektrische und elektronische Produkte und Verpackungen. Richte Dich bitte nach den geltenden Vorschriften in Deinem Land und entsorge Deine Algeräte nicht über Deinen Haushaltsabfall. Durch die korrekte Entsorgung der Verpackung, Deines Produkts und/oder der Batterien/Akkus werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt. Batterien/Akkus müssen separat vom städtischen Abfallsystem über dafür vorgesehene Sammelstellen entsorgt werden. Bei der Entsorgung eines Produkts, das nicht vom Benutzer austauschbare Batterien/Akkus enthält, sollten die nicht vom Benutzer austauschbaren Batterien/Akkus von einer fachkundigen Person entfernt werden. Weitere Informationen über die Entsorgung Ihres Produktes und der Batterien finden Sie unter www.signify.com/de-de/sustainability.
-  Nur für den Innenbereich
-  Konformität mit allen relevanten Anforderungen der EU-Richtlinie.

Wartung und Pflege

- 1. Das Produkt ist wartungsfrei. Reparaturen sollten nur von qualifizierten Personen durchgeführt werden. Reinigen Sie das Produkt mit einem weichen, sauberen, trockenen und fussfreesien Tuch, nachdem Sie den Stecker aus der Steckdose gezogen haben. Verwenden Sie keine lösungsmittelhaltigen Reinigungsmittel.
- 2. Eine falsche Handhabung oder Nichtbeachtung von Gefahrenhinweisen kann Schutzfunktionen des Geräts beeinträchtigen.

Frequenzbereich des Drahtlos-Funkmodus: 2400-2483,5 MHz
Maximale übertragene Leistung: WLAN: Max 20 dBm, Bluetooth: Max 10 dBm

Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Wi-Fi® und das ZERTIFIZIERTE Wi-Fi-Logo sind eingetragene Warenzeichen der Wi-Fi Alliance. Wi-Fi CERTIFIED™, WPA2™ sind Marken der Wi-Fi Alliance. Amazon, Alexa und alle zugehörigen Logos sind Marken von Amazon.com, Inc oder seinen verbundenen Unternehmen. Google, Google Play und das Google-Play-Logo sind Marken von Google LLC. Das Apple-Logo und Siri sind Marken von Apple Inc., eingetragen in den USA sowie in anderen Ländern unserer Regionen. App Store ist eine Dienstleistungsmarke von Apple Inc.

Hiermit erklärt [Signify], dass der Funkgerätetyp [Smart Plug] der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Den vollständigen Text der EU-Konformitätserklärung finden Sie unter der folgenden Internetadresse: www.lighting.philips.com/consumer

Spiegazione dei simboli

-  Si prega di informarsi sul sistema locale di smaltimento, separazione e raccolta dei rifiuti per prodotti elettrici ed elettronici e imballaggi. Si prega di agire secondo le regole locali e di non smaltire il vecchio prodotto e l'imballaggio con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento dell'imballaggio, del prodotto e/o delle batterie aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana. Le batterie dovrebbero essere smaltite separatamente dal flusso di rifiuti urbani tramite strutture di raccolta designate. Quando si smaltisce un prodotto che contiene batterie non sostituibili dall'utente, le batterie non sostituibili dall'utente devono essere rimosse da un professionista.

-  Solo per l'uso in ambienti interni
-  Conformità ai requisiti di tutte le direttive UE rilevanti.

Manutenzione e cura

- 1. Il prodotto non richiede alcuna manutenzione. Gli interventi di riparazione devono essere effettuati soltanto da persone qualificate. Dopo aver staccato la spina dalla presa elettrica, pulire il prodotto con un panno morbido pulito, asciutto e che non lascia residui. Non utilizzare prodotti per la pulizia contenenti solventi.
- 2. La manipolazione errata o la mancata osservanza delle avvertenze di pericolo può compromettere la protezione offerta dal dispositivo.

Intervallo di frequenza in modalità RF wireless: 2.400 - 2.483,5 MHz
Potenza massima trasmessa: Wi-Fi: max. 20 dBm, Bluetooth: max 10 dBm

Tutti i nomi di prodotto, i loghi e i marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari. Wi-Fi® e il logo Wi-Fi CERTIFIED sono marchi registrati di Wi-Fi Alliance. Wi-Fi CERTIFIED™ e WPA2™ sono marchi di Wi-Fi Alliance. Amazon, Alexa e tutti i relativi loghi sono marchi di Amazon.com Inc. o delle sue consociate. Google, Google Play e il logo Google Play sono marchi di Google LLC. Il logo Apple e Siri sono marchi di Apple Inc. negli Stati Uniti e in altri Paesi e regioni. App Store è un marchio di servizio di Apple Inc.

Con la presente, [Signify] dichiara che [la presa smart] è conforme alla direttiva sulle apparecchiature radio 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.lighting.philips.com/consumer

Explicação dos símbolos

-  Informe-se sobre o sistema local de eliminação, separação e recolha de resíduos de embalagens e produtos elétricos e eletrônicos. Proceda em conformidade com as regras locais e não elimine a produto antigo e a respetiva embalagem juntamente com os resíduos domésticos normais. A eliminação correta da embalagem, do seu produto e/ou das pilhas ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana. As pilhas devem ser eliminadas em separado do fluxo de resíduos urbanos através das instalações de recolha designadas. Quando se elimina um produto que contém pilhas não substituíveis pelo utilizador, estas devem ser removidas por um profissional.
-  Para utilização em interiores
-  Conformidade com todos os requisitos relevantes da Diretiva da UE.

Manutenção e cuidados

- 1. Este produto não necessita de manutenção. As reparações devem apenas ser realizadas por pessoas qualificadas. Limpe o produto com um pano macio, seco, limpo e sem pelos depois de retirar a ficha da tomada elétrica. Não utilize agentes de limpeza que contenham solventes.
- 2. O manuseamento incorreto ou a inobservância dos avisos de perigo podem comprometer a proteção oferecida pelo dispositivo.

Gama de frequências do modo RF sem fios: 2400 - 2483,5 MHz
Potência máxima transmitida: Wi-Fi: Máx. 20 dBm, Bluetooth: máx. 10 dBm

Todos os nomes de produtos, logótipos e marcas são propriedade dos respetivos detentores. Wi-Fi® e o logótipo Wi-Fi CERTIFIED são marcas registadas da Wi-Fi Alliance. Wi-Fi CERTIFIED™ e WPA2™ são marcas comerciais da Wi-Fi Alliance. Amazon, Alexa e todos os logótipos relacionados são marcas comerciais da Amazon.com, Inc ou das suas afiliadas. Google e o logótipo Google Play são marcas registadas da Google LLC. O logótipo da Apple e Siri são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos E.U.A. e noutros países e regiões. App Store é uma marca de serviço da Apple Inc.

A [Signify] declara, por este meio, que o tipo de equipamento de rádio [ficha inteligente] está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto completo da declaração de conformidade para a UE encontra-se disponível no seguinte endereço de Internet: www.lighting.philips.com/consumer

WARNING

- 1. Do not insert smart plug into another smart plug.
- 2. Do not cover the smart plug when in use.
- 3. The power is disconnected only when the plug is withdrawn from an electrical outlet.
- 4. Intended for dry location use only.
- 5. The smart plug should be placed near the appliance and easily accessible to user.
- 6. Do not open the product.
- 7. Prior to using, ensure the smart plug is not damaged. Do not plug into socket if the casing is damaged in any way.
- 8. Please take the technical parameters (in particular the maximum permissible switching capacity of the relay and the type of load to be connected) into account before connecting a load! All load data relates to resistive loads! Do not exceed the capacity specified for the device. Exceeding this capacity could lead to the destruction of the device, to a fire or to an electrical accident. The reliable switching off of the connected device is not guaranteed anymore.
- 9. Do not connect any appliances which could cause fire or other damage if switched on inadvertently (e.g. irons, power tools).
- 10. Do not use plugs to disconnect appliances from the mains. The load is not galvanically isolated from the mains.
- 11. Do not use this product near water, for example near a bath tub, wash bowl, kitchen sink or laundry tub, in a wet basement or near a swimming pool.

Product	Smart plug
Reference	9290024276A
Rated voltage	230 V~ 50 Hz
Rated current (MAX)	10 A (resistive load, power factor ≥0.9)
Rated load (MAX)	2300 W (resistive load, power factor ≥0.9)
IP level	IP20
Ambient temperature	-10 °C to + 35 °C
Relay	Normally open, 1-pole, µ contact
Rated impulse withstand voltage (Overvoltage category)	2500 V (Category II)
Software class	Class A

ADVERTENCIA

- 1. No inserte el enchufe inteligente en otro enchufe inteligente.
- 2. No cubra el enchufe inteligente cuando se esté usando.
- 3. La alimentación solo se desconecta cuando se retira el enchufe de la toma de corriente eléctrica.
- 4. Solo debe utilizarse en lugares secos.
- 5. El enchufe inteligente debe estar cerca del electrodoméstico y debe ser de fácil acceso para el usuario.
- 6. No abra el producto.
- 7. Antes de utilizarlo, asegúrese de que el enchufe inteligente no esté dañado. No lo enchufe en el conector si la carcasa está dañada de cualquier modo.
- 8. Tenga en cuenta los parámetros técnicos (en particular, la capacidad de conmutación máxima admisible del relé y el tipo de carga que se debe conectar) antes de conectar una carga. Todos los datos de carga hacen referencia a cargas resistivas. No supere la capacidad especificada para el dispositivo. Superar esta capacidad podría provocar la destrucción del dispositivo, un incendio o un accidente eléctrico. El apagado fiable del dispositivo conectado ya no se garantiza.
- 9. No conecte ningún electrodoméstico que pueda provocar un incendio u otro tipo de daño si se enciende por descuido (p. ej., planchas, herramientas eléctricas).
- 10. No utilice enchufes para desconectar los electrodomésticos de la red eléctrica. La carga no está aislada galvánicamente de la red eléctrica.
- 11. No utilice este producto cerca del agua, por ejemplo cerca de una bañera, un lavabo, un fregadero de cocina o un lavadero, en un sótano húmedo o cerca de una piscina.

Producto	Enchufe inteligente
Referencia	9290024276A
Voltaje nominal	230 V- 50 Hz
Corriente nominal (MÁX.)	10 A (carga resistiva, factor de potencia ≥0,9)
Carga nominal (MÁX.)	2300 W (carga resistiva, factor de potencia ≥0,9)
Nivel IP	IP20
Temperatura ambiente	-10 °C a +35 °C
Relé	Abierto normalmente, 1 polo, contacto µ
Voltaje de resistencia de impulso nominal (Categoría de sobretensión)	2500 V (Categoría II)
Clase de software	Clase A

WAARSCHUWING

- 1. Steek de smart plug niet in een andere smart plug.
- 2. Dek de smart plug niet af terwijl deze in gebruik is.
- 3. De stroomtoevoer wordt pas uitgeschakeld wanneer de stekker uit het stopcontact wordt getrokken.
- 4. Uitsluitend bedoeld voor gebruik op droge locaties.
- 5. De smart plug moet in de buurt van het apparaat worden geplaatst, waar de gebruiker er eenvoudig bij kan.
- 6. Maak het product niet open.
- 7. Controleer voor gebruik dat de smart plug niet beschadigd is. Steek het product niet in het stopcontact als de behuizing op welke manier dan ook beschadigd is.
- 8. Neem de technische specificaties in acht (in het bijzonder de maximaal toegestane schakelcapaciteit van het relais en het type belasting dat wordt aangesloten) voordat u een elektrische belasting aansluit. Alle belastinggegevens gelden voor weerstandsbelasting. Overschrijd de voor dit apparaat opgegeven capaciteit niet. Overschrijding van deze capaciteit kan een kapot apparaat, brand of elektrocutie veroorzaken. Er kan dan niet langer worden gewaarborgd dat het aangesloten apparaat veilig kan worden uitgeschakeld.
- 9. Sluit geen apparaten aan die brand of andere schade zouden kunnen veroorzaken als ze onbedoeld worden ingeschakeld (bijv. strijkijzers, elektrisch gereedschap).
- 10. Gebruik geen stekkers om apparaten van het stroomnet los te koppelen. De belasting wordt niet galvanisch gescheiden van het stroomnet.
- 11. Gebruik dit product niet in de buurt van water, bijvoorbeeld in de buurt van een badkuip, wasbak, gootsteen of wastobbe, in een natte kelder of in de buurt van een zwembad.

Product	Smart-stekker
Referentie	9290024276A
Nominale spanning	230 V- 50 Hz
Gespecificeerde stroomsterkte (MAX)	10 A (weerstandsbelasting, arbeidsfactor ≥0,9)
Nominale belasting (MAX)	2300 W (weerstandsbelasting, arbeidsfactor ≥0,9)
IP-niveau	IP20
Omgevingstemperatuur	-10 °C tot +35 °C
Relais	Normaal open, 1-polig, µ-contact
Nominale pulsweerstandsspanning (Overspanningscategorie)	2500 V (categorie II)
Softwareklasse	Klasse A

ADVARSEL

- 1. Undlad at indsætte en Smart plug i en anden Smart plug.
- 2. Undlad at tilslutte Smart plug, når den er i brug.
- 3. Strømforsyningen slås kun fra, når stikket trækkes ud af stikkontakten.
- 4. Kun til brug i tørre omgivelser.
- 5. Smart plug skal placeres i nærheden af apparatet og nemt tilgængelig for brugeren.
- 6. Produktet må ikke åbnes.
- 7. Kontrollér, at Smart plug ikke er beskadiget, før den tages i brug. Undlad at indsætte den i stikkontakten, hvis kabinettet på nogen måde er beskadiget.
- 8. Sørg for at tage hensyn til de tekniske parametre (især relæets maksimalt tilladte byrdeevne og den belastningstype, der skal tilsluttes), før belastningen slutes til! Alle belastningsdata refererer til resistive belastninger! Undlad at overskride apparatets maksimale kapacitet. Overskridelse af denne kapacitet kan medføre ødelæggelse af apparatet, brand eller en elektrisk ulykke. Der er ikke længere garanti for en sikker slukning af det tilsluttede apparat.
- 9. Undlad at tilslutte apparater, som kan forårsage brand eller andre skader ved utilsigtet aktivering (f.eks. strygejern, elværktøj).
- 10. Undlad at bruge stik til at afbryde apparater fra netspændingen. Belastningerne er ikke galvanisk isoleret fra netspændingen.
- 11. Undlad at bruge dette produkt i nærheden af vand, eksempelvis i nærheden af et badekar, opvaskelbje, køkkenvask eller vaskebalje, i en fugtig kælder eller i nærheden af et svømmebassin.

Produkt	Smart stik
Reference	9290024276A
Nominel spænding	230 V- 50 Hz
Nominel strøm (MAKS.)	10 A (resitiv belastning, effektfaktor ≥ 0,9)
Nominel belastning (MAKS.)	2300 W (resitiv belastning, effektfaktor ≥ 0,9)
IP-klasse	IP20
omgivende temperatur	-10 °C til +35 °C
Relæ	Normalt åben, 1-polet, µ-kontakt
Nominel impulsholdespænding (Overspændingskategori)	2500 V (kategori II)
Softwareklasse	Klasse A

Symbols explanation

-  Please inform yourself about the local waste disposal, separation and collection system for electrical and electronic products and packaging. Please act according to your local rules and do not dispose your old product and packaging with your normal household waste. The correct disposal of the packaging, your product and/or batteries will help prevent potential negative consequences for the environment and human health. Batteries should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities. When disposing a product that contains non-user replaceable batteries, the non-user replaceable batteries shall be removed by a professional.

-  Indoor use only
-  Conformity with all relevant EU Directive requirements.

Maintenance and care

- 1. The product is maintenance-free. Repairs should only be performed by qualified persons. Clean the product with a soft clean dry and lint-free cloth after removing the plug from the electrical outlet. Do not use cleaning agents containing solvents.
- 2. Incorrect handling or non-observance of hazard warnings may compromise the protection afforded by the device.

Wireless RF mode Frequency Range: 2400-2483.5 MHz
Maximum transmitted power: Wi-Fi: Max 20 dBm, Bluetooth: Max 10 dBm

All product names, logos and brands are property of their respective owners. Wi-Fi®, the Wi-Fi CERTIFIED logo are registered trademarks of Wi-Fi Alliance. Wi-Fi CERTIFIED™, WPA2™ are trademarks of Wi-Fi Alliance. Amazon, Alexa and all related logos are trademarks of Amazon.com Inc or its affiliates. Google, Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC. The Apple logo and Siri are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries and regions. App Store is a service mark of Apple Inc.

Hereby, [Signify] declares that the radio equipment type [smart plug] is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.lighting.philips.com/consumer

Explicación de símbolos

-  Infórmese sobre el sistema local de eliminación, separación y recogida de residuos de productos y envases eléctricos y electrónicos. Actúe de acuerdo con las normas locales y no tire el producto antiguo y su embalaje a la basura doméstica normal. La eliminación correcta del embalaje, de su producto y/o de las pilas contribuirá a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana. Las pilas deben eliminarse por separado del flujo de residuos municipales en las instalaciones de recogida designadas. Cuando deseché un producto que contenga pilas no sustituibles por el usuario, un profesional deberá retirar las pilas no sustituibles por el usuario.
-  Solo para uso en interior
-  Conformidad con todos los requisitos de directivas de la UE pertinentes.

Mantenimiento y cuidado

- 1. El producto no necesita mantenimiento. Las reparaciones solo deben realizarlas personas cualificadas. Limpie el producto con un paño suave, seco, limpio y sin pelusas después de retirar el enchufe de la toma de corriente. No utilice agentes de limpieza que contengan disolventes.
- 2. El manejo incorrecto o el incumplimiento de las advertencias de peligro pueden comprometer la protección que ofrece el dispositivo.

Banda de frecuencia de modo RF inalámbrico: 2400-2483,5 MHz
Potencia máxima transmitida: Wi-Fi: máx. 20 dBm, Bluetooth: máx. 10 dBm

Todos los nombres de productos, logotipos y marcas son propiedad de sus respectivos propietarios. Wi-Fi® y el logotipo de Wi-Fi CERTIFIED son marcas registradas de Wi-Fi Alliance. Wi-Fi CERTIFIED™, WPA2™ son marcas comerciales de Wi-Fi Alliance. Amazon, Alexa y todos los logotipos relacionados son marcas comerciales de Amazon.com, Inc o sus filiales. Google, Google Play y el logotipo de Google Play son marcas registradas de Google LLC. El logotipo de Apple y Siri son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los Estados Unidos y en otros países y regiones. App Store es una marca de servicio de Apple Inc.

Por la presente, [Signify] declara que el tipo de equipamiento de radio [enchufe inteligente] cumple con la directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección: www.lighting.philips.com/consumer

Verklaring van symbolen

-  Houd rekening met het lokale systeem voor afvalscheiding en -inzameling wanneer u elektrische en elektronische producten of verpakkingen weggooit. Neem de lokale regelgeving in acht en gooi je oude producten en verpakkingen niet weg met het normale huishoudelijke afval. Het correct wegwerpen van de verpakking, het product en/of batterijen helpt mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen. Batterijen moeten gescheiden van huishoudelijke afvalstromen worden ingeleverd bij speciale inzamel punten. Wanneer je een product weggooit met batterijen die niet door de gebruiker kunnen worden vervangen, moeten die batterijen door een professional worden verwijderd.
-  Alleen voor gebruik binnenshuis
-  Conformiteit met alle vereisten van EU-richtlijnen.

Onderhoud en verzorging

- 1. Dit product is onderhoudsvrij. Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door bevoegde personen. Maak het product schoon met een zachte, schone, droge en pluisvrije doek nadat u de stekker uit het stopcontact hebt gehaald. Gebruik geen reinigingsproducten die oplosmiddelen bevatten.
- 2. Verkeerd gebruik of het niet naleven van waarschuwingen kan de door dit apparaat geboden bescherming in gevaar brengen.

Frequentiebereik draadloze RF-modus: 2400 - 2483,5 MHz
Maximaal uitgezonden vermogen: Wi-Fi: max. 20 dBm, Bluetooth: max. 10 dBm

Alle productnamen, logo's en merken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren. Wi-Fi® en het Wi-Fi CERTIFIED-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van de Wi-Fi Alliance. Wi-Fi CERTIFIED™ en WPA2™ zijn handelsmerken van de Wi-Fi Alliance. Amazon, Alexa en alle bijbehorende logo's zijn handelsmerken van Amazon.com Inc of aan haar geleerde ondernemingen. Google, Google Play en het Google Play-logo zijn handelsmerken van Google LLC. Het Apple-logo en Siri zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en in andere landen en regio's. App Store is een dienstmerk van Apple Inc.

[Signify] verklaart hierbij dat de radioapparatuur van het type [smart plug] voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de Europese verklaring van conformiteit is beschikbaar op de volgende internetpagina: www.lighting.philips.com/consumer

Symbolforklaring

-  Hold dig orienteret om den lokale affaldsordning, -sortering og -indsamlng for elektriske og elektroniske produkter og emballage. Følg de lokale regler, og bortsafskoo dine udtjente produkter og emballage sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortsaffelse af emballagen, produktet og/eller batterier er med til at forhindre negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed. Batterier tilhørende Amazon Inc. eller associerede selskaber, skal afleveres via særskilte indsamlingsordninger. Ved bortsaffelse af et produkt, der indeholder batterier, der ikke kan udsiftes af brugeren, skal batterierne fjernes af en fagperson.

-  Kun til indendørs brug
-  Overholder alle relevante krav i EU-direktiver.

Vedligeholdelse og pleje

- 1. Produktet er vedligeholdelsesfrit. Reparationer må kun udføres af autoriserede personer. Rengør produktet med en blød, ren, tør og frugtig klud, efter at du har trukket stikket ud af stikkontakten. Undlad at bruge rengøringsmidler, der indeholder opløsningsmidler.
- 2. Forkert håndtering eller manglende overholdelse af advarsler om fare kan kompromittere den beskyttelse, som enheden yder.

Trådløst RF-frekvensområde: 2.400-2.483,5 MHz
Maks. overført effekt: Wi-Fi: Maks. 20 dBm, Bluetooth: Maks. 10 dBm

Alle produktnavne, logoer og brands tilhører deres respektive ejere. Wi-Fi® og Wi-Fi CERTIFIED-logoet er registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance. Wi-Fi CERTIFIED™ og WPA2™ er varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance. Amazon, Alexa og alle relaterede logoer og varemærker er varemærker tilhørende Amazon.com Inc. eller associerede selskaber. Google, Google Play og Google Play-logoet er varemærker tilhørende Google LLC. Apple-logoet og Siri er varemærker tilhørende Apple Inc., som er registreret i USA og i andre lande og regioner. App Store er et servicemærke tilhørende Apple Inc.

