

EC61247
EC61640

ec  light®
lights & more

[PL] Neon LED Flex RGB [EN] Neon LED Flex RGB [DE] Neon LED Flex RGB
[FR] Néon LED Flex RGB [ES] Neón LED Flex RGB [IT] Neon LED Flex RGB
[DK] Neon LED Flex RGB [NL] Neon LED Flex RGB [SE] Neon LED Flex
RGB [FI] Neon LED Flex RGB [NO] Neon LED Flex RGB [CZ] Neon LED Flex
RGB [SK] Neon LED Flex RGB [HU] Neon LED Flex RGB [RO/MD] Neon LED
Flex RGB [GR] Νέον LED Flex RGB [MK] Heон LED Flex RGB [SLV] Neon
LED Flex RGB [RS/HR] Neon LED Flex RGB [BG] Heон LED Flex RGB [RU/
BY] Heон LED Flex RGB [UA] Heон LED Flex RGB [LT] Neon LED Flex RGB
[LV] Neons LED Flex RGB [EE] Neon LED Flex RGB



APP Miracles.Star

[PL] Instrukcja obsługi
[EN] User Manual
[DE] Bedienungsanleitung
[FR] Manuel d'utilisation
[ES] Manual de usuario
[IT] Manuale d'uso
[DK] Brugervejledning
[NL] Gebruiksaanwijzing
[SE] Bruksanvisning
[FI] Käyttöohje
[NO] Brukermanual
[CZ] Návod k obsluze
[SK] Návod na použitie
[HU] Használati útmutató
[RO/MD] Manual de utilizare

[GR] Εγχειρίδιο χρήσης
[MK] Упатство за употреба
[SLV] Navodila za uporabo
[RS/HR] Uputstvo za
upotrebu
[BG] Ръководство за
потребителя
[RU/BY] Руководство по
эксплуатации
[UA] Посібник користувача
[LT] Naudojimo instrukcija
[LV] Lietošanas instrukcija
[EE] Kasutusjuhend



UK
CA
C
€
RoHS

ECOLIGHT.PL


ECO LIGHT Sp. z o.o.
ul. Działkowa 2a, 62-872 Borek, Poland
Made in P.R.C.

[PL] Neon LED Flex RGB

Ten produkt korzysta z zasilania przez USB. Możesz podłączyć taśmę LED USB do zasilania za pomocą interfejsu USB (np. komputera, ładowarki do telefonu, Power Banku, gniazdka USB itp.). Po włączeniu zasilania światło się zaświeci, a domyślnie będzie przetaczać kolory w cyklu 7 kolorów.

3 tryby sterowania: 1. Przycisk na taśmie LED. 2. Pilot. 3. Sterowanie aplikacją.

1. PRZYCIISK NA TAŚMIE LED: naciśnij raz, aby zmienić tryb świecenia, i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby włączyć lub wyłączyć.



2. PILOT: użyj pilota na podczerwień, naciśkając odpowiedni przycisk, aby sterować taśmą LED.

01. Automatyczna pętla/biały lub różowy.

02. Regulacja trybu kolorów.

03. Regulacja prędkości lampy.

04. WŁ./WYŁ.

05. Regulacja efektu trybu tańcucha świetlnego.

06. Timer.

07. Światło w rytm muzyki.

3. STEROWANIE APLIKACJĄ: po pobraniu aplikacji na telefon komórkowy, włącz funkcję Bluetooth w telefonie i uruchom miracles star. 0 / 1 w lewym górnym rogu oznacza połączenie Bluetooth, 0 to brak połączenia i możliwość ręcznego połączenia. 1 oznacza, że już połączono. W interfejsie trybu: masz do wyboru kilkadziesiąt kolorów świetlnych i efektów dynamicznych, a także możliwość regulacji prędkości i jasności. W trybie mikrofonu: możesz zmieniać kolor zgodnie z rytmem dźwięków otoczenia, a także wybrać różne tryby i czułość.



- 01. Ustawienie połączenia Bluetooth.
- 02. Ustawienie ilości diod LED.
- 03. Dotknij, aby wybrać obszar koloru.
- 04. Wybór popularnych kolorów.
- 05. Wybór trybu.
- 06. Korekta kontroli kolorów.
- 07. Wł./WYł.
- 08. Regulacja jasności.
- 09. Tryb mikrofonu.

PARAMETRY PRODUKTU:

KOLOR: RGB

MOC: EC61247 - 5W | EC61640 - 7W

NAPIĘCIE: DC 5V

RODZAJ LED: EC61640 - LED SMD2835

KLASA SZCZELNOŚĆ: IP20

DŁUGOŚĆ: EC61247 - 3m | EC61640 - 5m

[EN] NEON LED FLEX RGB

This product uses USB power supply. You can connect the USB LED strip to a power source using a USB interface (e.g. computer, phone charger, power bank, USB socket, etc.). When the power is turned on, the light will turn on and will by default switch colors in a 7-color cycle.

3 control modes: 1. Button on the LED strip. 2. Remote control. 3. App control.

1. **BUTTON ON THE LED STRIP:** press once to change the lighting mode, and hold for 3 seconds to turn on or off.

2. **REMOTE CONTROL:** use the infrared remote control by pressing the corresponding button to operate the LED strip. 01. Automatic loop/white or pink. 02. Color mode adjustment. 03. Lamp speed adjustment. 04. ON/OFF. 05. String light mode effect adjustment. 06. Timer. 07. Light to the rhythm of music.

3. **APP CONTROL:** after downloading the app to your mobile phone, enable the Bluetooth function on your phone and launch miracles star. 0/1 in the top left corner indicates the Bluetooth connection; 0 means no connection and allows manual connection. 1 means already connected. In the mode interface: you can choose from dozens of light colors and dynamic effects, as well as adjust speed and brightness. In microphone mode: you can change the color according to the rhythm of surrounding sounds, and also choose different modes and sensitivity.

01. Bluetooth connection setting. 02. Setting the number of LED lights. 03. Tap to select the

color area. 04. Popular color selection. 05. Mode selection. 06. Color control adjustment. 07. ON/OFF. 08. Brightness adjustment. 09. Microphone mode.

PRODUCT PARAMETERS

COLOR: RGB

POWER: EC61247 – 5W | EC61640 – 7W

VOLTAGE: DC 5V

LED TYPE: EC61640 – LED SMD2835

IP RATING: IP20

LENGTH: EC61247 – 3m | EC61640 – 5m

[DE] NEON LED FLEX RGB

Ten Artikel wird über USB mit Strom versorgt. Sie können den USB-LED-Streifen über eine USB-Schnittstelle (z. B. Computer, Handy-Ladegerät, Powerbank, USB-Steckdose usw.) mit Strom versorgen. Nach dem Einschalten der Stromversorgung leuchtet das Licht auf und wechselt standardmäßig die Farben in einem Zyklus von 7 Farben.

3 Steuerungsmodi: 1. Taste am LED-Streifen. 2. Fernbedienung. 3. Steuerung per App.

01. TASTE AM LED-STREIFEN: einmal drücken, um den Leuchtmodus zu ändern, und 3 Sekunden lang gedrückt halten, um ein- oder auszuschalten.

02. FERNBEDIENUNG: Verwenden Sie die Infrarot-Fernbedienung, indem Sie die entsprechende Taste drücken, um den LED-Streifen zu steuern. 01. Automatische Schleife/Weiß oder Rosa. 02. Farbanpassung des Modus. 03. Geschwindigkeitseinstellung der Lampe. 04. EIN/AUS. 05. Anpassung des Effekts im Lichterketten-Modus. 06. Timer. 07. Licht im Takt der Musik.

03. STEUERUNG PER APP: Nach dem Herunterladen der App auf das Mobiltelefon aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion des Telefons und starten „miracles star“. 0/1 in der linken oberen Ecke steht für die Bluetooth-Verbindung – 0 bedeutet keine Verbindung mit der Möglichkeit einer manuellen Verbindung, 1 bedeutet, dass die Verbindung bereits hergestellt ist. Im Modus-Interface: Sie können aus Dutzenden von Lichtfarben und dynamischen Effekten wählen sowie die Geschwindigkeit und Helligkeit einstellen. Im Mikrofon-Modus: Sie können die Farbe entsprechend dem Rhythmus der Umgebungsgeräusche ändern und verschiedene Modi und Empfindlichkeiten auswählen. 01. Einstellung der Bluetooth-Verbindung. 02. Einstellung der Anzahl der LEDs. 03. Tippen, um den Farbbereich zu wählen. 04. Auswahl beliebiger Farben. 05. Modusauswahl. 06. Farbsteuerungskorrektur. 07. EIN/AUS. 08. Helligkeitseinstellung. 09. Mikrofon-Modus.

PRODUKTPARAMETER

FARBE: RGB

LEISTUNG: EC61247 – 5 W | EC61640 – 7 W

SPANNUNG: DC 5 V

LED-TYP: EC61640 – LED SMD2835

SCHUTZKLASSE: IP20

LÄNGE: EC61247 – 3 m | EC61640 – 5 m

[FR] Néon LED Flex RGB

Ce produit utilise une alimentation par USB. Vous pouvez connecter le ruban LED USB à une source d'alimentation via une interface USB (par ex. ordinateur, chargeur de téléphone. Po-

wer Bank, prise USB, etc.). Une fois l'alimentation activée, la lumière s'allume et, par défaut, passe les couleurs en cycle de 7 couleurs.

3 modes de commande : 1. Bouton sur le ruban LED. 2. Télécommande. 3. Commande via application.

01. BOUTON SUR LE RUBAN LED : appuyez une fois pour changer le mode d'éclairage, et maintenez pendant 3 secondes pour allumer ou éteindre.

02. TÉLÉCOMMANDE : utilisez la télécommande infrarouge en appuyant sur le bouton approprié pour contrôler le ruban LED.

01\, Boucle automatique/blanc ou rose. 02\, Réglage du mode de couleurs. 03\, Réglage de la vitesse de la lampe. 04\, MARCHE/ARRÊT. 05\, Réglage de l'effet du mode guirlande lumineuse. 06\, Minuteur. 07\, Lumière au rythme de la musique.

03. COMMANDE VIA APPLICATION : après avoir téléchargé l'application sur votre téléphone portable, activez la fonction Bluetooth sur le téléphone et lancez *miracles star*. 0/1 dans le coin supérieur gauche indique l'état de connexion Bluetooth : 0 signifie aucune connexion et possibilité de connexion manuelle, 1 signifie que la connexion est déjà établie.

Dans l'interface de mode : vous avez le choix entre plusieurs dizaines de couleurs lumineuses et d'effets dynamiques, ainsi que la possibilité de régler la vitesse et la luminosité.

En mode microphone : vous pouvez changer la couleur en fonction du rythme des sons ambiants et choisir différents modes et sensibilités.

01\, Paramètre de connexion Bluetooth. 02\, Paramètre du nombre de LED. 03\, Touchez pour sélectionner la zone de couleur. 04\, Sélection de couleurs populaires. 05\, Sélection de mode. 06\, Correction du contrôle des couleurs. 07\, MARCHE/ARRÊT. 08\, Réglage de la luminosité. 09\, Mode microphone.

PARAMÈTRES DU PRODUIT

COULEUR : RGB

PUISSANCE : EC61247 - 5W | EC61640 - 7W

TENSION : DC 5V

TYPE DE LED : EC61640 - LED SMD2835

CLASSE D'ÉTANCHÉITÉ : IP20

LONGUEUR : EC61247 - 3m | EC61640 - 5m

[ES] Neón LED Flex RGB

Este producto utiliza alimentación mediante USB. Puedes conectar la tira LED USB a la fuente de alimentación mediante la interfaz USB (por ejemplo, ordenador, cargador de teléfono, Power Bank, enchufe USB, etc.). Al encender la alimentación, la luz se encenderá y, por defecto, cambiará de color en un ciclo de 7 colores.

3 modos de control: 1. Botón en la tira LED. 2. Mando a distancia. 3. Control mediante aplicación.

01. BOTÓN EN LA TIRA LED: pulsa una vez para cambiar el modo de iluminación y mantén pulsado durante 3 segundos para encender o apagar.

02. MANDO A DISTANCIA: utiliza el mando a distancia por infrarrojos pulsando el botón correspondiente para controlar la tira LED. 01. Bucle automático/blanco o rosa. 02. Ajuste del modo de color. 03. Ajuste de la velocidad de la lámpara. 04. ENC./APAG. 05. Ajuste del efecto del modo de cadena de luces. 06. Temporizador. 07. Luz al ritmo de la música.

03. CONTROL MEDIANTE APLICACIÓN: después de descargar la aplicación en el teléfono móvil,

activa la función Bluetooth en el teléfono e inicia miracles star. 0 / 1 en la esquina superior izquierda indica la conexión Bluetooth. 0 significa que no hay conexión y que es posible conectarse manualmente. 1 significa que ya está conectado. En la interfaz de modo: puedes elegir entre decenas de colores de luz y efectos dinámicos, así como ajustar la velocidad y el brillo. En el modo micrófono: puedes cambiar el color según el ritmo de los sonidos del entorno, así como elegir diferentes modos y sensibilidad. 01. Configuración de la conexión Bluetooth. 02. Configuración del número de diodos LED. 03. Tocar para seleccionar el área de color. 04. Selección de colores populares. 05. Selección de modo. 06. Corrección del control de color. 07. ENC./APAG. 08. Ajuste de brillo. 09. Modo micrófono.

PARÁMETROS DEL PRODUCTO

COLOR: RGB

POTENCIA: EC61247 - 5W | EC61640 - 7W

VOLTAJE: DC 5V

TIPO DE LED: EC61640 - LED SMD2835

CLASE DE PROTECCIÓN: IP20

LONGITUD: EC61247 - 3m | EC61640 - 5m

[IT] Neon LED Flex RGB

Questo prodotto utilizza l'alimentazione tramite USB. È possibile collegare la striscia LED USB all'alimentazione tramite un'interfaccia USB (ad esempio computer, caricatore per telefono, power bank, presa USB, ecc.). Una volta accesa l'alimentazione, la luce si illuminerà e, per impostazione predefinita, cambierà i colori in un ciclo di 7 colori.

3 modalità di controllo: 1. Pulsante sulla striscia LED. 2. Telecomando. 3. Controllo tramite applicazione.

01. PULSANTE SULLA STRISCIA LED: premere una volta per cambiare la modalità di illuminazione e tenere premuto per 3 secondi per accendere o spegnere.

02. TELECOMANDO: utilizzare il telecomando a infrarossi premendo il tasto corrispondente per controllare la striscia LED. 01. Ciclo automatico/bianco o rosa. 02. Regolazione della modalità colore. 03. Regolazione della velocità della lampada. 04. ON/OFF. 05. Regolazione dell'effetto modalità catena luminosa. 06. Timer. 07. Luce a ritmo di musica.

03. CONTROLLO TRAMITE APPLICAZIONE: dopo aver scaricato l'app sul telefono cellulare, attivare la funzione Bluetooth del telefono e avviare miracles star. 0 / 1 nell'angolo in alto a sinistra indica la connessione Bluetooth: 0 significa nessuna connessione e possibilità di connessione manuale; 1 significa che è già connesso. Nell'interfaccia della modalità: è possibile scegliere decine di colori di luce ed effetti dinamici, nonché regolare velocità e luminosità. Nella modalità microfono: è possibile cambiare colore in base al ritmo dei suoni circostanti e scegliere anche diverse modalità e sensibilità. 01. Impostazione connessione Bluetooth. 02. Impostazione del numero di LED. 03. Toccare per selezionare l'area del colore. 04. Selezione dei colori più popolari. 05. Selezione della modalità. 06. Correzione del controllo colori. 07. ON/OFF. 08. Regolazione della luminosità. 09. Modalità microfono.

PARAMETRI DEL PRODOTTO

COLORE: RGB

POTENZA: EC61247 - 5W | EC61640 - 7W

TENSIONE: DC 5V

TIPO DI LED: EC61640 - LED SMD2835
GRADO DI PROTEZIONE: IP20
LUNGHEZZA: EC61247 - 3m | EC61640 - 5m

[DK] Neon LED Flex RGB

Dette produkt bruger strøm via USB. Du kan tilslutte USB LED-båndet til strømforsyningen via et USB-interface (f.eks. computer, telefonoplader, powerbank, USB-stik osv.). Når strømmen er tændt, lyser lyset, og som standard skifter det farver i en cyklus med 7 farver.

3 styringstilstande: 1. Knap på LED-båndet. 2. Fjernbetjening. 3. App-styring.

01. KNAP PÅ LED-BÅNDET: Tryk én gang for at ændre lysfunktionen, og hold nede i 3 sekunder for at tænde eller slukke.

02. FJERNBETJENING: Brug infrarød fjernbetjening ved at trykke på den relevante knap for at styre LED-båndet. **01.** Automatisk loop/hvid eller lyserød. **02.** Indstilling af farvetilstand. **03.** Indstilling af lampens hastighed. **04. TÆND/SLUK.** **05.** Indstilling af lyskædetilstandseffekt. **06.** Timer. **07.** Lys i takt med musik.

03. APP-STYRING: Efter at have downloadet appen til din mobiltelefon, skal du aktivere Bluetooth på telefonen og starte miracles star. 0 / 1 øverst til venstre angiver Bluetooth-forbindelse, 0 betyder ingen forbindelse og mulighed for manuel tilslutning, 1 betyder, at der allerede er oprettet forbindelse. I tilstandsmenuen: du kan vælge mellem adskillige lysfarver og dynamiske effekter samt justere hastighed og lysstyrke. I mikrofontilstand: du kan ændre farven i takt med lydene fra omgivelserne samt vælge forskellige tilstande og følsomhed. **01.** Indstilling af Bluetooth-forbindelse. **02.** Indstilling af antal LED-dioder. **03.** Tryk for at vælge farveområde. **04.** Valg af populære farver. **05.** Valg af tilstand. **06.** Farvekontroljustering. **07. TÆND/SLUK.** **08.** Justering af lysstyrke. **09.** Mikrofontilstand.

PRODUKTPARAMETRE

FARVE: RGB

EFFEKT: EC61247 - 5W | EC61640 - 7W

SPÆNDING: DC 5V

LED-TYPE: EC61640 - LED SMD2835

TÆTHEDSKLASSE: IP20

LÆNGDE: EC61247 - 3m | EC61640 - 5m

[NL] Neon LED Flex RGB

Dit product wordt gevoed via USB. Je kunt de USB LED-strip van stroom voorzien via een USB-interface (bijv. computer, telefoonlader, powerbank, USB-stopcontact enz.). Zodra de voeding is ingeschakeld, gaat het licht branden en schakelt het standaard de kleuren in een cyclus van 7 kleuren.

3 bedieningsmodi: 1. Knap op de LED-strip. 2. Afstandsbediening. 3. Bediening via app.

01. KNOP OP DE LED-STRIP: druk eenmaal om de lichtmodus te wijzigen en houd 3 seconden ingedrukt om in- of uit te schakelen.

02. AFSTANDBEDIENING: gebruik de infraroodafstandsbediening door op de juiste knop te drukken om de LED-strip te bedienen. **01.** Automatische lus/wit of roze. **02.** Kleurenmodus instellen. **03.** Lichtsnelheid instellen. **04. AAN/UIT.** **05.** Instellen van het lichteffect in kettingmodus. **06.** Timer. **07.** Licht op het ritme van de muziek.

03. BEDIENING VIA APP: na het downloaden van de app op de mobiele telefoon, schakel je de Bluetooth-functie van de telefoon in en start je *miracles star*. 0 / 1 in de linkerbovenhoek geeft de Bluetooth-verbinding aan, 0 betekent geen verbinding en mogelijkheid tot handmatig verbinden. 1 betekent dat er al verbinding is. In de modus-interface: keuze uit tientallen lichtkleuren en dynamische effecten, evenals de mogelijkheid om snelheid en helderheid aan te passen. In de microfoonmodus: mogelijkheid om de kleur te veranderen volgens het ritme van omgevingsgeluiden en om verschillende modi en gevoeligheid te kiezen. 01. Bluetooth-verbinding instellen. 02. Aantal LED's instellen. 03. Tik om een kleurgebied te selecteren. 04. Populaire kleuren selecteren. 05. Modus selecteren. 06. Kleurregeling aanpassen. 07. AAN/UIT. 08. Helderheid aanpassen. 09. Microfoonmodus.

PRODUCTSPECIFICATIES

KLEUR: RGB

VERMOGEN: EC61247 - 5W | EC61640 - 7W

SPANNING: DC 5V

TYPE LED: EC61640 - LED SMD2835

IP-CLASSIFICATIE: IP20

LENGTE: EC61247 - 3m | EC61640 - 5m

[SE] Neon LED Flex RGB

Denna produkt använder USB-strömförsörjning. Du kan ansluta USB LED-remsan till strömförsörjningen via en USB-port (t.ex. dator, mobiltelefonladdare, powerbank, USB-uttag etc.). När strömmen slås på tänds lampan och växlar som standard färger i en cykel med 7 färger. 3 styrningslägen: 1. Knapp på LED-remsan. 2. Fjärrkontroll. 3. Appstyrning.

01. KNAPP PÅ LED-REMSAN: tryck en gång för att ändra ljusläge och håll in i 3 sekunder för att slå på eller av.

02. FJÄRRKONTROLL: använd IR-fjärrkontrollen genom att trycka på lämplig knapp för att styra LED-remsan. 01. Automatisk slinga/vit eller rosa. 02. Justering av färgläge. 03. Justering av lampans hastighet. 04. PÅ/AV. 05. Justering av ljusslingans effekter. 06. Timer. 07. Ljus i takt med musiken.

03. APPSTYRNING: efter att ha laddat ner appen till mobiltelefonen, slå på Bluetooth-funktionen på telefonen och starta miracles star. 0 / 1 i det övre vänstra hörnet indikerar Bluetooth-anslutning. 0 betyder ingen anslutning och möjlighet till manuell anslutning. 1 betyder att den redan är ansluten. I lägesgränssnittet: du kan välja mellan dussintals ljusfärger och dynamiska effekter samt justera hastighet och ljusstyrka. I mikrofontäcket: du kan ändra färg enligt rytmen i omgivande ljud samt välja olika lägen och känslighet. 01. Inställning av Bluetooth-anslutning. 02. Inställning av antal LED-lampor. 03. Tryck för att välja färgområde. 04. Val av populära färger. 05. Val av läge. 06. Justering av färgkontroll. 07. PÅ/AV. 08. Justering av ljusstyrka. 09. Mikrofontäcke.

PRODUKTPARAMETRAR

FÄRG: RGB

EFFEKT: EC61247 - 5W | EC61640 - 7W

SPÄNNING: DC 5V

TYP AV LED: EC61640 - LED SMD2835

SKYDDSKLASS: IP20

LÄNGD: EC61247 - 3m | EC61640 - 5m

[FI] Neon LED Flex RGB

Tämä tuote käyttää USB-virransyöttöä. Voit liittää USB-LED-nauhan virtalähteeseen USB-liitännän kautta (esim. tietokone, puhelimen laturi, virtapankki, USB-pistorasia jne.). Kun virta kytketään päälle, valo syttyy ja vaihtaa oletusarvoisesti värejä 7 värin kierrossa.

3 ohjaustilaa: 1. Painike LED-nauhassa. 2. Kaukosäädin. 3. Sovelluksen ohjaus.

01. PAINIKE LED-NAUHASSA: paina kerran vaihtaaksesi valotilaa ja pidä painettuna 3 sekuntia kytkeäksesi virran päälle tai pois.

02. KAUKOSÄÄDIN: käytä infrapunakaukosäädintä painamalla sopivaa painiketta LED-nauhan ohjaamiseksi. 01. Automaattinen kierto/valkoinen tai vaaleanpunainen. 02. Värimodin säätö. 03. Lampun nopeuden säätö. 04. PÄÄLLE/POIS. 05. Valoketjutilan efektin säätö. 06. Ajastin. 07. Valo musiikin tahdissa.

03. SOVELLUKSEN OHJAUS: kun olet ladannut sovelluksen matkapuhelimeen, kytke puhelimen Bluetooth-toiminto päälle ja käynnistä miracles star. 0 / 1 vasemmassa yläkulmassa tarkoittaa Bluetooth-yhteyttä, 0 tarkoittaa, ettei yhteyttä ole ja voit yhdistää manuaalisesti. 1 tarkoittaa, että yhteys on muodostettu. Tilavalikossa: voit valita kymmeniä valovärejä ja dynaamisia efektejä sekä säätää nopeutta ja kirkkautta. Mikrofonitilassa: voit vaihtaa väriä ympäristön äänen tahdissa sekä valita eri tiloja ja herkyyden. 01. Bluetooth-yhteyden asetus. 02. LED-diodien määrän asetus. 03. Napauta valitaksesi värialueen. 04. Suosittujen värien valinta. 05. Tilavalinta. 06. Värirohjauksen säätö. 07. PÄÄLLE/POIS. 08. Kirkkauden säätö. 09. Mikrofonitila.

TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

VÄRI: RGB

TEHO: EC61247 - 5W | EC61640 - 7W

JÄNNITE: DC 5V

LED-TYYPPI: EC61640 - LED SMD2835

SUOJAUSLUOKKA: IP20

PITUUS: EC61247 - 3 m | EC61640 - 5 m

[NO] Neon LED Flex RGB

Dette produktet bruker strøm via USB. Du kan koble USB LED-stripen til strømforsyning via en USB-port (f.eks. datamaskin, mobiltelefonlader, powerbank, USB-uttak osv.). Når strømmen er slått på, vil lyset tennes, og som standard skifte farger i en syklus på 7 farger.

3 kontrollmoduser: 1. Knapp på LED-stripen. 2. Fjernkontroll. 3. App-styring.

01. KNAPP PÅ LED-STRIPEN: trykk én gang for å endre lysmodus, og hold inne i 3 sekunder for å slå av eller på.

02. FJERNKONTROLL: bruk infrarød fjernkontroll ved å trykke på riktig knapp for å styre LED-stripen. 01. Automatisk sløyfe/hvitt eller rosa. 02. Justering av fargemodus. 03. Justering av lampens hastighet. 04. PÅ/AV. 05. Justering av kjedlyseffekt. 06. Timer. 07. Lys i takt med musikken.

03. APP-STYRING: etter å ha lastet ned appen til mobiltelefonen, slå på Bluetooth-funksjonen på telefonen og start miracles star. 0 / 1 øverst til venstre betyr Bluetooth-tilkobling, 0 er ingen tilkobling og mulighet for manuell tilkobling. 1 betyr at tilkoblingen allerede er oppret-

tet. I modusgrensesnittet: du kan velge mellom dusinvis av lysfarger og dynamiske effekter, samt justere hastighet og lysstyrke. I mikrofonmodus: du kan endre fargen i takt med lydene i omgivelsene, samt velge ulike moduser og følsomhet. 01. Innstilling av Bluetooth-tilkobling. 02. Innstilling av antall LED-dioder. 03. Trykk for å velge fargeområde. 04. Velg populære farger. 05. Velg modus. 06. Fargekontrolljustering. 07. PÅ/AV. 08. Justering av lysstyrke. 09. Mikrofonmodus.

PRODUKTSPEKIFIKASJONER

FARGE: RGB

EFFEKT: EC61247 - 5W | EC61640 - 7W

SPENNING: DC 5V

TYPE LED: EC61640 - LED SMD2835

TETTHETSKLASSE: IP20

LENGDE: EC61247 - 3m | EC61640 - 5m

[CZ] Neon LED Flex RGB

Tento produkt využívá napájení přes USB. Můžete připojit USB LED pásek k napájení pomocí rozhraní USB (např. počítače, nabíječky na telefon, Power Banku, zásuvky USB apod.). Po zapnutí napájení se světlo rozsvítí a ve výchozím nastavení bude přepínat barvy v cyklu 7 barev. 3 režimy ovládání: 1. Tlačítko na LED pásku. 2. Dálkové ovládání. 3. Ovládání aplikací.

01. TLAČÍTKO NA LED PÁSKU: stiskněte jednou pro změnu režimu svícení a podržte po dobu 3 sekund pro zapnutí nebo vypnutí.

02. DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ: použijte infračervené dálkové ovládání stisknutím příslušného tlačítka pro ovládání LED pásku. 01. Automatická smyčka/bílá nebo růžová. 02. Nastavení režimu barev. 03. Nastavení rychlosti lampy. 04. ZAP./VYP. 05. Nastavení efektu režimu světelného řetězu. 06. Časovač. 07. Světlo v rytmu hudby.

03. OVLÁDÁNÍ APLIKACÍ: po stažení aplikace do mobilního telefonu zapněte v telefonu funkci Bluetooth a spusťte miracles star. 0 / 1 v levém horním rohu označuje připojení Bluetooth, 0 znamená žádné připojení a možnost ručního připojení. 1 znamená, že je již připojeno. V rozhraní režimu: máte na výběr několik desítek světelných barev a dynamických efektů a také možnost regulace rychlosti a jasu. V režimu mikrofonu: můžete měnit barvu podle rytmu zvuku okolí a také vybrat různé režimy a citlivost. 01. Nastavení připojení Bluetooth. 02. Nastavení počtu LED diod. 03. Klepnutím vyberte oblast barvy. 04. Výběr populárních barev. 05. Výběr režimu. 06. Korekce ovládání barev. 07. ZAP./VYP. 08. Nastavení jasu. 09. Režim mikrofonu.

PARAMETRY PRODUKTU

BARVA: RGB

VÝKON: EC61247 - 5W | EC61640 - 7W

NAPĚTÍ: DC 5V

TYP LED: EC61640 - LED SMD2835

STUPEŇ KRYTÍ: IP20

DÉLKA: EC61247 - 3m | EC61640 - 5m

[SK] Neon LED Flex RGB

Tento produkt využíva napájanie cez USB. LED pás USB môžete pripojiť k napájaniu pomocou

rozhrania USB (napr. počítača, nabíjačky na telefón, powerbanky, zásuvky USB atď.). Po zapnutí napájania sa svetlo rozsvieti a predvolene bude prepínať farby v cykle 7 farieb.

3 režimy ovládania: 1. Tlačidlo na LED páse. 2. Diaľkový ovládač. 3. Ovládanie aplikáciou.

01. TLAČIDLO NA LED PÁSE: stlačte raz, aby ste zmenili režim svietenia, a podržte 3 sekundy, aby ste zapli alebo vypli.

02. DIALKOVÝ OVLÁDAČ: použite infračervený ovládač a stlačením príslušného tlačidla ovládajte LED pás. **01.** Automatická slučka/biela alebo ružová. **02.** Nastavenie farebného režimu. **03.** Nastavenie rýchlosti lampy. **04.** ZAP./VYP. **05.** Nastavenie efektu režimu svetelnej reťaze. **06.** Časovač. **07.** Svetlo v rytme hudby.

03. OVLÁDANIE APLIKÁCIU: po stiahnutí aplikácie do mobilného telefónu zapnite funkciu Bluetooth v telefóne a spustíte miracles star. **0 / 1** v ľavom hornom rohu znamená pripojenie Bluetooth, **0** znamená nepripojené a možnosť manuálneho pripojenia. **1** znamená, že už je pripojené. V rozhraní režimu: môžete si vybrať niekoľko desiatok svetelných farieb a dynamických efektov, ako aj možnosť nastavenia rýchlosti a jasu. V režime mikrofónu: môžete meniť farbu podľa rytmu zvukov z okolia a vybrať si rôzne režimy a citlivosť. **01.** Nastavenie pripojenia Bluetooth. **02.** Nastavenie počtu LED diód. **03.** Dotknite sa pre výber oblasti farby. **04.** Výber obľúbených farieb. **05.** Výber režimu. **06.** Korekcia ovládania farieb. **07.** ZAP./VYP. **08.** Nastavenie jasu. **09.** Režim mikrofónu.

PARAMETRÉ PRODUKTU

FARBA: RGB

VÝKON: EC61247 - 5W | EC61640 - 7W

NAPÁTIE: DC 5V

TYP LED: EC61640 - LED SMD2835

STUPEŇ KRYTIA: IP20

DĽŽKA: EC61247 - 3 m | EC61640 - 5 m

[HU] Neon LED Flex RGB

Ez a termék USB-tápról működik. Az USB LED szalagot USB interfészen keresztül (pl. számítógép, telefontöltő, Power Bank, USB aljzat stb.) csatlakoztathatja az áramforráshoz. A tápellátás bekapcsolása után a fény felgyullad, és alapértelmezetten 7 színből álló ciklusban váltja a színeket.

3 vezérlési mód: 1. Gomb az LED szalagon. 2. Távirányító. 3. Alkalmazásvezérlés.

01. GOMB AZ LED SZALAGON: nyomja meg egyszer a világítási mód megváltoztatásához, és tartsa lenyomva 3 másodpercig a be- vagy kikapcsoláshoz.

02. TÁVIRÁNYÍTÓ: használja az infravörös távirányítót, a megfelelő gomb megnyomásával vezérelje az LED szalagot. **01.** Automatikus ciklus/fehér vagy rózsaszín. **02.** Színmód beállítása. **03.** A lámpa sebességének beállítása. **04.** BE/KI. **05.** A fényfüzér mód effektusának beállítása. **06.** Időzítő. **07.** Zene ritmusára világítás.

03. ALKALMAZÁSVEZÉRLÉS: miután letöltötte az alkalmazást a mobiltelefonra, kapcsolja be a Bluetooth funkciót a telefonon, és indítsa el a miracles star-t. A bal felső sarokban lévő **0 / 1** jelzi a Bluetooth-kapcsolatot, a **0** azt jelenti, hogy nincs kapcsolat, és kézi csatlakoztatás lehetséges. Az **1** azt jelenti, hogy már csatlakoztatva van. A mód interfészben: több tucat fény- és dinamikus effekt szín közül választhat, valamint beállíthatja a sebességet és a fényerőt. Mikrofon módban: a szint a környezeti hangok ritmusához igazíthatja, valamint

kiválaszthat különböző módokat és érzékenységet. 01. Bluetooth kapcsolat beállítása. 02. LED-ek számának beállítása. 03. Érintse meg a színterület kiválasztásához. 04. Népszerű színek kiválasztása. 05. Mód kiválasztása. 06. Színvezérlés korrekciója. 07. BE/KI. 08. Fényerő beállítása. 09. Mikrofon mód.

A TERMÉK PARAMÉTEREI

SZÍN: RGB

TELJESÍTMÉNY: EC61247 - 5W | EC61640 - 7W

FESZÜLTSG: DC 5V

LED TÍPUS: EC61640 - LED SMD2835

VÉDETTSEGI OSZTÁLY: IP20

HOSSZ: EC61247 - 3m | EC61640 - 5m

[RO/MD] Neon LED Flex RGB

Acest produs utilizează alimentare prin USB. Poți conecta banda LED USB la sursa de alimentare prin intermediul interfeței USB (de exemplu, computer, încărcător de telefon, Power Bank, priză USB etc.). După pornirea alimentării, lumina se va aprinde și, în mod implicit, va schimba culorile într-un ciclu de 7 culori.

3 moduri de control: 1. Buton pe banda LED. 2. Telecomandă. 3. Control prin aplicație.

01. BUTON PE BANDA LED: apasă o dată pentru a schimba modul de iluminare și ține apăsat timp de 3 secunde pentru a porni sau opri.

02. TELECOMANDĂ: folosește telecomanda cu infraroșu apăsând butonul corespunzător pentru a controla banda LED. 01. Buclă automată/alb sau roz. 02. Reglarea modului de culori. 03. Reglarea vitezei lămpii. 04. PORNIRE/OPRIRE. 05. Reglarea efectului modului de lanț luminos. 06. Temporizator. 07. Lumină în ritmul muzicii.

03. CONTROL PRIN APLICAȚIE: după descărcarea aplicației pe telefonul mobil, activează funcția Bluetooth pe telefon și pornește miracles star. 0 / 1 din colțul stânga sus indică conexiunea Bluetooth; 0 înseamnă lipsă conexiune și posibilitate de conectare manuală; 1 înseamnă deja conectat. În interfața modului: ai la dispoziție zeci de culori luminoase și efecte dinamice, precum și posibilitatea de reglare a vitezei și luminozității. În modul microfon: poți schimba culoarea în funcție de ritmul sunetelor din jur, precum și alege diferite moduri și sensibilitate. 01. Setarea conexiunii Bluetooth. 02. Setarea numărului de LED-uri. 03. Atinge pentru a selecta zona de culoare. 04. Alegerea culorilor populare. 05. Alegerea modului. 06. Corecția controlului culorilor. 07. PORNIRE/OPRIRE. 08. Reglarea luminozității. 09. Modul microfon.

PARAMETRII PRODUSULUI

CULOARE: RGB

PUTERE: EC61247 - 5W | EC61640 - 7W

TENSIUNE: DC 5V

TIP LED: EC61640 - LED SMD2835

CLASA DE PROTECȚIE: IP20

LUNGIME: EC61247 - 3m | EC61640 - 5m

[GR] Νέον LED Flex RGB

Αυτό το προϊόν χρησιμοποιεί τροφοδοσία μέσω USB. Μπορείτε να συνδέσετε την ταινία LED USB στην τροφοδοσία μέσω της διεπαφής USB (π.χ. υπολογιστή, φορτιστή τηλεφώνου, Ρο-

wer Bank, πρίζας USB κ.λπ.). Με την ενεργοποίηση της τροφοδοσίας, το φως θα ανάψει και, από προεπιλογή, θα αλλάξει χρώματα σε κύκλο 7 χρωμάτων.

3 τρόποι ελέγχου: 1. Κομπύστην ταινία LED. 2. Τηλεχειριστήριο. 3. Έλεγχος μέσω εφαρμογής.

01. ΚΟΥΜΠΙ ΣΤΗΝ ΤΑΙΝΙΑ LED: πατήστε μία φορά για να αλλάξετε τη λειτουργία φωτισμού και κρατήστε πατημένο για 3 δευτερόλεπτα για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση.

02. ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ: χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο υπερύθρων πατώντας το κατάλληλο κουμπί για να ελέγξετε την ταινία LED. 01. Αυτόματος βρόχος/λευκό ή ροζ. 02. Ρύθμιση λειτουργίας χρωμάτων. 03. Ρύθμιση ταχύτητας φωτισμού. 04. ON/OFF. 05. Ρύθμιση εφέ λειτουργίας αλυσίδας φωτός. 06. Χρονοδιακόπτης. 07. Φως στον ρυθμό της μουσικής.

03. ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ: αφού κατεβάσετε την εφαρμογή στο κινητό τηλέφωνο, ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στο τηλέφωνο και εκκινήστε το miracles star. Το 0 / 1 στην επάνω αριστερή γωνία υποδηλώνει τη σύνδεση Bluetooth, το 0 σημαίνει ότι δεν υπάρχει σύνδεση και υπάρχει δυνατότητα χειροκίνητης σύνδεσης. Το 1 σημαίνει ότι έχει ήδη συνδεθεί. Στη διεπαφή λειτουργίας: έχετε στη διάθεσή σας δεκάδες χρώματα φωτός και δυναμικά εφέ, καθώς και τη δυνατότητα ρύθμισης της ταχύτητας και της φωτεινότητας. Στη λειτουργία μικροφώνου: μπορείτε να αλλάξετε το χρώμα σύμφωνα με τον ρυθμό των ήχων του περιβάλλοντος, καθώς και να επιλέγετε διάφορες λειτουργίες και ευαισθησία.

01. Ρύθμιση σύνδεσης Bluetooth. 02. Ρύθμιση αριθμού LED. 03. Πατήστε για να επιλέξετε περιοχή χρώματος. 04. Επιλογή δημοφιλών χρωμάτων. 05. Επιλογή λειτουργίας. 06. Διόρθωση ελέγχου χρώματος. 07. ON/OFF. 08. Ρύθμιση φωτεινότητας. 09. Λειτουργία μικροφώνου.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΧΡΩΜΑ: RGB

ΙΣΧΥΣ: EC61247 - 5W | EC61640 - 7W

ΤΑΣΗ: DC 5V

ΤΥΠΟΣ LED: EC61640 - LED SMD2835

ΒΑΘΜΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ: IP20

ΜΗΚΟΣ: EC61247 - 3m | EC61640 - 5m

[MK] Neon LED Flex RGB

Овој производ користи напојување преку USB. Може да ја поврзете USB LED лентата на напојување преку USB интерфејс (на пр. компјутер, полнач за телефон, Power Bank, USB приклучок итн.). По вклучување на напојувањето, светлото ќе се вклучи, а стандардно ќе ги менува боите во циклус од 7 бои.

Значини на управување: 1. Копче на LED лентата. 2. Далечински управувач. 3. Управување преку апликација.

01. КОПЧЕ НА LED ЛЕНТАТА: притиснете еднаш за да го промените режимот на светло, и држете 3 секунди за да вклучите или исклучите.

02. ДАЛЕЧИНСКИ УПРАВУВАЧ: користете го инфрацрвениот далечински управувач, притискајќи соодветно копче за да управувате со LED лентата. 01. Автоматска јамка/бела или розова. 02. Прилагодување на режимот на бои. 03. Прилагодување на брзината на светлото. 04. ВКЛ./ИСКЛ. 05. Прилагодување на ефектот на режимот на светлосен синџир. 06. Тајмер. 07. Светло во ритам на музика.

03. УПРАВУВАЊЕ ПРЕКУ АПЛИКАЦИЈА: по преземање на апликацијата на мобилниот

телефон, вклучете ја функцијата Bluetooth на телефонот и стартувајте miracles star. 0 / 1 во горниот лев агол означува Bluetooth врска. 0 значи дека нема врска и дека е можно рачно поврзување. 1 значи дека е веќе поврзано. Во интерфејсот на режим: имате избор од десетици бои на светло и динамични ефекти, како и можност за прилагодување на брзината и осветленоста. Во режимот на микрофон: можете да ја менувате бојата според ритамот на звуците од околината, како и да изберете различни режими и чувствителност. 01. Поставување на Bluetooth врска. 02. Поставување на бројот на LED диоди. 03. Допрете за да изберете област на боја. 04. Избор на популарни бои. 05. Избор на режим. 06. Корекција на контрола на боја. 07. ВКЛ./ИСКЛ. 08. Прилагодување на осветленоста. 09. Режим на микрофон.

ПАРАМЕТРИ НА ПРОИЗВОДОТ

БОЈА: RGB

МОКНОСТ: EC61247 - 5W | EC61640 - 7W

НАПОН: DC 5V

ТИП LED: EC61640 - LED SMD2835

КЛАСА НА ЗАШТИТА: IP20

ДОЛЖИНА: EC61247 - 3m | EC61640 - 5m

[SLV] Neon LED Flex RGB

Та издеlek се napaja преk USB. USB LED траk lahko приkлучите на napajanje преk USB vmesnika (npr. računalnika, polnilnika za telefon, Power Banka, USB vtičnice ipd.). Po vklopu napajanja se luč prižge, privzeto pa bo barve preklapljala v ciklu 7 barv.

3 načini upravljanja: 1. Gumb na LED traku. 2. Daljinski upravljalnik. 3. Upravljanje z aplikacijo.

01. GUMB NA LED TRAKU: enkrat pritisnite za spremembo načina osvetlitve in držite 3 sekunde za vklop ali izklop.

02. DALJINSKI UPRAVLJANIK: uporabite infrardeči daljinski upravljalnik in pritisnite ustrezeni gumb za upravljanje LED traku. 01. Samodejna zanka/bela ali rožnata. 02. Nastavitev barvnega načina. 03. Nastavitev hitrosti svetlobe. 04. VKL./IZKL. 05. Nastavitev učinka načina svetlobne verige. 06. Časovnik. 07. Svetloba v ritmu glasbe.

03. UPRAVLJANJE Z APLIKACIJO: po prenosu aplikacije na mobilni telefon vklopite funkcijo Bluetooth v telefonu in zaženite miracles star. 0 / 1 v zgornjem levem kotu označuje Bluetooth povezavo, 0 pomeni, da ni povezave in je mogoča ročna povezava. 1 pomeni, da je že povezano. V vmesniku načina: na voljo imate več deset barv svetlobe in dinamičnih učinkov, prav tako možnost nastavitve hitrosti in svetlosti. V načinu mikrofona: lahko spreminjate barvo glede na ritem zvokov v okolici ter izbirate različne načine in občutljivost. 01. Nastavitev Bluetooth povezave. 02. Nastavitev števila LED diod. 03. Dotaknite se za izbiro barvnega območja. 04. Izbor priljubljenih barv. 05. Izbor načina. 06. Korekcija nadzora barv. 07. VKL./IZKL. 08. Nastavitev svetlosti. 09. Način mikrofona.

ПАРАМЕТРИ ИЗДЕЛКА

BARVA: RGB

МОЌ: EC61247 - 5W | EC61640 - 7W

НАПЕТОСТ: DC 5V

VRSTA LED: EC61640 - LED SMD2835

STOPNJA ZAŠČITE: IP20

DOLŽINA: EC61247 - 3 m | EC61640 - 5 m

[RS/HR] Neon LED Flex RGB

Ovaj proizvod koristi napajanje putem USB-a. LED USB traku možete spojiti na napajanje pomoću USB sučelja (npr. računala, punjača za telefon, Power Banka, USB utičnice itd.). Nakon uključivanja napajanja, svjetlo će se upaliti i zadano će mijenjati boje u ciklusu od 7 boja.

3 načina upravljanja: 1. Gumb na LED traci. 2. Daljinski upravljač. 3. Upravljanje aplikacijom. 01. GUMB NA LED TRACI: pritisnite jednom kako biste promijenili način svjetljenja i držite 3 sekunde za uključivanje ili isključivanje.

02. DALJINSKI UPRAVLJAČ: koristite infracrveni daljinski upravljač, pritiskom na odgovarajuću tipku za upravljanje LED trakom. 01. Automatska petlja/bijela ili ružičasta. 02. Podešavanje načina boja. 03. Podešavanje brzine lampe. 04. UKLJ./ISKLJ. 05. Podešavanje efekta načina svjetlosnog lanca. 06. Tajmer. 07. Svjetlo u ritmu glazbe.

03. UPRAVLJANJE APLIKACIJOM: nakon preuzimanja aplikacije na mobilni telefon, uključite funkciju Bluetooth na telefonu i pokrenite miracles star. 0/1 u gornjem lijevom kutu označava Bluetooth vezu, 0 znači da nema veze i da je moguća ručna veza. 1 znači da je veza već uspostavljena. U sučelju načina rada: možete odabrati desetke svjetlosnih boja i dinamičkih efekata, kao i podešavanje brzine i svjetline. U načinu mikrofona: možete mijenjati boju prema ritmu zvukova iz okoline te odabrati različite načine i osjetljivost. 01. Postavka Bluetooth veze. 02. Postavka broja LED dioda. 03. Dodirnite za odabir područja boje. 04. Odabir popularnih boja. 05. Odabir načina rada. 06. Korekcija kontrole boja. 07. UKLJ./ISKLJ. 08. Podešavanje svjetline. 09. Način mikrofona.

PARAMETRI PROIZVODA

BOJA: RGB

SNAGA: EC61247 - 5W | EC61640 - 7W

NAPON: DC 5V

VRSTA LED: EC61640 - LED SMD2835

KLASA ZAŠTITE: IP20

DULJINA: EC61247 - 3m | EC61640 - 5m

[BG] Неон LED Flex RGB

Този продукт се захранва чрез USB. Можете да свържете USB LED лента към захранването чрез USB интерфейс (например компютър, зарядно за телефон, Power Bank, USB контакт и т.н.). След включване на захранването светлината ще се включи и по подразбиране ще сменя цветовете в цикъл от 7 цвята.

3 режима на управление: 1. Бутон на LED лентата. 2. Дистанционно управление. 3. Управление чрез приложение.

01. БУТОН НА LED ЛЕНТАТА: натиснете веднъж, за да смените режима на осветяване, и задръжте за 3 секунди, за да включите или изключите.

02. ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ: използвайте инфрачервеното дистанционно, като натиснете съответния бутон, за да управлявате LED лентата. 01. Автоматична верига/бял или розов. 02. Регулиране на режима на цветовете. 03. Регулиране на скоростта на лампата. 04. ВКЛ./ИЗКЛ. 05. Регулиране на ефекта в режим верига от светлини. 06. Таймер. 07. Светлина в ритъм с музиката.

03. УПРАВЛЕНИЕ ЧЕРЕЗ ПРИЛОЖЕНИЕ: след като изтеглите приложението на мобилния си телефон, включете Bluetooth функцията на телефона и стартирайте miracles star. 0 / 1 в горния ляв ъгъл показва връзката с Bluetooth — 0 означава липса на връзка и възможност за ръчно свързване, 1 означава, че вече е свързано. В режим интерфейс: имате избор от десетки цвятове и динамични ефекти, както и възможност за регулиране на скоростта и яркостта. В режим микрофон: можете да променяте цвета според ритъма на звуците от околната среда, както и да избирате различни режими и чувствителност. 01. Настройка на Bluetooth връзка. 02. Настройка на броя LED диоди. 03. Докоснете, за да изберете цвятсва област. 04. Избор на популярни цвятове. 05. Избор на режим. 06. Корекция на контрола на цветовете. 07. ВКЛ./ИЗКЛ. 08. Регулиране на яркостта. 09. Режим микрофон.

ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА

ЦВЯТ: RGB

МОЩНОСТ: ЕС61247 - 5W | ЕС61640 - 7W

НАПРЕЖЕНИЕ: DC 5V

ТИП LED: ЕС61640 - LED SMD2835

СТЕПЕН НА ЗАЩИТА: IP20

ДЪЛЖИНА: ЕС61247 - 3m | ЕС61640 - 5m

[RU/RU] Неон LED Flex RGB

Етот продукт питаеа се чрез USB. Вы можете подключить USB-светодиодную ленту к питанию через USB-интерфейс (например, к компьютеру, зарядному устройству для телефона, Power Bank, USB-розетке и т.д.). После включения питания свет загорится, и по умолчанию будет переключать цвета в цикле из 7 цветов.

3 режима управления: 1. Кнопка на светодиодной ленте. 2. Пульт. 3. Управление через приложение.

01. КНОПКА НА СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЕ: нажмите один раз, чтобы изменить режим свечения, и удерживайте в течение 3 секунд, чтобы включить или выключить.

02. ПУЛЬТ: используйте инфракрасный пульт, нажимая соответствующую кнопку для управления светодиодной лентой. 01. Автоматическая петля/белый или розовый. 02. Регулировка режима цвета. 03. Регулировка скорости лампы. 04. ВКЛ./ВЫКЛ. 05. Регулировка эффекта режима световой цепи. 06. Таймер. 07. Свет в ритм музыки.

03. УПРАВЛЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЕМ: после загрузки приложения на мобильный телефон включите функцию Bluetooth на телефоне и запустите miracles star. 0 / 1 в левом верхнем углу означает соединение Bluetooth: 0 — нет соединения и возможность ручного подключения, 1 — соединение установлено. В интерфейсе режима: доступен выбор десятков световых цветов и динамических эффектов, а также регулировка скорости и яркости. В режиме микрофона: можно менять цвет в соответствии с ритмом окружающих звуков, а также выбирать различные режимы и чувствительность. 01. Настройка подключения Bluetooth. 02. Настройка количества светодиодов. 03. Нажмите, чтобы выбрать область цвета. 04. Выбор популярных цветов. 05. Выбор режима. 06. Коррекция управления цветом. 07. ВКЛ./ВЫКЛ. 08. Регулировка яркости. 09. Режим микрофона.

ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКТА

ЦВЕТ: RGB

МОЩНОСТЬ: ЕС61247 - 5W | ЕС61640 - 7W

НАПРЯЖЕНИЕ: DC 5V
ТИП СВЕТОДИОДОВ: EC61640 - LED SMD2835
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ: IP20
ДЛИНА: EC61247 - 3 м | EC61640 - 5 м

[UA] Неон LED Flex RGB

Цей продукт живиться через USB. Ви можете підключити USB LED-стрічку до живлення за допомогою USB-інтерфейсу (наприклад, комп'ютера, зарядного пристрою для телефону, Power Bank, USB-розетки тощо). Після ввімкнення живлення світло загориться та за замовчуванням буде змінювати кольори у циклі з 7 кольорів.

3 режими керування: 1. Кнопка на LED-стрічці. 2. Пульт. 3. Керування додатком.

01. КНОПКА НА LED-СТРІЧЦІ: натисніть один раз, щоб змінити режим світіння, та утримуйте 3 секунди, щоб увімкнути або вимкнути.

02. ПУЛЬТ: використовуйте інфрачервоний пульт, натискаючи відповідну кнопку для керування LED-стрічкою. 01. Автоматичний цикл/білий або рожевий. 02. Налаштування режиму кольорів. 03. Регулювання швидкості лампи. 04. УВІМК./ВИМК. 05. Регулювання ефекту режиму світлового ланцюга. 06. Таймер. 07. Світло в ритм музики.

03. КЕРУВАННЯ ДОДАТКОМ: після завантаження додатку на мобільний телефон увімкніть функцію Bluetooth у телефоні та запустіть miracles star. 0 / 1 у верхньому лівому куті означає підключення Bluetooth, 0 — немає з'єднання та можливість ручного підключення. 1 означає, що з'єднання вже встановлено. В інтерфейсі режиму: ви можете вибрати кілька десятків кольорів світла та динамічних ефектів, а також регулювати швидкість і яскравість. У режимі мікрофона: ви можете змінювати колір відповідно до ритму навколишніх звуків, а також вибирати різні режими та чутливість. 01. Налаштування підключення Bluetooth. 02. Налаштування кількості світлодіодів. 03. Натисніть, щоб вибрати область кольору. 04. Вибір популярних кольорів. 05. Вибір режиму. 06. Корекція контролю кольорів. 07. УВІМК./ВИМК. 08. Регулювання яскравості. 09. Режим мікрофона.

ПАРАМЕТРИ ПРОДУКТУ

КОЛІР: RGB

ПОТУЖНІСТЬ: EC61247 - 5W | EC61640 - 7W

НАПРУГА: DC 5V

ТИП LED: EC61640 - LED SMD2835

КЛАС ЗАХИСТУ: IP20

ДОВЖИНА: EC61247 - 3 м | EC61640 - 5 м

[LT] Neon LED Flex RGB

Sis gaminsys maitinamas per USB. Galite prijungti USB LED juostą prie maitinimo šaltinio per USB sąsają (pvz., kompiuterio, telefono įkroviklio, išorinio akumuliatoriaus, USB lizdo ir kt.). Įjungus maitinimą, šviesa įsijungs ir pagal numatytąjį nustatymą keis spalvas 7 spalvų ciklu. 3 valdymo režimai: 1. Mygtukas ant LED juostos. 2. Nuotolinio valdymo pultas. 3. Valdymas programėle.

01. MYGTUKAS ANT LED JUOSTOS: paspauskite vieną kartą, kad pakeistumėte šviesos režimą, ir laikykite nuspaudę 3 sekundes, kad įjungtumėte arba išjungtumėte.

02. NUOTOLINIO VALDYMO PULTAS: naudokite infraraudonųjų spindulių pultą, paspausdami atitinkamą mygtuką, kad valdytumėte LED juostą. 01. Automatinė kilpa / balta arba rožinė. 02. Spalvų režimo reguliavimas. 03. Lempos greičio reguliavimas. 04. J./IŠJ. 05. Šviesos grandinės režimo efekto reguliavimas. 06. Laikmatis. 07. Šviesa pagal muzikos ritmą.

03. VALDYMAS PROGRAMĖLE: atsiuntę programėlę į mobilųjį telefoną, įjunkite „Bluetooth“ funkciją telefone ir paleiskite „miracles star“. 0 / 1 viršutiniame kairiajame kampe reiškia „Bluetooth“ ryšį. 0 – nėra ryšio ir galima prisijungti rankiniu būdu. 1 reiškia, kad jau prisijungta. Režimo sąsajoje: galite pasirinkti keliasdešimt šviesos spalvų ir dinaminį efektą, taip pat reguliuoti greitį ir ryškumą. Mikrofono režime: galite keisti spalvą pagal aplinkos garsų ritmą, taip pat pasirinkti įvairius režimus ir jautrumą. 01. „Bluetooth“ ryšio nustatymas. 02. LED diodų kiekio nustatymas. 03. Palieskite, kad pasirinktumėte spalvos sritį. 04. Populiarių spalvų pasirinkimas. 05. Režimo pasirinkimas. 06. Spalvų valdymo korekcija. 07. J./IŠJ. 08. Ryškumo reguliavimas. 09. Mikrofono režimas.

GAMINIO PARAMETRAI

SPALVA: RGB

GALE: EC61247 - 5W | EC61640 - 7W

ĮTAMPA: DC 5V

LED TIPAS: EC61640 - LED SMD2835

APSaugos klasė: IP20

ILGIS: EC61247 - 3m | EC61640 - 5m

[LV] Neons LED Flex RGB

Šis produktas tiek darbinąs, izmantojot USB barošanu. Jūs varat pievienot USB LED lentu barošanai, izmantojot USB interfeisu (piemēram, datoru, tālruna lādētāju, Power Bank, USB kontaktlīdzdu utt.). Kad barošana ir ieslēgta, gaisma iedegsies, un pēc noklusējuma tā pārslēgs krāsas 7 krāsu ciklā.

3 vadības režīmi: 1. Poga uz LED lentes. 2. Pults. 3. Vadība ar lietotni.

01. POGA UZ LED LENTES: nospiediet vienu reizi, lai mainītu gaismas režīmu, un turiet 3 sekundes, lai ieslēgtu vai izslēgtu.

02. PULTS: izmantojiet infrasarkanā pulti, nospiežot attiecīgo pogu, lai vadītu LED lentu. 01. Automātiska cilpa/balta vai rozā krāsa. 02. Krāsu režīma regulēšana. 03. Lampas ātruma regulēšana. 04. IESL./IZSL. 05. Gaismas ķēdes režīma efekta regulēšana. 06. Taimeris. 07. Gaisma mūzikas ritmā.

03. VADĪBA AR LIETOTNI: pēc lietotnes lejupielādes tālrunī ieslēdziet Bluetooth funkciju un palaidiet miracles star. 0/1 augšējā kreisajā stūrī nozīmē Bluetooth savienojumu: 0 – nav savienojuma un iespējams manuāli pievienoties, 1 – jau savienots. Režīma saskarnē: iespējams izvēlēties vairākas gaismas krāsas un dinamiskos efektus, kā arī regulēt ātrumu un spilgtumu. Mikrofono režīmā: iespējams mainīt krāsu atbilstoši apkārtējās vides skaņu ritmam, kā arī izvēlēties dažādus režīmus un jutīgumu. 01. Bluetooth savienojuma iestatījumi. 02. LED diožu skaita iestatījumi. 03. Pieskarieties, lai izvēlētos krāsas apgabalu. 04. Populāro krāsu izvēle. 05. Režīma izvēle. 06. Krāsu vadības korekcija. 07. IESL./IZSL. 08. Spilgtuma regulēšana. 09. Mikrofono režīms.

PRODUKTA PARAMETRI

KRĀSA: RGB

JAUDA: EC61247 - 5W | EC61640 - 7W
SPRIEGUMS: DC 5V
LED VEIDS: EC61640 - LED SMD2835
IP AIZSARDZĪBAS KLASE: IP20
GARUMS: EC61247 - 3 m | EC61640 - 5 m

[EE] Neon LED Flex RGB

See toode töötab USB-toitega. Saate ühendada USB LED-riba toiteallikaga USB-liidese kaudu (nt arvuti, telefoni laadija, akupank, USB-pistikupesa jne). Toide sisse lülitades süttib tuli ning vaikimisi hakkab see vahetama värve 7-värvilises tsüklis.

3 juhtimisviisi: 1. LED-ribal olev nupp. 2. Pult. 3. Juhtimine rakenduse kaudu.

01. NUPP LED-ribal: vajutage üks kord, et muuta valgusrežiimi, ning hoidke all 3 sekundit, et sisse või välja lülitada.

02. PULT: kasutage infrapunapulti, vajutades vastavat nuppu LED-riba juhtimiseks. 01. Automaatne tsükel / valge või roosa. 02. Värvirežiimi seadistus. 03. Lambi kiiruse seadistus. 04. SISSE / VÄLJA. 05. Jada valgusefekti seadistus. 06. Taimer. 07. Valgus muusika rütmis.

03. JUHTIMINE RAKENDUSEGA: pärast rakenduse allalaadimist mobiiltelefonile lülitage telefonis sisse Bluetooth ja käivitage „miracles star”. 0 / 1 vasakus ülannurgas näitab Bluetooth-ühendust - 0 tähendab, et ühendust pole ja saab käsitsi ühendada; 1 tähendab, et ühendus on loodud. Režiimi liideses: saate valida kümneid valgusvärve ja dünaamilisi efekte ning reguleerida kiirust ja heledust. Mikrofonirežiimis: saate muuta värvi vastavalt ümbritsevate heledide rütmile ning valida erinevaid režiime ja tundlikkust. 01. Bluetooth-ühenduse seadistus. 02. LED-ide arvu seadistus. 03. Puudutage, et valida värviala. 04. Populaarsete värvide valik. 05. Režiimi valik. 06. Värvikontrolli korrigeerimine. 07. SISSE / VÄLJA. 08. Heleduse seadistus. 09. Mikrofonirežiim.

TOOTE PARAMEETRID

VÄRV: RGB

VÖIMSUS: EC61247 - 5W | EC61640 - 7W

PINGE: DC 5V

LED TÜÜP: EC61640 - LED SMD2835

TOLMUTIHETASE: IP20

PIKKUS: EC61247 - 3 m | EC61640 - 5 m

