
























EC61000, EC61001, EC61002, EC61003, EC61004, EC61005, EC61006, EC61007, EC61008, EC61009, EC61010, EC61011

[PL] Oprawa elewacyjna [EN] Facade luminaire [DE] Fassadenbeleuchtung [FR] Éclairage de façade [ES] Iluminación de fachada [IT] Illuminazione della facciata [DK] Facadebelysning [NL] Gevelverlichting [SE] Fasadbelysning [FI] Julkisivun valaistus [NO] Fasadebelysning [CZ] Osvětlení fasády [SK] Osvetlenie fasády [HU] Homlokzatvilágítás [RO/MD] Iluminat de fațadă [GR] Φωτισμός πρόσοψης [MK] Осветлување на фасада [SLV] Osvetlitev fasade [RS/HR] Osvjetljenje fasade [BG] Осветление на фасадата [RU/BY] Освещение фасада [UA] Освітлення фасаду [LT] Fasado apšvietimas [LV] Fasādes apgaismojums [EE] Fassaadi valgustus

<p>[A] ŚCIANA WALL</p>  <p>[B] Będziesz potrzebować: You will need:</p>	<p>01</p>  	<p>02</p> 	<p>03</p> 	<p>04</p> 
 	<p>05</p>  <p>[C] L = Brązowy Brown N = Niebieski Blue ⊖ = Zielony/ Żółty Green/Yellow</p> 	<p>06</p> 	<p>07</p> 	<p>08</p> 
 	 		<p>[D] UWAGA!</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wysokość montażu opraw elewacyjnych z czujnikiem powinna wynosić 1,8-2,5m • Odległość wykrywania czujnika 8+/-2m (<24°C) <p>WARNING!</p> <ul style="list-style-type: none"> • The mounting height of the facade luminaires with the sensor should be 1.8-2.5m • Sensor detection distance 8+/-2m (<24°C) 	
 		 		



ecolight.pl
ECO LIGHT Sp. z o.o.
ul. Działkowa 2a, 62-872 Borek, Polska

[PL] Oprawa elewacyjna

[A] Sciana; [B] Będziesz potrzebować:
: [C] L = Biały, N = Niebieski; O = Zielony/ Żółty; [D] UWAGA! Wysokość montażu opraw elewacyjnych z czujnikiem powinna wynosić 1.8–2.5m. Odległość wykrywania czujnika 8+/-2m (<24°C)

[DE] Fassadenbeleuchtung

[A] Wand; [B] Du wirst benötigen:
[C] L = Braun, N = Blau; O = Grün/Gelb; [D] ACHTUNG! Die Montagehöhe von Wandleuchten mit Sensor sollte 1,8–2,5 m betragen. Erfassungreichweite des Sensors: 8+/-2 m (<24°C)

[FR] Éclairage de façade

[A] Mu; [B] Vous aurez besoin de:
[C] L = Marron, N = Bleu ; O = Vert/Jaune; [D] ATTENTION ! La hauteur d’installation des luminaires muraux avec détecteur doit être de 1,8 à 2,5 m. Portée de détection du capteur : 8 +/- 2 m (<24°C)

[ES] Iluminación de fachada

[A] Pared; [B] Necesitarás:
[C] L = Marrón, N = Azul; O = Verde/Amarillo; [D] ¡ATENCIÓN! La altura de instalación de las luminarias de pared con sensor debe ser de 1,8–2,5 m. Distancia de detección del sensor 8+/-2 m (<24 °C)

[IT] Illuminazione della facciata

[A] Parete; [B] Avrai bisogno di:
[C] L = Marrone, N = Blu; O = Verde/Giallo; [D] ATTENZIONE! L'altezza di montaggio delle lampade da parete con sensore dovrebbe essere di 1,8–2,5 m. Distanza di rilevamento del sensore 8+/-2 m (<24°C)

[DK] Facadebelysning

[A] Væg; \[B] Du får brug for:
: [C] L = Brun, N = Blå; O = Grøn/Gul; [D] ADVARSEL! Monteringshøjden for facadearmaturer med sensor bør være 1,8–2,5 m. Sensorens registreringsafstand 8+/-2 m (<24°C)

[NL] Gevelverlichting

[A] Muur; [B] Je hebt nodig:
: [C] L = Bruin, N = Blauw; O = Groen/Geel; [D] LET OP! De montagehoogte van gevelarmaturen met sensor moet 1,8–2,5 m zijn. Detectieafstand van de sensor: 8+/-2 m (<24°C)

[SE] Fasadbelysning

[A] Vägg; [B] Du behöver:
[C] L = Brun, N = Blå; O = Grön/Gul; [D] OBS! Monteringshöjden för fasadarmaturer med sensor bör vara 1,8–2,5 m. Sensoravkänningsavstånd 8+/-2 m (<24°C)

[FI] Julkisivun valaistus

[A] Seinä; [B] Tarvitset:
[C] L = Ruskea, N = Sininen; O = Vihreä/Keltainen; [D] HUOMIO! Julkisivunallistimien, joissa on tunnistin, asennuskorkeuden tulisi olla 1,8–2,5 m. Tunnistimen havaitsemisetäisyys 8 +/- 2 m (<24 °C)

[NO] Fasadebelysning

[A] Vegg; [B] Du vil trenge:
[C] L = Brun, N = Blå; O = Grønn/Gul; [D] OBS! Monteringshøyden for vegglamper med sensor bør være 1,8–2,5 m. Sensorens deteksjonsavstand er 8+/-2 m (<24°C)

[CZ] Osvětlení fasády

[A] Zed'; [B] Budete potřebovat:
[C] L = Hnědý, N = Modrý; O = Zelený/Žlutý; [D] POZOR! Výška montáže nástěnných svítidel se senzorem by měla být 1,8–2,5 m. Detekční vzdálenost senzoru 8+/- 2 m (<24 °C)

[SK] Osvetlenie fasády

[A] Stena; [B] Budete potrebovať:
[C] L = Hnedá, N = Modrá; O = Zelená/Žltá; [D] UPOZORNENIE! Výška montáže fasádnych svietidiel so snímačom by mala byť 1,8–2,5 m. Detekčná vzdialenosť snímača 8+/-2 m (<24 °C)

[HU] Homlokzatvilágítás

[A] Fal; [B] Szükséged lesz:
[C] L = Barna, N = Kék; O = Zöld/Sárga; [D] FIGYELEM!

Az érzékelővel ellátott homlokzati lámpatestek felszerelési magassága 1,8–2,5 m legyen. Az érzékelő érzékelési távolsága 8+/-2 m (<24 °C)

[RO/MD] Iluminat de fațadă

[A] Perete; [B] Veți avea nevoie de:
[C] L = Maro, N = Albastru; O = Verde/Galben; [D] ATENȚIE! Înălțimea de montaj a corpurilor de iluminat pentru fațadă cu senzor trebuie să fie între 1,8 și 2,5 m. Distanța de detecție a senzorului: 8 +/- 2 m (<24°C)

[GR] Φωτισμός πρόσοψης

[A] Τοίχος; [B] Θα χρειαστείτε:
[C] L = Καφέ, N = Μπλε; O = Πράσινο/Κίτρινο; [D] ΠΡΟΣΟΧΗ! Το ύψος εγκατάστασης των φωτιστικών προσόψεων με αισθητήρα πρέπει να είναι 1,8–2,5 μ. Απόσταση ανίχνευσης του αισθητήρα 8+/-2 μ (<24°C)

[MK] Осветљавање на фасада

[A] Сид; [B] Ке ви требаат:
[C] L = Кафеав, N = Син; O = Зелен/Жолт; [D] ВНИМАНИЕ! Висината на монтажа на фасадните светилки со сензор треба да биде 1,8–2,5 м. Распон на детекција на сензорот 8+/-2 м (<24°C)

[SLV] Osvetlitev fasade

[A] Stena; [B] Potrebovali boste:
[C] L = rjava, N = modra; O = zelena/rumena; [D] POZOR! Višina montaže fasadnih svetilk s senzorjem naj bo 1,8–2,5 m. Razdalja zaznavanja senzorja 8+/- 2 m (<24 °C)

[RS/HR] Osvjetljenje fasade

[A] Zid; [B] Trebat će vam:
[C] L = Smeđa, N = Plava; O = Zelena/Žuta; [D] PAŽNJA! Visina montaže vanjskih svjetiljki s senzorom treba biti 1,8–2,5 m. Raspon detekcije senzora 8+/-2 m (<24°C)

[BG] Осветление на фасадата

[A] Стена; [B] Ще ви имате нужда от:
[C] L = Кафяв, N = Син; O = Зелен/Жълт; [D] ВНИМАНИЕ! Височината на монтаж на фасадните осветителни тела с сензор трябва да бъде 1,8–2,5 м. Разстоянието на засичане на сензора е 8+/-2 м (<24°C)

[RU/BY] Освещение фасада

[A] Стена; [B] Вам понадобятся:
[C] L = Коричневый, N = Синий; O = Зелёный/Жёлтый; [D] ВНИМАНИЕ! Высота монтажа фасадных светильников с датчиком должна быть 1,8–2,5 м. Дальность обнаружения датчика 8+/-2 м (<24°C)

[UA] Освітлення фасаду

[A] Стіна; [B] Вам знадобиться:
[C] L = Коричневий, N = Синій; O = Зелений/Жовтий; [D] УВАГА! Висота монтажу фасадних світильників з датчиком має бути 1,8–2,5 м. Дальність виявлення датчика 8+/-2 м (<24°C)

[LT] Fasado apšvietimas

[A] Siena; [B] Jums reikės:
[C] L = Ruda, N = Mėlyna; O = Žalia / Geltona; [D] DĖMESIO! Fasado šviestuvų su jutikliu montavimo aukštis turi būti 1,8–2,5 m. Jutiklio aptikimo atstumas 8 +/- 2 m (<24 °C)

[LV] Fasādes apgaismojums

[A] Siena; [B] Jums būs nepieciešams:
[C] L = Brūns, N = Zils; O = Zaļš / Dzeltens; [D] UZMANĪBU! Fasādes lukturu ar sensoru uzstādīšanas augstumam jābūt 1,8–2,5 m. Sensora detektēšanas attālums 8+/-2 m (<24°C)

[EE] Fassaadi valgustus

[A] Sein; [B] Sul on vaja:
[C] L = Pruun, N = Sinine; O = Roheline/Kollane; [D] TÄHELEPANU! Fassaadivalgusti koos anduriga paigalduskõrgus peaks olema 1,8–2,5 m. Anduri avastuskaugus 8+/-2 m (<24 °C)



[PL] Symbol oznacza selektywne zbieranie sprzętu elektrycznego i elektronicznego, czyli tego produktu nie wolno traktować jak innych odpadów domowych. Należy oddać go do właściwego punktu zbierającego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Właściwa realizacja zadań związanych ze zbieraniem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma znaczenie szczególnie w przypadku, gdy w tym sprzęcie występują szkodliwe substancje, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.

[EN] The symbol indicates selective collection of electrical and electronic equipment, meaning that this product should not be treated like other household waste. It should be taken to a proper collection point for used electrical and electronic equipment. Proper handling of tasks related to the collection of used electrical and electronic equipment is particularly important when the equipment contains hazardous substances that have a particularly negative impact on the environment and human health.

[DE] Das Symbol weist auf die getrennte Sammlung von elektrischen und elektronischen Geräten hin, was bedeutet, dass dieses Produkt nicht wie andere Haushaltsabfälle behandelt werden darf. Es sollte zu einem entsprechenden Sammelpunkt für gebrauchte elektrische und elektronische Geräte gebracht werden. Eine ordnungsgemäße Durchführung der Aufgaben im Zusammenhang mit der Sammlung von gebrauchtem elektrischem Gerät ist besonders wichtig, wenn diese Geräte gefährliche Stoffe enthalten, die besonders negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit haben.

[FR] Le symbole indique la collecte sélective des équipements électriques et électroniques, ce qui signifie que ce produit ne doit pas être traité comme d'autres déchets ménagers. Il doit être ramené à un point de collecte approprié pour les équipements électriques et électroniques usagés. La gestion appropriée des tâches liées à la collecte des équipements électriques et électroniques usagés est particulièrement importante lorsque ces équipements contiennent des substances dangereuses ayant un impact particulièrement négatif sur l'environnement et la santé humaine.

[ES] El símbolo indica la recogida selectiva de equipos eléctricos y electrónicos, lo que significa que este producto no debe tratarse como otros residuos domésticos. Debe ser entregado en un punto de recogida adecuado para equipos eléctricos y electrónicos usados. La correcta gestión de las tareas relacionadas con la recogida de equipos eléctricos y electrónicos usados es especialmente importante cuando estos equipos contienen sustancias peligrosas que tienen un impacto particularmente negativo en el medio ambiente y en la salud humana.

[IT] Il simbolo indica la raccolta differenziata di apparecchiature elettriche ed elettroniche, il che significa che questo prodotto non deve essere trattato come altri rifiuti domestici. Deve essere consegnato a un punto di raccolta adeguato per apparecchiature elettriche ed elettroniche usate. Una corretta gestione delle attività legate alla raccolta di apparecchiature elettriche ed elettroniche usate è particolarmente importante quando queste apparecchiature contengono sostanze pericolose che hanno un impatto particolarmente negativo sull'ambiente e sulla salute umana.

[DK] Symbolet angiver selektiv indsamling af elektrisk og elektronisk udstyr, hvilket betyder, at dette produkt ikke må behandles som andre husholdningsaffald. Det skal afleveres på et passende indsamlingspunkt for brugt elektrisk og elektronisk udstyr. Korrekt håndtering af opgaverne i forbindelse med indsamlingen af brugt elektrisk og elektronisk udstyr er særligt vigtig, når udstyret indeholder farlige stoffer, der har en særlig negativ indvirkning på miljøet og menneskers sundhed.

[NL] Het symbool geeft aan dat elektrische en elektronische apparatuur selectief moet worden ingezameld, wat betekent dat dit product niets anders huishoudelijk afval moet worden behandeld. Het moet worden afgegeven bij een geschikt inzamelpunt voor gebruikte elektrische en elektronische apparatuur. Het correct afhandelen van taken met betrekking tot de inzameling van gebruikte elektrische en elektronische apparatuur is bijzonder belangrijk wanneer deze apparatuur gevaarlijke stoffen bevat die een bijzonder negatieve impact hebben op het milieu en de menselijke gezondheid.

[SE] Symbolen visar att elektrisk och elektronisk utrustning ska samlas in separat, vilket betyder att denna produkt inte ska behandlas som annat hushållsavfall. Den ska lämnas till en lämplig insamlingspunkt för använda elektriska och elektroniska produkter. Korrekt hantering av uppgifter relaterade till insamling av använda elektriska och elektroniska produkter är särskilt viktig när utrustningen innehåller farliga ämnen som har en särskilt negativ påverkan på miljön och människors hälsa.

[FI] Symboli tarkoittaa sähkölaitteiden ja elektronikan erillistä keräystä, mikä tarkoittaa, että tätä tuotetta ei saa käsitellä muiden kotitalousjätteen tavoin. Sen tulee viettää erillinen keräyspiste, josta on saatavilla ohjeita ja ohjeita. Käytettyjen sähkölaitteiden ja elektronikan keräyksen asianmukainen hoitaminen on erityisen tärkeää, kun laitteet sisältävät vaarallisia aineita, jotka vaikuttavat erityisen negatiivisesti ympäristöön ja ihmisten terveyteen.

[NO] Symbolet angir selektiv innsamling av elektrisk og elektronisk utstyr, noe som betyr at dette produktet ikke skal behandles som annet husholdningsavfall. Det skal leveres til et egnet innsamlingspunkt for bruk elektrisk og elektronisk utstyr. Korrekt håndtering av oppgaver knyttet til innsamling av brukte elektrisk og elektronisk utstyr er spesielt viktig når utstyret inneholder farlige stoffer som har en spesielt negativ innvirkning på miljøet og menneskers helse.

[CZ] Symbol označuje selektivní sběr elektrického a elektronického zařízení, což znamená, že tento produkt by měl být zpracováván jako jiný domácí odpad. Měl by být odevzdán na příslušné sběrné místo pro použitá elektrická a elektronická zařízení. Správné provedení úkolu souvisejícího se sběrem použitých elektrických a elektronických zařízení je zvlášť důležitá, pokud tato zařízení obsahují nebezpečné látky, které mají zvlášť negativní vliv na životní prostředí a zdraví lidí.

[SK] Symbol označuje selektívne zbieranie elektrického a elektronického zariadenia, čo znamená, že tento produkt by sa nemal spracovávať ako iný domáci odpad. Mal by byť odovzdaný na príslušné zberné miesto pre použité elektrické a elektronické zariadenia. Správne vykonávanie úloh súvisiacich so zberom použitých elektrických a elektronických zariadení je obzvlášť dôležité, ak tieto zariadenia obsahujú nebezpečné látky, ktoré majú zvlášť negatívny vplyv na životné prostredie a zdravie ľudí.

[HU] A szimbólum a elektromos és elektronikai berendezések szelektív gyűjtését jelzi, ami azt jelenti, hogy ezt a terméket nem szabad háztartási hulladékként kezelni. A megfelelő gyűjtőpontra kell leadni használt elektromos és elektronikai berendezések számára. A használt elektromos és elektronikai berendezések gyűjtésével kapcsolatos feladatok megfelelő végrehajtása különösen fontos, amikor az eszközök veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek különösen negatív hatással vannak a környezetre és az emberi egészségre.

[RO/MD] Simbolul indică colectarea selectivă a echipamentelor electrice și electronice, ceea ce înseamnă că acest produs nu trebuie tratat ca alte deșeurile menajere. Trebuie să fie predat unui punct de colectare adecvat pentru echipamente electrice și electronice uzate. Gestionarea corectă a sarcinilor legate de colectarea echipamentelor electrice și electronice uzate este deosebit de importantă atunci când echipamentele conțin substanțe periculoase care au un impact deosebit de negativ asupra mediului și sănătății umane. [PL] To symbolo upokazuje selektywne zbieranie elektrycznego i elektronicznego sprzętu, co oznacza, że ten produkt nie wolno traktować jak innych odpadów domowych. Należy oddać go do właściwego punktu zbierającego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Właściwa realizacja zadań związanych ze zbieraniem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma znaczenie szczególnie w przypadku, gdy w tym sprzęcie występują szkodliwe substancje, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.

[EN] The symbol indicates selective collection of electrical and electronic equipment, meaning that this product should not be treated like other household waste. It should be taken to a proper collection point for used electrical and electronic equipment. Proper handling of tasks related to the collection of used electrical and electronic equipment is particularly important when the equipment contains hazardous substances that have a particularly negative impact on the environment and human health.

[DE] Das Symbol weist auf die getrennte Sammlung von elektrischen und elektronischen Geräten hin, was bedeutet, dass dieses Produkt nicht wie andere Haushaltsabfälle behandelt werden darf. Es sollte zu einem entsprechenden Sammelpunkt für gebrauchte elektrische und elektronische Geräte gebracht werden. Eine ordnungsgemäße Durchführung der Aufgaben im Zusammenhang mit der Sammlung von gebrauchtem elektrischem Gerät ist besonders wichtig, wenn diese Geräte gefährliche Stoffe enthalten, die besonders negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit haben.

[FR] Le symbole indique la collecte sélective des équipements électriques et électroniques, ce qui signifie que ce produit ne doit pas être traité comme d'autres déchets ménagers. Il doit être ramené à un point de collecte approprié pour les équipements électriques et électroniques usagés. La gestion appropriée des tâches liées à la collecte des équipements électriques et électroniques usagés est particulièrement importante lorsque ces équipements contiennent des substances dangereuses ayant un impact particulièrement négatif sur l'environnement et la santé humaine.

[ES] El símbolo indica la recogida selectiva de equipos eléctricos y electrónicos, lo que significa que este producto no debe tratarse como otros residuos domésticos. Debe ser entregado en un punto de recogida adecuado para equipos eléctricos y electrónicos usados. La correcta gestión de las tareas relacionadas con la recogida de equipos eléctricos y electrónicos usados es especialmente importante cuando estos equipos contienen sustancias peligrosas que tienen un impacto particularmente negativo en el medio ambiente y en la salud humana.

[IT] Il simbolo indica la raccolta differenziata di apparecchiature elettriche ed elettroniche, il che significa che questo prodotto non deve essere trattato come altri rifiuti domestici. Deve essere consegnato a un punto di raccolta adeguato per apparecchiature elettriche ed elettroniche usate. Una corretta gestione delle attività legate alla raccolta di apparecchiature elettriche ed elettroniche usate è particolarmente importante quando queste apparecchiature contengono sostanze pericolose che hanno un impatto particolarmente negativo sull'ambiente e sulla salute umana.

[DK] Symbolet angiver selektiv innsamling av elektrisk og elektronisk utstyr, hvilket betyder, at dette produkt ikke må behandles som andre husholdningsaffald. Det skal afleveres på et passende indsamlingspunkt for brugt elektrisk og elektronisk udstyr. Korrekt håndtering af opgaverne i forbindelse med indsamlingen af brugt elektrisk og elektronisk udstyr er særligt vigtig, når udstyret indeholder farlige stoffer, der har en særlig negativ indvirkning på miljøet og menneskers sundhed.

[NL] Het symbool geeft aan dat elektrische en elektronische apparatuur selectief moet worden ingezameld, wat betekent dat dit product niets anders huishoudelijk afval moet worden behandeld. Het moet worden afgegeven bij een geschikt inzamelpunt voor gebruikte elektrische en elektronische apparatuur. Het correct afhandelen van taken met betrekking tot de inzameling van gebruikte elektrische en elektronische apparatuur is bijzonder belangrijk wanneer deze apparatuur gevaarlijke stoffen bevat die een bijzonder negatieve impact hebben op het milieu en de menselijke gezondheid.

[SE] Symbolen visar att elektrisk och elektronisk utrustning ska samlas in separat, vilket betyder att denna produkt inte ska behandlas som annat hushållsavfall. Den ska lämnas till en lämplig insamlingspunkt för använda elektriska och elektroniska produkter. Korrekt hantering av uppgifter relaterade till insamling av använda elektriska och elektroniska produkter är särskilt viktig när utrustningen innehåller farliga ämnen som har en särskilt negativ påverkan på miljön och människors hälsa.

[FI] Symboli tarkoittaa sähkölaitteiden ja elektronikan erillistä keräystä, mikä tarkoittaa, että tätä tuotetta ei saa käsitellä muiden kotitalousjätteen tavoin. Sen tulee viettää erillinen keräyspiste, josta on saatavilla ohjeita ja ohjeita. Käytettyjen sähkölaitteiden ja elektronikan keräyksen asianmukainen hoitaminen on erityisen tärkeää, kun laitteet sisältävät vaarallisia aineita, jotka vaikuttavat erityisen negatiivisesti ympäristöön ja ihmisten terveyteen.

[NO] Symbolet angir selektiv innsamling av elektrisk og elektronisk utstyr, noe som betyr at dette produktet ikke skal behandles som annet husholdningsavfall. Det skal leveres til et egnet innsamlingspunkt for brukte elektrisk og elektronisk utstyr. Korrekt håndtering av oppgaver knyttet til innsamling av brukte elektrisk og elektronisk utstyr er spesielt viktig når utstyret inneholder farlige stoffer som har en spesielt negativ innvirkning på miljøet og menneskers helse.