

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania

Przeznaczenie produktu

Produkt jest kompatybilnym zestawem wkładów z tonerem do drukarek laserowych. Należy używać go wyłącznie w modelach urządzeń wskazanych przez producenta produktu. Użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem może spowodować uszkodzenie urządzenia lub pogorszenie jakości druku.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed instalacją i wymianą wkładu wyłącz drukarkę i odłącz ją od źródła zasilania, jeśli instrukcja urządzenia na to pozwala.
- Produkt należy stosować wyłącznie w suchych, zamkniętych pomieszczeniach.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i zwierząt domowych.
- Nie otwieraj, nie przecinaj, nie zgniataj i nie podgrzewaj wkładu z tonerem.
- Nie wystawiaj produktu na działanie wysokiej temperatury, otwartego ognia ani bezpośredniego światła słonecznego.
- Unikaj wdychania pyłu tonera oraz kontaktu tonera z oczami, skórą i ustami.
- Nie spożywaj zawartości wkładu.

Bezpieczna instalacja

- Przed rozpoczęciem montażu zapoznaj się z instrukcją drukarki oraz instrukcją dołączoną do produktu.
- Wkład instaluj ostrożnie, bez użycia nadmiernej siły.
- Jeżeli produkt wymaga przełożenia elementu elektronicznego z używanego wkładu, wykonuj tę czynność powoli i ostrożnie, używając wyłącznie przewidzianego do tego narzędzia.
- Podczas przenoszenia i instalacji nie dotykaj wrażliwych elementów wkładu, styków ani powierzchni roboczych.
- Nie potrząsaj gwałtownie wkładem, aby nie doprowadzić do wysypania proszku tonera.
- W przypadku zauważenia uszkodzenia opakowania lub samego wkładu nie używaj produktu.

Ryzyko związane z pyłem tonera

Toner jest drobnym proszkiem, który może powodować podrażnienie dróg oddechowych, oczu lub skóry.

- Unikaj tworzenia pyłu i rozsypywania tonera.
- W razie przypadkowego rozsypywania tonera nie używaj gorącej wody, ponieważ może ona utrwalić zabrudzenie.
- Rozsypany toner usuwaj delikatnie na zimno, najlepiej suchą, miękką ściereczką lub odkurzaczem przystosowanym do drobnych pyłów.
- Podczas czyszczenia zapewnij dobrą wentylację pomieszczenia.

Postępowanie w razie kontaktu z tonerem

- **Kontakt ze skórą:** umyj zabrudzone miejsce wodą z łagodnym mydłem.
- **Kontakt z oczami:** natychmiast płucz oczy czystą wodą przez kilka minut. Jeśli podrażnienie nie ustępuje, skontaktuj się z lekarzem.

- **Wdychanie:** przejdź na świeże powietrze. W przypadku utrzymującego się dyskomfortu skonsultuj się z lekarzem.
- **Półknięcie:** wypłucz usta wodą. Nie wywołuj wymiotów. W razie złego samopoczucia skontaktuj się z lekarzem.

Warunki przechowywania

- Przechowuj produkt w oryginalnym opakowaniu do momentu użycia.
- Składować w chłodnym, suchym i dobrze wentylowanym miejscu.
- Chronić przed wilgocią, źródłami ciepła i nagłymi zmianami temperatury.
- Nie przechowuj produktu w miejscach dostępnych dla dzieci.
- Nie układaj ciężkich przedmiotów na opakowaniu, aby nie uszkodzić wkładów.

Bezpieczne użytkowanie w drukarce


- Używaj wyłącznie wkładu odpowiedniego dla danego modelu drukarki.
- Nie próbuj modyfikować wkładu ani jego elementów.
- W przypadku komunikatu o błędzie, nie demontuj urządzenia na własną rękę, jeśli nie przewiduje tego instrukcja obsługi drukarki.
- Jeżeli podczas pracy drukarki pojawi się nietypowy zapach, dym lub przegrzewanie, natychmiast przerwij użytkowanie urządzenia i odłącz je od zasilania.

Utylizacja

- Zużytych lub uszkodzonych wkładów nie wyrzucaj do ognia.
- Produkt i jego opakowanie należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów oraz odpadów elektronicznych i eksploatacyjnych.
- Nie opróżniaj wkładu samodzielnie i nie wysypuj tonera do środowiska.

Ostrzeżenia dodatkowe

- Produkt nie jest zabawką.
- Stosować wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
- Nie używać produktu, jeśli jest pęknięty, nieszczelny lub w inny sposób uszkodzony.
- Zachowaj te instrukcje do wykorzystania w przyszłości.



219A

TONER CARTRIDGE

4 PACK

219A

- High Page Yield
- Marvelous Compatibility
- Premium Print Quality

4 PACK



**LATEST
CHIP**

100%

Quality Printing
Guaranteed



219A

- High Page Yield
- Marvelous Compatibility
- Premium Print Quality

4 PACK



**LATEST
CHIP**

A good choice for printing

Keep out of reach from children.

Do not use or keep ink cartridge under high temperature, humidity or cold environments.

Keep cartridges stored in the dark. Direct sunlight and some artificial light sources have been known to degrade the quality of ink in stored cartridges.

