

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania

Niniejsze wskazówki dotyczą bezpiecznego użytkowania wielofunkcyjnego pedału gitarowego z wbudowanymi efektami, łącznością Bluetooth, interfejsem USB oraz akumulatorem.

1. Przeznaczenie produktu

- Używaj urządzenia wyłącznie do przetwarzania sygnału audio instrumentów muzycznych oraz do zastosowań zgodnych z jego funkcjami.
- Produkt jest przeznaczony do użytku wewnątrz pomieszczeń, w suchym otoczeniu.
- Nie używaj urządzenia do celów medycznych, ratunkowych ani przemysłowych.

2. Ogólne ostrzeżenia bezpieczeństwa

- Przed pierwszym użyciem sprawdź, czy urządzenie nie ma widocznych uszkodzeń mechanicznych.
- Nie używaj produktu, jeśli obudowa, złącza, przewód zasilający lub port ładowania są uszkodzone.
- Nie demontuj, nie modyfikuj ani nie naprawiaj urządzenia samodzielnie.
- Produkt nie jest zabawką. Przechowuj go poza zasięgiem małych dzieci i zwierząt.
- Małe elementy i akcesoria mogą stwarzać ryzyko zadławienia.

3. Bezpieczeństwo elektryczne

- Używaj wyłącznie źródeł zasilania o parametrach zgodnych ze specyfikacją urządzenia: 9 V.
- Nie podłączaj urządzenia do zasilania o nieodpowiednim napięciu lub niestabilnych parametrach.
- Podczas ładowania lub zasilania przez przewód używaj wyłącznie sprawnych kabli i kompatybilnych akcesoriów.
- Nie dotykaj złączy mokrymi rękami.
- Chronь urządzenie przed kontaktem z wodą, deszczem, napojami i nadmierną wilgocią.
- Nie umieszczaj produktu w pobliżu umywalk, wanien, nawilżaczy powietrza ani innych źródeł wilgoci.
- W razie nietypowego nagrzewania, zapachu spalenizny, dymu lub zaniku działania natychmiast odłącz urządzenie od zasilania i przerwij użytkowanie.

4. Bezpieczeństwo akumulatora

- Urządzenie zawiera akumulator ładowalny 600 mAh.
- Nie narażaj akumulatora na działanie wysokiej temperatury, ognia, bezpośredniego nasłonecznienia ani źródeł ciepła.
- Nie przebijaj, nie zgniataj, nie rozbieraj ani nie zwieraj akumulatora.
- Ładuj urządzenie w dobrze wentylowanym miejscu, z dala od materiałów łatwopalnych.
- Jeśli produkt ma być używany podczas ładowania, ustaw go stabilnie i zapewnij swobodny przepływ powietrza.
- W przypadku wycieku, odkształcenia obudowy lub nadmiernego przegrzewania natychmiast zaprzestań używania.
- W przypadku kontaktu substancji z akumulatora ze skórą lub oczami przemyj miejsce dużą ilością wody i skontaktuj się z lekarzem.

5. Bezpieczeństwo użytkowania podczas gry i odsłuchu

- Przed podłączeniem słuchawek, wzmacniacza, interfejsu audio lub systemu nagłośnienia ustaw niski poziom głośności.
- Zwiększaj głośność stopniowo, aby uniknąć uszkodzenia słuchu oraz nagłych impulsów dźwiękowych.
- Długotrwałe korzystanie z wysokiego poziomu głośności może prowadzić do trwałego uszkodzenia słuchu.
- Zachowaj ostrożność przy zmianie presetów, efektów, poziomu gain lub ustawień IR, ponieważ mogą powodować nagłe skoki sygnału.
- Funkcję tunera z wyciszeniem stosuj świadomie, aby uniknąć nieoczekiwanych zmian sygnału na wyjściu audio.
- Upewnij się, że przewody instrumentalne i USB są poprowadzone tak, aby nie stwarzały ryzyka potknięcia.

6. Bluetooth i połączenia cyfrowe

- Aktywuj Bluetooth wyłącznie wtedy, gdy jest potrzebny.
- Paruj urządzenie tylko z zaufanymi źródłami sygnału.
- Podczas podłączania do komputera, telefonu lub innego sprzętu używaj sprawnych portów i przewodów.
- Nie odłączaj przewodu USB podczas aktualizacji ustawień lub przesyłania danych IR, jeśli mogłoby to zakłócić działanie urządzenia.
- W przypadku zawieszenia działania odłącz urządzenie bezpiecznie od źródła zasilania i uruchom ponownie zgodnie z instrukcją producenta.

7. Miejsce użytkowania i warunki otoczenia

- Ustawiaj urządzenie na stabilnej, równej i suchej powierzchni.
- Nie zasłaniaj portów, złączy ani obudowy materiałami utrudniającymi chłodzenie.
- Unikaj użytkowania w miejscach zapyłonych, bardzo zimnych, bardzo gorących lub narażonych na drgania.
- Nie pozostawiaj produktu w samochodzie w upalne lub mroźne dni.
- Chronić metalową obudowę przed silnymi uderzeniami i upadkami.

8. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem wyłącz urządzenie i odłącz je od zasilania.
- Czyść wyłącznie miękką, suchą lub lekko wilgotną ściereczką.
- Nie stosuj rozpuszczalników, alkoholu, aerozoli ani środków żrących.
- Nie dopuszczaj do przedostania się cieczy do wnętrza obudowy, portów i elementów sterujących.

9. Transport i przechowywanie

- Transportuj urządzenie w sposób zabezpieczający przed uderzeniami, naciskiem i wilgocią.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego światła słonecznego.
- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, przechowuj je w stanie wyłączonym i okresowo doładowuj akumulator.

10. Postępowanie w przypadku awarii

- Natychmiast przerwij użytkowanie, jeśli urządzenie działa niestabilnie, nadmiernie się nagrzewa, wydaje nietypowe dźwięki lub nie reaguje prawidłowo na sterowanie.
- Nie próbuj otwierać obudowy w celu diagnozy.
- Uszkodzony produkt przekaz do oceny przez wykwalifikowany serwis.

11. Utylizacja

- Zużytego urządzenia i wbudowanego akumulatora nie wyrzucaj do odpadów komunalnych.
- Produkt należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zgodnie z lokalnymi przepisami.

12. Podsumowanie kluczowych zasad

- Używaj tylko zgodnego zasilania 9 V.
- Chroni przed wodą, ogniem i nadmiernym ciepłem.
- Ładuj i używaj w dobrze wentylowanym miejscu.
- Unikaj wysokiej głośności i nagłych zmian poziomu sygnału.
- Nie demontuj ani nie naprawiaj samodzielnie.
- Przechowuj poza zasięgiem dzieci.