

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania

Przed rozpoczęciem użytkowania należy dokładnie przeczytać poniższe wskazówki i zachować je do wglądu w przyszłości. Produkt jest elektronicznym urządzeniem muzycznym przeznaczonym do tworzenia, odtwarzania, samplowania i sekwencjonowania dźwięku. Niewłaściwe użytkowanie może prowadzić do uszkodzenia urządzenia, porażenia prądem, przegrzania, pożaru lub obrażeń ciała.

1. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj urządzenia wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Nie rozbieraj obudowy i nie modyfikuj konstrukcji urządzenia.
- Nie używaj urządzenia, jeśli jest uszkodzone, pęknięte, zalane lub wydziela nietypowy zapach, dym albo nadmierne ciepło.
- Trzymaj urządzenie poza zasięgiem małych dzieci, jeśli nie są nadzorowane przez osobę dorosłą.
- Nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru w miejscach narażonych na kontakt z dziećmi, zwierzętami lub cieczami.

2. Bezpieczeństwo zasilania i baterii

- Ładuj i zasilaj urządzenie wyłącznie zgodnie z zaleceniami producenta lub z użyciem kompatybilnego źródła zasilania.
- Nie używaj uszkodzonych przewodów, wtyczek ani adapterów.
- Nie narażaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury, bezpośredniego słońca, ognia ani źródeł ciepła.
- Nie przebijaj, nie zgniataj, nie przebijaj ostrymi przedmiotami i nie wrzucaj urządzenia do ognia.
- Jeśli urządzenie posiada wbudowaną baterię, nie próbuj jej samodzielnie wymieniać ani naprawiać.
- Podczas ładowania zapewnij odpowiednią wentylację i nie przykrywaj urządzenia.
- Po zakończeniu ładowania odłącz urządzenie od zasilania, jeśli nie jest używane.

3. Ochrona przed przegrzaniem

- Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych ani głośnika.
- Nie używaj urządzenia w zamkniętych, bardzo gorących lub słabo wentylowanych miejscach przez długi czas.
- W razie zauważalnego nagrzewania się obudowy przerwij użytkowanie i pozwól urządzeniu ostygnąć.
- Nie ustawiaj urządzenia na miękkich powierzchniach, które mogą utrudniać odprowadzanie ciepła.

4. Bezpieczeństwo użytkowania w otoczeniu

- Chronić urządzenie przed wilgocią, deszczem, zachlapaniem oraz kondensacją pary wodnej.
- Nie używaj urządzenia w pobliżu wanien, umywalk, basenów ani innych źródeł wody.
- Jeżeli urządzenie zamoknie, natychmiast je wyłącz i nie podłączaj do zasilania do czasu pełnego wyschnięcia oraz sprawdzenia stanu technicznego.
- Unikaj pracy w środowisku zapyłonym, bardzo wstrząsanym lub o silnych drganiach.

5. Bezpieczne korzystanie z głośnika i dźwięku

- Nie ustawiaj głośności na poziomie mogącym powodować dyskomfort, ból uszu lub pogorszenie słuchu.
- Przy długotrwałym odsłuchu stosuj umiarkowany poziom głośności i rób przerwy.
- Nie kieruj dźwięku bezpośrednio w bliskiej odległości do uszu innych osób lub zwierząt.
- Jeśli pojawiają się trzaski, zniekształcenia dźwięku lub nietypowe odgłosy, zmniejsz głośność i sprawdź stan urządzenia.

6. Bezpieczeństwo podczas korzystania z wejść, wyjść i akcesoriów

- Podłączaj wyłącznie kompatybilne akcesoria, przewody i urządzenia peryferyjne.
- Przed podłączaniem lub odłączaniem kabli wyłącz urządzenie, jeśli jest to wymagane przez instrukcję obsługi.
- Nie używaj uszkodzonych wtyków, poluzowanych gniazd ani przewodów z odsłoniętymi żyłami.
- Upewnij się, że przewody nie stanowią zagrożenia potknięcia, przygniecenia ani szarpnięcia urządzenia.

7. Bezpieczne próbkowanie i nagrywanie dźwięku

- Podczas używania mikrofonu lub wejścia audio dbaj o prawidłowe ustawienie poziomu sygnału, aby uniknąć przesterowania i zniekształceń.
- Nie nagrywaj ani nie odtwarzaj dźwięków na poziomie mogącym być szkodliwym dla słuchu.
- Jeśli podłączasz zewnętrzne źródło dźwięku, upewnij się, że jego poziom wyjściowy jest zgodny z parametrami urządzenia.

8. Transport i przechowywanie

- Przenoś urządzenie obiema rękami lub w odpowiednim pokrowcu, aby uniknąć upadku.
- Nie kładź na urządzeniu ciężkich przedmiotów.
- Przechowuj w suchym miejscu, z dala od kurzu, wilgoci i skrajnych temperatur.
- Podczas transportu zabezpiecz urządzenie przed naciskiem i wstrząsami.

9. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem wyłącz urządzenie i odłącz je od źródła zasilania.
- Do czyszczenia używaj suchej, miękkiej ściereczki; nie stosuj agresywnych detergentów, rozpuszczalników ani preparatów ściernych.
- Nie dopuszczaj do przedostania się cieczy do wnętrza obudowy, gniazd lub otworów wentylacyjnych.
- Regularnie sprawdzaj stan przewodów, złączy i obudowy.

10. Postępowanie w razie awarii


- Natychmiast przerwij użytkowanie, jeśli urządzenie działa niestabilnie, nagrzewa się nadmiernie, wydaje zapach spalenizny lub nie reaguje prawidłowo.
- Odłącz je od zasilania, jeśli to bezpieczne.
- Nie próbuj naprawiać urządzenia samodzielnie.
- Skontaktuj się z odpowiednio wykwalifikowanym serwisem lub specjalistą.

11. Utylizacja

- Nie wyrzucaj urządzenia ani baterii wraz z odpadami komunalnymi, jeśli obowiązują lokalne przepisy dotyczące sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

- Przekaż zużyty sprzęt do odpowiedniego punktu zbiórki zgodnie z przepisami obowiązującymi w Twoim kraju.


Ważne: Użytkownik jest odpowiedzialny za stosowanie urządzenia w sposób bezpieczny, zgodny z instrukcją i warunkami otoczenia.




SEQTRAK

ORANGE / ORANGE
QUANTITY / QUANTITÉ : 1

MUSIC PRODUCTION STUDIO
STUDIO DE PRODUCTION MUSICALE
ESTUDIO DE PRODUCCIÓN MUSICAL
CEKBEHCOP
ミュージックプロダクションスタジオ / 电子音乐编辑站





 **YAMAHA**

SEQTRAK

ORANGE / ORANGE

MUSIC PRODUCTION STUDIO


STUDIO DE PRODUCCION MUSICA

STUDIO DE PRODUCCION MUSICA

ODIBLHOOP

TEL: +34 977 977 422 FAX: +34 977 977 423

WWW.YAMAHA.COM





 **YAMAHA**

MUSIC PRODUCTION STUDIO
STUDIO DE PRODUCTION MUSICALE
ESTUDIO DE PRODUCCIÓN MUSICAL
CEKBEHCOP

ミュージックプロダクションスタジオ / 电子音乐编辑站

SEQTRAK

ORANGE / ORANGE
QUANTITY / QUANTITÉ : 1

YAMAHA SEQTRAKS



MUSIC PRODUCTION STUDIO
STUDIO DE PRODUCTION MUSICALE
ESTUDIO DE PRODUCCIÓN MUSICAL
ミュージックプロダクションスタジオ / 电子音乐编辑站

SEQTRAK
ORANGE / ORANGE

Mode No. VEN4388
SER No. Y2CEM01920

SEQTRAK ORANGE
Y2
Y2CEM01920
UK CA CE

JAN/EAN 4957812673369
UPC 885825148452

制 造 商：雅马哈株式会社
制 造 商 地 址：日本 静岡県滨松市中区中泽町10-1
数 量：1
体 积：长度42cm×宽度16cm×高度8cm

MADE IN MALAYSIA
FABRIQUÉ EN MALAISIE
HECHO EN MALASIA
СДЕЛАНО В МАЛАЙЗИИ
HERGESTELLT IN MALAYSIA
马来西亚制造

Manufacturer :
YAMAHA CORPORATION
Address :
10-1 Nakazawa-cho, Naka-ku,
Hamamatsu 430-8650, Japan