

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania

Nazwa produktu: Interaktywne koło panoramiczne dla dzieci z czujnikiem ruchu, przyssawką mocującą, efektami świetlnymi i dźwiękowymi.

Grupa wiekowa: 6–36 miesięcy.

1. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Produkt powinien być używany wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
- Przed każdym użyciem należy sprawdzić, czy zabawka nie jest uszkodzona, pęknięta ani poluzowana.
- Nie używać produktu, jeśli jakkolwiek jego część jest uszkodzona lub nie działa prawidłowo.
- Produkt jest przeznaczony wyłącznie dla dzieci w wieku od 6 do 36 miesięcy.
- Opakowanie i wszystkie elementy zabezpieczające należy usunąć przed przekazaniem produktu dziecku.
- Elementy opakowania należy przechowywać poza zasięgiem dzieci, aby uniknąć ryzyka uduszenia.

2. Bezpieczne użytkowanie

- Produkt należy stosować wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Zabawka powinna być mocowana tylko do czystych, gładkich i stabilnych powierzchni.
- Przed podaniem dziecku należy upewnić się, że przyssawka jest prawidłowo i stabilnie zamocowana.
- Regularnie sprawdzać, czy mocowanie nie poluzowało się podczas użytkowania.
- Nie mocować produktu w miejscach, z których może spaść na dziecko.
- Nie pozwalać dziecku chodzić, biegać ani wspinać się z produktem przymocowanym do ciała, odzieży lub wyposażenia.
- Nie używać produktu w łóżeczku, waniencie, wózku podczas ruchu ani w innych miejscach, gdzie jego odłączenie mogłoby stworzyć zagrożenie.

3. Ostrzeżenia dotyczące baterii

- Produkt zawiera baterie. Wymiany baterii powinna dokonywać wyłącznie osoba dorosła.
- Komorę baterii należy zawsze dokładnie zamknąć po wymianie.
- Baterie należy wkładać z zachowaniem prawidłowej biegunowości.
- Nie mieszać baterii nowych z używanymi ani różnych typów baterii.
- Zużyte baterie należy niezwłocznie usunąć z produktu.
- Nie ładować baterii, które nie są przeznaczone do ładowania.
- Akumulatory należy ładować wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
- Nie dopuszczać do zwarcia styków baterii.
- Baterie należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- W przypadku poknięcia baterii lub podejrzenia poknięcia należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

4. Ryzyko zadławienia i obrażeń

- Przed każdym użyciem należy sprawdzić, czy żaden element nie odłączył się od zabawki.

- Nie wolno modyfikować produktu ani samodzielnie naprawiać jego części.
- W przypadku pojawienia się luźnych elementów należy natychmiast przerwać użytkowanie.
- Nie pozostawiać dziecka bez opieki podczas zabawy.

5. Czyszczenie i konserwacja

- Czyścić wyłącznie ręcznie, przy użyciu lekko wilgotnej ściereczki.
- Nie zanurzać produktu w wodzie ani w innych cieczach.
- Nie stosować silnych detergentów, rozpuszczalników ani środków ściernych.
- Przed czyszczeniem, jeśli to możliwe, wyłączyć produkt.
- Po czyszczeniu pozostawić produkt do całkowitego wyschnięcia przed ponownym użyciem.

6. Warunki użytkowania i przechowywania

- Produkt należy używać wyłącznie w warunkach domowych.
- Chronić przed nadmierną wilgocią, wysoką temperaturą, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych oraz ogniem.
- Nie przechowywać produktu w pobliżu źródeł ciepła.
- Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, zaleca się wyjęcie baterii.
- Przechowywać w suchym i czystym miejscu, poza zasięgiem małych dzieci, gdy produkt nie jest używany.

7. Ważne informacje dla opiekuna

- Przed pierwszym użyciem należy zapoznać się z całością instrukcji bezpieczeństwa.
- Instrukcje należy zachować do wykorzystania w przyszłości.
- Osoba dorosła powinna regularnie kontrolować stan techniczny produktu, w tym mocowanie, obudowę oraz komorę baterii.

TM & 2021 Vtech Holdings Limited. Tutti i diritti riservati.

VTech Electronics Europe B.V., Fahrenheitstraat 22, 6003 DC Weert, THE NETHERLANDS.

VTech Electronics Europe S.r.l. - Viale Milanofiori, Strada 3, Palazzo B, Scala 4, Piano 5°
20057 Assago - Milano - Italia

Colori e modelli possono variare rispetto a quanto indicato sulla confezione.

Rimuovere tutti gli elementi dell'imballaggio ed ogni altra componente non facente parte del giocattolo prima di consegnare il prodotto al bambino.

Leggere e conservare la confezione e le istruzioni (se presenti) perché contengono informazioni importanti.

Verificare le condizioni del prodotto prima di darlo al bambino.

AVVERTENZA: questo giocattolo produce bagliori che possono scatenare l'epilessia in individui sensibilizzati.

**Baby ruota
panoramica**



Codice: 80-165968
Model ID: 1659

Confezione/Inserto
Carta

PAP 20

Clip
Plastica

Nylon 7

RACCOLTA DIFFERENZIATA.
VERIFICA LE DISPOSIZIONI DEL TUO COMUNE
PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI.

Contatta VTech
www.vtech.it
info.italy@vtecheu.com

