

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania kontrolera bezprzewodowego

1. Przeznaczenie i ogólne zasady użytkowania

- Kontroler jest przeznaczony wyłącznie do gier i sterowania kompatybilnymi urządzeniami elektronicznymi (konsola, komputer, urządzenia mobilne).
- Używaj wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem, w środowisku domowym lub podobnym. Produkt nie jest przeznaczony do zastosowań przemysłowych ani profesjonalnych w warunkach ekstremalnych.
- Przed pierwszym użyciem dokładnie przeczytaj wszystkie instrukcje bezpieczeństwa i przechowuj je do wglądu w przyszłości.
- Produkt może być używany przez dzieci wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej. Małe elementy mogą stanowić zagrożenie zadławieniem.

2. Bezpieczeństwo elektryczne i podłączanie

- Do przewodowego podłączenia używaj wyłącznie kompatybilnego przewodu USB-C w dobrym stanie technicznym, bez przetarć, pęknięć i uszkodzeń wtyków.
- Podłączaj kontroler tylko do sprawnych, zgodnych urządzeń (np. konsola, komputer, smartfon/tablet) posiadających odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa.
- Nie podłączaj kontrolera do urządzeń lub zasilaczy o nieznanym pochodzeniu ani o parametrach innych niż zalecane przez producenta urządzenia głównego.
- Nie ciągnij za przewód podczas odłączania. Chwyć za wtyczkę i delikatnie ją wyjmij.
- Nie używaj kontrolera ani przewodu, jeśli są widocznie uszkodzone (pęknięcia obudowy, poluzowane elementy, stopione części, odkształcenia).
- W razie nietypowego zapachu, dymu, nadmiernego nagrzewania lub trzasków natychmiast odłącz kontroler od wszystkich urządzeń i przestań go używać.

3. Bezpieczeństwo baterii AA

- Używaj wyłącznie baterii AA zgodnych z zaleceniami producenta kontrolera (typ, biegunowość, napięcie). Nie mieszaj baterii różnych typów, marek ani o różnym stopniu zużycia.
- Podczas wkładania baterii zwracaj uwagę na prawidłową polaryzację (+/–) zgodnie z oznaczeniami w komorze baterii.
- Nie ładuj baterii, które nie są akumulatorami (niepodlegającymi ładowaniu).
- Nie wrzucaj baterii do ognia, nie rozbieraj, nie zgniataj, nie przebijaj i nie zwieraj ich biegunów.
- Przechowuj baterie poza zasięgiem dzieci. Połknięcie baterii może spowodować poważne obrażenia lub śmierć. W przypadku połknięcia natychmiast skontaktuj się z lekarzem.
- W przypadku wycieku elektrolitu unikaj kontaktu ze skórą, oczami i ubraniem. W razie kontaktu natychmiast przemyj miejsce dużą ilością wody i skontaktuj się z lekarzem, jeśli wystąpi podrażnienie.
- Jeśli kontroler nie będzie używany przez dłuższy czas, wyjmij baterie, aby zapobiec ich wyciekowi i uszkodzeniu urządzenia.
- Zużyte baterie oddawaj do odpowiednich punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych lub recyklingu. Nie wyrzucaj baterii z odpadami komunalnymi.

4. Bezpieczeństwo połączenia bezprzewodowego

- Używaj funkcji bezprzewodowych tylko zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi łączności radiowej.
- Nie modyfikuj anten ani elementów odpowiedzialnych za transmisję sygnału.
- Jeśli używasz kontrolera w otoczeniu wrażliwych urządzeń elektronicznych (np. sprzęt medyczny, urządzenia pomiarowe), zachowaj bezpieczną odległość i postępuj zgodnie z zaleceniami producenta tych urządzeń.

5. Ochrona słuchu – używanie gniazda słuchawkowego 3,5 mm

- Podłączaj wyłącznie kompatybilne słuchawki lub zestawy słuchawkowe z wtykiem 3,5 mm w dobrym stanie.
- Przed założeniem słuchawek ustaw niską głośność i stopniowo ją zwiększaj do komfortowego poziomu.
- Długotrwałe słuchanie dźwięku o wysokiej głośności może spowodować trwałe uszkodzenie słuchu. Unikaj ustawiania maksymalnej głośności.
- Jeśli pojawi się szum w uszach, ból lub uczucie zatkania uszu, zmniejsz głośność lub przerwij korzystanie ze słuchawek i w razie potrzeby skontaktuj się ze specjalistą.
- Nie używaj słuchawek w sytuacjach, w których ważne jest słyszenie dźwięków otoczenia (np. w pobliżu ruchu drogowego, ruchomych maszyn).

6. Ergonomia i zdrowie użytkownika

- Rób regularne przerwy w trakcie użytkowania (co 30–60 minut), aby zmniejszyć ryzyko zmęczenia mięśni, stawów i oczu.
- Trzymaj kontroler w wygodnej pozycji, unikaj nadmiernego zaciskania dłoni i wymuszonych, nienaturalnych ułożeń nadgarstków.
- Upewnij się, że miejsce korzystania z kontrolera jest dobrze oświetlone i pozwala na siedzenie w ergonomicznej pozycji.
- W przypadku bólu dłoni, nadgarstków, ramion, szyi, zawrotów głowy, zmęczenia oczu lub innych dolegliwości przerwij użytkowanie. Jeśli objawy utrzymują się, skonsultuj się z lekarzem.
- Osoby z wszczepionymi urządzeniami medycznymi (np. rozrusznik serca) powinny skonsultować się z lekarzem przed długotrwałym korzystaniem z urządzeń bezprzewodowych.

7. Bezpieczne środowisko użytkowania

- Używaj kontrolera w suchym pomieszczeniu. Unikaj wilgoci, kondensacji pary oraz kontaktu z cieczami.
- Nie narażaj kontrolera na deszcz, zachlapanie, zanurzenie w wodzie, napoje ani inne ciecze.
- Chroń przed kurzem, brudem, dymem, tłuszczem i innymi zanieczyszczeniami, które mogą dostać się do wnętrza urządzenia.
- Nie używaj kontrolera w pobliżu źródeł ciepła (grzejniki, kuchenki, piece) ani w bezpośrednim nasłonecznieniu przez dłuższy czas.
- Nie wystawiaj produktu na działanie ekstremalnych temperatur, silnych wstrząsów, drgań ani nacisku mechanicznego.

8. Czystość i konserwacja

- Przed czyszczeniem odłącz kontroler od wszystkich urządzeń i wyjmij baterie, jeśli to możliwe.
- Czyść powierzchnię miękką, lekko zwilżoną ściereczką. Nie używaj agresywnych detergentów, rozpuszczalników, alkoholu w wysokim stężeniu ani aerozoli.
- Nie pozwalaj, aby do wnętrza kontrolera przedostała się jakakolwiek ciecz.

- Nie stosuj sprężonego powietrza pod wysokim ciśnieniem bezpośrednio na przyciski i elementy sterujące.
- Nie demontuj urządzenia i nie dokonuj samodzielnych napraw ani modyfikacji, ponieważ może to prowadzić do ryzyka porażenia prądem, pożaru lub trwałego uszkodzenia.

9. Bezpieczeństwo dzieci

- Przechowuj produkt oraz akcesoria (baterie, przewody) poza zasięgiem małych dzieci, gdy nie są używane.
- Małe elementy mogą zostać połknięte lub włożone do nosa czy ucha, co stwarza poważne ryzyko zadławienia lub obrażeń.
- Dzieci powinny korzystać z kontrolera wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej i po zapoznaniu się z zasadami bezpiecznego użytkowania.

10. Ograniczenie ryzyka pożaru i przegrzania

- Nie przykrywaj kontrolera podczas użytkowania ani ładowania podłączonych urządzeń (np. pod poduszką, kołdrą lub w zamkniętym pojemniku).
- Nie pozostawiaj kontrolera w pobliżu łatwopalnych materiałów.
- Jeśli produkt staje się nietypowo gorący, natychmiast przerwij użytkowanie i odłącz wszystkie przewody.

11. Bezpieczna utylizacja

- Na końcu okresu użytkowania nie wyrzucaj kontrolera wraz z odpadami komunalnymi. Urządzenia elektroniczne należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki odpadów elektronicznych.
- Baterie usuń z kontrolera przed jego ostateczną utylizacją i przekaz je do wyznaczonych punktów zbiórki baterii.
- Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi gospodarowania odpadami elektrycznymi i elektronicznymi.

12. Postępowanie w razie usterek lub wypadku

- W przypadku widocznego uszkodzenia, nietypowego zachowania urządzenia, przegrzewania lub zapachu spalenizny natychmiast przestań używać kontrolera i odłącz go od wszystkich urządzeń.
- Nie próbuj samodzielnie naprawiać kontrolera. Niesprawny produkt przekaz do uprawnionego punktu serwisowego lub punktu zbiórki elektroodpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- W razie wystąpienia obrażeń ciała (oparzenia, porażenie, reakcje alergiczne na materiały) niezwłocznie zgłoś się po pomoc medyczną.

Przestrzeganie powyższych zasad bezpieczeństwa zmniejsza ryzyko obrażeń, porażenia prądem, pożaru, uszkodzenia sprzętu oraz innych zagrożeń związanych z użytkowaniem urządzeń elektronicznych.