

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania

1. Przeznaczenie produktu

Robot do czyszczenia szyb jest przeznaczony wyłącznie do czyszczenia powierzchni szklanych. Używaj urządzenia tylko zgodnie z jego przeznaczeniem i wyłącznie na odpowiednich, gładkich powierzchniach szklanych.

2. Ogólne ostrzeżenia bezpieczeństwa

- Przed pierwszym użyciem przeczytaj wszystkie instrukcje i zachowaj je do późniejszego wglądu.
- Produkt nie jest zabawką. Trzymaj urządzenie, akcesoria i elementy opakowania poza zasięgiem dzieci.
- Urządzenie może być używane wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
- Nie używaj uszkodzonego urządzenia, przewodu zasilającego, akumulatora lub akcesoriów.
- W razie zauważenia nietypowego hałasu, zapachu, przegrzewania lub spadku siły ssania natychmiast przerwij pracę i odłącz urządzenie od zasilania.

3. Bezpieczeństwo elektryczne

- Używaj wyłącznie zasilacza, przewodów i akcesoriów dostarczonych lub zalecanych do tego urządzenia.
- Przed podłączeniem sprawdź, czy napięcie zasilania odpowiada wymaganiom urządzenia.
- Nie dotykaj wtyczki, przewodu ani urządzenia mokrymi rękami.
- Nie zanurzaj urządzenia, zasilacza ani przewodów w wodzie lub innych cieczach.
- Chroń przewód zasilający przed zgnieceniem, przecięciem, nadmiernym zginaniem i kontaktem z gorącymi powierzchniami.
- Po zakończeniu pracy oraz przed czyszczeniem lub konserwacją odłącz urządzenie od zasilania.

4. Bezpieczeństwo akumulatora

- Produkt zawiera akumulator litowo-jonowy. Nie otwieraj, nie przebijaj, nie zginiataj i nie wrzucaj akumulatora do ognia.
- Nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury, bezpośredniego nasłonecznienia ani źródeł ciepła.
- Ładuj urządzenie wyłącznie zgodnie z instrukcjami producenta.
- Jeżeli akumulator wykazuje oznaki uszkodzenia, wycieku lub nadmiernego nagrzewania, zaprzestań użytkowania urządzenia.

5. Bezpieczne użytkowanie na oknach i powierzchniach szklanych

- Przed uruchomieniem upewnij się, że powierzchnia szklana jest odpowiednia do pracy robota: stabilna, niepopękana, sucha w miejscach wymaganych do przyssania i wolna od luźnych zanieczyszczeń.
- Nie używaj urządzenia na pękniętym, uszkodzonym, niestabilnym lub luźno osadzonym szkłe.
- Nie stosuj na powierzchniach o nieregularnej strukturze, z otworami, szczelinami lub naklejkami, które mogą zakłócić przyczepność.

- Zachowaj szczególną ostrożność podczas używania na oknach bezramowych, bardzo małych szybach lub w pobliżu krawędzi.
- Przed każdym użyciem sprawdź, czy urządzenie jest prawidłowo przymocowane do szyby.
- Nie pozostawiaj pracującego urządzenia bez nadzoru.
- Podczas pracy trzymaj dłonie, włosy, luźną odzież i inne przedmioty z dala od ruchomych części urządzenia.

6. Bezpieczeństwo pracy na wysokości

- Podczas mycia szyb znajdujących się na wysokości zawsze stosuj linkę zabezpieczającą lub inny przewidziany system ochrony przed upadkiem urządzenia, jeżeli jest dostępny.
- Upewnij się, że strefa poniżej czyszczonego okna jest wolna od osób, zwierząt i cennych przedmiotów.
- Nie używaj urządzenia na zewnętrznych stronach okien podczas silnego wiatru, deszczu, śniegu lub burzy.
- Nie używaj urządzenia w miejscach, gdzie jego upadek mógłby spowodować obrażenia ciała lub szkody materialne.

7. Środki czyszczące i konserwacja padów

- Używaj wyłącznie odpowiednich środków przeznaczonych do powierzchni szklanych i kompatybilnych z urządzeniem.
- Nie stosuj substancji żrących, łatwopalnych, oleistych ani środków zawierających cząstki ścierne.
- Przed użyciem sprawdź, czy pad czyszczący jest czysty, prawidłowo zamocowany i nie zawiera drobin mogących zarysować szkło.
- Regularnie czyść i wymieniaj pady oraz filtry zgodnie z częstotliwością użytkowania.

8. Ograniczenia użytkowania

- Nie używaj urządzenia na mokrym szkłe, jeśli mogłoby to pogorszyć przyczepność.
- Nie używaj w temperaturach skrajnych ani w warunkach wysokiej wilgotności, jeśli może to wpłynąć na działanie elektroniki lub systemu przyssania.
- Nie siadaj na urządzeniu, nie stawaj na nim i nie używaj go do innych celów niż czyszczenie szyb.
- Nie dokonuj samodzielnych modyfikacji konstrukcyjnych ani napraw urządzenia.

9. Czyszczenie i konserwacja urządzenia

- Przed czyszczeniem, konserwacją lub wymianą akcesoriów wyłącz urządzenie i odłącz je od zasilania.
- Czyść obudowę miękką, lekko wilgotną ściereczką. Nie używaj rozpuszczalników ani agresywnych detergentów.
- Regularnie sprawdzaj stan elementów czyszczących, czujników, przewodów i mocowań.
- Przechowuj urządzenie w suchym, czystym miejscu, z dala od promieni słonecznych, wilgoci i źródeł ciepła.

10. Bezpieczeństwo osób

- Urządzenie nie powinno być używane przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych bez odpowiedniego nadzoru i instruktażu.

- Nie pozwalaj dzieciom bawić się urządzeniem ani wykonywać czyszczenia i konserwacji bez nadzoru.

11. Postępowanie w razie awarii

- Jeśli urządzenie odłączy się od powierzchni, natychmiast odłącz zasilanie i sprawdź stan urządzenia przed ponownym użyciem.
- Nie używaj urządzenia po upadku, zalaniu lub uszkodzeniu mechanicznym.
- W przypadku kontaktu elementów elektrycznych z wodą nie dotykaj urządzenia przed bezpiecznym odłączeniem od źródła zasilania.

12. Utylizacja

- Nie wyrzucaj urządzenia ani akumulatora z odpadami komunalnymi.
- Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz akumulatory oddawaj do odpowiednich punktów zbiórki zgodnie z lokalnymi przepisami.

Stosowanie się do powyższych instrukcji zwiększa bezpieczeństwo użytkowania i pomaga ograniczyć ryzyko obrażeń, porażenia prądem, pożaru oraz uszkodzenia mienia.

Déclaration de transparence relative à la loi européenne sur les données

1. Identification du produit ou du service

Produit / Nom du modèle : Série WINBOT

Fabricant / Fournisseur : Ecovacs Home Service Robotics Co., Ltd.

Version / Numéro de modèle : Série MINI, série W

2. Description de la production des données

Brève description du produit et des services connexes : Robot lave-vitres et l'application ECOVACS HOME associée pour l'utilisation du robot

Circonstances de la génération des données : Enregistrement du compte ECOVACS, fonctionnement de l'application, fonctionnement de l'appareil

3. Types de données générées

- Données de connexion : Adresse e-mail, mot de passe et identifiant Ecovacs
- Données d'utilisation et historique d'utilisation : les enregistrements des commandes exécutées, des avertissements et des conseils affichés sur l'appareil, les données relatives à l'état de l'appareil, les journaux d'activité de l'appareil
- Données mobiles : Modèle de l'appareil, système d'exploitation et sa version, adresse IP, pays et ville de résidence

4. Accès aux données

Format : TXT, JSON, JPG

Canal d'accès : Courrier

Restrictions / exigences : /

5. Portée et fréquence des données

Fourniture de données : continu et périodique en fonction des événements

Stockage :

(i) Les données d'utilisation et l'historique d'utilisation sont stockés à la fois sur l'appareil et dans le nuage.

(ii) Les données de connexion et les données mobiles sont stockées dans le cloud.

Période couverte : Conservé jusqu'à la première des éventualités suivantes : (i) lorsque les propositions décrites sont satisfaites, (ii) sur demande (libre-service), et (iii) jusqu'à la date d'annulation du compte.

6. Données à caractère personnel et protection des données

Oui ☒ Non ☐

Référence : <https://gl-fr-wap.ecovacs.com/content/agreementNewest/PRIVACY/FR/DEFAULT>

7. Droits et restrictions d'utilisation

Les personnes concernées (par exemple, l'utilisateur, les tiers ayant donné leur consentement) : Utilisateur et tiers ayant donné leur consentement

Restrictions contractuelles / techniques : /

Lien vers les conditions d'utilisation / les règles relatives à l'API : <https://gl-fr-wap.ecovacs.com/content/agreementNewest/USER/FR/DEFAULT>

8. Informations de contact

Point de contact pour de plus amples informations : Ecovacs Europe GmbH

Assistance (courriel / téléphone / portail web) : data-privacy@ecovacs.com



WINBOT **mini** 2



WINBOT mini 2



WINBOT mini 2





Ultra-thin Design



Ultrasonic
Atomization Spray



Ultimate Edge
Cleaning



WIN-SLAM 4.0



10-tier Protection
System



WINBOT mini 2



Scan for More Information



Ultra-thin Design

With a body just 55 mm thin, WINBOT mini 2 easily tackles window cleaning in tight spaces — from security grilles to windows with railings or handles. Its slimmer, lighter design makes every clean easier and more flexible.

Ultraflaches Design

Mit einer Gehäusehöhe von gerade einmal 55 mm ist der WINBOT mini 2 so flach, dass er auch Fenster mit niedrigen Hindernissen wie Gittern, Geländern oder Handgriffen mühelos reinigt. Sein jetzt noch dünneres und leichteres Design macht die Fensterreinigung besonders einfach und flexibel.

Conception ultra-mince

Avec un corps de seulement 55 mm d' épaisseur, le WINBOT mini 2 effectue facilement le nettoyage des vitres dans les espaces restreints, des grilles de sécurité aux fenêtres équipées de balustrades ou de poignées. Son design plus fin et plus léger rend chaque nettoyage plus facile et plus pratique.

Design ultrasottile

Con uno spessore di appena 55 mm, WINBOT mini 2 pulisce facilmente le finestre in spazi ristretti, dalle inferriate alle finestre con ringhiera o maniglie. Il suo design più sottile e leggero rende ogni pulizia più facile e flessibile.



Ultimate Edge Cleaning

WINBOT mini 2 now features four newly added corner brushes with dense, soft bristles that deeply scrub away stains on glass surfaces.

Überragende Kantenreinigung

Der WINBOT mini 2 verfügt über vier neu hinzugekommene Eckbürsten mit dichten, weichen Borsten, die Glasflächen überzeugend von Flecken befreien.

Nettoyage des bords en profondeur

Le WINBOT mini 2 est désormais équipé de quatre nouvelles brosses d' angle à poils denses et souples qui nettoient en profondeur les taches sur les surfaces en verre.

Pulizia perimetrale completa

WINBOT mini 2 è ora dotato di quattro spazzole angolari di nuova concezione con setole morbide e fitte che rimuovono in profondità le macchie dalle superfici in vetro.



Ultrasonic Atomization Spray

Ultrasonic Atomization Spray generates high-frequency ultrasonic energy to transform water into mist droplets that wrap around dust and stains, dissolving and lifting them away to achieve a deeper, more efficient clean.

Ultraschallzerstäuber

Ein Zerstäuber vernebelt Wasser mit hochfrequentem Ultraschall zu kleinsten Tröpfchen, die Staub und Flecken umhüllen, auflösen und entfernen — und damit eine besonders gründliche und effiziente Reinigung bewirken.

Pulvérisation par atomisation ultrasonique

Le pulvérisateur à atomisation à ultrasons génère une énergie ultrasonique à haute fréquence qui transforme l' eau en microgouttes qui captent la poussière et les taches, en les dissolvant et en les éloignant pour obtenir un nettoyage plus profond et plus efficace.

Nebulizzazione ad atomizzazione ultrasonica

La nebulizzazione ad atomizzazione ultrasonica genera energia ultrasonica ad alta frequenza, trasformando l'acqua in goccioline nebulizzate che avvolgono la polvere e le macchie, dissolvendole e rimuovendole per garantire una pulizia più profonda ed efficiente.

WINBOT mini 2



WIN-SLAM 4.0

Powered by the WIN-SLAM 4.0 algorithm, WINBOT mini 2 adapts intelligently to diverse cleaning scenarios. 6 cleaning modes allow you to choose the perfect one based on how dirty your windows are. Smart cleaning, worry-free shine.

WIN-SLAM 4.0

Der Algorithmus WIN-SLAM 4.0 ermöglicht es dem WINBOT mini 2, sich intelligent an unterschiedliche Reinigungsszenarien anzupassen. Damit Ihre Fenster unabhängig vom Verschmutzungsgrad stets perfekt sauber werden, haben Sie die Wahl zwischen 6 Reinigungsmodi. Glasklare Sauberkeit — auf die intelligente und sichere Art.

WIN-SLAM 4.0

Grâce à l' algorithme WIN-SLAM 4.0, le WINBOT mini 2 s' adapte intelligemment à divers scénarios de nettoyage. 6 modes de nettoyage vous permettent de choisir celui qui convient le mieux en fonction du degré de saleté de vos vitres. Nettoyage intelligent, brillance sans souci.

WIN-SLAM 4.0

Grazie all'algoritmo WIN-SLAM 4.0, WINBOT mini 2 si adatta in modo intelligente a diversi scenari di pulizia. 6 modalità di pulizia consentono di scegliere quella perfetta in base al grado di sporco delle tue finestre. Pulizia intelligente, brillantezza senza preoccupazioni.



10-tier Protection System

The WINBOT offers multiple layers of security, from hardware to software, and is insured with commercial insurance, providing users with comprehensive safety protection and peace of mind during window cleaning.

10-stufiges Sicherheitssystem

Der WINBOT verfügt über mehrere Sicherheitsstufen auf Hard- und Softwarebasis sowie herstellereitigen Versicherungsschutz. Für Sie bedeutet das perfekt gereinigte Fenster mit einem guten und sicheren Gefühl.

Système de protection à 10 niveaux

Le WINBOT offre plusieurs niveaux de sécurité, du matériel au logiciel, et est également couvert par une assurance commerciale, offrant aux utilisateurs une protection complète et une tranquillité d'esprit pendant le nettoyage des vitres.

Sistema di protezione a 10 livelli

WINBOT offre diversi livelli di sicurezza hardware e software oltre a un'assicurazione commerciale, garantendo così agli utenti una protezione completa e la massima tranquillità durante la pulizia delle finestre.

PAP 20	PAP 22	PET 02	PE-LD
RACCOLTA CARTA		RACCOLTA PLASTICA	
RACCOLTA DIFFERENZIATA			



All images shown are for illustration only and may slightly differ from the actual product.

Toutes les images sont à titre d'illustration seulement et peuvent différer légèrement du produit réel.

Todas las imágenes que se muestran son para fines ilustrativos y pueden ser un poco diferentes del producto real.



For digital instructions, please scan the left QR code.



UN38.3 Test Summary

