

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania

1. Przeznaczenie produktu

Urządzenie jest ręcznym czyścikiem parowym przeznaczonym do czyszczenia wybranych powierzchni i odświeżania niektórych materiałów za pomocą gorącej pary wodnej. Produkt należy stosować wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem i z zachowaniem szczególnej ostrożności ze względu na wysoką temperaturę pary oraz gorące elementy.

2. Ogólne ostrzeżenia bezpieczeństwa

- Przed pierwszym użyciem należy dokładnie przeczytać całą instrukcję użytkowania i zachować ją do późniejszego wykorzystania.
- Urządzenie wytwarza gorącą parę pod ciśnieniem, która może spowodować oparzenia.
- Nie kierować strumienia pary na ludzi, zwierzęta ani rośliny.
- Nie dotykać dyszy, końcówek ani obszaru ujścia pary podczas pracy i bezpośrednio po jej zakończeniu.
- Urządzenie nie jest zabawką. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- Osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych mogą używać urządzenia wyłącznie pod nadzorem lub po otrzymaniu instrukcji bezpiecznego użytkowania.
- Nie pozostawiać urządzenia podłączonego do zasilania bez nadzoru.
- Nie używać urządzenia, jeśli jest uszkodzone, nieszczelne, przegrzewa się lub działa w sposób nieprawidłowy.

3. Bezpieczeństwo elektryczne

- Przed podłączeniem upewnić się, że parametry zasilania odpowiadają danym na tabliczce znamionowej urządzenia.
- Podłączać wyłącznie do prawidłowo zainstalowanego gniazda elektrycznego.
- Nie ciągnąć za przewód zasilający podczas odłączania urządzenia od gniazda.
- Nie używać urządzenia z uszkodzonym przewodem lub wtyczką.
- Przewód zasilający trzymać z dala od gorących powierzchni, ostrych krawędzi i wilgoci.
- Nie zanurzać urządzenia, przewodu ani wtyczki w wodzie lub innych cieczach.
- Przed napełnianiem wodą, opróżnianiem, czyszczeniem, wymianą akcesoriów lub konserwacją zawsze odłączyć urządzenie od zasilania.
- Nie używać urządzenia mokrymi rękami.

4. Ryzyko oparzeń i działania pary

- Para i nagrzane akcesoria mogą powodować poważne oparzenia skóry.
- Nie otwierać zbiornika na wodę podczas pracy urządzenia ani wtedy, gdy wewnątrz może znajdować się ciśnienie.
- Przed otwarciem zbiornika wyłączyć urządzenie, odłączyć od zasilania i odczekać do całkowitego spadku ciśnienia oraz ostygnięcia.
- Nie kierować parą na ubrania noszone na ciele.
- Nie używać urządzenia do czyszczenia obuwia, odzieży ani tkanin znajdujących się na ludziach lub zwierzętach.
- Zachować bezpieczną odległość od czyszczonej powierzchni i najpierw wykonać próbę na małym, mało widocznym obszarze.

5. Bezpieczne napełnianie i opróżnianie

- Do zbiornika wlewać wyłącznie czystą wodę, jeśli dokumentacja urządzenia nie stanowi inaczej.
- Nie dodawać detergentów, środków chemicznych, perfum, odkamieniaczy, alkoholu ani innych dodatków do zbiornika.
- Nie przepełniać zbiornika. Przestrzegać maksymalnego poziomu napełnienia.
- Napełnianie wykonywać na stabilnej powierzchni, z dala od źródeł ciepła.
- Po użyciu opróżnić pozostałą wodę dopiero po ostygnięciu urządzenia.

6. Zasady bezpiecznego użytkowania

- Przed uruchomieniem upewnić się, że wszystkie akcesoria zostały prawidłowo zamocowane.
- Używać urządzenia wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
- Nie zasłaniać otworów wylotowych pary.
- Nie wkładać żadnych przedmiotów do otworów urządzenia.
- Podczas pracy trzymać urządzenie pewnie i w pozycji zalecanej przez producenta.
- Nie używać urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych, aerozoli, rozpuszczalników ani gazów.
- Nie stosować urządzenia w atmosferze wybuchowej.
- Nie używać na powierzchniach, które nie są odporne na wysoką temperaturę lub wilgoć.
- W przypadku czyszczenia tkanin, tapicerki lub dywanów zawsze sprawdzić zalecenia producenta czyszczonego materiału.
- Nie używać pary na powierzchniach woskowanych, świeżo malowanych, niezabezpieczonym drewnie, delikatnych tworzywach, jedwabiu, aksamicie lub innych materiałach wrażliwych na temperaturę i wilgoć, jeśli ich odporność nie została potwierdzona.

7. Bezpieczeństwo dzieci i osób wrażliwych

- Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem ani akcesoriami.
- Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- Podczas pracy i stygnięcia urządzenie należy trzymać poza zasięgiem dzieci.
- Elementy opakowania przechowywać z dala od dzieci, aby uniknąć ryzyka uduszenia.

8. Akcesoria i części

- Stosować wyłącznie akcesoria przeznaczone do tego typu urządzenia i prawidłowo je mocować przed rozpoczęciem pracy.
- Przed wymianą końcówek odłączyć urządzenie od zasilania i odczekać, aż ostygnie.
- Nie używać uszkodzonych, pękniętych lub zużytych akcesoriów.
- Po zakończeniu pracy akcesoria mogą być gorące; dotykać ich dopiero po ostygnięciu.

9. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem zewnętrznym zawsze odłączyć urządzenie od zasilania i pozostawić do całkowitego ostygnięcia.
- Czyścić obudowę miękką, lekko wilgotną ściereczką.
- Nie stosować agresywnych środków chemicznych, materiałów ściernych ani rozpuszczalników.
- Regularnie sprawdzać stan przewodu, wtyczki, zbiornika i akcesoriów.
- Jeśli urządzenie wymaga odkamieniania, wykonywać je wyłącznie zgodnie z oficjalną instrukcją dla tego modelu.

- Naprawy powinny być wykonywane wyłącznie przez odpowiednio wykwalifikowany personel.

10. Przechowywanie

- Przechowywać urządzenie w suchym, chłodnym miejscu, z dala od bezpośredniego działania promieni słonecznych.
- Przed schowaniem upewnić się, że urządzenie jest odłączone od zasilania, całkowicie ostygło i zostało opróżnione z wody.
- Nie owijać ciasno przewodu wokół gorącego urządzenia.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

11. Sytuacje wymagające natychmiastowego przerwania użytkowania

- Wyciek wody lub pary z miejsc innych niż przewidziane otwory robocze.
- Nadmierne nagrzewanie się obudowy lub przewodu.
- Zapach spalenizny, dym lub nietypowe dźwięki.
- Uszkodzenie przewodu, wtyczki, zbiornika, dyszy lub elementów mocujących.
- Brak prawidłowego wytwarzania pary mimo zgodnej obsługi.

W takich przypadkach należy natychmiast wyłączyć urządzenie, odłączyć je od zasilania i zaprzestać dalszego użytkowania do czasu sprawdzenia przez wykwalifikowaną osobę.

12. Utylizacja i odpowiedzialne postępowanie

- Zużytego urządzenia elektrycznego nie wyrzucać razem z odpadami komunalnymi.
- Przekazać produkt do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Przed przekazaniem do utylizacji odłączyć urządzenie od zasilania i zabezpieczyć je przed przypadkowym użyciem.

13. Podsumowanie najważniejszych zasad

- Używać wyłącznie wody i nigdy nie dodawać chemikaliów do zbiornika.
- Nigdy nie kierować pary na ludzi ani zwierzęta.
- Nie otwierać zbiornika, gdy urządzenie jest gorące lub pod ciśnieniem.
- Zawsze odłączać od zasilania przed czyszczeniem, napełnianiem i wymianą akcesoriów.
- Stosować tylko na powierzchniach odpornych na działanie gorącej pary.

CANDY HOOVER GROUP SRL
VIA PRIVATA EDEN FUMAGALLI
20861 BRUGHERIO (MB) - ITALIA



INNOVATIVE
**STEAM CAPSULE
EXPRESS**
DOUBLE STEAM CARE



**WET&DRY
STEAM**

**MULTIPLE
TOOLS**

HOOVER



BORN INNOVATIVE
**STEAM CAPSULE
EXPRESS**
DOUBLE STEAM CARE



**WET&DRY
STEAM**

**MULTIPLE
TOOLS**

HOOVER



BORN INNOVATIVE

**STEAM CAPSULE
EXPRESS**

DOUBLE STEAM CARE

Expéditeur

Candy Hoover
Route de Villeneuve
18570 La Chapelle Saint-Ursin

Destinataire

CGGT - AMAZON LOGISTIQUE SAS
1 AV ALAIN BOUCHER/ PARC D'ACTIVITE DES
PORTE DE SENLIS
60300 SENLIS

60D

GRUPE CANDY HOOVER

7QDVUUT
CC

SGE1000 011

BL: 81796714 06/03/2024

Fer vapeur
SGE1000 011



8881796714000010

39600209



*6060B21221400000001796714066300

Colis:

66/80

VAPOR HÚMEDO: RECOMENDADO PARA TODO TIPO DE SUPERFICIES Y LIMPIEZA PROFUNDA



MULTIPLE TOOLS INCLUDED

NOMBREUX ACCESSOIRES INCLUS

ACCESSORI PER OGNI ESIGENZA INCLUSI

MEHRFACHES ZUBEHÖR INKLUSIVE

GRAN VARIEDAD DE ACCESORIOS INCLUIDOS

HOOVER



BORN INNOVATIVE

**STEAM CAPSULE
EXPRESS**

DOUBLE STEAM CARE

**STEAM CAPSULE
EXPRESS**



SGE1000 011
220-240V~50/60Hz
39600209
2017 0853

**1000
W**

**4
BAR**

**UP TO
40 g/min
STEAM**

**UP TO
20
MIN AUTONOMY**

5M



SGE1000 011



MADE IN P.R.C

**STEAM CAPSULE
EXPRESS
1000W**

SGE1000 011
COLOUR INSIDE THIS PACK:
Gregor Titanium
/ Race Red



39600209

Gross Weight 3.4 Kg





BORN INNOVATIVE

STEAM CAPSULE EXPRESS

DOUBLE STEAM CARE

1000
W

UP TO
20
MIN AUTONOMY

4
BAR

UP TO
40 g/min
STEAM



0.37
L

HOOVER