

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania

Przeznaczenie produktu

Uchwyt jest przeznaczony do bezpiecznego mocowania tabletu do statywu mikrofonowego lub pulpitu na nuty. Produkt należy stosować wyłącznie z urządzeniami o wymiarach zgodnych z zakresem uchwytu.

Zasady ogólne bezpieczeństwa

- Przed użyciem sprawdź, czy uchwyt, ramię mocujące, zacisk i elementy podtrzymujące nie są uszkodzone, pęknięte, odkształcone ani nadmiernie zużyte.
- Nie używaj produktu, jeśli jakikolwiek element mocujący działa niestabilnie lub nie zapewnia pewnego zamocowania.
- Produkt montuj wyłącznie do stabilnych, prawidłowo ustawionych statywów lub pulpitów, które nie wykazują oznak chwieiania.
- Nie przekraczaj przewidzianego zakresu zastosowania i używaj uchwytu tylko do tabletów.
- Uchwyt nie jest zabawką. Przechowuj poza zasięgiem małych dzieci.

Bezpieczny montaż

- Przed zamocowaniem upewnij się, że średnica rurki montażowej mieści się w zakresie 14–30 mm lub że gwint 3/8" jest zgodny z punktem mocowania.
- Dokręcaj zacisk i elementy mocujące stopniowo, bez użycia nadmiernej siły, aby nie uszkodzić uchwytu, statywu ani pulpitu.
- Tablet umieszczaj centralnie w uchwycie, tak aby wszystkie punkty podparcia stabilnie go przytrzymywały.
- Po zamontowaniu sprawdź, czy tablet nie przesuw się, nie przechyla i nie może wypaść podczas normalnego użytkowania.
- Po ustawieniu kąta nachylenia i obrotu upewnij się, że mechanizmy regulacji są właściwie zablokowane.
- Podczas montażu i regulacji trzymaj tablet drugą ręką, aby zapobiec jego upadkowi.

Dopasowanie urządzenia

- Używaj wyłącznie z tabletami o wymiarach od 111 do 301 mm na bok oraz o grubości od 6,9 do 18,7 mm.
- Przed zwolnieniem tabletu sprawdź, czy elastyczne elementy podtrzymujące prawidłowo przylegają do obudowy urządzenia.
- Nie mocuj urządzeń o nieregularnym kształcie lub z akcesoriami, które mogą pogarszać chwyt uchwytu.
- Jeżeli tablet ma etui, sprawdź, czy nie wpływa ono negatywnie na stabilność mocowania.

Bezpieczeństwo podczas użytkowania

- Produkt ustawiaj tak, aby nie ograniczał przejścia i nie stwarzał ryzyka zahaczenia przez użytkownika, przewody lub inne elementy wyposażenia.
- Nie obciążaj uchwytu dodatkowymi przedmiotami i nie opieraj się na nim.
- Unikaj gwałtownych uderzeń, silnych drgań i nagłych zmian położenia statywu podczas pracy.

- Podczas obracania platformy 360° wykonuj ruchy powoli, stale kontrolując stabilność tabletu.
- Nie używaj produktu w miejscach narażonych na silne wibracje, przypadkowe potrącenia lub przewrócenie statywu.

Warunki użytkowania

- Produkt stosuj wyłącznie w suchych i czystych warunkach.
- Chroń uchwyt przed deszczem, nadmierną wilgocą i bezpośrednim kontaktem z wodą.
- Nie wystawiaj produktu na działanie bardzo wysokich temperatur, otwartego ognia ani długotrwałego nasłonecznienia.
- Unikaj kontaktu z substancjami olejowymi, rozpuszczalnikami i agresywnymi środkami chemicznymi, które mogą uszkodzić elementy z tworzywa i powierzchnie wykończeniowe.

Konserwacja i kontrola

- Regularnie sprawdzaj stan zacisku, gwintu, ramienia, platformy aluminiowej oraz elementów gumowanych.
- Czyść produkt miękką, suchą lub lekko wilgotną ściereczką. Przed czyszczeniem zdejmij tablet.
- Nie stosuj ostrych narzędzi ani ściernych środków czyszczących.
- W przypadku stwierdzenia luzów, pęknięć lub utraty siły docisku natychmiast zaprzestań użytkowania.

Ostrzeżenia

- Ryzyko upadku tabletu w przypadku nieprawidłowego montażu lub niedostatecznego dokręcenia elementów mocujących.
- Ryzyko przewrócenia statywu przy niewłaściwym rozłożeniu ciężaru lub ustawieniu na nierównej powierzchni.
- Ryzyko przytraśnięcia palców podczas zaciskania uchwytu i regulacji położenia.
- Nie modyfikuj produktu i nie stosuj nieoryginalnych sposobów mocowania.

Przechowywanie

- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od kurzu, wilgoci i źródeł ciepła.
- Podczas transportu zabezpiecz uchwyt przed uderzeniami i zarysowaniem oraz zdejmij z niego tablet.

IPST12

UNIVERSAL TABLET HOLDER

PS12 UNIVERSAL TABLET HOLDER
Weight
Color
0.66 kg (1.47 lb)
Black



Made in China.

QUIK LOK

QUICKLOK



I
T
A
L
I
A
N
D
E
S
I
G
N

IPS12
UNIVERSAL TABLET HOLDER



IPS12

QUICKLOK





GL-012

SCANSIONA IL QR CODE E
SMALTISCI CORRETTAMENTE!


SCAN THE QR CODE AND DISPOSE PROPERLY!

SCANNEZ LE QR CODE POUR RECYCLER
CORRECTEMENT LES EMBALLAGES!



FR

ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE



IMPORTATO E DISTRIBUITO IN ITALIA DA: ALGAM EKO S.R.L.

Via O. Pigini 8, 62010 Montelupone (MC) - ITALY
P.I. 02026450433 - info@algameko.com - www.algameko.com

IMPORTÉ ET DISTRIBUÉ EN FRANCE PAR: ALGAM SAS

2 Rue de Milan, 44484 Thouaré-sur-Loire Cedex - France
contact@algam.net - www.algam.net

QUIKLOK

UNIVERSAL TABLET HOLDER

PS12



IPS12
UNIVERSAL TABLET HOLDER

QUIK LOK



IPS12
UNIVERSAL TABLET HOLDER

IPS12 UNIVERSAL TABLET HOLDER
Weight: 0.69kg (1.47lb)
Color: Black



Made in China

QUIK LOK

- Clever, safe and practical design allows musicians to integrate their tablet with existing microphone and sheet music stands, for use on stage, production studios, in the rehearsal room or at home.

- Will accommodate virtually any size tablet having side measurements ranging from 111 mm to 301 mm (4.37" to 11.85") and depth ranging from 6.9 mm to 18.7 mm (0.27" to 0.73").



- Flexible yet rugged rubberized plastic stoppers will hold the tablet firmly and securely in place, without interfering with dock, connector, speaker, head-
phone jack, on/off and volume buttons

- No wobble, lightweight aluminium plate is designed to be safely and rotationally adjustable, and to switch rapidly from the vertical to the horizontal viewing mode without slipping, for ideal positioning of your tablet

- The holder can be fastened directly on to any 3/8" standard microphone stand thread connector. A slim yet sturdy steel bracket (included) allows to mount the tablet holder sideways to the vertical pole of any microphone (0.55" to 1.18") from 1.4 to 30 mm (0.55" to 1.18")

I
T
A
L
I
A
N



D
E
S
I
G
N

IPS12
UNIVERSAL TABLET HOLDER