

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania bezprzewodowego radiobudzika z ładowarką Qi, portem USB i głośnikiem Bluetooth

1. Przeznaczenie wyrobu

Urządzenie jest przeznaczone do użytku w pomieszczeniach, jako zegar z alarmem, radio FM, głośnik Bluetooth oraz stacja ładowania (ładowanie bezprzewodowe Qi i ładowanie przewodowe przez USB). Produkt jest zasilany z sieci elektrycznej za pomocą przewodu zasilającego.

Nie jest to zabawka. Produkt nie jest przeznaczony do użytku na zewnątrz, w pomieszczeniach wilgotnych (np. łazienka) ani w środowisku przemysłowym.

2. Grupy użytkowników i ograniczenia

- Produkt może być używany wyłącznie przez osoby dorosłe oraz młodzież, która została odpowiednio poinstruowana w zakresie bezpiecznego użytkowania.
- Dzieci poniżej 8 roku życia mogą przebywać w pobliżu urządzenia wyłącznie pod stałym nadzorem osoby dorosłej. Nie należy pozwalać dzieciom bawić się urządzeniem, przewodem zasilającym ani ładowanymi telefonami.
- Osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także osoby bez doświadczenia lub wiedzy w zakresie obsługi urządzeń elektrycznych mogą korzystać z produktu wyłącznie pod nadzorem lub po przeszkoleniu przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
- Nie wolno dopuszczać do obsługi urządzenia dzieci w celu jego czyszczenia lub konserwacji.

3. Ogólne wskazówki bezpieczeństwa (ryzyko porażenia prądem, pożaru, uszkodzenia urządzenia)

- Używaj wyłącznie dostarczonego przewodu zasilającego lub przewodu o równoważnych parametrach elektrycznych i jakości.
- Podłączaj urządzenie tylko do prawidłowo zainstalowanego gniazda sieciowego z uziemieniem (jeżeli jest wymagane) i napięciem zgodnym z informacjami na tabliczce znamionowej.
- Nie używaj urządzenia, jeżeli przewód zasilający, wtyczka, obudowa lub złącze USB są uszkodzone, zdeformowane, nadtopione lub w inny sposób wybrakowane.
- Nie ciągnij za przewód zasilający podczas odłączania od gniazdka – zawsze chwytaj za wtyczkę.
- Chroń przewód zasilający przed zgnieceniem, załamaniem, przetarciem i kontaktem z ostrymi krawędziami lub gorącymi powierzchniami.
- Nie zakrywaj urządzenia materiałami izolującymi ciepło (np. kocami, poduszkami, ubraniami); zapewnij swobodną cyrkulację powietrza wokół obudowy.
- Nie stawiaj na urządzeniu żadnych przedmiotów zawierających ciecze (np. szklanek, kubków, wazonów). Wylana ciecz może spowodować porażenie prądem lub pożar.
- Chronić przed wilgocią: nie używać na zewnątrz, w łazience, w pobliżu zlewu, wanny, prysznica, basenu ani innych miejsc narażonych na zachlapanie.
- Nie dotykaj urządzenia mokrymi dłońmi i nie używaj go, jeżeli jest wilgotne lub zamoczone.
- Nie stosuj adapterów, rozgałęziaczy ani przedłużaczy niskiej jakości lub uszkodzonych; może to powodować przegrzewanie i pożar.

- Nie otwieraj obudowy i nie ingeruj w elementy wewnętrzne. Wewnątrz nie ma części przeznaczonych do obsługi przez użytkownika. Istnieje ryzyko porażenia prądem i utraty bezpieczeństwa urządzenia.

4. Bezpieczeństwo przy ładowaniu bezprzewodowym Qi i przez USB

- Upewnij się, że ładowany telefon lub inne urządzenie mobilne jest kompatybilne ze standardem Qi (w przypadku ładowania bezprzewodowego).
- Do portu USB podłączaj wyłącznie urządzenia przeznaczone do ładowania prądem o natężeniu do 1 A i odpowiednim napięciu. Nie przekraczaj łącznej zalecanej mocy wyjściowej.
- Podczas ładowania bezprzewodowego połóż telefon płasko na wyznaczonej powierzchni ładującej. Nie wkładaj między telefon a powierzchnię ładującą żadnych materiałów metalowych, kart płatniczych, kluczy, monet ani innych ciał obcych.
- Nie przykrywaj ładowanego telefonu (np. kocem, poduszką) – ryzyko przegrzania.
- Jeżeli telefon lub obudowa urządzenia stają się zauważalnie gorące, przerwij ładowanie, odłącz przewód zasilający z gniazdka i odstaw do ostygnięcia. Nie wznowiaj ładowania, dopóki nie ustalisz przyczyny przegrzewania.
- Nie ładuj urządzeń, które noszą ślady uszkodzeń baterii (puchnięcie, wycieki, zapach spalenizny) – ryzyko pożaru i obrażeń.
- Używaj wyłącznie nieuszkodzonych kabli USB o odpowiednim przekroju i jakości. Uszkodzony kabel może spowodować przegrzanie, pożar lub uszkodzenie urządzeń.

5. Bezpieczeństwo użytkowania funkcji radiobudzika i głośnika Bluetooth

- Ustaw poziom głośności na taki, który nie powoduje dyskomfortu ani bólu uszu. Długotrwałe słuchanie przy wysokiej głośności może prowadzić do trwałego uszkodzenia słuchu.
- Nie używaj wysokich poziomów głośności podczas snu, prowadzenia rozmów ani w sytuacjach, w których konieczne jest słyszenie dźwięków otoczenia (np. alarmów, dzwonek do drzwi).
- Podczas korzystania z Bluetooth zachowaj minimalny dystans między urządzeniem a ciałem, zgodnie z ogólnymi zaleceniami dla urządzeń bezprzewodowych (np. nie przykładaj głośnika bezpośrednio do ucha).
- Nie używaj urządzenia do odtwarzania głośnej muzyki w pobliżu łóżeczka dziecka lub w innych miejscach, gdzie może to wywołać stres lub uszkodzenie słuchu u dzieci.

6. Umieszczenie i warunki pracy

- Ustaw urządzenie na stabilnej, równej, suchej i niepalnej powierzchni.
- Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu krawędzi mebla, z którego może spaść.
- Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, źródeł ciepła (grzejniki, kuchenki, piece) ani w pobliżu otwartego ognia.
- Nie używaj urządzenia w temperaturach ekstremalnych. Przestrzegaj typowego zakresu temperatur dla sprzętu elektronicznego w pomieszczeniach (zwykle ok. 5–35°C) oraz unikaj wysokiej wilgotności.
- Pozostaw odpowiednią przestrzeń wokół urządzenia (co najmniej kilka centymetrów z każdej strony), aby zapewnić odprowadzanie ciepła.

7. Użytkowanie przez dzieci i w sypialni

- Nie wolno wkładać żadnych przedmiotów (np. spinaczy, drutów, szpilek) do otworów wentylacyjnych lub złączy urządzenia.
- Nie umieszczaj urządzenia ani przewodów w miejscu, gdzie dziecko może je pociągnąć, przewrócić lub przygnieść.
- Nie dopuszczaj, aby dzieci samodzielnie ustawiały alarm lub obsługiwały funkcje radiowe i Bluetooth bez nadzoru.
- W sypialni ustaw urządzenie w taki sposób, aby przewód zasilający nie stanowił ryzyka potknięcia lub szarpnięcia przy wstawaniu z łóżka.

8. Czynności zabronione

- Nie modyfikuj urządzenia, nie przerabiaj przewodu zasilającego ani wtyczki.
- Nie używaj urządzenia z nieodpowiednimi zasilaczami, transformatorami lub przetwornicami napięcia.
- Nie używaj urządzenia w miejscach narażonych na wybuch (np. w pobliżu łatwopalnych oparów, aerozoli, paliw).
- Nie przykładaj do obudowy silnych magnesów ani nie używaj w bezpośrednim sąsiedztwie silnych pól elektromagnetycznych, które mogą zakłócić pracę urządzenia.
- Nie używaj urządzenia, jeżeli wykazuje ono nietypowe objawy pracy (zapach spalenizny, dym, silne nagrzewanie, trzaski, migotanie wyświetlacza). Natychmiast odłącz od sieci.

9. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem zawsze odłącz wtyczkę od gniazda sieciowego oraz odłącz wszelkie podłączone urządzenia (USB, telefony).
- Do czyszczenia używaj suchej lub lekko wilgotnej, miękkiej ściereczki. Nie stosuj środków ściernych, rozpuszczalników, alkoholu, benzyny ani aerozoli czyszczących.
- Nie spryskuj urządzenia bezpośrednio wodą lub środkami czyszczącymi. Nie pozwól, aby ciecz dostała się do wnętrza obudowy.
- Regularnie sprawdzaj stan przewodu zasilającego i wtyczki. W razie zauważenia uszkodzeń nie używaj produktu do czasu wymiany przewodu przez wykwalifikowany serwis.

10. Postępowanie w razie awarii lub wypadku

- Jeżeli urządzenie zacznie wydzielać dym, iskrzyć lub wydawać nietypowy hałas, natychmiast wyłącz je (jeśli to bezpieczne), odłącz wtyczkę z gniazdka i nie dotykaj urządzenia, dopóki całkowicie nie ostygnie.
- W przypadku zalania urządzenia wodą lub inną cieczą natychmiast odłącz wtyczkę z gniazdka. Nie włączaj ponownie urządzenia – może to spowodować porażenie prądem lub pożar.
- Jeżeli doszło do porażenia prądem, pożaru lub innego zagrożenia dla zdrowia, niezwłocznie skontaktuj się z odpowiednimi służbami ratunkowymi i postępuj zgodnie z ich zaleceniami.
- Naprawy i przeglądy wewnętrzne mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel serwisowy. Samodzielna naprawa może spowodować utratę bezpieczeństwa użytkowania.

11. Przechowywanie, transport i utylizacja


- Podczas dłuższej przerwy w użytkowaniu (np. wyjazd) odłącz urządzenie od sieci elektrycznej.
- Przechowuj urządzenie w suchym, czystym miejscu, poza zasięgiem małych dzieci, w temperaturze pokojowej.

- Podczas transportu zabezpiecz urządzenie przed wstrząsami, upadkami i wilgocią (użyj oryginalnego opakowania lub jego odpowiednika).
- Nie wyrzucaj urządzenia razem z odpadami komunalnymi. Zgodnie z przepisami UE sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazać do punktu zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych w celu bezpiecznego recyklingu.

12. Zgodność z wymaganiami bezpieczeństwa

Produkt został zaprojektowany jako domowe urządzenie elektryczne niskiego napięcia i powinien być używany wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją bezpieczeństwa. Przestrzeganie podanych zaleceń ma na celu ograniczenie ryzyk związanych z porażeniem prądem, pożarem, przegrzaniem, zakłóceniami elektromagnetycznymi oraz urazami mechanicznymi.

Zawsze czytaj uważnie wszelkie ostrzeżenia umieszczone na urządzeniu oraz w dokumentacji dołączonej do opakowania i przechowuj je na przyszłość.


 i-box

Dawn

**Bedside Alarm Clock
with Wireless Charging**

**Packed in a
Planet Friendly Box**

I'm an eco friendly box,
100% plastic free, made from
recycled materials and
fully recyclable



25W13
LPM WE 20688 1048

CE UK CA

7922P14

1048

Icons and text describing features:

- Icon: USB symbol
- Icon: Sun symbol
- Icon: Target symbol
- Icon: Recycle symbol
- Icon: Signal waves symbol
- Icon: Gear symbol
- Icon: Leaf symbol

Charge USB devices such as your phone, tablet or camera with the built-in USB charging port.

2 in 1: Charge cables with the built-in USB port and use as a power bank.

Power bank: Charge your phone, tablet or camera with the built-in USB port.

Recycling: Recycle this box with your other recycling.

100% plastic free: Made from 100% recycled materials.

100% recyclable: Fully recyclable and made from recycled materials.



The dual alarm function allows you and your partner to wake up at different times



Wireless charging surface compatible with any Qi-enabled device



Wireless connectivity offers fast, responsive audio playback from your Bluetooth device



2 x 3W Stereo speakers with bass reflector for enhanced sound performance



5 level dimmer to adjust the brightness of your display



Charge USB devices such as your mobile phone with the built-in USB charging port

Box Contents:

i-box Dawn alarm clock,
power adapter, user guide
& quick start guide

To stay up to date with i-box, including
new products, giveaways, blogs and
more please follow us on social media



www.iboxstyle.com | @iboxstyle



support@iboxstyle.com
i-box is a registered trademark
of Philes Electronics Ltd

UK Distributor Philes Electronics Ltd
London Road, Bedford, MK42 2NU, UK
EU Distributor Philes Electronics Ireland Ltd
Rabway House, Carrara, Castleblayney,
Co. Monaghan,
A75 1X7N, Ireland

i-box Dawn - Grey
7023PV14



LPN WE 3886 1048



The dual alarm function allows you and your partner to wake up at different times



Wireless charging surface compatible with any Qi-enabled device



Wireless connectivity offers fast, responsive audio playback from your Bluetooth devices



2 x 3W Stereo speakers with bass reflector for enhanced sound performance



5 level dimmer to adjust the brightness of your display



Charge USB devices such as your mobile phone with the built-in USB charging port

Box Contents:

i-box Dawn alarm clock,
power adaptor, user guide
& quick start guide

To stay up to date with i-box, including
new products, giveaways, blogs and
more please follow us on social media:

www.i-boxstyle.com | [@i_boxstyle](https://www.instagram.com/i_boxstyle)



support@i-boxstyle.com
i-box is a registered trademark
of Pritelux Electronic Ltd.


UK Distributor Pritelux Electronic Ltd.
London Road, Bedford, MK42 0NX, UK

EU Distributor Pritelux Electronic Ireland Ltd.
Robynn House, Corntra, Castleblayney,
Co. Monaghan,
A75 YX76, Ireland

i-box Dawn - Grey
79233PV/14




LPN WE 38686 1048



Designed by us
for you



True dual adaptive bass means all tones
will be heard, just as nature intended.



Notches in the air, notches in the sound.



Adaptive bass means all tones will be heard,
just as nature intended.



2 x 3.5 inch drivers, bass and treble, with
a 100W amplifier for the entire system.




2 x 3.5 inch drivers, bass and treble, with
a 100W amplifier for the entire system.



Adaptive bass means all tones will be heard,
just as nature intended.

Apple Music, Spotify, Amazon Music, YouTube Music, Pandora, SiriusXM, and more.
The only way to get the most out of your music is to have it all in one place.
That's why we've created the only music app that lets you listen to everything you own, everywhere you go.
Download the app today and see for yourself.



100% Recycled Cardboard
100% Recycled Cardboard
100% Recycled Cardboard
100% Recycled Cardboard
100% Recycled Cardboard
100% Recycled Cardboard
100% Recycled Cardboard
100% Recycled Cardboard
100% Recycled Cardboard
100% Recycled Cardboard

