

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania

1. Przeznaczenie produktu

Smartwatch jest przeznaczony do codziennego użytku jako urządzenie elektroniczne noszone na nadgarstku, służące do wyświetlania czasu oraz korzystania z funkcji cyfrowych i łączności bezprzewodowej. Produkt należy używać wyłącznie zgodnie z jego normalnym przeznaczeniem.

2. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed pierwszym użyciem należy zapoznać się ze wszystkimi instrukcjami bezpieczeństwa.
- Produkt nie jest zabawką. Należy przechowywać go poza zasięgiem małych dzieci.
- Nie należy samodzielnie demontować, przebijać, zgniatać ani modyfikować urządzenia.
- Nie używać produktu, jeśli jest pęknięty, zdeformowany, nadmiernie się nagrzewa lub wykazuje inne oznaki uszkodzenia.
- W przypadku podrażnienia skóry, dyskomfortu lub reakcji alergicznej należy natychmiast zdjąć zegarek i zaprzestać użytkowania do czasu ustąpienia objawów.

3. Bezpieczeństwo akumulatora i ładowania

- Do ładowania należy używać wyłącznie odpowiednich akcesoriów przeznaczonych do tego typu urządzenia.
- Nie ładować urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, na łatwopalnych powierzchniach ani bez nadzoru przez długi czas.
- Chronić urządzenie przed ogniem, nadmiernym nasłonecznieniem oraz temperaturami skrajnymi.
- Nie używać uszkodzonych przewodów lub złączy ładowania.
- W przypadku wycieku, nietypowego zapachu, odkształcenia lub nadmiernego nagrzewania należy natychmiast przerwać użytkowanie.
- Nie otwierać obudowy akumulatora ani nie podejmować prób jego wymiany, jeśli nie zostało to wyraźnie przewidziane przez producenta.

4. Ostrzeżenia dotyczące kontaktu ze skórą

- Pasek i kopertę należy utrzymywać w czystości i suchości.
- Zbyt ciasne noszenie może powodować dyskomfort lub podrażnienia skóry. Zegarek należy nosić w sposób zapewniający swobodny przepływ powietrza.
- Po kontakcie z potem, wodą lub zabrudzeniami produkt należy osuszyć i oczyścić przed dalszym użytkowaniem.
- Nie stosować na uszkodzoną lub podrażnioną skórę.

5. Bezpieczeństwo użytkowania w pobliżu wody

- Produkt deklaruje odporność IP68 oraz odporność na zanurzenie do 1,5 m przez maksymalnie 30 minut.
- Produkt nie jest przeznaczony do sportów wodnych, pływania, intensywnego kontaktu z wodą ani nurkowania.
- Nie naciskać przycisków ani nie podłączać urządzenia do ładowania, gdy jest mokre.
- Po kontakcie z wodą należy dokładnie osuszyć urządzenie przed dalszym użyciem i ładowaniem.
- Odporność na wodę może zmniejszać się w czasie na skutek zużycia, uderzeń lub uszkodzeń.

6. Unikanie zagrożeń mechanicznych

- Chronić urządzenie przed upadkami, silnymi wstrząsami, uderzeniami i naciskiem.
- Nie nosić produktu w sposób, który może prowadzić do zaczepienia o maszyny, ruchome części lub elementy wyposażenia.
- W przypadku pęknięcia ekranu nie dotykać uszkodzonych części i zaprzestać używania produktu.

7. Bezpieczeństwo elektromagnetyczne i łączność bezprzewodowa

- Urządzenie wykorzystuje technologię Bluetooth. W miejscach, gdzie obowiązują ograniczenia dotyczące urządzeń bezprzewodowych, należy przestrzegać lokalnych przepisów i poleceń personelu.
- Nie używać funkcji bezprzewodowych tam, gdzie mogą zakłócać działanie innych urządzeń, w szczególności aparatury medycznej, systemów bezpieczeństwa lub urządzeń sterujących.
- Osoby korzystające z implantów medycznych powinny skonsultować sposób użytkowania urządzeń bezprzewodowych z lekarzem lub producentem implantu.

8. Bezpieczeństwo podczas aktywności i prowadzenia pojazdów

- Nie należy rozpraszać się obsługą urządzenia podczas prowadzenia pojazdów, jazdy na rowerze lub obsługi maszyn.
- Podczas aktywności wymagających pełnej uwagi należy korzystać z urządzenia wyłącznie wtedy, gdy jest to bezpieczne.
- Dane wyświetlane przez urządzenie mają charakter pomocniczy i nie powinny zastępować oceny sytuacji przez użytkownika.

9. Środowisko użytkowania i przechowywanie

- Używać i przechowywać produkt w suchym, czystym miejscu, z dala od nadmiernej wilgoci, pyłu i substancji chemicznych.
- Nie pozostawiać urządzenia na długi czas w nagrzanym samochodzie, na grzejniku ani w bezpośrednim słońcu.
- Unikać kontaktu z kosmetykami, perfumami, detergentami, rozpuszczalnikami i innymi środkami chemicznymi, które mogą uszkodzić obudowę lub pasek.

10. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem odłączyć urządzenie od ładowania.
- Czyścić miękką, lekko wilgotną ściereczką. Nie używać agresywnych środków czyszczących ani materiałów ściernych.
- Przed ładowaniem upewnić się, że styki i obudowa są całkowicie suche.
- Regularnie sprawdzać stan paska, obudowy i ekranu pod kątem zużycia lub uszkodzeń.

11. Ostrzeżenia dla szczególnych grup użytkowników

- Produkt nie powinien być używany przez dzieci bez nadzoru osoby dorosłej.
- Elementy produktu lub akcesoriów mogą stwarzać ryzyko zadławienia dla małych dzieci.
- Osoby o wrażliwej skórze powinny regularnie kontrolować miejsce kontaktu produktu ze skórą.

12. Postępowanie w przypadku nieprawidłowego działania

- Jeżeli urządzenie przestaje działać prawidłowo, samoczynnie się wyłącza, nadmiernie nagrzewa lub nie ładuje się poprawnie, należy zaprzestać użytkowania.
- Nie podejmować samodzielnych napraw, które mogą zwiększyć ryzyko uszkodzenia lub urazu.
- Uszkodzony produkt należy wycofać z użycia do czasu jego bezpiecznej oceny przez wykwalifikowaną osobę.


13. Utylizacja

- Urządzenia elektronicznego oraz jego akumulatora nie należy wyrzucać razem z odpadami komunalnymi.
- Produkt należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zgodnie z lokalnymi przepisami.

Ważne: Należy zachować niniejsze instrukcje bezpieczeństwa do wykorzystania w przyszłości.

85 % recycled Material  tape made from 85 % recycled material  Kleebe





Klebeband aus

recycled material