

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania

Przeznaczenie produktu

Urządzenie jest przeznaczone do usuwania owłosienia zewnętrznego oraz do golenia i przycinania włosów na ciele, zgodnie z przeznaczeniem odpowiednich nasadek. Produkt należy stosować wyłącznie do użytku domowego i zgodnie z jego przewidzianą funkcją.

Ogólne ostrzeżenia bezpieczeństwa

- Przed pierwszym użyciem należy dokładnie zapoznać się z całą instrukcją obsługi i zachować ją do późniejszego wykorzystania.
- Produkt nie jest zabawką. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- Urządzenie może być używane przez dzieci wyłącznie pod ścisłym nadzorem osoby dorosłej, jeżeli dopuszcza to producent w instrukcji.
- Osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych oraz osoby bez doświadczenia powinny używać urządzenia tylko pod nadzorem lub po uzyskaniu odpowiednich instrukcji dotyczących bezpiecznego użytkowania.
- Używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
- Nie używać urządzenia, jeśli jest uszkodzone, działa nieprawidłowo lub jeśli widoczne są pęknięcia obudowy, głowicy lub nasadek.

Bezpieczeństwo elektryczne i ładowanie

- Ładować urządzenie wyłącznie przy użyciu kompatybilnych akcesoriów dołączonych przez producenta lub wskazanych przez producenta.
- Nie podłączać urządzenia do uszkodzonego źródła zasilania.
- Nie dotykać elementów zasilania mokrymi rękami podczas podłączania lub odłączania ładowania.
- Nie używać urządzenia podczas ładowania, chyba że producent wyraźnie dopuszcza taki sposób użytkowania.
- Chronić elementy zasilające przed wysoką temperaturą, ogniem i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
- Nie demontować, nie przebijać i nie wrzucać akumulatora do ognia.
- W przypadku przegrzewania się urządzenia, nietypowego zapachu, dymu lub odkształceń należy natychmiast przerwać użytkowanie.

Bezpieczeństwo użytkowania na mokro i sucho

- Jeżeli urządzenie jest przeznaczone do używania na mokro, należy korzystać z tej funkcji wyłącznie zgodnie z zaleceniami producenta.
- Przed użyciem pod prysznicem lub w wannie należy upewnić się, że urządzenie jest odpowiednio zamknięte i w pełni sprawne.
- Nie zanurzać urządzenia w wodzie na dłużej, niż przewiduje to instrukcja producenta.
- Nie używać urządzenia w pobliżu uszkodzonych instalacji elektrycznych lub gniazd znajdujących się bezpośrednio przy wannie, umywalce albo prysznicu.
- Po użyciu na mokro dokładnie osuszyć urządzenie i akcesoria przed przechowywaniem.

Bezpieczeństwo skóry

- Stosować wyłącznie na czystej i zdrowej skórze.
- Nie używać na skórze podrażnionej, uszkodzonej, poparzonej słońcem, z ranami, aktywnymi stanami zapalnymi, wypryskami, żylakami lub w miejscach ze zmianami skórnymi.
- Nie stosować na brodawkach, znamionach wypukłych ani w okolicach szczególnie wrażliwych bez zachowania szczególnej ostrożności i zgodnie z instrukcją producenta.
- W przypadku bólu, silnego zaczerwienienia, pieczenia lub innych niepokojących reakcji skóry należy natychmiast przerwać używanie.
- Jeśli użytkownik cierpi na choroby skóry, cukrzycę, zaburzenia krążenia lub ma obniżoną odporność skóry, powinien skonsultować użycie urządzenia z lekarzem przed zastosowaniem.
- Ze względów higienicznych urządzenie powinno być używane przez jedną osobę.

Bezpieczeństwo podczas depilacji, golenia i przycinania

- Przed wymianą głowicy lub nasadki wyłączyć urządzenie.
- Używać wyłącznie prawidłowo zamocowanych głowic i nasadek.
- Nie zbliżać pracującego urządzenia do włosów na głowie, rzęs, brwi ani luźnej odzieży, sznurków czy biżuterii.
- Nie naciskać urządzenia zbyt mocno na skórę, aby ograniczyć ryzyko podrażnień i urazów.
- Przesuwać urządzenie powoli i ostrożnie zgodnie z zalecanym kierunkiem użycia.
- Nasadkę do golenia i trymera stosować tylko do odpowiednich obszarów ciała i zgodnie z ich przeznaczeniem.

Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem wyłączyć urządzenie i odłączyć je od źródła zasilania, jeśli jest podłączone.
- Czyścić regularnie głowicę oraz nasadki zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie stosować agresywnych środków chemicznych, rozpuszczalników ani materiałów ściernych do czyszczenia.
- Upewnić się, że wszystkie części są suche przed ponownym montażem i przechowywaniem, o ile instrukcja nie stanowi inaczej.
- Nie próbować samodzielnie naprawiać lub modyfikować urządzenia.

Przechowywanie


- Przechowywać w czystym, suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.
- Unikać przechowywania urządzenia w miejscach narażonych na skrajne temperatury.
- Chronić urządzenie przed upadkiem i uderzeniami mechanicznymi.

Sytuacje wymagające zaprzestania użytkowania


- Natychmiast przerwać używanie, jeśli urządzenie zostało uszkodzone lub wpadło do wody w sposób niezgodny z instrukcją producenta.
- Nie używać urządzenia, jeśli głowica obraca się nieprawidłowo, wydaje nietypowe dźwięki lub nadmiernie się nagrzewa.
- W razie wystąpienia reakcji alergicznej lub utrzymującego się podrażnienia skóry zaprzestać stosowania i skonsultować się z lekarzem.

Utylizacja

Zużytego urządzenia i akumulatora nie należy wyrzucać do odpadów komunalnych. Produkt należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zgodnie z lokalnymi przepisami.



DE 3-in-1: Epilieren, Rasieren & Trimmen / Breiter, schwenkbarer Kopf Für schnelle & effektive Ergebnisse / Smart Light Macht selbst kürzeste Haare sichtbar, um kein Haar zu verpassen / Smart Touch Passt die Geschwindigkeit automatisch an und führt Sie zu besseren Ergebnissen / 40 MicroGrip Pinzetten Entfernen selbst kürzeste Härchen, die von Wachs nicht erfasst werden. / Wet & Dry Verwendung in der Dusche oder Badewanne für mehr Komfort / Bis zu 50 Minuten kabellose Anwendung** **FR** 3-en-1 : épile, rase et tond. / Tête large pivotante pour des résultats rapides et efficaces. / Le voyant Smart Light permet de voir même les poils les plus fins, pour n'en manquer aucun. / La fonction Smart Touch ajuste automatiquement la vitesse et vous guide pour de meilleurs résultats. / 40 pincettes MicroGrip capturent même les poils les plus courts que la cire ne peut pas attraper. / Utilisation sur peau mouillée ou sèche, sous la douche ou dans le bain pour plus de confort. / Jusqu'à 50 min d'autonomie sans fil** **ES** 3 en 1: Depila, rasura y recorta / Cabezal oscilante ancho. Para resultados rápidos y eficaces / La luz SmartLight hace visible incluso el vello más fino para que no pases por alto ninguno / La tecnología Smart Touch adapta automáticamente la velocidad y te guía para conseguir un mejor resultado / Las 40 pinzas MicroGrip atrapan vello mucho más corto que la cera / En seco y en mojado, úsala en la bañera o en la ducha para mayor comodidad / Hasta 50 min de uso inalámbrico** **IT** 3 in 1: Epila, Rade e Rifinisce / Ampia testina flessibile Per risultati rapidi ed efficaci / Luce SmartLight: Rivela anche i peli più sottili, per catturare tutti i peli / Smart Touch: Adatta automaticamente la velocità e ti guida fino a ottenere risultati migliori / 40 pinzette MicroGrip: catturano persino i peli più corti che la ceretta non cattura / Wet&Dry: usalo sotto la doccia o nella vasca da bagno per un comfort maggiore / Fino a 50 minuti di utilizzo senza fili** **PT** 3 em 1: Depila, rapa e apara / Cabeça oscilante larga. Para resultados rápidos e eficazes / A luz Smart Light revela até os pelos mais finos para que nenhum escape / A tecnologia Smart Touch adapta automaticamente a velocidade e dá-lhe orientações para obter os melhores resultados / As 40 pinças MicroGrip apanham até os pelos mais curtos que a cera não consegue / Utilização a seco ou molhado no duche ou banho para uma experiência mais confortável / Até 50 min de autonomia** **NL** 3-in-1: epilieren, scheren & trimmen / Wijde flexibele kop voor snelle en effectieve resultaten / Smartlight toont zelfs de fijnste haartjes zodat je er geen enkele mist / Smart Touch past automatisch de snelheid aan en stuurt je voor betere resultaten / 40 MicroGrip-pincetten pakken zelfs de kortste haartjes die wax niet pakken / Wet & Dry gebruik in douche of bad voor extra comfort / Draadloos te gebruiken tot 50 minuten** **RU** 3 в 1: Эпиляция, Бритье и Стайлинг / Широкая плавающая насадка Для быстрой и эффективной процедуры / Подсветка Smart Light Позволяет не пропустить даже самые тонкие волоски / Технология Smart Touch Автоматически адаптирует скорость и помогает достичь лучшего результата / 40 пинцетов MicroGrip Удаляют даже самые короткие волоски, которые невозможно захватить воском / Технология Wet & Dry Используйте в душе или ванне для большего комфорта / Работа от аккумулятора до 50 мин**



IT Efficiente e Confortevole / Massimo controllo per catturare tutti i peli*. / Rasoio e Rifinitore / Testina oscillante / Fino a 4 settimane di pelle liscia / + 4 Accessori / Scansionami! / Prodotto in Germania **PT** Confortável e eficiente / Controlo perfeito, nem um pelo fica por depilar* / Depiladora de corte e aparador / Cabeça oscilante / Até 4 semanas de pele suave / + 4 acessórios / Digitaliza-me! / Fabricado na Alemanha



MIX
Board | Supporting
responsible forestry
FSC® C103965

UK Content: Epilator, Skin Contact Cap, Shaver Head + Trimmer, Pouch, Cleaning Brush **DE** Inhalt: Epilierer, Aufsatz für optimalen Hautkontakt, Rasieraufsatz + Trimmer, Aufbewahrungstasche, Reinigungsbürste **FR** Contenu : Épilateur, Accessoire de contact avec la peau, Tête de rasoir + Tondeuse, Pochette, Brosse de nettoyage **ES** Contenido: depiladora, capuchón de contacto con la piel, cabezal de afeitado + recortadora, funda, cepillito de limpieza **IT** Contenuto: Epilatore, Cappuccio di Massima Aderenza alla Pelle, Testina Radente + Regolatore, Custodia, Spazzolina di Pulizia **PT** Conteúdo: depiladora, acessório para maior contacto com a pele, cabeça de depilação de corte + aparador, bolsa, escova de limpeza **NL** Inhoud: Epilator, Huidcontactopzetstuk, Scheerkop + Trimmeropzetstuk, Etui, Reinigingsborstel - je **RU** Комплектация: Эпилятор, Насадка для Близкого Контакта с кожей, Бритвенная насадка + Триммер, Косметичка, Чистящая щеточка.

UK **when used within 24hrs after charging **DE** **bei Anwendung innerhalb von 24 Stunden nach Vollladung **FR** **lorsqu'il est utilisé dans les 24 heures suivant la recharge **ES** **cuando se usa dentro de las 24 horas posteriores a la carga **IT** **se utilizzato entro le 24 ore successive alla ricarica **PT** **quando usada dentro das 24 horas após o carregamento **NL** **bij gebruik binnen 24 uur na het opladen **RU** **при использовании в течение 24 часов после зарядки

UK
CA




Braun GmbH, Frankfurter Str.145, 61476 Kronberg, Germany
© 2022 The Procter&Gamble Company



Made in Germany

Type 5380



DE/AT 00 800 27 28 64 63. Hergestellt in Deutschland **CH** P&G International Operations SA, Route de Saint-Georges 47, 1213 Petit-Lancy. Tel.: 08 44 88 40 10 **FR** 0800 944 802 Service et appel gratuits. Fabriqué en Allemagne **IT** Procter & Gamble S.r.l. Viale Giorgio Ribotta, 11 00144 Roma. Tel. 800440017. Prodotto in Germania. Visita <https://it.pg.com/> per la composizione della confezione e le modalità di smaltimento **BE** Gedistribueerd door/Distribué par : Procter & Gamble DCE bv - Belgium. Distribution Division PB/BP 81, 1090 Brussels/Bruxelles, Belgium/Belgique. Tel.: 0800 14592. **NL** Gedistribueerd door: Procter&Gamble Nederland B.V., Postbus 1345, 3000 BH Rotterdam. Tel.: 0800-4455388. Gemaakt in Duitsland **PT** Distribuido por Procter & Gamble Portugal S.A., Qta da Fonte, ed. Álvares Cabral, 2774-527 Paço de Arcos. Tel: 808 200 033. Fabricado na Alemanha. Tipo 5380 **ES** Distribuido por Procter & Gamble España S.A.U., Av. de Bruselas, 24, 28108 Alcobendas. Tel: 900 814 208. Fabricado en Alemania. Voltaje: 100 - 240V~, Frecuencia: 50 - 60 Hz, 7W **UK** Procter & Gamble UK, Weybridge, Surrey, KT13 0XP, UK, Tel: 0800 783 7010 **(IE)** freephone 1800 509 448 **CL** Importado y / o Distribuido por: GAMA Chile S.A. Avenida Andrés Bello 1245, Piso 4 Providencia, Santiago, Chile Línea de atención al consumidor: 56 2 28982200 Hecha en Alemania Voltaje: 100 - 240 V, Frecuencia nominal: 50-60 Hz, Potencia Nominal: 7 W **AR** Importa, distribuye y garantiza: Newsan S.A., Roque Pérez 3650 - C.A.B.A. - Argentina (C1430FBX) Teléfono: 0810-444-1236 Fabricado en Alemania Dimensiones: 160 x 65 x 45 mm Peso: 179 g Contenido: depiladora, capuchón de contacto con la piel, cabezal de recorte + rasurado, funda, cepillito de limpieza **FI** 020 377 877 **NO** 22 63 00 93 **DK** 70 15 00 13 **SE** 020 21 33 21

RU/BY
EAC

Электрический эпилятор Braun тип 5380 с сетевым блоком питания тип 492-XXXX. (Подробная информация приведена в руководстве по эксплуатации). 50-60 Герц, 7 Ватт, 100-240 Вольт/ Время зарядки: 2 ч. Тип аккумулятора: литий-ионный аккумулятор 18500 (IMR19/50). Произведено в Германии для Braun GmbH, Frankfurter Strasse 145, 61476 Kronberg, Germany/Браун ГмбХ, Франкфуртер штрассе 145, 61476 Кронберг, Германия / Изделие использовать по назначению в соответствии с руководством по эксплуатации. Гарантийный срок 2 года. Срок службы 2 года. Комплектность см. на упаковке и (или) в руководстве по эксплуатации.

RU

BY

Импортер/Служба потребителей: ООО «Проктер энд Гэмбл Дистрибьюторская Компания», Россия, 125171, Москва, Ленинградское шоссе, 16А, стр.2. Тел.8-800-200-20-20. Поставщик в Республику Беларусь: ООО «Электросервис и Ко», Беларусь, 220125, г. Минск, просп. Независимости, д.179, пом.17-1. Сервисный центр: ООО "Ресурс Плюс", Беларусь, 220037, г. Минск, ул. Долгобродская, д.11.



Procter & Gamble Tüketim Malları Sanayi A.Ş. Nida Kule – Kuzey, Barbaros Mahallesi Begonya Sokak No:3 34746 Ataşehir, İstanbul tarafından ithal edilmiştir. P&G Tüketicili ilişkileri: 08502200911 www.pg.com.tr Üretim Yeri: Almanya

AEEE Yönetmeliğine Uygundur