

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania

Produkt: przetwornik piezo / mikrofon listwowy do gitary akustycznej, szerokość siodełka 2,30 mm, złącze audio 3,5 mm / kompatybilność z połączeniami audio 6,35 mm lub XLR zależnie od używanego osprzętu.

1. Przeznaczenie produktu

- Produkt jest przeznaczony wyłącznie do rejestracji i przekazywania sygnału audio z instrumentu akustycznego.
- Używaj wyłącznie zgodnie z jego funkcją techniczną oraz z kompatybilnym sprzętem audio.
- Nie stosuj produktu do celów medycznych, bezpieczeństwa, monitoringu ani do zastosowań innych niż audio.

2. Ogólne ostrzeżenia bezpieczeństwa

- Przed montażem i użyciem sprawdź, czy produkt nie jest uszkodzony, pęknięty, zdeformowany lub zawilgocony.
- Nie używaj produktu, jeśli przewody, złącza lub element przetwornika są uszkodzone.
- Produkt zawiera małe elementy. Przechowuj poza zasięgiem dzieci, aby ograniczyć ryzyko połknięcia lub zadławienia.
- Montaż wykonuj ostrożnie, aby nie uszkodzić instrumentu, przewodów ani złączy.
- Nie dokonuj samodzielnych przeróbek konstrukcyjnych, lutowania, rozbierania ani ingerencji w elementy elektryczne produktu.

3. Bezpieczeństwo podczas montażu

- Przed montażem odłącz instrument i cały osprzęt audio od zasilania oraz od wzmacniacza, komputera lub interfejsu audio.
- Instalację przeprowadzaj na stabilnej, czystej i suchej powierzchni.
- Nie używaj nadmiernej siły podczas umieszczania przetwornika w instrumencie.
- Upewnij się, że wymiary elementu są odpowiednie dla danego instrumentu. Nieprawidłowe dopasowanie może spowodować uszkodzenie mostka, siodełka lub samego przetwornika.
- Przewód prowadź tak, aby nie był zagięty pod ostrym kątem, ściśnięty ani narażony na przetarcie.
- Jeżeli montaż wymaga ingerencji w instrument, powinien zostać wykonany przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje.

4. Bezpieczeństwo elektryczne

- Podłączaj produkt wyłącznie do kompatybilnych urządzeń audio i odpowiednich wejść sygnałowych.
- Nie podłączaj do uszkodzonych gniazd, kabli ani adapterów.
- Przed podłączeniem lub odłączeniem ustaw niski poziom głośności, aby uniknąć nagłych skoków sygnału mogących uszkodzić słuch lub sprzęt.
- Chronić złącza przed kurzem, wilgocią i korozją.
- Jeżeli produkt współpracuje z urządzeniami zasilanymi bateryjnie lub zewnętrznymi, używaj wyłącznie zasilania zgodnego ze specyfikacją urządzenia współpracującego.
- Nie dotykaj złączy mokrymi rękami.

5. Bezpieczeństwo użytkowania

- Używaj produktu wyłącznie w suchym środowisku wewnętrznym, chyba że sprzęt towarzyszący wyraźnie dopuszcza inne warunki.
- Unikaj narażenia na deszcz, skroploną parę wodną, wysoką wilgotność, kurz oraz bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Nie wystawiaj produktu na działanie ekstremalnych temperatur ani gwałtownych zmian temperatury.
- Nie ciągnij za przewód podczas odłączania. Zawsze chwytaj za wtyk.
- Nie umieszczaj ciężkich przedmiotów na przewodach i nie prowadź ich w miejscach, gdzie można na nie nadepnąć lub się o nie potknąć.
- W przypadku pojawienia się trzasków, zaniku sygnału, przegrzewania, nietypowego zapachu lub innych nieprawidłowości natychmiast przerwij użytkowanie i odłącz produkt od sprzętu.

6. Ochrona słuchu

- Podczas testów i pracy ze wzmacniaczem, interfejsem audio, komputerem lub słuchawkami zaczynaj od minimalnego poziomu głośności.
- Długotrwała ekspozycja na wysoki poziom dźwięku może prowadzić do uszkodzenia słuchu.
- Unikaj nagłych sprężeń akustycznych i gwałtownych pików sygnału.

7. Baterie i zasilanie pomocnicze

- Jeżeli produkt jest używany w konfiguracji z elementami zasilanymi bateryjnie, stosuj wyłącznie baterie odpowiedniego typu zalecane dla współpracującego układu.
- Nie mieszaj starych i nowych baterii ani różnych typów baterii.
- Wyczerpane baterie niezwłocznie wymieniaj.
- W przypadku dłuższego nieużywania odłącz zasilanie i usuń baterie z urządzeń towarzyszących, jeśli jest to przewidziane przez ich instrukcję.
- Nie wrzucaj baterii do ognia, nie przebijaj ich i nie zwieraj biegunów.

8. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem odłącz produkt od wszystkich urządzeń.
- Czyść wyłącznie miękką, suchą lub lekko zwilżoną ściereczką.
- Nie używaj rozpuszczalników, alkoholu, aerozoli ani środków ściernych.
- Nie zanurzaj produktu ani złączy w wodzie lub innych cieczach.
- Regularnie kontroluj stan przewodów, wtyków i punktów montażowych.

9. Przechowywanie i transport

- Przechowuj produkt w miejscu suchym, czystym i zabezpieczonym przed kurzem.
- Unikaj ściskania, wyginania i uderzeń podczas transportu.
- Do transportu zabezpiecz delikatne elementy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.
- Nie przechowuj produktu w pobliżu źródeł ciepła, otwartego ognia ani materiałów łatwopalnych.

10. Postępowanie w razie awarii

- W razie uszkodzenia mechanicznego, kontaktu z cieczą lub podejrzenia zwarcia natychmiast odłącz produkt od wszystkich urządzeń.
- Nie używaj produktu ponownie do czasu sprawdzenia jego stanu technicznego.
- Nie próbuj samodzielnie naprawiać elementów elektrycznych lub połączeń wewnętrznych.

11. Utylizacja

- Produkt oraz jego elementy elektryczne należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektrycznych i elektronicznych.
- Baterie, jeśli występują w używanym zestawie lub konfiguracji, usuwaj oddzielnie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- Nie wyrzucaj produktu do odpadów komunalnych, jeśli lokalne przepisy wymagają selektywnej zbiórki.

12. Informacje dotyczące bezpiecznego użytkownika docelowego

- Produkt jest przeznaczony dla użytkowników potrafiących bezpiecznie obsługiwać akcesoria audio i elementy montażowe instrumentów.
- Osoby bez doświadczenia powinny korzystać z pomocy wykwalifikowanej osoby podczas pierwszego montażu.
- Produkt nie jest przeznaczony do zabawy.

Please be advised that the contents of this package may be recovered by one or more of the following Cleveland Stations and
European Partners:

6278059B1, 6429367B2, 667751AB2, 6Z39JAGH1, 7247289 B2,
6440468B1, EP1 114S219B1, 114S219, 6D0474JD A, US 9,280,964
US 9,460,695 B2, US 9,358,630 B2, US 9,679,590 B2, US
9,364,722 B2, US 9,786,260 B2, US 9,685,148 B2, US 10,210,853
US 9,364,722 B2, US 9,786,260 B2, US 9,685,148 B2, US 10,210,853
US 9,364,722 B2, US 9,786,260 B2, US 9,685,148 B2, US 10,210,853

Cable partners may also apply or be pending.

 Project Collection
Project Collection
Collection de papier
Collection de papier

FISHMAN

www.fishman.com

© 2000 Fishman International Inc.

Please be advised that the contents of this package may be recovered by one or more of the following Cleveland Station area newspaper partners:

627805981, 6429367B2, 667751AB2, 62593A9H1, 7247289 B2,
6440468H1, EP1 114S219B1, 114S219, 600474J0 A, US 9,280,964
B2, US 9,460,695 B2, US 9,358,630 B2, US 9,679,590 B2, US
9,364,722 B2, US 9,786,260 B2, US 9,685,148 B2, US 10,210,853
B2, US D759,745 S, US D746,253 S, ZL2013.30565069 A,
ZL2010.30628349.2, ZL2009.30088309 D, ZL2010.30628304 A,

Certain patterns may also apply or be pending.

Project Collection
Fighting counterfeiting
Collaboration for Project
Collection the paper

FISHMAN

www.fishman.com

© 2013 Fishman Corporation

Please be advised that the contents of this package may be recovered by one or more of the following Cleveland Station area newspaper partners:

6278059B1, 6429367B2, 667751AB2, 62393A9B1, 7247289 B2,
6440468B1, EP1 114S219B1, 114S219, 660474D A, US 9,280,964
US 9,460,695 B2, US 9,358,630 B2, US 9,679,590 B2, US
9,364,722 B2, US 9,786,260 B2, US 9,685,148 B2, US 10,710,853
US 9,364,722 B2, US 9,786,260 B2, US 9,685,148 B2, US 10,710,853
US 9,364,722 B2, US 9,786,260 B2, US 9,685,148 B2, US 10,710,853

Certain products may also apply or be pending.

Project Collection
Fugate waterbury
Collection the project
Collection the paper

FISHMAN

www.fishman.com

[illegible][illegible][illegible]

Please be advised that the contents of this package may be covered by one or more of the following United States and European patents:

6,278,056; 6,293,782; 6,677,148; 6,293,498; 7,347,789; 6,440,485; 6,711,452; 7,981,114; 5,219,600; 4,208,105; 9,280,964; 9,401,695; 6,215,355; 6,300,630; 6,215,969; 5,530,621; 6,384,722; 6,215,976; 2,640,621; 9,685,148; 6,215,102; 7,063,801; 6,735,105; 5,174,253; 5,212,013; 3,850,069; 4,201,032; 4,072,209; 3,088,309; 4,210,036; 3,984,104.

Other patents may also apply or be pending.



Paper Collection
Papier sammeln
Collection de papier
Collectioe de papir

FISHMAN

www.fishman.com



Please be advised that the contents of this package may be covered by one or more of the following United States and European patents:

6278059B1, 6429367B2, 6677514B2, 6239349B1, 7247789 B2, 6448488B1, EP1 1145219, 1145219, 60047420.8, US 9,280,964 B2, US 9,460,695 B2, US 9,355,630 B2, US 9,679,550 B2, US 9,384,722 B2, US 9,786,260 B2, US 9,685,148 B2, US 10,210,853 B2, US D759,745 S, US D746,253 S, ZL201330505069.6, ZL201030628349.2, ZL200930088309.0, ZL201030628384.4

Other patents may also apply or be pending.



Paper Collection
Papierammlung
Collezione di carta
Collection de papier
Collection de papier


FISHMAN

www.fishman.com

350-000-000 Rev. 6.7.22

FISHMAN

LPN WE 39733 **6162**



IN

...with the best
and play. We've been
ology products for
that your Fishman
...and trouble-free

...you should come

...satisfaction is very important to us. In the
...your Fishman product requires service, our
...happily even if your Fishman product requires service, our
...happy to resolve any issue
...you may have

IMPORTANT

If there are any missing items in this package or if you
believe you have a defective product, please do not return
this item to the place of purchase.

Contact Fishman's Technical Support Department directly via
email at support@fishman.com or by phone at 978-988-9199
for assistance.

(See inside for warranty information)