

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania

Produkt: MP myPhone 7340 LTE Dual-SIM 4G

1. Przeznaczenie produktu

Telefon komórkowy jest przeznaczony do wykonywania połączeń, wysyłania wiadomości, korzystania z podstawowych funkcji multimedialnych oraz innych standardowych funkcji urządzenia mobilnego. Używaj produktu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.

2. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed rozpoczęciem użytkowania przeczytaj wszystkie instrukcje i zachowaj je do przyszłego wglądu.
- Nie używaj uszkodzonego urządzenia, uszkodzonej baterii ani uszkodzonego kabla do ładowania.
- Produkt nie jest zabawką. Przechowuj go poza zasięgiem małych dzieci.
- Nie demontuj, nie przebijaj, nie zgniataj i nie modyfikuj urządzenia ani baterii.
- Nie korzystaj z urządzenia w sposób, który mógłby zagrażać bezpieczeństwu użytkownika lub osób trzecich.

3. Bezpieczeństwo baterii i ładowania

- Ładuj telefon wyłącznie przy użyciu kompatybilnych akcesoriów do ładowania o odpowiednich parametrach.
- Nie pozostawiaj urządzenia podłączonego do ładowania bez nadzoru przez długi czas, jeśli otoczenie stwarza ryzyko przegrzania.
- Podczas ładowania umieszczaj telefon na stabilnej, suchej i niepalnej powierzchni.
- Chronić urządzenie przed wysoką temperaturą, ogniem, bezpośrednim nasłonecznieniem i źródłami ciepła.
- Jeżeli urządzenie nadmiernie się nagrzewa, wydziela zapach, dym lub działa nienormalnie, natychmiast przerwij użytkowanie i odłącz je od zasilania.
- Nie używaj telefonu, jeśli bateria wykazuje oznaki uszkodzenia, puchnięcia lub wycieku.

4. Ochrona przed porażeniem prądem i pożarem

- Nie dotykaj ładowarki ani przewodów mokrymi rękami.
- Nie używaj telefonu ani nie ładuj go w pobliżu wody, wanny, umywalki lub innych źródeł wilgoci.
- Nie dopuszczaj do zwarcia styków ładowania ani baterii metalowymi przedmiotami.
- Nie przykrywaj telefonu ani ładowarki podczas ładowania.
- W razie uszkodzenia przewodu zasilającego zaprzestań jego używania.

5. Bezpieczne użytkowanie na co dzień

- Nie korzystaj z telefonu podczas prowadzenia pojazdu, jeśli może to rozpraszać uwagę i naruszać lokalne przepisy.
- Podczas korzystania z trybu głośnomówiącego zachowaj ostrożność, aby nie utracić koncentracji na otoczeniu.

- Ustaw poziom głośności na umiarkowanym poziomie, aby uniknąć ryzyka uszkodzenia słuchu.
- Nie kieruj światła latarki bezpośrednio w oczy ludzi ani zwierząt.
- Zachowaj ostrożność podczas używania urządzenia w miejscach publicznych, na schodach i podczas poruszania się.

6. Środowisko użytkowania

- Używaj telefonu w suchym i czystym otoczeniu.
- Unikaj narażania urządzenia na kurz, piasek, wibracje, skrajne temperatury i wysoką wilgotność.
- Nie pozostawiaj telefonu w zamkniętym samochodzie podczas upału lub mrozu.
- Chroń ekran i obudowę przed silnymi uderzeniami oraz upadkami.

7. Karty SIM i karta pamięci

- Wkładaj i wyjmuj karty SIM oraz kartę pamięci tylko wtedy, gdy urządzenie jest wyłączone.
- Małe elementy, takie jak karty SIM i microSD, mogą stwarzać ryzyko zadławienia. Przechowuj je poza zasięgiem dzieci.
- Nie używaj uszkodzonych kart ani nie wkładaj ich na siłę do gniazd.

8. Zakłócenia i miejsca wymagające szczególnej ostrożności

- Wyłącz telefon w miejscach, gdzie wymagają tego przepisy lub oznaczenia, w szczególności w szpitalach, samolotach oraz w pobliżu sprzętu medycznego.
- Jeżeli używasz rozrusznika serca lub innego urządzenia medycznego, skonsultuj bezpieczne zasady korzystania z telefonu z lekarzem lub producentem urządzenia medycznego.
- Nie używaj telefonu w strefach zagrożonych wybuchem, np. w pobliżu paliw, oparów chemicznych lub materiałów wybuchowych.

9. Konserwacja i czyszczenie

- Przed czyszczeniem wyłącz urządzenie i odłącz je od źródła zasilania.
- Czyść telefon miękką, suchą lub lekko wilgotną ściereczką.
- Nie używaj żrących środków chemicznych, rozpuszczalników ani materiałów ściernych.
- Dbaj o czystość złączy i portów, aby zapobiec problemom z ładowaniem i działaniem urządzenia.

10. Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- Jeżeli telefon upadł, został zalany lub działa nieprawidłowo, natychmiast go wyłącz.
- Nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia.
- W przypadku przegrzania, dymu, zapachu spalenizny lub wycieku z baterii odsuń urządzenie od materiałów łatwopalnych i nie dotykaj uszkodzonych elementów gołymi rękami.


11. Utylizacja

- Nie wyrzucaj telefonu ani baterii razem z odpadami komunalnymi.
- Zużyty sprzęt elektroniczny i baterie przekazuj do odpowiednich punktów zbiórki zgodnie z lokalnymi przepisami.

12. Ostrzeżenia końcowe

- Używanie telefonu niezgodnie z przeznaczeniem może prowadzić do obrażeń, porażenia prądem, pożaru lub uszkodzenia mienia.
- Zawsze zachowuj podstawowe środki ostrożności podczas użytkowania i ładowania urządzenia.
- Instrukcje bezpieczeństwa należy udostępnić każdej osobie korzystającej z produktu.











myPhone
7340 LTE





More information:



www.myphone.pl

Producent/Producer:
m@telch Sp. z o.o.
ul. Nowogrodzka 31,
00-511 Warszawa
Polska/Poland
Wyprodukowane w P.R.C.
Manufactured in P.R.C.



5 902983 640707