

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania swetra świątecznego z oświetleniem LED

1. Przeznaczenie wyrobu

Sweter z diodami LED jest przeznaczony wyłącznie do noszenia jako odzież wierzchnia w celach dekoracyjnych i rekreacyjnych w warunkach codziennych, w szczególności w pomieszczeniach. Nie jest to odzież ochronna ani zabawka.

2. Grupa użytkowników

- Produkt przeznaczony dla osób dorosłych i młodzieży, która potrafi odpowiedzialnie obchodzić się z odzieżą wyposażoną w elementy elektryczne.
- Nie pozostawiać bez nadzoru w zasięgu małych dzieci.
- Nieodpowiedni dla niemowląt i małych dzieci ze względu na obecność elementów elektrycznych i małych części (np. baterii, komponentów LED).

3. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed pierwszym użyciem dokładnie zapoznać się z całą instrukcją bezpieczeństwa i zachować ją do późniejszego wglądu.
- Nie modyfikować, nie przerabiać i nie naprawiać samodzielnie instalacji LED, przewodów ani zasobnika na baterie.
- Nie używać, jeśli produkt jest uszkodzony, przetarty, rozdarł się materiał w miejscu prowadzenia przewodów lub jeśli widoczne są odsłonięte elementy elektryczne.
- Nie używać w sytuacjach, w których odzież mogłaby zahaczyć się o ruchome elementy maszyn lub inne niebezpieczne części.
- Unikać kontaktu swetra z ostrymi przedmiotami, źródłami wysokiej temperatury, otwartym ogniem oraz gorącymi powierzchniami.

4. Bezpieczeństwo elektryczne i baterie

4.1. Ogólne informacje o elementach LED

- Sweter zawiera zintegrowane diody LED zasilane bateriami. Instalacja LED jest przeznaczona wyłącznie do użytku wewnątrz swetra i nie powinna być demontowana.
- Nie wolno zasilать diod LED innym źródłem energii niż przewidziane baterie.

4.2. Użytkowanie baterii

- Używać wyłącznie rodzaju i liczby baterii rekomendowanej przez producenta (informacja zwykle znajduje się w zasobniku baterii lub na etykiecie wewnątrz swetra).
- Wkładać baterie z zachowaniem prawidłowej polaryzacji (+/-).
- Nie mieszać starych i nowych baterii ani baterii różnych typów lub producentów.
- Nie ładować baterii jednorazowych.
- Nie wrzucać baterii do ognia, nie rozmontowywać i nie zwierać biegunów.
- W przypadku zauważenia wycieku z baterii, nie dotykać elektrolitu gołymi rękami. Ostrożnie usunąć baterie, unikając kontaktu z oczami i skórą; w razie potrzeby spłukać wodą i

skontaktować się z lekarzem.

- Przechowywać nowe i zużyte baterie poza zasięgiem dzieci. Po połknięciu baterii należy natychmiast zgłosić się po pomoc medyczną.
- Jeśli sweter nie będzie używany przez dłuższy czas, zaleca się wyjęcie baterii.

4.3. Ochrona przed wilgocią

- Elementy LED i zasobnik na baterie nie są przeznaczone do zanurzania w wodzie ani do kontaktu z nadmierną wilgocią.
- Nie używać swetra podczas kąpieli, prysznica, w saunie, w basenie, na deszczu o dużym natężeniu ani w innych warunkach mogących prowadzić do przemoczenia elementów elektrycznych.
- W przypadku zamoczenia swetra należy natychmiast wyłączyć instalację LED (jeśli to możliwe) i usunąć baterie po bezpiecznym zdjęciu swetra. Pozostawić do całkowitego wyschnięcia w temperaturze pokojowej, z dala od źródeł ciepła.

5. Bezpieczeństwo pożarowe i ciepłe

- Trzymać z dala od otwartego ognia, świec, fajerwerków, kominków i innych źródeł wysokiej temperatury.
- Nie suszyć swetra na grzejnikach, piecykach, promiennikach ani w bezpośredniej bliskości innych źródeł ciepła.
- Nie zakrywać zasobnika baterii materiałami, które mogą powodować nadmierne nagrzewanie (np. kocem, dodatkową warstwą odzieży bez zapewnienia wentylacji).
- W przypadku wyczuwalnego przegrzewania się którejkolwiek części swetra natychmiast wyłączyć oświetlenie LED, zdjąć sweter i sprawdzić jego stan.

6. Bezpieczeństwo użytkowania na ciele

- Osoby o skórze wrażliwej lub ze skłonnością do alergii powinny skontrolować materiał na niewielkim fragmencie skóry przed dłuższym użytkowaniem.
- W razie wystąpienia podrażnień skóry, swędzenia, wysypki lub dyskomfortu należy natychmiast zdjąć sweter i, w razie potrzeby, skonsultować się z lekarzem.
- Nie nosić dłużej, jeśli zasobnik baterii lub przewody wyraźnie naciskają na ciało i powodują ból lub otarcia.
- Unikać spania w swetrze z włączonymi diodami LED.

7. Ograniczenia użytkowania

- Nie używać w środowisku przemysłowym, przy obsłudze maszyn, pojazdów lub podczas wykonywania czynności wymagających wysokiego poziomu koncentracji, jeśli oświetlenie LED mogłoby rozpraszać uwagę.
- Nie używać jako odzieży roboczej lub ochronnej.
- Nie stosować w warunkach ekstremalnych (bardzo wysokie lub bardzo niskie temperatury, wysoka wilgotność, kontakt z chemikaliami).

8. Czyszczenie i konserwacja

- Stosować się do informacji na wewnętrznej metce odzieżowej dotyczącej pielęgnacji.

- Nie prać w pralce, nie suszyć w suszarce bębnowej, nie prasować elementów zawierających instalację LED oraz zasobnik baterii.
- W przypadku wymogu czyszczenia korzystać z profesjonalnej usługi czyszczenia chemicznego, informując personel o obecności elementów LED i baterii.
- Przed każdym czyszczeniem usunąć baterie, o ile konstrukcja na to pozwala.
- Nie stosować agresywnych środków chemicznych bezpośrednio na elementy LED i przewody.

9. Przechowywanie

- Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej, z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego nasłonecznienia.
- Nie zginać intensywnie i nie zwijać w sposób powodujący silne naprężenia w miejscach przebiegu przewodów LED.
- Na czas przechowywania na dłuższy okres wyjąć baterie.

10. Postępowanie w razie uszkodzenia

- W przypadku zauważenia uszkodzeń (pęknięty zasobnik baterii, wystające przewody, niedziałające lub migoczące w nietypowy sposób diody, nadmierne nagrzewanie) natychmiast przerwać użytkowanie.
- Nie próbować samodzielnie naprawiać instalacji LED ani zasobnika baterii.
- Uszkodzony produkt przechowywać w sposób uniemożliwiający dostęp dzieci i osób postronnych, do czasu jego bezpiecznego zagospodarowania.

11. Ochrona środowiska

- Zużytych baterii nie wyrzucać do odpadów komunalnych. Oddawać je do odpowiednich punktów zbiórki zużytych baterii i akumulatorów zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Po zakończeniu okresu użytkowania swetra należy przekazać go do odpowiedniego punktu zbiórki odpadów tekstylnych lub elektrycznych, zgodnie z lokalnymi wymogami dotyczącymi gospodarki odpadami.

12. Ważne ostrzeżenia

- **OSTRZEŻENIE:** Produkt zawiera małe elementy, które w przypadku połknięcia mogą stanowić zagrożenie zadławienia. Przechowywać z dala od małych dzieci.
- **OSTRZEŻENIE:** Niewłaściwe użytkowanie baterii może prowadzić do wycieku, przegrzania lub wybuchu. Zawsze postępować zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszej instrukcji.
- **OSTRZEŻENIE:** Nie używać produktu, jeśli stwierdzono jakiegokolwiek uszkodzenia elementów elektrycznych lub materiału w ich pobliżu.

Przestrzeganie powyższych wskazówek zwiększa bezpieczeństwo użytkowania i zmniejsza ryzyko wypadków oraz obrażeń zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa produktów ogólnego użytku w Unii Europejskiej.

 **WARNING**

INGESTION HAZARD:

This product contains a button cell or coin battery.

100% Acrylic



MADE IN CHINA
KEEP AWAY FROM FIRE