

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania

Ważne: Przed użyciem należy uważnie zapoznać się z poniższymi zasadami bezpiecznego użytkowania. Produkt przeznaczony jest wyłącznie do gry na instrumencie muzycznym przez osoby, które potrafią prawidłowo z niego korzystać.

1. Przeznaczenie i ograniczenia użytkowania

- Używaj wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem, jako stroik do saksofonu tenorowego.
- Nie stosuj produktu do celów innych niż muzyczne.
- Produkt nie jest zabawką. Przechowuj go poza zasięgiem małych dzieci.
- Nie używaj uszkodzonego, pękniętego, wykrzywionego lub nadmiernie zużytego stroika.

2. Kontrola przed użyciem

- Przed każdym użyciem sprawdź, czy powierzchnia stroika jest gładka, a krawędzie nie są wyszczerbione.
- Upewnij się, że nie ma widocznych pęknięć, rozwarstwień, odkształceń ani innych uszkodzeń.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek nieprawidłowości, nie zakładaj stroika na ustnik.

3. Bezpieczne zakładanie i użytkowanie

- Zakładaj i zdejmuj stroik ostrożnie, aby nie uszkodzić cienkich elementów ani nie skaleczyć palców.
- Nie używaj nadmiernej siły podczas mocowania stroika do ustnika.
- Podczas gry nie gryź stroika, nie zginaj go i nie naciskaj zbyt mocno ustami.
- Jeżeli odczuwasz ból, dyskomfort lub zauważysz nietypowy opór podczas gry, przerwij użytkowanie i sprawdź stan produktu oraz instrumentu.

4. Higiena i czyszczenie

- Po użyciu delikatnie usuń wilgoć z powierzchni stroika miękką, czystą ściereczką.
- Nie używaj ostrych narzędzi, papieru ściernego, środków żrących ani agresywnych detergentów.
- Nie zanurzaj stroika w gorącej wodzie i nie wystawiaj go na działanie wysokiej temperatury.
- Przed ponownym użyciem upewnij się, że stroik jest czysty i suchy.

5. Przechowywanie

- Przechowuj produkt w suchym, czystym miejscu, z dala od wilgoci, bezpośredniego słońca i źródeł ciepła.
- Nie pozostawiaj stroika w miejscach narażonych na duże wahania temperatury.
- Najlepiej przechowuj go w odpowiednim etui lub osłonie, aby ograniczyć ryzyko odkształcenia i zarysowania.
- Unikaj kontaktu z chemikaliami, rozpuszczalnikami i tłuszczami.

6. Ochrona przed uszkodzeniem

- Nie upuszczaj produktu na twarde powierzchnie.

- Nie zgniataj go i nie trzymaj pod ciężkimi przedmiotami.
- Chronź przed kontaktem z ostrymi elementami instrumentu lub etui.


7. Postępowanie w razie uszkodzenia lub problemów

- Jeśli produkt pęknie, rozwarstwi się lub zacznie się deformować, natychmiast zaprzestań użytkowania.
- Nie próbuj samodzielnie naprawiać produktu przy użyciu klejów, taśm ani innych środków naprawczych.
- W razie połknięcia fragmentu, zadławienia lub innego wypadku należy niezwłocznie skontaktować się z odpowiednimi służbami medycznymi.

8. Informacje dodatkowe

- Użytkownik odpowiada za prawidłowe i bezpieczne stosowanie produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przed pierwszym użyciem warto wykonać krótką kontrolę działania na instrumencie, aby upewnić się, że stroik został prawidłowo zamocowany.
- Regularnie oceniaj stan zużycia i wymieniaj produkt, gdy przestaje nadawać się do bezpiecznego użytku.

Uwaga: Powyższe wskazówki mają na celu ograniczenie ryzyka urazów, uszkodzeń produktu i nieprawidłowego użytkowania.













A NEW SPECIES OF REED

DEVELOPED BY THE
INDUSTRY'S MOST
REVERED ENGINEERS,

VENN signals the dawn of
a new era in woodwinds
innovation: combining the
stability and longevity of a
synthetic reed with the
sound and feel of natural
cane. To mimic the organic
structure of cane, we
reverse-engineered cane
itself, layering different
strengths of polymer fibers
with resin and organic reed
elements to make up the
reed blank. The result? VENN
outlasts and outperforms
anything else like it—all while
sounding and playing like
your favorite cane reed.



VTS0125 G2

GET REWARDED
DETAILS INSIDE



VENN