

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania słuchawek bezprzewodowych z Bluetooth, radiem FM i odtwarzaczem MicroSD

1. Przeznaczenie wyrobu

Słuchawki są przeznaczone do bezprzewodowego odtwarzania dźwięku za pomocą technologii Bluetooth, radia FM oraz kart pamięci MicroSD w środowisku domowym i biurowym. Nie są przeznaczone do zastosowań przemysłowych ani medycznych.

2. Ogólne zasady bezpieczeństwa (GPSR UE)

- Używaj wyrobu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem i niniejszą instrukcją.
- Przed pierwszym użyciem dokładnie zapoznaj się z wszystkimi punktami instrukcji i zachowaj ją na przyszłość.
- Produkt nie jest zabawką. Nie pozostawiaj go bez nadzoru w zasięgu małych dzieci.
- Regularnie sprawdzaj wyrób pod kątem uszkodzeń mechanicznych, przegrzewania, zapachu spalenizny lub nietypowego działania. W razie wątpliwości natychmiast przerwij użytkowanie.
- Nie dokonuj modyfikacji, przeróbek ani napraw na własną rękę. Używaj wyłącznie akcesoriów i przewodów zasilających zgodnych z wymaganiami elektrycznymi produktu.

3. Bezpieczeństwo elektryczne i ładowanie

- Ładuj słuchawki wyłącznie poprzez złącze przewidziane przez producenta, używając zasilaczy USB spełniających aktualne normy bezpieczeństwa UE (np. zgodnych z dyrektywą niskonapięciową i kompatybilnością elektromagnetyczną).
- Nie podłączaj do uszkodzonych gniazdek, przedłużaczy lub ładowarek.
- Nie ładuj produktu w pobliżu wody, w bardzo wilgotnym otoczeniu lub na niestabilnych powierzchniach.
- Podczas ładowania zapewnij dobrą wentylację, nie przykrywaj słuchawek ani ładowarki tkaninami i nie umieszczaj ich w zamkniętych pojemnikach.
- Nie dotykaj złączy ładowania mokrymi rękami. Ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
- W razie przegrzewania się obudowy, pojawienia się dymu, iskrzenia lub zapachu spalenizny natychmiast odłącz ładowarkę od zasilania.

4. Bezpieczeństwo baterii

- Słuchawki zawierają wbudowany akumulator. Nie otwieraj obudowy, nie próbuj wyjmować ani wymieniać baterii samodzielnie.
- Nie narażaj słuchawek na działanie wysokich temperatur (np. grzejniki, otwarty ogień, pozostawianie w bezpośrednim słońcu wewnątrz samochodu). Ryzyko przegrzania, wycieku elektrolitu lub eksplozji.
- Nie przebijaj, nie zgniataj, nie rozmontowuj i nie wrzucaj do ognia.
- W razie zauważenia pęknięć, odkształceń obudowy lub wycieku natychmiast przestań używać produkt i nie dotykaj wyciekającego materiału gołymi rękami.
- Nie ładuj produktu nieprzerwanie przez wiele dni. Po pełnym naładowaniu odłącz ładowarkę.

5. Bezpieczeństwo użytkownika – słuch i komfort

- Długotrwałe odtwarzanie dźwięku przy wysokiej głośności może prowadzić do trwałego uszkodzenia słuchu.
- Zawsze zaczynaj słuchanie od niskiego poziomu głośności i stopniowo ją zwiększaj do komfortowego poziomu.
- Unikaj przebywania w hałaśliwym otoczeniu przy maksymalnej głośności – odruchowo możesz podnosić głośność do niebezpiecznych poziomów.
- Rób regularne przerwy w słuchaniu, szczególnie przy długim użytkowaniu (np. co 60 minut).
- Jeżeli odczuwasz szумы uszne, ból uszu lub bóle głowy, natychmiast przerwij używanie i skonsultuj się ze specjalistą.

6. Bezpieczeństwo podczas poruszania się i prowadzenia pojazdów

- Nie używaj słuchawek podczas prowadzenia pojazdów mechanicznych, rowerów, hulajnóg lub innych środków transportu, jeśli może to ograniczać odbieranie dźwięków z otoczenia (np. klaksony, syreny, inne pojazdy).
- W wielu krajach korzystanie ze słuchawek podczas kierowania pojazdami jest ograniczone przepisami. Zawsze przestrzegaj lokalnego prawa.
- Podczas poruszania się po ulicy, przechodzenia przez jezdnię lub w innych sytuacjach wymagających pełnej koncentracji ustaw głośność na poziom umożliwiający słyszenie otoczenia lub zdejmij słuchawki.

7. Bezpieczeństwo przy korzystaniu z Bluetooth, radia FM i karty MicroSD

- Podczas parowania urządzeń Bluetooth korzystaj wyłącznie z zaufanych źródeł, aby ograniczyć ryzyko nieautoryzowanego dostępu do przesyłanych danych.
- Nie używaj słuchawek w środowisku o zwiększonym ryzyku zakłóceń elektromagnetycznych (np. w pobliżu wrażliwych urządzeń medycznych lub aparatury pomiarowej), jeżeli lokalne zasady tego zabraniają.
- Podczas wkładania lub wyjmowania karty MicroSD zawsze upewnij się, że słuchawki są wyłączone lub tryb odtwarzania jest zatrzymany, aby uniknąć uszkodzenia danych lub nośnika.
- Nie używaj uszkodzonych, pękniętych lub mocno zużytych kart MicroSD.

8. Bezpieczeństwo mechaniczne i użytkowanie codzienne

- Nie wyginaj nadmiernie pałąka ani nauszników. Nadmierne naprężenia mogą spowodować pęknięcia lub odłamanie elementów.
- Podczas składania (funkcja składanego designu) postępuj delikatnie, tylko w przewidzianych punktach przegubów.
- Unikaj upadków z wysokości oraz silnych wstrząsów – może to uszkodzić elementy wewnętrzne.
- Chroń przed wnikaniem ciał obcych do otworów obudowy (np. metalowych przedmiotów, cieczy, kurzu).

9. Ochrona przed wilgocią, temperaturą i środowiskiem

- Produkt nie jest wodoszczelny ani wodoodporny. Nie zanurzaj go w wodzie, nie wystawiaj na deszcz ani na działanie silnej wilgoci.
- Nie używaj i nie przechowuj słuchawek w saunie, łazience z intensywną parą lub w pobliżu basenów.
- Chroń przed nagłymi zmianami temperatury. Kondensacja pary wodnej może uszkodzić elementy elektroniczne.
- Używaj i przechowuj produkt w zakresie temperatur określonym przez producenta. Unikaj mrozu oraz upałów.

10. Bezpieczeństwo dzieci

- Produkt zawiera małe elementy, które mogą stanowić ryzyko zadławienia w przypadku połknięcia. Przechowuj słuchawki i akcesoria poza zasięgiem małych dzieci.
- Dzieci mogą korzystać ze słuchawek wyłącznie pod stałym nadzorem osoby dorosłej, która zadba o bezpieczny poziom głośności i sposób użytkowania.

11. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem zawsze wyłącz słuchawki i odłącz je od źródeł zasilania.
- Do czyszczenia używaj miękkiej, lekko zwilżonej ściereczki. Nie stosuj środków ściernych, rozpuszczalników, alkoholu ani agresywnych detergentów.
- Nie spryskuj produktu bezpośrednio płynami czyszczącymi.
- Regularnie usuwaj zabrudzenia z poduszek nausznych, aby zapobiec podrażnieniom skóry.
- Jeżeli produkt miał kontakt z potem lub wilgocią, przed złożeniem i przechowaniem pozwól mu całkowicie wyschnąć w temperaturze pokojowej.

12. Przechowywanie i transport

- Przechowuj słuchawki w suchym, czystym miejscu, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia i źródeł ciepła.
- Na czas transportu, szczególnie w torbach i plecakach, używaj etui ochronnego lub przegród, aby uniknąć zgniatania i zarysowań.
- Nie umieszczaj ciężkich przedmiotów na słuchawkach.

13. Postępowanie w sytuacjach awaryjnych

- W razie podejrzenia zwarcia, przegrzania, pojawienia się dymu lub nietypowych odgłosów natychmiast odłącz produkt od ładowarki (jeśli jest podłączony) i przestań go używać.
- Jeżeli do wnętrza przedostanie się ciecz, nie włączaj urządzenia. Odłącz od zasilania i pozwól mu całkowicie wyschnąć. W razie potrzeby skontaktuj się z wykwalifikowanym serwisem.
- W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej skóry (zaczerwienienia, swędzenie, podrażnienia) przerwij użytkowanie i skonsultuj się z lekarzem.

14. Ograniczenia użytkowania w szczególnych środowiskach

- Nie używaj produktu w strefach, w których obowiązują zakazy stosowania urządzeń radiowych (np. w niektórych szpitalach, samolotach, strefach zagrożonych wybuchem). Przestrzegaj oznaczeń i poleceń personelu.
- W pobliżu aparatów słuchowych, rozruszników serca lub innych wszczepianych urządzeń medycznych skonsultuj się z lekarzem przed użyciem słuchawek bezprzewodowych.

15. Odpowiedzialne postępowanie z produktem po zakończeniu eksploatacji

- Ze względu na wbudowany akumulator produkt nie powinien być wyrzucany z odpadami komunalnymi.
- Po zakończeniu okresu użytkowania przekaz wyrób do odpowiedniego punktu zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych, zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Odpowiednie unieszkodliwianie produktu i baterii przyczynia się do ochrony środowiska i zdrowia ludzi.

Przestrzeganie powyższych zaleceń ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu zgodnie z wymaganiami ogólnego bezpieczeństwa wyrobów (GPSR) w Unii Europejskiej.