

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania swetra świątecznego z oświetleniem LED

1. Przeznaczenie wyrobu

Sweter świąteczny z diodami LED jest przeznaczony wyłącznie do:

- noszenia jako odzież dekoracyjna w pomieszczeniach,
- krótkotrwałego noszenia na zewnątrz w warunkach suchych.

Nie jest to zabawka. Nie jest przeznaczony do użytku jako odzież ochronna ani jako wyposażenie bezpieczeństwa.

2. Grupy użytkowników

- Produkt przeznaczony jest dla dorosłych i młodzieży powyżej 14 roku życia.
- Dzieci mogą korzystać ze swetra wyłącznie pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
- Osoby o ograniczonej sprawności ruchowej lub poznawczej powinny używać produktu pod opieką.

3. Ważne ostrzeżenia ogólne

- Przed pierwszym użyciem zapoznaj się z całą instrukcją i zachowaj ją na przyszłość.
- Nie dokonuj żadnych przeróbek instalacji LED ani źródła zasilania.
- Nie używaj produktu, jeśli zauważysz uszkodzenie materiału, przewodów, diod LED, kieszonki na baterie lub elementów zapięcia.
- Jeżeli podczas noszenia odczuwasz dyskomfort, podrażnienie skóry, przegrzanie lub mrowienie, natychmiast zdejmij sweter.
- W razie kontaktu z ogniem lub wysoką temperaturą produkt może się zapalić lub stopić. Trzymaj z dala od źródeł ciepła.

4. Bezpieczeństwo elektryczne i LED

- System LED jest zasilany zasilaniem niskonapięciowym (zwykle bateriami). Używaj wyłącznie typu i liczby baterii określonych w dokumentacji produktu.
- Nie używaj akumulatorów lub baterii o wyższym napięciu niż zalecane.
- Nie zwieraj styków baterii, nie wrzucaj baterii do ognia i nie ładuj baterii jednorazowych.
- Jeśli kieszonka na baterie znajduje się wewnątrz swetra, upewnij się, że jest zawsze całkowicie zamknięta i dobrze zamocowana.
- Regularnie sprawdzaj, czy baterie nie przeciekają. W razie śladów korozji lub wycieku natychmiast przestań używać produktu, usuń baterie i oczyść kieszeń na baterie zgodnie z zaleceniami producenta baterii, unikając kontaktu z oczami i skórą.
- Nie używaj produktu w przypadku widocznego uszkodzenia przewodów lub izolacji – ryzyko zwarcia, przegrzania i poparzenia skóry.

5. Bezpieczeństwo użytkowania baterii

- Przechowuj nowe i zużyte baterie poza zasięgiem dzieci. Połknięcie baterii może spowodować ciężkie obrażenia lub śmierć.
- W razie podejrzenia połknięcia baterii natychmiast skontaktuj się z lekarzem lub pogotowiem ratunkowym i pokaż opakowanie baterii.

- Zawsze wkładaj baterie zgodnie z oznaczeniami polaryzacji (+/-) w kieszeni na baterie.
- Nie mieszaj starych i nowych baterii ani baterii różnych typów lub marek.
- Wyjmij baterie, jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas lub jeśli sweter ma być czyszczony.

6. Oświetlenie LED – ochrona zdrowia

- Nie patrz bezpośrednio i z bliska w świecące diody LED przez dłuższy czas.
- Osoby wrażliwe na migające światło (np. z padaczką fotosensytywną) powinny używać produktu ostrożnie lub zrezygnować z użytkowania.
- Jeśli pojawi się ból głowy, zawroty głowy, nudności, rozmazane widzenie lub inne dolegliwości związane ze światłem, natychmiast wyłącz oświetlenie LED i zdejmij sweter.

7. Bezpieczeństwo użytkowania i noszenia

- Sweter ma krój luźny. Upewnij się, że rozmiar jest odpowiedni, aby nie ograniczać ruchów ani oddychania.
- Unikaj aktywności, przy których luźna odzież może się zaczepić (np. obsługa maszyn, jazda na rowerze w ruchu ulicznym, używanie ruchomych urządzeń).
- Nie noś swetra podczas snu, aby uniknąć ryzyka uduszenia, przegrzania lub ucisku baterii na ciało.
- Nie używaj swetra jako odzieży roboczej ani ochronnej (np. przeciwogniowej, antyprzecięciowej, odblaskowej).
- Unikaj kontaktu z substancjami żrącymi, rozpuszczalnikami, olejami i ostrymi przedmiotami, które mogą uszkodzić materiał i przewody.

8. Bezpieczeństwo w pobliżu źródeł ciepła i ognia

- Materiał syntetyczny jest łatwopalny lub może się topić. Trzymaj sweter z dala od:
 - otwartego ognia (świece, kominki, grill),
 - fajerwerków i zimnych ognii,
 - kuchenek, piekarników, płyt grzewczych, grzejników i innych gorących powierzchni.
- Nie pal papierosów ani innych wyrobów tytoniowych w bezpośrednim kontakcie ze swetrem.
- W razie zapalenia się odzieży natychmiast zdejmij sweter, jeśli jest to możliwe bez ryzyka, i zastosuj procedurę „zatrzymaj się, padnij, przetaczaj się”.

9. Odporność na wilgoć i warunki środowiskowe

- Sweter z systemem LED nie jest wodoodporny.
- Nie noś go podczas deszczu, śniegu, w bardzo wilgotnym środowisku ani w pobliżu wody (baseny, jacuzzi, sauny, plaża) – ryzyko uszkodzenia instalacji LED i baterii.
- Nie zanurzaj produktu w wodzie ani nie dopuszczaj do przemoczenia części z bateriami i przewodami.
- Nie przechowuj swetra w bardzo gorących, zimnych lub wilgotnych pomieszczeniach (np. łazienka, nieogrzewany garaż, bezpośrednie działanie promieni słonecznych).

10. Czyszczenie i pielęgnacja – środki ostrożności

- Produkt z oświetleniem LED nie może być prany w pralce ani suszony w suszarce bębnowej.
- Rekomendowane jest czyszczenie chemiczne przez profesjonalną pralnię, z wyraźną informacją, że odzież zawiera instalację LED oraz element zasilania.

- Przed jakimkolwiek czyszczeniem wyjmij baterie i sprawdź, czy kieszeń na baterie i przewody są zabezpieczone przed wilgocią.
- Jeżeli lokalne przepisy lub pralnia zalecają inaczej, zastosuj się do ich wskazówek dotyczących wyrobów z elementami elektronicznymi.
- Do miejscowego czyszczenia używaj lekko wilgotnej ściereczki i łagodnego detergentu, uważając, aby nie zamoczyć diod, przewodów oraz kieszeni na baterie.
- Po czyszczeniu pozwól swetrowi całkowicie wyschnąć w temperaturze pokojowej, z dala od bezpośrednich źródeł ciepła, zanim ponownie włożysz baterie lub uruchomisz oświetlenie LED.
- Nie używaj wybielaczy chlorowych ani silnych rozpuszczalników – mogą uszkodzić materiał i elementy elektryczne.
- Nie prasuj bezpośrednio po elementach LED i przewodach; w razie potrzeby prasuj na niskiej temperaturze, omijając obszary z instalacją świetlną.

11. Przechowywanie

- Przed długotrwałym przechowywaniem wyjmij wszystkie baterie.
- Przechowuj sweter w suchym, przewiewnym miejscu, z dala od światła słonecznego i źródeł ciepła.
- Nie składaj swetra w sposób powodujący silne zagięcie przewodów LED – może to prowadzić do ich uszkodzenia.
- Przechowuj produkt poza zasięgiem małych dzieci i zwierząt domowych.

12. Postępowanie w razie uszkodzenia

- W przypadku zauważenia dymu, nietypowego zapachu (spalenizna), nadmiernego nagrzewania się kieszeni na baterie lub diod LED, natychmiast wyłącz oświetlenie, zdejmij sweter i ostrożnie usuń baterie po ich ostudzeniu.
- Nie używaj ponownie produktu, dopóki nie zostanie sprawdzony przez wykwalifikowany serwis lub osobę kompetentną.
- Nie próbuj samodzielnie lutować, kleić ani naprawiać instalacji LED, jeśli nie masz odpowiednich kwalifikacji.
- Uszkodzony produkt lub elementy elektroniczne utylizuj w odpowiedni sposób, zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektrycznych i elektronicznych.

13. Ochrona środowiska i utylizacja

- Nie wyrzucaj baterii razem z odpadami komunalnymi. Oddaj je do wyznaczonego punktu zbiórki baterii.
- Elementy elektryczne (moduł LED, kieszeń na baterie, przewody) powinny być utylizowane zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektrycznych.
- Tekstylną część swetra utylizuj zgodnie z lokalnym systemem zbiórki odpadów tekstylnych, jeśli jest dostępny.

14. Informacje dotyczące bezpieczeństwa zgodnie z wymogami UE

- Produkt został zaprojektowany jako odzież z elementami świetlnymi o niskim napięciu w celu zminimalizowania ryzyka porażenia prądem, poparzeń oraz pożaru.
- Bezpieczne użytkowanie wymaga stosowania się do wszystkich środków ostrożności opisanych w niniejszej instrukcji.
- W przypadku sprzeczności między lokalnymi przepisami bezpieczeństwa a niniejszą instrukcją należy stosować się do przepisów obowiązujących w danym kraju.

15. Streszczenie kluczowych środków ostrożności

- Nie pierz w pralce, nie zanurzaj w wodzie, nie używaj w warunkach dużej wilgotności.
- Zawsze wyjmuj baterie przed czyszczeniem lub długim przechowywaniem.
- Trzymaj z dala od ognia i źródeł wysokiej temperatury.
- Nie pozostawiaj dzieci bez nadzoru w kontakcie ze swetrem i bateriami.
- Nie używaj produktu, jeśli jakakolwiek część jest uszkodzona, przegrzana lub odkształcona.



X002ZZS5C9
SWEATER SIZE EU/ XXXL MADE IN CHINA
NEW M C-XJ-24002

OFF THE RACK

Thank you
FOR
YOUR PURCHASE

For any queries please email us on
info@offtherackstore.co.uk

OPGELET:

Om verstikkingsgevaar te vermijden, deze zak buiten het bereik van baby's en kinderen houden.

ATTENTION:

Pour éviter danger de suffocation, tenir ce sac loin de la portée des enfants.

ACHTUNG:

Um Erstickungsgefahr zu vermeiden, halten Sie die Tüte bitte von Säuglingen und Kleinkindern fern.

SAFETY FIRST:

To avoid danger of suffocation, keep this bag away from babies and children.

ATENCIÓN:

Para evitar el peligro de sofocación, mantenga la bolsa fuera del alcance de bebés y niños.

ATENÇÃO:


Para evitar el peligro de sufocação guardar este saco fora do alcance de bebés e crianças.

ATTENZIONE:

Per evitare il pericolo di soffocamento tenga questa busta alla larga di bambini.

Made in China

100% POLYESTER



FLAMMABLE

MADE IN CHINA