

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania przenośnego odtwarzacza DVD do samochodu (zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa produktów UE / GPSR)

1. Przeznaczenie wyrobu

- Odtwarzacz DVD z dodatkowym monitorem jest przeznaczony do odtwarzania filmów i muzyki z płyt DVD/CD oraz z nośników USB/SD/MMC.
- Urządzenie jest zaprojektowane głównie do użytku w samochodzie, z ekranami mocowanymi do zagłówków foteli.
- Użytkowanie wyłącznie w suchym środowisku, w warunkach domowych lub samochodowych – nie jest to urządzenie do zastosowań przemysłowych ani na zewnątrz w warunkach narażenia na deszcz, śnieg, mgłę itp.
- Urządzenie nie jest zabawką. Dzieci mogą z niego korzystać wyłącznie pod stałym nadzorem osoby dorosłej.

2. Grupy użytkowników i nadzór

- Produkt może być obsługiwany przez osoby dorosłe oraz młodzież, która zapoznała się z instrukcją i rozumie zasady bezpiecznego użytkowania.
- Dzieci poniżej 8. roku życia nie powinny samodzielnie obsługiwać odtwarzacza, podłączać przewodów ani manipulować płytami i gniazdami.
- Dzieci powyżej 8. roku życia mogą korzystać z urządzenia wyłącznie pod nadzorem dorosłego i po wyjaśnieniu zasad bezpieczeństwa.
- Osoby z ograniczeniami fizycznymi, sensorycznymi lub poznawczymi mogą korzystać z urządzenia tylko wtedy, gdy zapewniono im wsparcie i instruktaż umożliwiający bezpieczne użytkowanie.

3. Ogólne ostrzeżenia bezpieczeństwa

- Przed pierwszym użyciem należy uważnie przeczytać całą instrukcję bezpieczeństwa i zachować ją na przyszłość.
- Nie wolno samodzielnie otwierać obudowy urządzenia ani modyfikować jego elementów – grozi to porażeniem prądem i utratą zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa.
- Nie używać urządzenia, przewodów ani akcesoriów, jeśli są uszkodzone (pęknięta obudowa, przetarte kable, luźne wtyczki, ślady nadpalenia, nieprawidłowe działanie).
- W przypadku dymu, zapachu spalenizny, nadmiernego nagrzewania lub nietypowego hałasu natychmiast wyłączyć urządzenie, odłączyć od źródła zasilania i zaprzestać użytkowania.
- Nie używać w pobliżu otwartego ognia, źródeł wysokiej temperatury oraz w środowisku o dużym zapyleniu lub zawilgoceniu.
- Urządzenie należy chronić przed upadkiem, silnymi wstrząsami i uderzeniami mechanicznymi.

4. Bezpieczeństwo elektryczne i zasilanie

4.1. Ogólne zasady

- Urządzenie może być zasilane z sieci pokładowej pojazdu (zazwyczaj 12 V DC) lub z wbudowanego akumulatora.
- Zawsze stosować wyłącznie oryginalny zasilacz samochodowy oraz przewody dostarczone z urządzeniem lub zalecane przez producenta.
- Nie podłączać urządzenia do instalacji elektrycznej o innym napięciu niż wskazane w dokumentacji technicznej (np. nie stosować bezpośrednio w gniazdach 24 V bez odpowiedniego adaptera, jeśli nie jest to wyraźnie dozwolone).
- Nie dotykać wtyczek i gniazd mokrymi rękami – ryzyko porażenia prądem.
- Nie przeciążać gniazda zasilania w samochodzie poprzez podłączanie zbyt wielu urządzeń jednocześnie.

4.2. Przewody zasilające i sygnałowe

- Przewody zasilające i AV należy prowadzić w sposób uniemożliwiający ich przytrzaśnięcie, przecięcie lub wplątanie się w ruchome elementy foteli albo mechanizmów regulacji.
- Nie układać kabli w taki sposób, aby kierowca lub pasażerowie mogli się o nie potknąć lub gwałtownie je szarpnąć.
- Nie ciągnąć za przewód przy odłączaniu wtyczki – zawsze chwytać za obudowę wtyczki.
- Unikać zginania przewodów pod ostrym kątem, zginięcia ich drzwiami lub elementami siedzeń.

4.3. Wbudowany akumulator

- Ładować odtwarzacz wyłącznie przy użyciu przeznaczonego do tego przewodu/adaptera.
- Nie wystawiać urządzenia z akumulatorem na działanie skrajnych temperatur (poniżej 0°C i powyżej 35–40°C), bezpośredniego światła słonecznego w zamkniętym samochodzie ani źródeł ciepła.
- Nie dopuszczać do kontaktu akumulatora z ogniem, nie wrzucać urządzenia do ognia i nie spalać wraz z odpadami komunalnymi – grozi to wybuchem.
- W przypadku podejrzenia uszkodzenia lub spuchnięcia akumulatora natychmiast przerwać korzystanie z urządzenia.

5. Bezpieczeństwo użytkowania w pojeździe

5.1. Ograniczenia podczas jazdy

- Kierowca nie może korzystać z ekranów ani koncentrować wzroku na odtwarzaczu podczas prowadzenia pojazdu.
- Nie instalować ekranu w polu widzenia kierowcy, jeśli może to rozpraszać uwagę lub zasłaniać drogę, lusterka, poduszki powietrzne albo inne ważne elementy bezpieczeństwa.
- Głośność dźwięku (również w słuchawkach) nie może utrudniać kierowcy odbierania sygnałów drogowych (klakson, syreny, odgłosy ruchu).

5.2. Montaż na zagłówkach

- Do mocowania ekranów do zagłówków stosować wyłącznie dołączone pasy lub akcesoria montażowe. Nie używać prowizorycznych uchwytów (np. linek, taśm klejących, sznurków).
- Przed wyruszeniem w drogę upewnić się, że ekrany są stabilnie zamocowane, nie chwieją się i nie mogą oderwać się przy gwałtownym hamowaniu lub kolizji.
- Urządzenie nie może ograniczać regulacji zagłówka w zakresie wymaganym dla bezpieczeństwa (odpowiednia wysokość i pozycja względem głowy pasażera).
- Sprawdzić, czy przewody między odtwarzaczem a monitorem nie przebiegają w miejscu działania poduszek powietrznych ani nie mogą zostać gwałtownie naprężone.

6. Bezpieczeństwo użytkowania ekranów i płyt

6.1. Ekran LCD

- Nie naciskać mocno na ekran ani nie uderzać go twardymi przedmiotami – grozi to pęknięciem i wyciekami substancji ciekłokrystalicznej.
- W przypadku pęknięcia ekranu unikać kontaktu cieczy z oczami, skórą i ustami. W razie kontaktu przemyć wodą i skonsultować się z lekarzem, jeśli pojawi się podrażnienie.
- Nie demontować obudowy ekranu.

6.2. Obsługa płyt DVD/CD

- Przy wkładaniu i wyjmowaniu płyt stosować się do instrukcji otwierania klapki (konstrukcja typu „clamshell”). Nie siłować się z mechanizmem.
- Nie wkładać płyty na siłę ani kilku płyt jednocześnie.
- Stosować wyłącznie płyty w dobrym stanie: bez pęknięć, poważnych zarysowań czy odkształceń. Uszkodzona płyta może pęknąć wewnątrz urządzenia.
- Nie dotykać powierzchni odczytu palcami, nie zabrudzać płyt płynami ani kleistymi substancjami.

6.3. Nośniki USB/SD/MMC

- Przed włożeniem nośnika upewnić się, że jest on zgodny z dopuszczalną pojemnością i formatem systemu plików.
- Wsuwać nośnik delikatnie i we właściwej orientacji. Nie używać nadmiernej siły.
- Nie wyjmować nośnika podczas odtwarzania danych – najpierw zatrzymać odtwarzanie, następnie bezpiecznie wysunąć nośnik.

7. Użytkowanie przez dzieci i młodzież

- Dzieci nie mogą samodzielnie instalować, podłączać ani naprawiać urządzenia.
- Osoba dorosła powinna wyjaśnić dzieciom, że nie wolno otwierać obudowy, wkładać palców do gniazd, przewodów ani mechanizmu płyty.
- Podczas korzystania ze słuchawek przez dzieci należy kontrolować poziom głośności, aby uniknąć uszkodzenia słuchu.
- Nie dopuszczać do manipulowania przewodami – mogą one zostać owinięte wokół szyi lub kończyn.

8. Słuchawki – ochrona słuchu

- Używanie słuchawek przy zbyt wysokiej głośności przez dłuższy czas może prowadzić do trwałego uszkodzenia słuchu.
- Ustawiać głośność na możliwie najniższym, ale wciąż komfortowym poziomie.
- Nie zwiększać głośności w hałaśliwym otoczeniu, aby „przebić” hałas – to szczególnie obciąża słuch.
- Szczególnie ostrożnie korzystać ze słuchawek w przypadku dzieci i młodzieży.

9. Warunki środowiskowe

- Używać urządzenia w suchym otoczeniu, chronić przed wilgocią, deszczem oraz kondensacją pary wodnej (np. przy gwałtownej zmianie temperatury).
- Nie narażać urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych przez dłuższy czas – ryzyko przegrzania, zwłaszcza w zamkniętym samochodzie.
- Nie używać w pobliżu pojemników z cieczami (napoje, środki czyszczące), które mogą się rozlać na urządzenie.
- W razie zalania natychmiast odłączyć zasilanie i zaprzestać używania do czasu sprawdzenia przez wykwalifikowaną osobę.

10. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem zawsze wyłączyć urządzenie i odłączyć je od źródła zasilania.
- Do czyszczenia obudowy używać miękkiej, lekko wilgotnej ściereczki. Nie stosować agresywnych środków chemicznych, rozpuszczalników ani aerozoli.
- Ekran czyścić delikatnie, suchą lub lekko zwilżoną ściereczką z mikrofibry przeznaczoną do ekranów.
- Nie dopuszczać do przedostania się cieczy do wnętrza urządzenia przez otwory wentylacyjne lub gniazda.
- Nie używać środków w sprayu bezpośrednio na urządzenie – zawsze najpierw nanosić je na ściereczkę.

11. Zapobieganie przegrzaniu i wentylacja

- Nie zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia (np. kocem, poduszką, odzieżą).
- Nie umieszczać odtwarzacza w zamkniętych przestrzeniach bez cyrkulacji powietrza.
- Jeżeli obudowa staje się bardzo gorąca w dotyku, należy przerwać użytkowanie i dać urządzeniu ostygnąć.

12. Podłączanie innych urządzeń (AV In/Out, USB, HDMI – jeśli dotyczy)

- Podłączać tylko urządzenia i przewody zgodne z parametrami wejść/wyjść wskazanymi dla tego modelu.
- Przed podłączeniem lub odłączeniem przewodów AV/USB/HDMI wyłączyć oba urządzenia, aby zminimalizować ryzyko uszkodzeń elektrycznych.
- Nie używać uszkodzonych przewodów sygnałowych (pęknięta izolacja, odsłonięty metal).

13. Postępowanie w razie usterek

- W przypadku problemów z działaniem (brak obrazu, brak dźwięku, częste resetowanie, wyraźne przegrzewanie) należy przerwać użytkowanie.
- Nie stosować improwizowanych napraw, nie sklejać uszkodzonych części taśmą, nie obwiązywać uszkodzonych przewodów.
- Przed ponownym użyciem urządzenia po awarii skonsultować się z wykwalifikowanym serwisem.

14. Utylizacja i ochrona środowiska

- Urządzenie oraz wbudowany akumulator należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektrycznych i elektronicznych.

- Nie wyrzucać urządzenia ani akumulatora do zwykłych pojemników na śmieci komunalne.
- Nośniki danych (płyty, pamięci USB, karty) przed wyrzuceniem powinny zostać trwale usunięte lub zniszczone, jeśli zawierają dane prywatne.

15. Podsumowanie kluczowych zaleceń bezpieczeństwa

- Użytkować wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem i w warunkach opisanych w instrukcji.
- Chronić przed wilgocią, przegrzaniem, uszkodzeniami mechanicznymi i niewłaściwym zasilaniem.
- Dbać o prawidłowy montaż w pojeździe i przewodów, aby nie stwarzały zagrożenia dla kierowcy i pasażerów.
- Zwracać szczególną uwagę na bezpieczeństwo dzieci i ochronę słuchu przy używaniu słuchawek.
- W razie jakichkolwiek wątpliwości co do bezpiecznego działania – przerwać użytkowanie i skonsultować się z serwisem lub specjalistą.