

Instrukcje Bezpieczeństwa dla Systemu Stereo

Zasady Ogólne

- Przed użyciem urządzenia, zapoznaj się dokładnie z instrukcją obsługi oraz przestrzegaj wszystkich wskazówek dotyczących bezpieczeństwa.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez dzieci. Trzymaj produkt z dala od dzieci i zwierząt domowych.
- Nie demontuj ani nie modyfikuj urządzenia, gdyż może to prowadzić do uszkodzenia produktu lub obrażeń.
- Nie używaj urządzenia w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności lub w pobliżu źródeł wody, aby uniknąć porażenia prądem lub innych niebezpieczeństw.

Bezpieczeństwo Podczas Użytkowania

- Upewnij się, że urządzenie jest umieszczone na stabilnej powierzchni, aby zapobiec przewróceniu.
- Nie umieszczaj żadnych ciężkich przedmiotów na urządzeniu, aby uniknąć jego uszkodzenia.
- Podczas czyszczenia zawsze odłączaj urządzenie od źródła zasilania. Używaj miękkiej, suchej ściereczki do czyszczenia zewnętrznych części sprzętu.
- Unikaj bezpośredniego kontaktu z ruchomymi częściami, zwłaszcza podczas odtwarzania płyt winylowych.

Zalecenia Dotyczące Przechowywania i Transportu

- Przechowuj urządzenie w suchym miejscu, z dala od ekstremalnych temperatur i bezpośredniego działania promieni słonecznych.
- Podczas transportu używaj oryginalnego opakowania, aby zminimalizować ryzyko uszkodzeń mechanicznych.

Zasady Dotyczące Podłączenia i Eksploatacji

- Korzystaj tylko z zalecanych akcesoriów i przewodów do podłączenia urządzenia.
- Nie próbuj podłączać urządzenia do niedostosowanych źródeł zasilania, ponieważ może to spowodować uszkodzenie produktu lub zagrożenie pożarowe.
- Podczas przenoszenia urządzenia upewnij się, że jest ono wyłączone i odłączone od wszystkich źródeł zasilania.

Reakcja na Usterki

- W przypadku awarii urządzenia, nie próbuj naprawiać go samodzielnie. Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek nieprawidłowości w działaniu, odłącz urządzenie i skontaktuj się z profesjonalnym serwisem w celu dalszej diagnozy.

Model:DL-179ERB-2
Power:DC12V=2A
Power Consumption:18W
FM:88-108MHz



LINE OUT

R L

FM ANT



12V=2A

