

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania kontrolera bezprzewodowego Xbox

1. Zastosowanie wyrobu

Kontroler jest przeznaczony wyłącznie do sterowania grami i aplikacjami na konsolach Xbox Series X|S, komputerach z systemem Windows 10/11 oraz wybranych urządzeniach mobilnych z systemem Android i iOS. Używaj wyrobu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem i w sposób opisany w niniejszej instrukcji.

2. Grupa użytkowników

- Wyrób nie jest zabawką.
- Dzieci poniżej 14 roku życia mogą używać kontrolera wyłącznie pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
- Osoby z ograniczeniami fizycznymi, sensorycznymi lub poznawczymi mogą korzystać z kontrolera wyłącznie, jeśli zapewniono im instruktaż w zakresie bezpiecznego używania i nadzór.

3. Ogólne środki ostrożności

- Przed pierwszym użyciem dokładnie zapoznaj się z całą instrukcją bezpieczeństwa i zachowaj ją na przyszłość.
- Nie dokonuj żadnych modyfikacji, przeróbek ani napraw we własnym zakresie. Obudowa nie powinna być otwierana przez użytkownika.
- Używaj wyłącznie oryginalnych lub równoważnych jakościowo akcesoriów (np. przewodu USB-C, baterii zgodnych z wymaganiami).
- Nie używaj kontrolera, jeśli jest uszkodzony, zdeformowany, nadmiernie nagrany, wydaje nietypowe dźwięki lub zapach. Odłącz go natychmiast od zasilania i przerwij korzystanie.

4. Bezpieczeństwo elektryczne i ładowanie

- Do połączenia z konsolą lub komputerem używaj wyłącznie przewodu USB-C będącego w dobrym stanie technicznym, bez przetarć, pęknięć izolacji lub wygiętych złączy.
- Nie dotykaj wtyczek i gniazd przewodu mokrymi dłońmi.
- Nie kładź przewodu pod dywanami, meblami ani w miejscach, w których może zostać zgnieciony, przetarty lub nadmiernie zagięty.
- Unikaj gwałtownego odłączania przewodu poprzez szarpnięcie za kabel; zawsze chwytaj za wtyczkę.
- Podczas burzy i wyładowań atmosferycznych rozważ odłączenie urządzeń elektronicznych od zasilania sieciowego w celu ograniczenia ryzyka uszkodzeń.

5. Bezpieczeństwo związane z bateriami AA

5.1. Rodzaj i montaż baterii

- Używaj wyłącznie baterii typu AA zgodnie z oznaczeniami biegunów (+/-) w komorze baterii.
- Nie mieszaj baterii różnych typów (np. alkaliczne, NiMH) ani baterii nowych ze zużyтыми.

- Przy wkładaniu i wyjmowaniu baterii nie używaj narzędzi metalowych, które mogłyby spowodować zwarcie.
- Upewnij się, że pokrywa komory baterii jest prawidłowo zamknięta przed użyciem.

5.2. Ryzyko przegrzania, wycieku i eksplozji

- Nie ładuj baterii nieprzeznaczonych do ładowania.
- Nie wrzucaj baterii do ognia, nie rozbieraj ich i nie zwieraj biegunów.
- Nie wystawiaj kontrolera i baterii na działanie wysokiej temperatury, bezpośredniego nasłonecznienia ani źródeł ciepła (grzejniki, piece, kuchenki).
- Jeśli baterie są wyraźnie przegrzane, zdeformowane lub wystąpił wyciek, natychmiast je wyjmij, stosując środki ochrony (np. rękawice) i unikając kontaktu z cieczą z baterii.
- W przypadku kontaktu skóry lub oczu z substancją z baterii natychmiast przemyj miejsce dużą ilością wody i zasięgnij porady medycznej.

5.3. Przechowywanie i utylizacja baterii

- Przechowuj baterie poza zasięgiem dzieci. Połknięcie baterii stwarza poważne zagrożenie zdrowia i życia. W razie podejrzenia połknięcia natychmiast skontaktuj się z lekarzem.
- Nie przechowuj luźnych baterii w kieszeniach, torebkach lub pojemnikach razem z metalowymi przedmiotami (klucze, monety).
- Zużyte baterie oddawaj do odpowiednich punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych lub elektroodpadów, zgodnie z lokalnymi przepisami; nie wyrzucaj ich do odpadów komunalnych.

6. Warunki otoczenia i przechowywania

- Używaj kontrolera w suchym pomieszczeniu, w typowych warunkach domowych. Unikaj skrajnych temperatur (poniżej 0 °C i powyżej 35 °C) oraz dużej wilgotności.
- Chronź kontroler przed wodą i innymi cieczami. Nie zanurzaj w wodzie, nie narażaj na deszcz ani rozlane napoje.
- Nie używaj kontrolera w pobliżu otwartego ognia, źródeł intensywnego ciepła lub silnych pól elektromagnetycznych.
- Podczas przechowywania kontroler powinien być suchy, czysty, zabezpieczony przed kurzem i poza zasięgiem małych dzieci.
- Jeśli nie planujesz korzystać z kontrolera przez dłuższy czas (powyżej 3 miesięcy), wyjmij baterie z komory, aby zapobiec wyciekowi.

7. Ergonomia i zdrowie użytkownika

- Podczas długotrwałego użytkowania rób regularne przerwy (co 30–60 minut), aby ograniczyć zmęczenie mięśni i oczu.
- Trzymaj kontroler w sposób zapewniający naturalną pozycję nadgarstków i palców. Jeśli odczuwasz ból, drętwienie, mrowienie lub inne dolegliwości, przerwij użytkowanie i w razie potrzeby skonsultuj się ze specjalistą.
- Ustaw ekran w odpowiedniej odległości i wysokości, a pomieszczenie oświetl w sposób ograniczający zmęczenie wzroku.
- Osoby podatne na napady padaczkowe wywołane błyskami światła lub obrazem na ekranie powinny skonsultować się z lekarzem przed grą i przestrzegać jego zaleceń.

8. Bezpieczeństwo podczas gry

- Używaj kontrolera wyłącznie w pozycji siedzącej lub stojącej na stabilnym podłożu. Zapewnij sobie odpowiednią przestrzeń, aby uniknąć kolizji z innymi osobami lub przedmiotami.
- Nie używaj kontrolera podczas prowadzenia pojazdów, obsługi maszyn lub wykonywania czynności wymagających pełnej koncentracji.
- Nie dopuszczaj do sytuacji, w których przewód USB-C lub przewód słuchawek może stanowić zagrożenie potknięcia lub szarpnięcia urządzeń.

9. Korzystanie z przycisków, spustów i drążków

- Nie stosuj nadmiernej siły do przycisków, spustów i drążków analogowych. Nadmierny nacisk lub uderzenia mogą doprowadzić do uszkodzenia.
- Nie dopuszczaj do zanieczyszczenia przestrzeni wokół drążków i przycisków (np. okruchami, cieciami, kurzem), ponieważ może to utrudniać ich działanie lub je blokować.

10. Złącza i podłączanie akcesoriów

- Gniazdo jack 3,5 mm służy do podłączania kompatybilnych zestawów słuchawkowych. Podłączaj i odłączaj wtyczkę delikatnie, prosto do gniazda, bez użycia nadmiernej siły.
- Nie wkładaj do gniazd kontrolera przedmiotów, które nie są do nich przeznaczone.
- Przed podłączeniem jakiegokolwiek akcesorium upewnij się, że jest ono technicznie sprawne i nieuszkodzone.

11. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem odłącz przewód USB-C od kontrolera oraz od urządzenia, a w razie potrzeby wyjmij baterie.
- Do czyszczenia używaj miękkiej, lekko wilgotnej ściereczki. Nie stosuj agresywnych środków chemicznych (rozpuszczalniki, benzyna, alkohol w wysokim stężeniu, środki ścierne).
- Nie spryskuj bezpośrednio kontrolera płynem czyszczącym; nanieś go na ściereczkę.
- Upewnij się, że kontroler jest całkowicie suchy przed ponownym użyciem lub włożeniem baterii.

12. Zakłócenia radiowe i kompatybilność elektromagnetyczna

- Kontroler wykorzystuje łączność bezprzewodową. Może powodować niewielkie zakłócenia innych urządzeń elektronicznych lub sam być na nie podatny.
- Nie używaj kontrolera w miejscach, w których zabronione jest stosowanie urządzeń radiowych (np. niektóre obszary szpitali, samoloty, strefy specjalne). Przestrzegaj miejscowych oznaczeń i przepisów.
- W razie wystąpienia zakłóceń (np. utrata połączenia, niestabilne działanie) zwiększ odległość między kontrolerem a innymi źródłami fal radiowych lub urządzeniami elektronicznymi.

13. Uszkodzenia mechaniczne i upadki

- Nie rzucaj kontrolerem i nie narażaj go na silne wstrząsy, uderzenia lub nacisk (np. siadanie na kontrolerze, przygniatanie ciężkimi przedmiotami).
- W razie poważnego upadku skontroluj wyrób pod kątem widocznych uszkodzeń obudowy, luźnych elementów lub nietypowych dźwięków przy potrząsaniu. W razie wątpliwości zaprzestań używania.

14. Postępowanie w sytuacjach awaryjnych

- **Dym, zapach spalenizny, iskrzenie:** natychmiast odłącz wszystkie przewody z kontrolera i urządzenia nadrzędnego, jeśli to bezpieczne, a następnie zaprzestań używania.
- **Zalanie cieczą:** odłącz kontroler, wyjmij baterie, nie włączaj go ponownie i nie susz gorącym powietrzem. Pozwól na całkowite wyschnięcie w temperaturze pokojowej; jeśli wystąpią nieprawidłowości, nie używaj kontrolera.
- **Porażenie prądem:** natychmiast przerwij kontakt z urządzeniem, wyłącz zasilanie ogólne (jeśli możliwe) i niezwłocznie skontaktuj się z lekarzem.

15. Informacje dotyczące środowiska i utylizacji wyrobu

- Nie wyrzucaj kontrolera wraz z odpadami komunalnymi. Po zakończeniu okresu użytkowania przekazuj wyrób do punktu zbiórki elektroodpadów, zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Prawidłowa utylizacja pomaga zapobiegać negatywnemu wpływowi na środowisko i zdrowie ludzi.

16. Przestrzeganie lokalnych przepisów

Podczas użytkowania, przechowywania, transportu oraz utylizacji kontrolera i baterii stosuj się do obowiązujących w danym kraju przepisów dotyczących bezpieczeństwa produktów, urządzeń elektrycznych, sprzętu radiowego oraz gospodarki odpadami.