



Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania

Mikrofon dynamiczny FIFINE MI7 (USB/XLR)

Niniejsze instrukcje bezpieczeństwa należy przeczytać przed rozpoczęciem użytkowania i zachować do późniejszego wglądu. Produkt jest przeznaczony do nagrywania głosu i dźwięku w warunkach domowych lub biurowych.

1. Przeznaczenie produktu

- Produkt jest przeznaczony wyłącznie do rejestrowania dźwięku.
- Używać tylko wewnątrz pomieszczeń, w suchym otoczeniu.
- Produkt jest przeznaczony do współpracy z kompatybilnymi urządzeniami audio i komputerami poprzez złącze USB lub XLR.
- Nie używać produktu do celów innych niż jego normalne przeznaczenie.

2. Ogólne ostrzeżenia bezpieczeństwa

- Nie jest to zabawka. Przechowywać poza zasięgiem małych dzieci.
- Produkt zawiera małe elementy i akcesoria, które mogą stwarzać ryzyko zadławienia.
- Nie używać produktu, jeśli jest uszkodzony, pęknięty, zdeformowany lub działa w sposób nieprawidłowy.
- Nie demontować, nie modyfikować i nie naprawiać samodzielnie produktu ani przewodów.
- Chronić produkt przed upadkiem, silnymi wstrząsami i naciskiem mechanicznym.
- Nie wystawiać produktu na działanie deszczu, wilgoci, skraplania pary wodnej ani rozlanych cieczy.
- Nie wkładać żadnych przedmiotów do złączy i otworów produktu.

3. Bezpieczeństwo elektryczne

- Podłączać produkt wyłącznie do sprawnych technicznie urządzeń wyposażonych w zgodne porty USB lub XLR.
- Przed podłączeniem sprawdzić, czy przewody i złącza nie są uszkodzone.
- Nie ciągnąć za przewód podczas odłączania; zawsze chwytać za wtyk.
- Przewód układać tak, aby nie był narażony na zgniecenie, przetarcie, zagięcie lub potknięcie.
- Nie używać produktu w pobliżu źródeł ciepła ani urządzeń wytwarzających wysoką temperaturę.
- W razie zauważenia nietypowego zapachu, przegrzewania się lub niestabilnego działania natychmiast odłączyć produkt od urządzenia.

4. Bezpieczne użytkowanie połączenia USB

- Funkcje wyciszenia, regulacji wzmocnienia i monitoringu słuchawkowego są dostępne tylko podczas połączenia USB.
- Po podłączeniu upewnić się, że mikrofon został poprawnie rozpoznany przez system jako urządzenie wejściowe.
- Regulować wzmocnienie stopniowo, aby uniknąć zbyt wysokiego poziomu sygnału i nagłych głośnych odsłuchów.
- Przed podłączeniem słuchawek do gniazda 3,5 mm ustawić niski poziom głośności monitoringu, a następnie zwiększać go ostrożnie.

5. Bezpieczne użytkowanie połączenia XLR

- Do połączenia XLR używać wyłącznie kompatybilnych przewodów i urządzeń audio.
- Zaleca się stosowanie kabla XLR–XLR o odpowiednim stanie technicznym dla stabilnej transmisji sygnału.
- Przed podłączeniem lub odłączeniem kabla XLR wyciszyć tor audio lub zmniejszyć poziom wejściowy, aby uniknąć trzasków i nagłych skoków głośności.
- Produkt należy mocować stabilnie przed użyciem z mikserem, interfejsem audio lub kartą dźwiękową.

6. Ustawienie i montaż

- Przed rozpoczęciem pracy upewnić się, że mikrofon i uchwyt amortyzujący są prawidłowo zamocowane.
- Jeśli stosowany jest adapter gwintu 5/8" do 3/8", należy go dokręcić z wyczuciem, bez użycia nadmiernej siły.
- Ustawiać mikrofon na stabilnej podstawie lub kompatybilnym uchwycie, aby zapobiec przewróceniu.
- Nie montować produktu nad miejscem, w którym upadek mógłby spowodować uraz lub uszkodzenie sprzętu.
- Nie używać nadmiernej siły podczas regulacji położenia mikrofonu i akcesoriów.

7. Bezpieczeństwo podczas nagrywania i odsłuchu

- Dla prawidłowej pracy mikrofonu zaleca się używanie go z niewielkiej odległości od źródła dźwięku, około 5–10 cm.
- Nie krzyczeć bezpośrednio do mikrofonu z bardzo małej odległości, aby ograniczyć przesterowania i nagłe skoki poziomu dźwięku.
- W przypadku korzystania ze słuchawek unikać długotrwałego odsłuchu przy wysokim poziomie głośności.
- Przed rozpoczęciem nagrania sprawdzić poziomy wejścia i wyjścia, aby uniknąć nieprzyjemnych, zbyt głośnych sygnałów.
- Podczas aktywacji funkcji wyciszenia należy potwierdzić stan nagrywania w używanym oprogramowaniu.

8. Środowisko użytkowania

- Używać produktu w temperaturze otoczenia umiarkowanej, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia.
- Nie umieszczać produktu w pobliżu grzejników, kucharek, wzmacniaczy mocy ani innych źródeł ciepła.
- Unikać miejsc zapyłonych, mokrych lub narażonych na intensywne drgania.
- Nie stawiać na produkcie pojemników z cieczą, takich jak kubki, butelki czy wazony.

9. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem odłączyć produkt od komputera lub urządzenia audio.
- Czyścić wyłącznie suchą lub lekko zwilżoną, miękką ściereczką.
- Nie stosować rozpuszczalników, alkoholu, aerozoli ani środków ściernych.

- Piankową osłonę przeciwwiatrową czyścić delikatnie i całkowicie wysuszyć przed ponownym użyciem.
- Regularnie sprawdzać stan przewodów, złączy i elementów mocujących.

10. Postępowanie w razie problemów

- Jeżeli produkt nie działa prawidłowo, odłączyć go i ponownie podłączyć po sprawdzeniu połączeń.
- Nie kontynuować użytkowania, jeśli występują przerwy w działaniu, luzy złączy, przegrzewanie lub uszkodzenia mechaniczne.
- W razie stwierdzenia uszkodzenia przewodu lub obudowy zaprzestać używania produktu.

11. Utylizacja

- Nie wyrzucać produktu razem z niesortowanymi odpadami komunalnymi, jeśli lokalne przepisy wymagają selektywnej zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
- Produkt oraz akcesoria należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki zgodnie z obowiązującymi lokalnie przepisami.

12. Zakres dostawy istotny dla bezpiecznego użytkowania

- Mikrofon dynamiczny z uchwytem amortyzującym.
- Kabel USB-C do USB-A o długości 2,5 m.
- Adapter 5/8" do 3/8".
- Instrukcja użytkowania.

Kabel XLR, ramię obrotowe i stojak mikrofonowy nie są dołączone. Należy używać wyłącznie kompatybilnych akcesoriów o odpowiednich parametrach i w dobrym stanie technicznym.