

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania

Zestaw bezprzewodowy: klawiatura i mysz

Niniejsze instrukcje dotyczą bezprzewodowego zestawu klawiatury i myszy z łącznością USB oraz Bluetooth. Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się z poniższymi informacjami i zachować je do późniejszego wykorzystania.

1. Przeznaczenie produktu

Produkt jest przeznaczony do obsługi kompatybilnych urządzeń elektronicznych, takich jak komputer osobisty, laptop, tablet lub smartfon, z wykorzystaniem połączenia bezprzewodowego. Używać wyłącznie w warunkach domowych lub biurowych, wewnątrz pomieszczeń.

2. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używać produktu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Nie demontować, nie modyfikować i nie naprawiać urządzenia samodzielnie.
- Nie używać produktu, jeśli jest uszkodzony mechanicznie, zalany lub działa nieprawidłowo.
- Produkt należy trzymać z dala od małych dzieci, jeśli istnieje ryzyko dostępu do baterii lub małych elementów.
- Nie umieszczać urządzenia w miejscach niestabilnych, z których mogłoby spaść.

3. Bezpieczeństwo baterii

Klawiatura i mysz są zasilane bateriami. Niewłaściwe obchodzenie się z bateriami może spowodować wyciek, przegrzanie lub obrażenia.

- Używać wyłącznie baterii odpowiedniego typu i rozmiaru.
- Nie mieszać baterii nowych ze zużytymi ani różnych typów baterii.
- Zachować prawidłową polaryzację podczas wkładania baterii.
- Nie ładować baterii jednorazowych.
- Nie wrzucać baterii do ognia, nie zgniatać ich i nie przebijać.
- Zużyte baterie niezwłocznie wyjąć z urządzenia.
- Jeżeli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, wyjąć baterie.
- Baterie przechowywać poza zasięgiem dzieci. Połknięcie baterii wymaga natychmiastowej pomocy medycznej.
- W przypadku wycieku baterii unikać kontaktu substancji ze skórą i oczami. W razie kontaktu przemyć dużą ilością wody i skonsultować się z lekarzem.

4. Bezpieczeństwo elektryczne i radiowe

- Produkt jest urządzeniem bezprzewodowym; używać go zgodnie z instrukcjami parowania i podłączania.
- Nie używać urządzenia w miejscach, gdzie korzystanie z transmisji bezprzewodowej jest zabronione lub ograniczone.
- Unikać umieszczania odbiornika USB i urządzeń bezprzewodowych w pobliżu źródeł silnych zakłóceń elektromagnetycznych.
- Nie wkładać odbiornika USB do uszkodzonych lub zabrudzonych portów.

- Podczas podłączania i odłączania odbiornika USB nie używać nadmiernej siły.

5. Warunki użytkowania

- Używać produktu na suchej, czystej i stabilnej powierzchni.
- Chronić przed wilgocią, deszczem, zalaniem oraz wysoką kondensacją pary wodnej.
- Nie narażać produktu na bezpośrednie działanie wysokiej temperatury, otwartego ognia ani intensywnego nasłonecznienia.
- Nie pozostawiać urządzenia w bardzo zimnym lub bardzo gorącym otoczeniu przez dłuższy czas.
- Chronić przed kurzem, tłuszczem i substancjami chemicznymi.

6. Ergonomia i bezpieczne użytkowanie

- Ustawić klawiaturę i mysz w sposób zapewniający naturalne ułożenie dłoni i nadgarstków.
- Podczas długotrwałej pracy robić regularne przerwy.
- W przypadku odczuwania bólu, drętwienia lub dyskomfortu dłoni, nadgarstków albo ramion przerwać użytkowanie i skonsultować się ze specjalistą.
- Produkt powinien być używany na powierzchni zapewniającej stabilną pracę myszy i klawiatury.

7. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem wyłączyć urządzenie.
- Czyścić suchą lub lekko wilgotną, miękką ściereczką.
- Nie stosować agresywnych środków chemicznych, rozpuszczalników ani materiałów ściernych.
- Nie dopuszczać do przedostania się cieczy do wnętrza urządzenia.

8. Instalacja i kompatybilność

- Przed użyciem upewnić się, że urządzenie końcowe obsługuje zewnętrzne klawiatury i myszy oraz odpowiedni standard połączenia.
- Podczas konfiguracji Bluetooth lub odbiornika USB postępować ostrożnie, aby nie uszkodzić portów i elementów obudowy.
- Jeżeli do działania wymagane jest oprogramowanie, pobierać je wyłącznie z oficjalnych i zaufanych źródeł.

9. Ostrzeżenia dotyczące dzieci

- Produkt nie jest zabawką.
- Małe elementy oraz baterie mogą stwarzać ryzyko zadławienia lub połknięcia.
- Nie pozostawiać produktu i jego akcesoriów w zasięgu małych dzieci bez nadzoru.

10. Postępowanie w przypadku awarii


- Jeśli urządzenie nadmiernie się nagrzewa, wydziela nietypowy zapach lub działa niestabilnie, należy natychmiast przerwać użytkowanie.
- Wyjąć baterie, jeśli jest to bezpieczne, i nie używać produktu do czasu sprawdzenia przyczyny problemu.
- Nie kontynuować użytkowania produktu uszkodzonego lub zalanego.

11. Utylizacja

- Zużyte baterie należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Zużytego sprzętu elektronicznego nie wolno wyrzucać razem z odpadami komunalnymi.
- Produkt należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

12. Zachowanie instrukcji

Należy zachować niniejsze informacje dotyczące bezpieczeństwa na przyszłość i przekazać je kolejnemu użytkownikowi w przypadku przekazania produktu.




logitech



PERFORMANCE
MK850





PERFORMANCE

MX850

logitech



DEU:
1 Logitech Options-Software unter macOS X und Windows erforderlich. Download unter www.logitech.com/support/mk850

2 Ist von Betriebsumgebung und Computerkonfiguration abhängig.

* Zwischen Tastatur und verbundenem Computer oder Mobilgerät.

2 Jahre Herstellergarantie und Produktsupport.

FRA:
1 Requiert le logiciel Logitech Options sur macOS X et Windows. Logiciel téléchargeable à l'adresse www.logitech.com/support/mk850

2 Dépend de votre utilisation.

* Dépend de l'environnement et de la configuration de votre ordinateur.

* Entre le clavier et l'ordinateur ou le dispositif mobile connecté.

2 ans de garantie du fabricant et support complet du produit.

NLD:
1 Vereist Logitech Options op macOS X en Windows. Beschikbaar voor download via www.logitech.com/support/mk850

2 Kan variëren, afhankelijk van gebruik.

* Tussen toetsenbord en aangesloten computer of mobiel apparaat.

2 jaar fabrieksgarantie en volledige productondersteuning.

ITA:
Combo tastiera e mouse wireless con funzionalità multidispositivo avanzate. 2 anni di garanzia del produttore e supporto tecnico completo.


Images are illustrative and may vary from actual product.

© 2024 Logitech. Logitech, Logi, Carbon Impact logo and all other Logitech trademarks and logos are trademarks or registered trademarks of Logitech Europe S.A. and/or its affiliates in the U.S. and other countries. The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Logitech is under license. All other trademarks are the property of their respective owners.

Logitech Europe S.A.
1015 Lausanne, CH

Importer:
Logitech Europe S.A.
Catharijnesingel 38, 3511 GC
Utrecht, NL



M/N: Y-R0061
M/N: M-R0062
M/N: C-U0007/C-U0008



www.logitech.com
Made in China



www.logitech.com/recycling



PERFORMANCE

MK850

Komfortable Tastatur und Maus mit fortschrittlicher Multi-Device-Funktion
Clavier et souris confortables aux fonctionnalités multidispositifs avancées
Comfortabele muus-toetsenbordcombi met geavanceerde functies voor meerdere apparaten



logitech

PERFORMANCE MK850

Kobolles: Tastatur-Mous-Set
Ensemble clavier et souris sans fil
Duo d'ossebois: en multicombo

Tastatur | Clavier | Tastenbord: Windows, Mac, ChromeOS, Android, iOS
Mous | Souris | Maus: Windows, Mac, ChromeOS, Android



Bluetooth

Le clavier et la souris sont compatibles avec les systèmes d'exploitation suivants: Windows 10, Windows 8.1, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Mac OS X, ChromeOS, Android, iOS. Le clavier et la souris sont compatibles avec les systèmes d'exploitation suivants: Windows 10, Windows 8.1, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Mac OS X, ChromeOS, Android, iOS. Le clavier et la souris sont compatibles avec les systèmes d'exploitation suivants: Windows 10, Windows 8.1, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Mac OS X, ChromeOS, Android, iOS.



Le clavier et la souris sont compatibles avec les systèmes d'exploitation suivants: Windows 10, Windows 8.1, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Mac OS X, ChromeOS, Android, iOS. Le clavier et la souris sont compatibles avec les systèmes d'exploitation suivants: Windows 10, Windows 8.1, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Mac OS X, ChromeOS, Android, iOS. Le clavier et la souris sont compatibles avec les systèmes d'exploitation suivants: Windows 10, Windows 8.1, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Mac OS X, ChromeOS, Android, iOS.



USB

Le clavier et la souris sont compatibles avec les systèmes d'exploitation suivants: Windows 10, Windows 8.1, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Mac OS X, ChromeOS, Android, iOS. Le clavier et la souris sont compatibles avec les systèmes d'exploitation suivants: Windows 10, Windows 8.1, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Mac OS X, ChromeOS, Android, iOS. Le clavier et la souris sont compatibles avec les systèmes d'exploitation suivants: Windows 10, Windows 8.1, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Mac OS X, ChromeOS, Android, iOS.




Le clavier et la souris sont compatibles avec les systèmes d'exploitation suivants: Windows 10, Windows 8.1, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Mac OS X, ChromeOS, Android, iOS. Le clavier et la souris sont compatibles avec les systèmes d'exploitation suivants: Windows 10, Windows 8.1, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Mac OS X, ChromeOS, Android, iOS. Le clavier et la souris sont compatibles avec les systèmes d'exploitation suivants: Windows 10, Windows 8.1, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Mac OS X, ChromeOS, Android, iOS.



USB

Le clavier et la souris sont compatibles avec les systèmes d'exploitation suivants: Windows 10, Windows 8.1, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Mac OS X, ChromeOS, Android, iOS. Le clavier et la souris sont compatibles avec les systèmes d'exploitation suivants: Windows 10, Windows 8.1, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Mac OS X, ChromeOS, Android, iOS. Le clavier et la souris sont compatibles avec les systèmes d'exploitation suivants: Windows 10, Windows 8.1, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Mac OS X, ChromeOS, Android, iOS.



Bluetooth | unifying

