















<https://www.facebook.com/Hiacinto-100488665945138>



<https://www.hiacinto.cn>

HIACINTO

NanJingRunTianHaiDianZiKeJiYouXianGongSi

Add: Shang Cheng Feng Jing Bei Yuan 16 Zhuang 1404-41 Hao

Qi Xia Qu Yao Hua Jie Dao Yao Jia Lu 7 Hao, Nan Jing Shi,

Jiang Su Sheng, CN, 210033

Phone number: 0086 -17160407409

Email: sales@hiacinto.cn

Website: www.hiacinto.cn



Endoscope d'inspection numérique



Modèle : ES502TS

Mode d'emploi

HIACINTO

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Le produit est conçu pour les caméras d'inspection industrielles.
- Ne frappez pas violemment la sonde de la caméra et ne tirez pas sur la sonde le câble sans précaution.
- Veillez ne pas l'utiliser à des températures élevées, avec des aimants puissants ou de la une forte lumière.
- Veillez utiliser un chargeur domestique de 5 V conforme aux normes de sécurité pour recharger cet appareil.
- N'exposez pas ce produit à des températures extrêmement basses ou élevées. Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période, veillez à le recharger au moins tous les 3 mois afin d'éviter tout dommage irréparable dû à une décharge excessive de la batterie.
- Ne nettoyez pas l'appareil avec des produits chimiques corrosifs.

AVERTISSEMENT !

Ce produit est une caméra d'inspection industrielle et n'est pas destiné à des fins médicales ou à des examens humains.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- L'Appareil de ES502TS est une caméra d'inspection industrielle haute performance dotée d'un écran HD IPS de 5 pouces.
- Elle est conçue de manière ergonomique afin que les principaux boutons de fonction puissent être contrôlés d'une seule main.
- La batterie au lithium rechargeable de 3000 mAh intégrée permet 4 heures d'utilisation continue.
- Les fonctions d'instantané et d'enregistrement sont prises en charge, les photos et les vidéos peuvent être enregistrées sur une carte mémoire TF (carte micro-SD).
- Zoom : X3. Source lumineuse auxiliaire, lampes LED réglables, facile à utiliser dans un environnement sombre.
- L'étanchéité est IP68 uniquement pour la caméra.
- La caméra est HD pixel avec une qualité d'image claire. Des objectifs de 5 mm ou 8 mm de diamètre sont disponibles et conviennent à divers environnements de travail.
- La distance focale est de 3 cm à 10 cm.

FR-01

CARACTÉRISTIQUES :



- | | | |
|--------------------------------------|--|---|
| 1 Mise en marche/arrêt | 2 Lecture/menu | 3 Indicateur de charge /de fonctionnement |
| 4 Confirmation/ changement de caméra | 5 Voyant de la caméra/défilement vers le bas | |
| 6 Rotation de l'écran | 7 Mise en veille | 8 Zoom/déploiement |
| 9 Eclairage par LED | 10 Photo/vidéo | 11 Objectif de la caméra |

FR-02

Description de la structure



FR-03

GUIDE D'UTILISATION

ÉTAPE 1 :

Installer les cartes Micro SD et appuyer longuement sur le bouton pour mettre en marche les endoscopes (pour s'assurer que la carte Micro SD est installée) Installer le câble détachable (encoche vers le haut).



ÉTAPE 2 :

Les Leds de la caméra s'allument dès la mise sous tension. Vous pouvez utiliser le bouton pour régler la luminosité et le bouton use pour changer l'angle de l'objectif. utiliser le bouton pour changer l'angle de l'objectif.



ÉTAPE 3 :

Appuyez sur le bouton OK pour sélectionner la caméra frontale/ latérale (la caméra sélectionnée s'allume). Placez l'objectif à environ 3-10 cm de la cible pour commencer à l'utiliser.



ÉTAPE 4 :

Connectez votre ordinateur avec le câble de données et ouvrez l'endoscope, vous pouvez trouver les photos ou les vidéos que vous avez prises dans le dossier.



FR-04

PARAMÈTRES TECHNIQUES

Description de l'appareil	
Nombre de lentilles	Double objectif/triple
Moniteur	5 pouces IPS HD
Source lumineuse de la caméra	7/8 LEDs réglables
Température de fonctionnement	32 à 113F(0 à 45 °C)
Capacité de la batterie	3000mAh
Durée de vie de la batterie	environ 3-4 heures
Puissance absorbée	DC 5V1A
Diamètre du tube flexible	5mm/8mm
Distance focale	environ 1.2-4inch
Niveau d'étanchéité	IP68
Résolution de la caméra	1920*1080P

FAQS :

L'appareil ne peut pas être mis en marche :

veuillez utiliser un adaptateur 5V 1A pour charger l'endoscope.

La lecture de la carte TF échoue :

- Le format de la carte mémoire est-il correct ? (cet appareil ne prend en charge que le format FAT32)
- Réinsérer la carte TF après l'avoir retirée.

L'image n'est pas claire :

- S'assurer qu'il est à environ 3-10cm de l'objection.
- Dégager l'objectif de l'appareil photo

Crash de l'appareil :

- Redémarrer
- Réinitialiser

L'écran est taché ou maculé :

Nettoyez soigneusement l'écran avec un chiffon doux.

Pas d'image à l'écran ?

- Assurez-vous que le câble détachable est connecté.
- Redémarrer l'endoscope

FR-05