

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania

Uwaga: Przed użyciem należy uważnie przeczytać poniższe zasady i stosować je podczas każdej eksploatacji urządzenia.

1. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

- Urządzenie przeznaczone jest do bezprzewodowego przekazywania dźwięku podczas użytkowania instrumentów dętych i pokrewnych.
- Używaj wyłącznie w sposób zgodny z instrukcją oraz w warunkach, do których produkt został zaprojektowany.
- Nie stosuj urządzenia do celów medycznych, ochronnych ani w sytuacjach, w których awaria mogłaby spowodować zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa.

2. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przechowuj produkt poza zasięgiem dzieci. Małe elementy, przewody i akcesoria mogą stanowić ryzyko zadławienia lub zaplątania.
- Nie dopuszczaj do upadków, uderzeń ani nacisku mechanicznego na nadajnik, odbiornik, złącza i mikrofon.
- Nie używaj produktu, jeśli widoczne są pęknięcia, odkształcenia, luźne elementy, ślady przegrzania lub uszkodzenia kabla.
- Produkt należy obsługiwać suchymi rękami i w suchym otoczeniu.

3. Bezpieczeństwo zasilania i ładowania

- Do ładowania używaj wyłącznie odpowiedniego kabla i źródła zasilania o parametrach zgodnych z dokumentacją produktu.
- Nie używaj uszkodzonych kabli, wtyków ani adapterów.
- Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas ładowania przez długi czas, jeśli nie jest to zalecane w instrukcji producenta.
- Nie ładuj urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych.
- W przypadku nadmiernego nagrzewania, zapachu spalenizny, dymu lub wycieku natychmiast odłącz urządzenie od zasilania i zaprzestań użytkowania.

4. Warunki środowiskowe

- Chronić urządzenie przed wilgocią, deszczem, zachlapaniem i kondensacją pary wodnej.
- Nie używaj ani nie przechowuj produktu w pobliżu źródeł ciepła, otwartego ognia, pieców, grzejników ani w miejscach nasłonecznionych przez długi czas.
- Unikaj pracy w bardzo zapyłonym, silnie wibrującym lub skrajnie gorącym środowisku.
- Podczas przenoszenia i przechowywania zabezpiecz urządzenie przed wilgocią i uderzeniami.

5. Bezpieczny montaż na instrumencie

- Przed zamocowaniem upewnij się, że instrument jest stabilny i nie grozi jego upadek.
- Zakładaj klips delikatnie, bez używania nadmiernej siły.

- Upewnij się, że silikonowe i metalowe elementy mocujące nie uciskają nadmiernie powierzchni instrumentu ani nie zasłaniają ruchomych części.
- Po zamocowaniu sprawdź, czy urządzenie jest stabilne i czy nie przeszkadza podczas gry.
- Nie montuj produktu w miejscu, które mogłoby utrudniać obsługę instrumentu, zasłaniać klapy, suwaki lub inne elementy robocze.

6. Bezpieczne użytkowanie podczas gry

- Przed występem lub próbą wykonaj test działania urządzenia na niskim poziomie głośności.
- Stopniowo zwiększaj poziom głośności, aby uniknąć nagłych, niebezpiecznych skoków natężenia dźwięku.
- Nie zbliżaj mikrofonu zbyt mocno do ust, gardła, źródeł bardzo głośnego dźwięku ani do głośników, aby ograniczyć ryzyko sprzężenia akustycznego.
- Jeśli odczuwasz dyskomfort słuchowy, przerwij pracę i zmniejsz poziom głośności.
- Nie używaj urządzenia w sposób rozpraszający uwagę podczas przemieszczania się, schodzenia ze sceny lub wykonywania innych czynności wymagających koncentracji.

7. Ochrona słuchu

- Długotrwała ekspozycja na głośny dźwięk może prowadzić do uszkodzenia słuchu.
- Utrzymuj poziom odsłuchu i wzmocnienia na możliwie najniższym skutecznym poziomie.
- Nie kieruj sygnału audio bezpośrednio do uszu w sposób mogący spowodować ból, szum lub czasowe pogorszenie słuchu.

8. Obsługa nadajnika, odbiornika i połączenia bezprzewodowego

- Włączaj i wyłączaj urządzenie zgodnie z instrukcją użytkowania.
- Przed pierwszym użyciem sprawdź prawidłowe sparowanie elementów zestawu.
- Nie używaj produktu w pobliżu urządzeń wrażliwych na zakłócenia, jeśli obserwujesz nieprawidłowe działanie innych urządzeń elektronicznych.
- W środowiskach o dużym natężeniu sygnałów radiowych mogą wystąpić zakłócenia; w takiej sytuacji zmień miejsce użytkowania.

9. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem wyłącz urządzenie i odłącz je od źródła zasilania.
- Do czyszczenia używaj suchej lub lekko wilgotnej miękkiej ściereczki.
- Nie stosuj środków ściernych, rozpuszczalników, aerozoli ani agresywnych detergentów.
- Nie zanurzaj żadnej części urządzenia w wodzie ani innych cieczach.
- Regularnie sprawdzaj stan klipsa, przewodu, złączy i elementów mocujących.

10. Transport i przechowywanie

- Przechowuj produkt w dołączonym etui lub w innym zabezpieczonym miejscu.
- Unikaj ściskania, zgniatania i przechowywania pod ciężkimi przedmiotami.
- Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, przechowuj je w suchym miejscu i okresowo kontroluj jego stan.

11. Postępowanie w razie nieprawidłowego działania

- Przerwij użytkowanie, jeśli urządzenie działa niestabilnie, przerywa połączenie, przegrzewa się lub wydaje nietypowe dźwięki.
- Nie próbuj samodzielnie naprawiać ani modyfikować elementów elektronicznych.
- W razie uszkodzenia skontaktuj się z wykwalifikowanym serwisem lub odpowiednio przeszkoloną osobą techniczną.

12. Utylizacja

- Zużytego urządzenia oraz akcesoriów nie wyrzucaj do odpadów komunalnych, jeśli lokalne przepisy wymagają selektywnej zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
- Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów oraz baterii i akumulatorów, jeśli występują.

Przestrzeganie powyższych zasad pomaga ograniczyć ryzyko uszkodzenia sprzętu, instrumentu oraz zagrożeń związanych z eksploatacją urządzenia.

Product SN



X0021LM4C1

KIMAFU Wireless Saxophone Mic, KM-G120-EU
New

MADE IN CHINA

Suitable for devices with 3.5mm/6.35mm input interface



Outdoor Speaker



PA System



Audio Mixer



Portable Speaker



Power Amplifier



KM-G120



KIMAFUN®

WIRELESS SAXOPHONE MICROPHONE SYSTEM

This product is designed for musical instruments such as saxophone,
trumpet, trombone, mezzo horn, horn, etc.



2.4G Wireless
Transmission



Intelligent Noise-
Canceling Chip



High
Fidelity Sound



8H
Working Time



Wireless
Distance 98FT



2.4G WIRELESS SAXOPHONE MICROPHONE SYSTEM

Product Name: 2.4G Wireless Saxophone Microphone


Model: KM-G120

Manufacturer: Shenzhen JHC Electronics Co., Ltd

Address: 1-3Ceng, 5Dong, Tongqinglu Yanghelang, Tongxinshequ, Baolongjiedao,
Longgangqu, Shenzhenshi, Guangdongsheng, China 518116

Tel: +86 755 8923 2100

Email: ilikekimafun@outlook.com



eVatmaster Consulting GmbH

Bettinastr. 30

60325 Frankfurt am Main, Germany

OST_EU_20210611000107 Contact@evatmaster.com

We simply act as EU representative for cross-border sellers, and are not manufacturers/ importers/distributors for the product, nor involved in the manufacture/import/sale of the product. Therefore, we are not responsible for any after-sales services related to the product. In case of any product quality or infringement issues, the manufacturer/importer/ seller shall be solely held responsible.



ROHS ISED



214-103164

Made in China