

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania

Niniejsze wskazówki mają na celu bezpieczne korzystanie z bezprzewodowego telefonu stacjonarnego z funkcją zestawu głośnomówiącego i automatycznej sekretarki. Przestrzeganie poniższych zasad pomaga ograniczyć ryzyko uszkodzenia urządzenia, porażenia prądem, przegrzania, pożaru, podrażnień oraz innych zagrożeń dla użytkownika i otoczenia.

1. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj urządzenia wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem, w warunkach domowych lub biurowych, w suchym i stabilnym otoczeniu.
- Przed pierwszym użyciem zapoznaj się z konstrukcją telefonu, stacją ładującą, przewodami i bateriami.
- Nie dopuszczaj do korzystania z urządzenia przez dzieci bez nadzoru osoby dorosłej.
- Nie używaj telefonu, jeśli obudowa, przewód zasilający, zasilacz lub stacja ładująca są uszkodzone.
- Nie modyfikuj urządzenia ani nie stosuj akcesoriów nieprzeznaczonych do tego modelu.

2. Bezpieczne podłączanie i zasilanie

- Podłączaj wyłącznie do prawidłowo zainstalowanego gniazda elektrycznego o odpowiednich parametrach.
- Przed podłączeniem sprawdź, czy przewody nie są przetarte, zagięte, przygniecione ani narażone na kontakt z wodą.
- Nie przeciążaj gniazdek ani listew zasilających.
- Odłącz zasilacz, chwytając za wtyczkę, a nie za kabel.
- Podczas burzy lub dłuższej nieobecności zaleca się odłączenie urządzenia od sieci elektrycznej i linii telefonicznej.

3. Zasady bezpiecznego ładowania

- Ładuj słuchawkę wyłącznie w przeznaczonej do tego stacji ładującej.
- Ustaw stację na płaskiej, stabilnej i niepalnej powierzchni, z dala od źródeł ciepła.
- Nie przykrywaj stacji ładującej podczas ładowania.
- Nie wkładaj do stacji ładującej przedmiotów metalowych ani przewodzących prąd.
- Jeśli podczas ładowania pojawi się nietypowy zapach, dym, nadmierne nagrzewanie lub odkształcenie, natychmiast przerwij ładowanie i odłącz urządzenie od zasilania.

4. Bezpieczeństwo baterii

- Stosuj wyłącznie baterie zalecane dla urządzenia i zgodne z oznaczeniami biegunowości.
- Nie mieszaj starych i nowych baterii ani baterii różnych typów, marek lub poziomów naładowania.
- Nie ładuj baterii jednorazowych, jeśli nie są do tego przeznaczone.
- Nie rozbieraj, nie zginiataj, nie przebijaj ani nie wrzucaj baterii do ognia.
- Uszkodzone, odkształcone lub ciekące baterie natychmiast usuń z urządzenia, używając rękawic ochronnych.
- Unikaj kontaktu elektrolitu z oczami, skórą i odzieżą; w razie kontaktu przemyj dużą ilością wody i w razie potrzeby skontaktuj się z lekarzem.

- Zużyte baterie oddawaj do odpowiedniego punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub elektroodpadów.

5. Ochrona przed przegrzaniem i pożarem

- Nie wystawiaj telefonu, stacji ładującej ani baterii na bezpośrednie działanie słońca, grzejników, piekarników ani innych źródeł wysokiej temperatury.
- Nie używaj urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych, gazów, oparów ani pyłów wybuchowych.
- Zapewnij odpowiednią wentylację wokół stacji ładującej i zasilacza.
- Nie przykrywaj urządzenia tkaninami, papierem ani innymi materiałami, które mogą utrudniać odprowadzanie ciepła.

6. Ochrona przed wilgocią i cieczami

- Chroń urządzenie przed deszczem, zachlapaniem, kondensacją oraz zanurzeniem w wodzie.
- Nie obsługuj telefonu mokrymi rękami.
- Nie stawiaj stacji ładującej w pobliżu zlewów, wanien, umywalek ani innych miejsc narażonych na kontakt z cieczą.
- W przypadku zalania natychmiast odłącz urządzenie od zasilania, nie używaj go i pozostaw do całkowitego wyschnięcia; jeśli wystąpiły uszkodzenia, nie wznowiaj użytkowania.

7. Bezpieczne użytkowanie podczas rozmowy

- Utrzymuj telefon w sposób pewny, aby nie upuścić urządzenia ani nie uszkodzić wyświetlacza i obudowy.
- Zachowaj umiarkowany poziom głośności, aby ograniczyć ryzyko uszkodzenia słuchu, szczególnie przy korzystaniu z funkcji głośnomówiącej lub zestawów dla osób z aparatami słuchowymi.
- Nie przykładaj słuchawki zbyt blisko ucha przy maksymalnym poziomie głośności.
- Jeśli użytkownik odczuwa dyskomfort, ból ucha, zawroty głowy lub nieprzyjemne odczucia, zmniejsz głośność lub przerwij korzystanie.

8. Bezpieczeństwo użytkowania funkcji głośnomówiącej

- Podczas korzystania z trybu głośnomówiącego ustaw urządzenie na stabilnej powierzchni.
- Upewnij się, że dźwięk nie jest ustawiony zbyt głośno, zwłaszcza w małych pomieszczeniach.
- Nie używaj funkcji głośnomówiącej w sytuacjach wymagających pełnej koncentracji na otoczeniu, jeśli mogłoby to obniżyć bezpieczeństwo.

9. Ochrona przed zakłóceniami i ryzykiem medycznym

- Jeżeli korzystasz z urządzeń medycznych, w tym implantów elektronicznych, stosuj się do zaleceń producenta urządzenia medycznego oraz personelu medycznego.
- W razie wystąpienia nietypowych zakłóceń w działaniu innych urządzeń elektronicznych oddal telefon i stację ładującą od tych urządzeń.
- Nie używaj telefonu w miejscach, gdzie obowiązują ograniczenia dla urządzeń radiowych lub telekomunikacyjnych.

10. Montaż, ustawienie i przechowywanie

- Ustaw urządzenie poza zasięgiem krawędzi stołu, miejsc o dużym ruchu oraz miejsc, gdzie może zostać strącone.
- Przewody prowadź tak, aby nie stanowiły zagrożenia potknięcia ani nie były narażone na zgniecenie.
- Nie przechowuj urządzenia w miejscach bardzo zimnych, bardzo gorących ani wilgotnych.
- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, wyjmij baterie zgodnie z instrukcją producenta i przechowuj je oddzielnie w bezpiecznym miejscu.

11. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem odłącz urządzenie od zasilania.
- Do czyszczenia używaj suchej lub lekko wilgotnej miękkiej ściereczki; nie stosuj agresywnych detergentów, rozpuszczalników ani środków ściernych.
- Nie rozpylaj płynów bezpośrednio na urządzenie.
- Regularnie sprawdzaj stan stacji ładującej, zasilacza, przewodów i styków ładowania.

12. Postępowanie w razie awarii lub uszkodzenia

- Jeśli urządzenie działa nieprawidłowo, przestaje reagować, nadmiernie się nagrzewa lub wydaje nietypowe dźwięki, odłącz je od zasilania i zaprzestań używania.
- Nie próbuj naprawiać urządzenia samodzielnie.
- W przypadku uszkodzenia mechanicznego, zalania lub podejrzenia awarii elektrycznej skonsultuj się z wykwalifikowanym serwisem.

13. Utylizacja

- Nie wyrzucaj urządzenia ani baterii do odpadów komunalnych.
- Przekazuj zużyte elementy do punktów zbiórki elektroodpadów zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Przed przekazaniem do utylizacji usuń baterie, jeśli jest to możliwe i bezpieczne, stosując się do zasad oddzielnego zbierania odpadów.

14. Zalecenia końcowe

- Przestrzegaj wszystkich ostrzeżeń umieszczonych na urządzeniu i akcesoriach.
- Używaj wyłącznie sprawnych, kompatybilnych i przeznaczonych do tego celu elementów zasilania oraz ładowania.
- W razie wątpliwości dotyczących bezpiecznego użytkowania przerwij korzystanie z urządzenia do czasu wyjaśnienia problemu.



Gigaset

AS690A

Lieferumfang




Gigaset Technologies GmbH,
Frankenstraße 2, D-46395 Bocholt

schwarz

S30852-H2836-B101

Dieses Gerät ist vorgesehen für den analogen
Telefonanschluss im deutschen Netz.

Cet appareil est destiné au réseau téléphonique
analogique luxembourgeois.



4 250366 857435



CE 0682

Gigaset

AS690A



Freisprechen



Anrufschutz



Beleuchtete Tasten



Anrufbeantworter
bis 20 min



MADE IN GERMANY



Telefon
inkl. Anrufbeantworter

Gigaset

AS690A



Telefon
inkl. Anrufbeantworter

AS690A

Schnurlostelefon mit Anrufbeantworter

- Perfekte Sprachqualität mit einstellbaren Klangprofilen
- Freisprechmodus
- Telefonbuch (100 Einträge)
- Display und Tastatur beleuchtet
- Erweiterbar auf bis zu 4 Mobilteile
- Intuitive Bedienung für schnelle Navigation (20 Sprachen: de, en, fr, it, cs, pl, es, tr ...)
- Anruflisten: 25 Einträge

Anrufschutz (Schutz vor unerwünschten Anrufen)

- Klingeltonabschaltung (nur optische Anzeige)
 - Sperrliste für bis zu 32 Nummern, zeitgesteuert im Tag-/Nachtmodus, bei anonymen Anrufen

Integrierter Anrufbeantworter

- Bis zu 20 Minuten Aufzeichnungszeit
- Komfortable Bedienung über Basis und Mobilteil
- 2x7-Segment-Display zur Anzeige eingegangener Nachrichten
- Individueller und voreingestellter Ansagetext

ECO DECT

- Automatische Reduzierung der Funkleistung des Mobilteils je nach Entfernung zur Basis
- Strahlungsfrei (DECT-Sendeleistung abgeschaltet) im Standby-Betrieb
- Geringer Energieverbrauch

Das Produkt kann im Aussehen von der Abbildung auf der Verpackung abweichen.



Gigaset

AS690A



Wecker



Große Ziffern im
Wählmodus



Großes beleuchtetes
Display



Telefonbuch
bis 100 Einträge



Sprechzeit bis 14 h



Standby bis 180 h



20 Klingeltöne



Funkreichweite
außen bis 300 m

www.gigaset.com