

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania

Niniejsze wskazówki bezpieczeństwa dotyczą użytkownika odbiornika radiowego DAB+/FM z funkcją Bluetooth, zasilanego z zasilacza sieciowego 5 V DC lub 4 bateriami AA/LR6 1,5 V. Przed pierwszym użyciem należy dokładnie przeczytać wszystkie instrukcje i zachować je do późniejszego wykorzystania.

1. Przeznaczenie produktu

- Produkt jest przeznaczony wyłącznie do odbioru i odtwarzania audycji radiowych DAB+/FM oraz do odtwarzania dźwięku przez Bluetooth i przewodowe wejście audio.
- Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku prywatnego, wewnątrz pomieszczeń, w suchym otoczeniu.
- Nie używać urządzenia do celów profesjonalnych, przemysłowych ani medycznych.
- Nie wolno modyfikować produktu ani używać go w sposób niezgodny z przeznaczeniem.

2. Ogólne ostrzeżenia bezpieczeństwa

- **Ryzyko uduszenia:** elementy opakowania nie są zabawką. Worki foliowe, folie i małe elementy należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- Urządzenie nie jest zabawką. Dzieci nie powinny bawić się produktem.
- Produkt może być używany przez dzieci od 8. roku życia oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych wyłącznie pod nadzorem lub po przekazaniu im instrukcji bezpiecznego użytkowania i wyjaśnieniu zagrożeń.
- Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- W przypadku zauważenia nietypowych dźwięków, zapachu, nadmiernego nagrzewania, dymu lub nieprawidłowego działania należy natychmiast wyłączyć urządzenie, odłączyć zasilacz od gniazda i wyjąć baterie, jeśli są używane.
- Nie używać produktu, jeśli jest uszkodzony.
- Naprawy powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.
- Nie otwierać obudowy urządzenia ani zasilacza. Wewnątrz nie ma części przeznaczonych do samodzielnej obsługi.

3. Bezpieczeństwo elektryczne

- Używać wyłącznie dołączonego lub zgodnego zasilacza o parametrach: **wejście 100–240 V~ 50/60 Hz, wyjście 5 V DC, 1,0 A.**
- Przed podłączeniem sprawdzić, czy parametry sieci elektrycznej odpowiadają danemu zasilaczowi.
- Podłączać zasilacz wyłącznie do prawidłowo zainstalowanego, łatwo dostępnego gniazda.
- Gniazdo zasilające musi być łatwo dostępne, aby w razie potrzeby można było szybko odłączyć produkt od sieci.
- Nie dotykać urządzenia, zasilacza ani przewodu zasilającego mokrymi lub wilgotnymi rękami.
- Nie zanurzać produktu ani zasilacza w wodzie lub innych cieczach.
- Nie używać urządzenia w pobliżu wanny, umywalki, prysznicy, basenu ani innych źródeł wody.
- Chronić urządzenie przed deszczem, wilgocią, kapaniem i rozpryskami cieczy.
- Nie stawiać na urządzeniu ani obok niego naczyń z cieczą, np. szklanek, kubków czy wazonów.
- Nie przykrywać urządzenia ani zasilacza podczas pracy. Może to spowodować przegrzanie.
- Nie ustawiać na urządzeniu ani w jego pobliżu otwartego ognia, np. świec.
- Nie narażać produktu na działanie wysokich temperatur.
- W przypadku burzy zaleca się odłączenie zasilacza od gniazda.

- Zawsze odłączać zasilacz, chwytając za wtyczkę, nigdy za przewód.
- Przewód zasilający układać tak, aby nie stwarzał ryzyka potknięcia, przygniecenia lub uszkodzenia.
- Nawet po wyłączeniu urządzenia zasilacz pobiera niewielką ilość energii, jeśli pozostaje w gnieździe. Aby całkowicie odłączyć produkt od sieci, należy wyjąć zasilacz z gniazda.

4. Miejsce użytkowania

- Używać wyłącznie w suchych, zamkniętych pomieszczeniach.
- Nie używać w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności, takich jak łazienka, sauna lub bardzo wilgotna kuchnia.
- Ustawiać produkt na stabilnej, równej i suchej powierzchni.
- Nie umieszczać urządzenia na niestabilnych półkach, krawędziach blatów ani w miejscach narażonych na upadek.
- Nie stawiać ciężkich przedmiotów na urządzeniu ani na przewodzie zasilającym.
- Nie używać w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki, piekarniki lub inne urządzenia emitujące ciepło.
- Dla poprawnego odbioru wysunąć antenę ostrożnie i ustawić ją tak, aby nie uległa zgięciu lub złamaniu.

5. Bezpieczeństwo dzieci i osób wrażliwych

- Baterie oraz drobne elementy należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- Połknięcie baterii może spowodować ciężkie obrażenia wewnętrzne, perforację tkanek, oparzenia chemiczne lub śmierć.
- W przypadku podejrzenia połknięcia baterii należy **natychmiast** skontaktować się z lekarzem lub służbami ratunkowymi.

6. Bezpieczne użytkowanie baterii

- Urządzenie jest przystosowane do użycia **4 baterii AA/LR6 1,5 V**.
- Stosować wyłącznie baterie właściwego typu.
- Podczas wkładania baterii zwrócić uwagę na prawidłową biegunowość (+/-).
- Nie mieszać baterii starych z nowymi.
- Nie mieszać różnych typów, marek ani pojemności baterii.
- Baterii jednorazowych nie wolno ładować.
- Nie zwierać styków baterii.
- Nie rozbierać, nie deformować i nie wrzucać baterii do ognia.
- Nie narażać baterii na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, wysoką temperaturę ani ogrzewanie.
- Zużyte baterie należy natychmiast wyjąć z urządzenia.
- Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, należy wyjąć baterie, aby zapobiec wyciekowi.
- W przypadku wycieku baterii unikać kontaktu elektrolitu ze skórą, oczami i błonami śluzowymi.
- W razie kontaktu z elektrolitem natychmiast przemyć miejsce dużą ilością czystej wody i skonsultować się z lekarzem.
- Przy usuwaniu uszkodzonych lub wyciekających baterii zaleca się używanie rękawic ochronnych.

7. Bezpieczeństwo słuchu

- Głośnik i wyjście słuchawkowe mogą generować wysoki poziom dźwięku.
- Długotrwałe słuchanie przy wysokiej głośności może prowadzić do trwałego uszkodzenia słuchu.
- Przed rozpoczęciem słuchania zawsze ustawić niski poziom głośności i zwiększać go stopniowo do komfortowego poziomu.
- Podczas korzystania ze słuchawek należy zachować możliwość słyszenia dźwięków otoczenia.
- Nie używać słuchawek przez długi czas przy wysokim poziomie głośności.
- Po podłączeniu słuchawek wbudowany głośnik może zostać automatycznie wyciszony.

8. Bezpieczeństwo użytkowania funkcji Bluetooth i wejść audio

- Parowanie Bluetooth wykonywać wyłącznie z zaufanymi urządzeniami.
- Nie używać uszkodzonych przewodów audio ani wtyków.
- Podłączając przewód AUX lub słuchawki, należy unikać używania nadmiernej siły.
- Produkt nie obsługuje zestawu słuchawkowego Bluetooth; należy korzystać zgodnie z rzeczywistą funkcjonalnością urządzenia.

9. Uruchomienie i codzienne użytkowanie

- Przed pierwszym użyciem usunąć całe opakowanie i sprawdzić, czy produkt nie jest uszkodzony.
- Przed każdym użyciem upewnić się, że urządzenie, zasilacz i przewody nie są uszkodzone.
- Nie używać urządzenia, jeśli obudowa, przewód lub zasilacz wykazują oznaki uszkodzenia.
- Podczas użytkowania zapewnić odpowiednią wentylację urządzenia.
- Nie wkładać żadnych przedmiotów do gniazd i otworów urządzenia.
- Po zalaniu lub zawilgoceniu urządzenia natychmiast odłączyć je od zasilania i nie używać do czasu sprawdzenia przez wykwalifikowaną osobę.
- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, odłączyć zasilacz i wyjąć baterie.

10. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem wyłączyć urządzenie, odłączyć zasilacz od gniazda i wyjąć baterie.
- Czyścić miękką, lekko wilgotną ściereczką.
- Nie dopuszczać do przedostania się wody lub innych cieczy do wnętrza urządzenia.
- Nie stosować rozpuszczalników, środków żrących, proszków ściernych ani twardych szczotek.
- Przed ponownym użyciem pozostawić wszystkie elementy do całkowitego wyschnięcia.

11. Przechowywanie

- Przechowywać w suchym, bezpiecznym miejscu, poza zasięgiem dzieci.
- Przed dłuższym przechowywaniem wyjąć baterie.
- Najlepiej przechowywać produkt w oryginalnym opakowaniu lub w sposób zabezpieczający przed kurzem i uszkodzeniami mechanicznymi.

12. Postępowanie w razie awarii

- Jeśli urządzenie nie włącza się, sprawdzić podłączenie zasilacza lub stan baterii.
- Jeśli brak dźwięku, sprawdzić ustawienie głośności oraz to, czy nie są podłączone słuchawki.
- W przypadku zakłóceń odbioru całkowicie wysunąć antenę i zmienić jej położenie.
- Nie podejmować samodzielnych napraw elektrycznych ani ingerencji wewnątrz urządzenia.

13. Utylizacja i aspekty środowiskowe

- Nie wyrzucać urządzenia razem z odpadami komunalnymi.
- Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.
- Baterii nie wolno wyrzucać do odpadów domowych.
- Zużyte baterie należy oddawać do przeznaczonych do tego punktów zbiórki.

14. Informacje dotyczące zgodności i identyfikacji produktu

- Produkt powinien być używany zgodnie z mającymi zastosowanie wymaganiami bezpieczeństwa dla produktów konsumenckich w Unii Europejskiej.
- Przed użyciem należy upewnić się, że oznaczenia identyfikacyjne i dane zasilania na urządzeniu lub zasilaczu są czytelne.
- W przypadku przekazania produktu innemu użytkownikowi należy dołączyć niniejsze instrukcje bezpieczeństwa.

15. Najważniejsze zasady bezpieczeństwa — skrót

- Używać tylko wewnątrz i w suchych pomieszczeniach.
- Chronić przed wodą, wilgocią i wysoką temperaturą.
- Używać tylko odpowiedniego zasilacza 5 V DC oraz właściwych baterii AA/LR6.
- Nie otwierać obudowy i nie naprawiać samodzielnie.
- Chronić dzieci przed dostępem do opakowania i baterii.
- Unikać wysokiego poziomu głośności, szczególnie podczas korzystania ze słuchawek.
- W razie nieprawidłowego działania natychmiast odłączyć od zasilania.

15

HEAVY
! 



Eigenschaften

- Frequenzbereich DAB+: 174,928 bis 239,2 MHz
- Frequenzbereich UKW: 87,5 bis 108 MHz
- Ausgangsleistung: 10 W (1 W RMS)
- Abmessungen (B x H x T): ca. 16,2 x 9,8 x 6,35 cm (mit Antenne)
- LCD-Display: 6,1 cm (2,4 ")
- Lagertemperatur: -20 bis +60 °C
- Verfügbare Speicherplätze: 30 x DAB+, 30 x UKW

CAUTION
HEAVY PACKAGING ON
TEAM LIFT

Eigenschaften

- Frequenzbereich DAB+: 174,928 bis 239,2 MHz
- Frequenzbereich UKW: 87,5 bis 108 MHz
- Ausgangsleistung: 10 W (1 W RMS)
- Abmessungen (B x H x T): ca. 16,2 x 9,8 x 6,35 cm (mit Antenne)
- LCD-Display: 6,1 cm (2,4 ")
- Lagertemperatur: -20 bis +60 °C
- Verfügbare Speicherplätze: 30 x DAB+, 30 x UKW

Hersteller: FUJIAN YOUTONG INDUSTRIES CO., LTD.

Anschrift: North part of 1st, 2nd-3rd floor, Building 1#,
9511 industries Park, No.18, Majiang Road, Mawei
District, Fuzhou City, Fujian, China.

STROMVERSORGUNG


Batteriebetrieb: 4 x 1,5 V (LR6, AA) oder
Netzteil: 5 V $\pm$ 1000 mA; Polarität $\diamond \bullet$

des Netzadapteranschlusses


✉ support@lfftech.com

EC REP

Company: E-CrossStu GmbH
Address: Mainzer Landstr. 69, 60329 Frankfurt



EU
X00202M6DN
LFF DAB Digitalradio, Dab Radio
NEU
Hergestellt in China




Company: E-CrossStu GmbH
Address: Mainzer Landstr. 69, 60329 Frankfurt am Main

EC REP

HEAVY PACK/TEA

LIFT
DAB+ RAI
Ref.: LDR117-EU



CAUTION
HEAVY PACKAGE OPENING
TEAM LIFT