

Instrukcje dotyczące bezpiecznego użytkowania telefonu komórkowego HMD 2660 Flip Black

Przed pierwszym użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać poniższe instrukcje bezpieczeństwa i zachować je na przyszłość. Nieprzestrzeganie zasad może spowodować uszkodzenie telefonu, innych przedmiotów, obrażenia ciała lub zagrożenie życia użytkownika i osób postronnych.

1. Przeznaczenie urządzenia

- Telefon przeznaczony jest do wykonywania i odbierania połączeń głosowych oraz wysyłania i odbierania wiadomości tekstowych w sieciach komórkowych zgodnych z parametrami urządzenia.
- Urządzenie jest przeznaczone do użytku konsumenckiego w warunkach domowych i zbliżonych do domowych.
- Telefon nie jest przeznaczony do zastosowań medycznych, ratowniczych, przemysłowych o podwyższonym ryzyku ani jako element systemów bezpieczeństwa wymagających specjalnej certyfikacji.
- Używaj urządzenia wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją i obowiązującymi przepisami prawa w danym kraju.

2. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Nie dokonuj samodzielnych modyfikacji urządzenia ani akcesoriów. Używaj wyłącznie kompatybilnych akcesoriów zgodnych z obowiązującymi normami bezpieczeństwa.
- Nie używaj urządzenia, jeśli jest widocznie uszkodzone, zdeformowane, pęknięte, przegrzane lub jeśli wydobywa się z niego dym, zapach spalenizny albo inne nietypowe odgłosy.
- Chroń urządzenie i akcesoria przed dziećmi, które mogą nie być w stanie prawidłowo ocenić zagrożeń (małe elementy mogą stanowić ryzyko zadławienia).
- Nie używaj telefonu w środowiskach, w których obowiązuje zakaz używania urządzeń radiowych (np. w samolotach, w niektórych obszarach szpitali, w pobliżu aparatury medycznej lub mierniczej) – stosuj się do lokalnych oznaczeń i poleceń personelu.
- Jeśli korzystasz z urządzenia w pobliżu osób posiadających implanty medyczne (np. rozrusznik serca), zachowaj bezpieczną odległość i w razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub producentem implantu.

3. Bezpieczeństwo elektryczne i ładowanie

3.1. Zasilanie i ładowarki

- Używaj wyłącznie zasilaczy i przewodów spełniających wymagane normy bezpieczeństwa oraz dopasowanych parametrami do urządzenia (napięcie, natężenie, typ złącza).
- Podłączaj ładowarkę tylko do odpowiednio zainstalowanych gniazd zasilających o właściwym napięciu znamionowym.
- Nie dotykaj wtyczki ani przewodu zasilającego mokrymi dłońmi.
- Nie ciągnij za kabel podczas odłączania ładowarki z gniazdka – zawsze chwytaj za korpus wtyczki.
- Nie używaj ładowarki ani przewodu, jeśli są uszkodzone, przetarte, przełamane, nadtopione lub wykazują oznaki przegrzania.

3.2. Ładowanie baterii

- Ładuj urządzenie na twardej, suchej, stabilnej powierzchni, z dala od materiałów łatwopalnych (np. tekstyliów, papieru, tapicerki).
- Nie zasłaniaj telefonu ani ładowarki podczas ładowania (np. kocem, poduszką, ubraniem). Zapewnij swobodny przepływ powietrza.
- Nie używaj urządzenia w warunkach nadmiernej temperatury podczas ładowania (patrz punkt 5). Jeśli urządzenie lub ładowarka stają się nadmiernie gorące, odłącz je od zasilania.
- Nie ładuj telefonu w wilgotnym środowisku (np. w łazience, w pobliżu zlewozmywaka, na zewnątrz podczas opadów).
- Nie pozostawiaj urządzenia ładującego się bez nadzoru przez długi czas, szczególnie w nocy lub poza miejscem zamieszkania.

4. Bateria i jej bezpieczne użytkowanie

- Nie otwieraj, nie rozbieraj, nie zgniataj, nie dziurkuj i nie deformuj baterii.
- Nie wystawiaj baterii na bezpośrednie działanie ognia, wysokiej temperatury, iskier ani na silne działanie promieni słonecznych w zamkniętych przestrzeniach (np. w samochodzie w upalny dzień).
- Unikaj zwarcia styków baterii – nie dopuszczaj do kontaktu z metalowymi przedmiotami (klucze, monety, biżuteria).
- Jeśli bateria jest spuchnięta, odkształcona lub widocznie uszkodzona, nie używaj jej i nie ładuj. Odłącz urządzenie od zasilania i wyłącz je, jeśli to bezpieczne.
- W przypadku kontaktu elektrolitu z baterii ze skórą lub oczami natychmiast przemyj dużą ilością czystej wody i skontaktuj się z lekarzem.
- Nie wyrzucaj baterii wraz z odpadami komunalnymi. Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji i recyklingu baterii.

5. Warunki środowiskowe użytkowania i przechowywania

- Używaj i przechowuj telefon w zakresie temperatur określonym dla tego typu urządzeń (typowo ok. 0–35 °C podczas pracy i ok. -20–45 °C podczas przechowywania, o ile lokalne informacje producenta nie stanowią inaczej).
- Unikaj nagłych zmian temperatury, które mogą powodować kondensację wilgoci wewnątrz urządzenia. W razie przeniesienia z zimnego do ciepłego pomieszczenia odczekaj przed włączeniem.
- Urządzenie jest chronione przed kurzem i zachlapaniem w określonym zakresie, jednak nie jest w pełni wodoodporne. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie i nie wystawiaj na intensywne strumienie cieczy.
- Chronź telefon przed silnym zapyleniem, wilgocią, mgłą solną, oparami chemicznymi oraz innymi agresywnymi czynnikami środowiskowymi.
- Nie pozostawiaj telefonu na deszczu, w śniegu, w pobliżu źródeł pary lub nadmiernej wilgotności (np. sauna, basen).
- Chronź urządzenie przed bezpośrednim nasłonecznieniem przez dłuższy czas (np. na desce rozdzielczej samochodu) oraz przed źródłami ciepła (grzejniki, kuchenki, otwarty ogień).

6. Ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi

- Nie upuszczaj telefonu i nie narażaj go na silne wstrząsy, uderzenia ani nacisk (np. siadanie na telefonie, noszenie w tylnej kieszeni).

- Nie używaj nadmiernej siły podczas otwierania i zamykania klapki. Niewłaściwa obsługa może spowodować uszkodzenie zawiasu.
- Chroń szklane powierzchnie przed zarysowaniem, pęknięciem lub stłuczeniem – nie noś telefonu w kieszeni razem z kluczami, monetami i innymi twardymi przedmiotami.
- Jeśli szkło jest pęknięte lub rozbite, przestań używać urządzenia, aby uniknąć skaleczeń. Nie dotykaj gołymi dłońmi ostrych krawędzi ani odłamków szkła.
- W przypadku uszkodzenia obudowy, zawiasu lub elementów mechanicznych nie próbuj ich prostować ani kleić samodzielnie.

7. Bezpieczeństwo podczas prowadzenia pojazdów

- Nie używaj telefonu w sposób odciągający uwagę od prowadzenia pojazdu. Zawsze przestrzegaj przepisów ruchu drogowego obowiązujących w danym kraju.
- Jeżeli lokalne przepisy zezwalają na korzystanie z telefonu podczas jazdy, używaj wyłącznie odpowiednich systemów głośnomówiących, które nie wymagają trzymania urządzenia w dłoni.
- Nie pisz wiadomości tekstowych i nie wykonuj innych czynności angażujących wzrok i uwagę podczas kierowania pojazdem.
- Bezpiecznie zaparkuj pojazd, zanim skorzystasz z funkcji wymagających skupienia (np. wprowadzanie numeru, przeglądanie menu).

8. Zakłócenia i kompatybilność elektromagnetyczna

- Telefon emituje fale radiowe, które mogą zakłócać pracę niektórych urządzeń elektronicznych. Zawsze przestrzegaj oznaczeń ostrzegawczych i poleceń personelu.
- W strefach zabronionych (np. w niektórych częściach szpitali, w pobliżu sprzętu medycznego, w strefach zagrożonych wybuchem) wyłącz urządzenie całkowicie.
- Jeśli zauważysz zakłócenia w pracy innych urządzeń elektronicznych (np. w systemach audio, komputerach, aparaturze medycznej), oddal telefon od tych urządzeń lub wyłącz go.

9. Użytkowanie w strefach zagrożonych wybuchem

- Nie używaj telefonu w miejscach, gdzie występuje atmosfera potencjalnie wybuchowa: stacje paliw, składy paliw, magazyny chemikaliów, silosy zbożowe i inne podobne środowiska, chyba że zezwalają na to lokalne przepisy i oznaczenia.
- Nie włączaj ani nie ładuj urządzenia podczas tankowania paliwa lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie.
- Przestrzegaj wszystkich ostrzeżeń i symboli zakazu używania urządzeń bezprzewodowych w strefach zagrożonych wybuchem.

10. Ochrona słuchu

- Nie ustawiaj głośności rozmów ani dźwięków na bardzo wysoki poziom. Długotrwałe odsłuchiwanie głośnych dźwięków może prowadzić do trwałego uszkodzenia słuchu.
- Przed przyłożeniem telefonu do ucha zmniejsz głośność, aby uniknąć nagłych, głośnych sygnałów dźwiękowych.
- W głośnym otoczeniu nie próbuj kompensować hałasu maksymalnym zwiększeniem głośności – w miarę możliwości przenieś się w cichsze miejsce.

11. Bezpieczne korzystanie z funkcji telefonu

- Wprowadzaj dane (numery, wiadomości) ostrożnie, korzystając z dużych przycisków, aby uniknąć pomyłek, szczególnie w sytuacjach wymagających szybkiej komunikacji.
- Nie udostępniaj swojego numeru oraz urządzenia osobom, którym nie ufasz. Przechowuj urządzenie w bezpiecznym miejscu, aby ograniczyć ryzyko nadużycia.
- Jeśli to możliwe, ustaw blokadę telefonu (np. kod PIN, hasło) w celu ochrony danych i ograniczenia nieautoryzowanego użycia.

12. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem odłącz urządzenie od ładowarki i wyłącz telefon.
- Czyść urządzenie miękką, suchą lub lekko wilgotną ściereczką. Nie używaj agresywnych detergentów, rozpuszczalników, środków ściernych ani aerozoli.
- Nie rozpylaj płynów bezpośrednio na telefon. Nałóż środek czyszczący na ściereczkę, a następnie delikatnie przetrzyj urządzenie.
- Nie dopuszczaj do przedostania się cieczy do gniazd, otworów, szczelin zawiasu ani pod elementy szklane.

13. Przechowywanie i transport

- Podczas transportu chroń urządzenie przed upadkami, zgnieceniem i nadmiernymi wstrząsami.
- Nie przechowuj telefonu w miejscu łatwo dostępnym dla małych dzieci bez nadzoru osoby dorosłej.
- Jeżeli urządzenie ma być nieużywane przez dłuższy czas, naładuj baterię do poziomu umiarkowanego i przechowuj telefon w suchym miejscu, z dala od skrajnych temperatur.

14. Usterki, awarie i postępowanie w sytuacjach nietypowych

- Jeżeli telefon przestanie działać prawidłowo, nie próbuj samodzielnie go rozkręcać ani naprawiać.
- W razie kontaktu urządzenia z dużą ilością cieczy natychmiast wyłącz telefon (jeśli to możliwe), odłącz od zasilania i nie ładuj go, dopóki nie zostanie sprawdzony przez wykwalifikowany personel.
- W przypadku wydobywania się dymu, nietypowego zapachu, trzasków lub nadmiernego nagrzewania natychmiast odłącz urządzenie od zasilania (jeżeli jest podłączone) i przestań z niego korzystać. W razie potrzeby opuść pomieszczenie i wezwij odpowiednie służby ratunkowe.

15. Ochrona środowiska i utylizacja

- Nie wyrzucaj telefonu ani baterii do odpadów komunalnych. Urządzenie oraz jego elementy należy przekazać do odpowiednich punktów zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych baterii, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- Oddzielna zbiórka odpadów elektrycznych i elektronicznych przyczynia się do ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko i zdrowie ludzi.

16. Informacje dotyczące bezpieczeństwa konsumenta

- Przed użyciem urządzenia upewnij się, że zapoznałeś się z pełnym zakresem ostrzeżeń i zaleceń bezpieczeństwa.
- Regularnie sprawdzaj stan urządzenia i akcesoriów. W razie stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości natychmiast przerwij użytkowanie.

- Przestrzegaj lokalnych regulacji dotyczących użytkowania urządzeń bezprzewodowych, bezpieczeństwa elektrycznego, ochrony zdrowia oraz środowiska.


Przestrzeganie powyższych wskazówek ma na celu zapewnienie bezpiecznego korzystania z urządzenia, ograniczenie ryzyka wypadków oraz ochronę zdrowia użytkownika i osób trzecich.





2660 Flip

HMD








HMD 2660 Flip



2.8" internal screen
1.77" external screen



Buttons with backlight



Long-lasting battery
1450 mAh¹ removable battery

4G LTE / VGA Camera with flash /
Speaker / Bluetooth® / MicroSD card slot /
Wireless and wired FM Radio / USB type-C
charging / Games including Snake

1. All devices. All rights reserved. Registration may be required. Terms of use, warranty, and other information apply. Variations on offering may apply. Check your local regulations for proper use. Batteries from untested recharge cycles indicate over time. Especially the battery may need to be replaced. FM-104 M. Tous droits réservés. Une inscription peut être requise. Les conditions de production des données personnelles et les frais d'opération (p. ex. enregistrement, offre d'abonnement au service, vérifiez la disponibilité locale. Toutes les offres sont à disposition uniquement. La batterie présente des cycles de recharge non testés et sa capacité diminue au fil du temps. La batterie devra éventuellement être remplacée.

