

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania zgodne z GPSR (UE)

Identyfikacja produktu

Zestaw konsoli do gier obejmujący konsolę PlayStation 5, kontroler bezprzewodowy oraz cyfrowe treści do pobrania związane z grą sportową.

Przeznaczenie produktu

Produkt jest przeznaczony do użytku domowego, wyłącznie do grania i korzystania z kompatybilnych treści cyfrowych w suchych pomieszczeniach wewnętrznych. Produkt nie jest przeznaczony do zastosowań przemysłowych, medycznych ani komercyjnych wymagających podwyższonej niezawodności.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed pierwszym użyciem należy przeczytać wszystkie instrukcje i zachować je do późniejszego wglądu.
- Używać produktu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Nie wolno samodzielnie demontować, modyfikować ani naprawiać konsoli, kontrolera, przewodów lub zasilacza.
- Produkt należy przechowywać poza zasięgiem małych dzieci, jeśli zawiera małe elementy, przewody lub materiały opakowaniowe.
- Materiały opakowaniowe, takie jak folie i woreczki, mogą stwarzać ryzyko uduszenia i należy je niezwłocznie usunąć z otoczenia dzieci.

Bezpieczeństwo elektryczne

- Podłączać urządzenie wyłącznie do sprawnego gniazda elektrycznego o parametrach zgodnych z oznaczeniami na urządzeniu lub jego zasilaczu.
- Nie używać produktu, jeśli przewód zasilający, wtyczka, obudowa lub złącza są uszkodzone.
- Nie dotykać wtyczki ani przewodów mokrymi rękami.
- Nie narażać urządzenia na kontakt z wodą, wilgocią, deszczem ani rozlanymi płynami.
- Nie przykrywać konsoli ani zasilacza podczas pracy, ponieważ może to prowadzić do przegrzania.
- Przed czyszczeniem, przenoszeniem lub dłuższą przerwą w użytkowaniu odłączyć urządzenie od zasilania.
- Przewody prowadzić w sposób zapobiegający potknięciu, zgnieceniu, przetarciu lub uszkodzeniu izolacji.
- Nie przeciążać listew zasilających i przedłużaczy.

Wentylacja i ryzyko przegrzania

- Konsolę ustawiać na stabilnej, równej i twardej powierzchni.
- Zapewnić swobodny przepływ powietrza wokół urządzenia. Nie zasłaniać otworów wentylacyjnych.

- Nie umieszczać produktu w zamkniętych szafkach bez odpowiedniej wentylacji.
- Nie ustawiać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki, piece, kominki lub w bezpośrednim nasłonecznieniu.
- Jeżeli obudowa staje się nadmiernie gorąca, występuje nietypowy zapach lub urządzenie działa niestabilnie, należy je wyłączyć, odłączyć od zasilania i zaprzestać użytkowania do czasu sprawdzenia przez wykwalifikowany serwis.

Bezpieczne użytkowanie kontrolera bezprzewodowego

- Kontrolera należy używać zgodnie z instrukcją i tylko z kompatybilnymi urządzeniami.
- Nie rzucać kontrolerem, nie siadać na nim i nie narażać go na silne uderzenia.
- W przypadku ładowania kontrolera używać wyłącznie odpowiednich przewodów i źródeł zasilania zgodnych z wymaganiami urządzenia.
- Nie używać kontrolera, jeśli wykazuje oznaki przegrzania, pęknięcia, wycieku lub deformacji.
- Wbudowany akumulator należy chronić przed ogniem, wysoką temperaturą i uszkodzeniem mechanicznym.
- Nie próbować otwierać, przebijać ani zgniatać akumulatora.

Bezpieczeństwo akumulatora

- Akumulator litowo-jonowy może stwarzać zagrożenie pożarowe w przypadku niewłaściwego użytkowania.
- Nie pozostawiać urządzenia ładującego się bez nadzoru przez długi czas, jeśli otoczenie nie zapewnia odpowiedniej wentylacji i bezpieczeństwa.
- W przypadku wycieku z akumulatora unikać kontaktu substancji ze skórą, oczami i odzieżą.
- W razie kontaktu z elektrolitem natychmiast przemyć skażone miejsce dużą ilością wody i skonsultować się z lekarzem.
- Zużytego urządzenia ani akumulatora nie wyrzucać do ognia ani do odpadów zmieszanych; należy przekazać je do odpowiedniego punktu zbiórki.

Bezpieczeństwo użytkowania przez dzieci i młodzież

- Produkt nie jest zabawką dla małych dzieci.
- Dzieci powinny korzystać z urządzenia wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
- Należy kontrolować czas korzystania z produktu, robić regularne przerwy i zapewnić ergonomiczną pozycję ciała.

Ostrzeżenia zdrowotne

- U niektórych osób bodźce świetlne, migające obrazy lub długotrwałe granie mogą wywołać złe samopoczucie, zawroty głowy, zmęczenie oczu lub napady padaczkowe.
- W przypadku wystąpienia bólu głowy, nudności, zawrotów głowy, drgawek, zaburzeń widzenia lub dezorientacji należy natychmiast przerwać użytkowanie i skonsultować się z lekarzem.
- Należy robić regularne przerwy podczas gry, szczególnie przy dłuższych sesjach.
- Nie używać urządzenia w stanie skrajnego zmęczenia, senności lub pod wpływem substancji mogących osłabić koncentrację.
- Wibracje kontrolera mogą powodować dyskomfort przy długotrwałym użytkowaniu; w razie bólu dłoni, nadgarstków lub ramion należy przerwać grę i odpocząć.
- Efekty dźwiękowe należy odtwarzać z umiarkowaną głośnością, aby ograniczyć ryzyko uszkodzenia słuchu.

Bezpieczeństwo otoczenia użytkownika

- Podczas gry należy zapewnić wystarczającą ilość miejsca wokół użytkownika, aby uniknąć uderzenia osób, zwierząt lub przedmiotów.
- Nie ustawiać napojów ani pojemników z cieczą na konsoli lub w jej bezpośrednim pobliżu.
- Nie korzystać z produktu w miejscach narażonych na duże zapylenie, drgania, wilgoć lub skrajne temperatury.

Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem wyłączyć urządzenie i odłączyć je od źródła zasilania.
- Czyścić wyłącznie miękką, suchą lub lekko zwilżoną ściereczką.
- Nie stosować agresywnych środków chemicznych, rozpuszczalników, aerozoli ani materiałów ściernych.
- Należy regularnie usuwać kurz z otworów wentylacyjnych, nie dopuszczając do przedostania się cieczy do wnętrza urządzenia.

Instalacja i użytkowanie treści cyfrowych

- Treści cyfrowe należy pobierać wyłącznie przez bezpieczne i autoryzowane połączenie sieciowe.
- Nie udostępniać kodów dostępu ani danych logowania osobom nieuprawnionym.
- Podczas pobierania i instalacji należy upewnić się, że urządzenie nie zostanie odłączone od zasilania w sposób nagły, jeżeli mogłoby to zakłócić działanie systemu.

Postępowanie w razie awarii

- Jeżeli urządzenie nie działa prawidłowo, emituje dym, iskrzy, wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy, należy natychmiast je wyłączyć i odłączyć od zasilania.
- Nie podejmować prób dalszego użytkowania uszkodzonego produktu.
- W przypadku podejrzenia uszkodzenia wewnętrznego należy skontaktować się z wykwalifikowanym serwisem.

Utylizacja

- Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz akumulatory należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucać produktu razem z odpadami komunalnymi.

Dane identyfikacyjne i śledzenie bezpieczeństwa

Należy zachować dowód zakupu, oznaczenie modelu oraz numer partii lub numer seryjny, jeśli są dostępne na produkcie lub opakowaniu, aby ułatwić identyfikację w przypadku informacji bezpieczeństwa lub działań naprawczych.